



Séria ThinkPad® R40

Príručka pre servis a odstraňovanie problémov



Séria ThinkPad® R40

Príručka pre servis a odstraňovanie problémov

Poznámka

Pred použitím týchto informácií a nimi podporovaného produktu si určite prečítajte všeobecné informácie z časti Príloha A, "Dôležité bezpečnostné pokyny", na strane 41, Príloha B, "Informácie o bezdrôtovej komunikácii", na strane 47, Príloha C, "Informácie o záruke", na strane 49 a Príloha D, "Poznámky", na strane 63.



NEBEZPEČENSTVO

- Aby ste predišli nebezpečenstvu elektrického šoku, pri inštalácii, presune alebo otváraní krytov tohto produktu alebo pripojených zariadení odpojte a potom znova správne pripojte káble. Napájací kábel zapojte do správne uzemnenej zásuvky.
- Pri práci s počítačom alebo nabíjaní batérie nemajte dlhší čas položený počítač na kolenach ani inej časti tela. Počas normálnej prevádzky produkuje počítač teplo. Toto teplo je funkciou úrovne aktivity systému a úrovne nabíjania batérie. Dlhší kontakt s telom, hoci aj cez oblečenie, môže spôsobiť nepohodlie, prípadne popálenie pokožky.
- Aby ste znižili riziko elektrického šoku, počítač nepoužívajte vo vode ani v jej blízkosti.
- Aby ste predišli elektrickému šoku, počas elektrickej búrky nepoužívajte počítač s pripojeným telefónnym káblom. Počas elektrickej búrky ho nepripájajte ani neodpájajte z telefónnej zásuvky v stene.
- Obalové materiály uložte bezpečne mimo dosahu detí, aby ste predišli riziku zadusenia spôsobeného plastovými obalmi.
- Batériová jednotka obsahuje malé množstvo škodlivých prísad. Pri nesprávnej výmene, vhodení do ohňa alebo vody, skratovaní alebo rozoberatí hrozí výbuch batériovej jednotky. Batériovú jednotku majte mimo dosahu detí a nevhadzujte ju do odpadu, ktorý sa vynáša na skládky.
- Aby ste znižili riziko požiaru, používajte telefónny kábel číslo 26 AWG alebo hrubší.
- Fluorescenčná lampa v LCD obsahuje ortuť. Nehadzujte ju do odpadu, ktorý sa vynáša na skládky. Drsné zaobchádzanie alebo pád počítača môže spôsobiť zlomenie LCD a interná tekutina vám môže zasiahnuť oči alebo ruky. Zasiahnuté miesta ihned dôkladne prepláchnite vodou. Ak sa objavia príznaky, vyhľadajte lekársku pomoc.
- Nerozoberajte optickú pamäťovú jednotku, pretože hrozí riziko nebezpečného ožiarenia.
- Nikdy sa priamo nepozerajte do laserového lúča, ktorý je prístupný v niektorých jednotkách.

Prvé vydanie (január 2003)

Nasledujúci odsek sa netýka Veľkej Británie ani žiadnej inej krajiny, kde sú takéto vyhlásenia nezlučiteľné s miestnym zákonom:

SPOLOČNOSŤ INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES POSKYTUJE TÚTO PUBLIKÁCIU "TAK AKO JE" BEZ AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK, VYJADRENÝCH ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝCH, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEZENIA NA MLČKY PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY NEPOŠKODENIA, PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. Niektoré štaty nedovoľujú zrieknutie sa vyjadrených alebo mlčky predpokladaných záruk v určitých transakciach, preto sa vás toto vyhlásenie nemusí týkať.

Tieto informácie môžu obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. Tieto informácie sa periodicky menia; tieto zmeny budú začlenené do nových vydani publikácie. IBM môže kedykoľvek bez oznámenia robiť vylepšenia a/alebo zmeny v produktoch a/alebo programoch opísaných v tejto publikácii.

IBM môže použiť alebo distribuovať všetky vami poskytnuté informácie ľubovoľným spôsobom, ktorý považuje za vhodný, bez toho, aby tým voči vám vznikli akékoľvek záväzky.

Dôležitá poznámka pre užívateľov

Dôležitá poznámka pre užívateľov o reguláciách bezdrôtovej komunikácie

Počítač ThinkPad R40 vyhovuje bezpečnostným štandardom a štandardom pre rádiové frekvencie každej krajiny alebo regiónu, v ktorom bol schválený pre bezdrôtové použitie. Vyžaduje sa od vás, aby ste svoj počítač ThinkPad nainštalovali a používali v presnej zhode s lokálnymi reguláciami pre RF. Pred použitím počítača ThinkPad R40 nájdite a prečítajte si poznámku "Poznámka o reguláciách bezdrôtovej komunikácie pre ThinkPad R40", ktorá dopĺňa túto príručku pre servis a odstraňovanie problémov. Poznámka sa nachádza v balíku s touto publikáciou.

Informácie o kapacite pevného disku

Namiesto dodávky záchranného CD alebo CD s Windows® spolu s počítačom, IBM® poskytuje jednoduchšie metódy na vykonanie úloh, ktoré sú typicky spojené s týmito diskmi CD. Súbory a programy pre tieto alternatívne metódy sú na vašom pevnom disku, preto nemusíte hľadať disky CD a mať problémy s použitím nesprávnej verzie CD.

Úplná záloha všetkých súborov a programov, ktoré spoločnosť IBM predinštalovala na vaš počítač, je v skrytej časti (oddiele) pevného disku. Hoci je tento oddiel skrytý, zaberá priestor pevného disku. Pri kontrole kapacity svojho pevného disku vo Windows® si môžete všimnuť, že kapacita je menšia, ako ste očakávali. Táto nezhoda je vysvetlená konceptom skrytého oddielu.

Viac informácií o obnove pevného disku do pôvodného stavu s predinštalovaným obsahom nájdete v zabudovanej pomoci, v programe Access IBM. Stlačte modré tlačidlo Access IBM alebo kliknite na ikonu Access IBM na svojej pracovnej ploche a potom prehľadajte časť Learn, ktorá obsahuje rôzne témy opisujúce zálohovanie a obnovu.

Hľadanie informácií pomocou programu Access IBM



Modré tlačidlo Access IBM vám môže pomôcť v mnohých situáciách, keď počítač funguje normálne, ale tiež pri poruche. Stlačením modrého tlačidla Access IBM sa spustí program Access IBM. Program Access IBM je zabudovaným centrom pomoci, ktoré vám poskytuje informatívne obrázky a prehľadné pokyny. Tlačidlo Access IBM tiež môžete použiť na prerušenie spúšťacej postupnosti svojho počítača a spustenie programu Access IBM Predesktop Area. Ak sa Windows® nespustí správne, počas spúšťacej postupnosti počítača stlačte tlačidlo Access IBM a spustite program Access IBM Predesktop Area. Použite ho na spustenie diagnostiky, obnovu svojich záloh (ak ste vytvorili zálohy pomocou programu IBM Rapid Restore PC), obnovu predinštalovalaného obsahu (stav, v akom ste prijali počítač), spustenie programu, ktorý vám umožní zmeniť spúšťaciu postupnosť, získanie dôležitých informácií o systéme a na spustenie programu IBM BIOS Setup Utility, v ktorom môžete kontrolovať a meniť nastavenia BIOS.

Stlačte tlačidlo Access IBM a otvorte aplikáciu, ktorá vám sprístupní všetky zdroje IBM. Na ďalšej strane sa zobrazí uvítacia strana programu Access IBM, ktorá opisuje jeho

jednotlivé časti.



Niektoré témy v zabudovanej pomoci obsahujú krátke videoklipy, ktoré ukazujú, ako vykonať niektoré úlohy, napríklad výmenu batérie, vloženie karty PC Card alebo aktualizáciu pamäte. Ak chcete spustiť video, kliknite na tlačidlo prehrávania.



Obsah


Dôležitá poznámka pre užívateľov	iii		
Dôležitá poznámka pre užívateľov o reguláciach bezdrôtovej komunikácie.	iii	Telefonický kontakt s IBM	37
Informácie o kapacite pevného disku	iii	Pomoc kdekoľvek na svete	39
Hľadanie informácií pomocou programu Access IBM	v		
Kapitola 1. Opis nového počítača ThinkPad	1		
Prvý pohľad na ThinkPad	2	Príloha A. Dôležité bezpečnostné pokyny	41
Vlastnosti	3	Bezpečnostné pokyny pre modem	44
Špecifikácie	5	Vyhľásenie o laseri	45
Starostlivosť o počítač ThinkPad	6		
Kapitola 2. Riešenie problémov s počítačom	9		
Diagnostika problémov	10	Príloha B. Informácie o bezdrôtovej komunikácii	47
Odstraňovanie problémov	11	Bezdrôtová prevádzka	47
Chybové správy	11	Prostredie a vaše zdravie	47
Chyby bez správ	14		
Problém s heslom	15		
Problém so sieťovým vypínačom	15	Príloha C. Informácie o záruke	49
Problémy s klávesnicou	16	Záručná doba	49
Problémy s UltraNav™	17	Záručný servis a podpora	49
Problémy s úsporným režimom alebo hibernáciou	17	Skôr ako zavoláte servis	50
Problémy s obrazovkou	19	Kontaktovanie servisu	50
Problémy s batériou	21	Vyhľásenie IBM o obmedzenej záruke, Z125-4753-06 8/2000	51
Problémy s jednotkou pevného disku	22	Časť 1 - Všeobecné podmienky	51
Problémy pri spúštaní	22	Časť 2 - Podmienky špecifické pre jednotlivé krajin	54
Iné problémy	25		
Spustenie programu IBM BIOS Setup Utility	27		
Obnova predinštalovalaného softvéru	29	Príloha D. Poznámky	63
Rozšírenie jednotky pevného disku	30	Spracovanie dátumových údajov	63
Výmena batérie	32	Odkazy na adresy webových stránok	64
Inštalácia pamäťového modulu	33	Poznámky k elektronickej emisii	64
Kapitola 3. Pomoc a servis od IBM	35	Telekomunikačné poznámky	65
Pomoc a servis	36	Označenie faxu	66
Pomoc prostredníctvom internetu	36	Priemyselné požiadavky pre Kanadu	67
Pomoc prostredníctvom faxu	36	Poznámky pre Austráliu	68
		Poznámky pre Nový Zéland	68
		Poznámka pre krajiny Európskej Únie	71
		Poznámka k produktu	72
		Poznámky k ochrane životného prostredia pre Japonsko	72
		Obchodné značky	73
Index			75

Kapitola 1. Opis nového počítača ThinkPad


Prvý pohľad na ThinkPad	2	Špecifikácie	5
Vlastnosti	3	Starostlivosť o počítač ThinkPad	6

Prvý pohľad na ThinkPad

Pohľad spredu



Pohľad zozadu



Vlastnosti

Procesor

- Procesor Intel® Mobile Pentium® 4 M
- Procesor Intel® Mobile Celeron®

Pamäť

- Zabudovaná: 128 MB, 256 MB alebo 512 MB podľa modelu
- Maximum: 1024 MB

Pamäťové zariadenie

- 2,5-palcová jednotka pevného disku: 20 GB, 40 GB alebo 60 GB podľa modelu

Displej

Farebný displej používa technológiu TFT:

- Veľkosť: 13,3 palcov, 14,1 palcov alebo 15,0 palcov
- Rozlíšenie:
 - LCD: Maximálne 1400x1050 podľa modelu
 - Externý monitor: Maximálne 2048x1536
- Ovládací prvok jasu

Klávesnica

- 87-klávesová, 88-klávesová alebo 92-klávesová
- UltraNav™ (TrackPoint® a dotyková podložka)
- Funkčný kláves Fn
- Tlačidlo Access IBM
- Tlačidlá na ovládanie hlasitosti
- ThinkLight™
- Klávesy Forward a Back

Disketová jednotka - dostupná pre vybraté modely

Aby ste z disketovej jednotky dostali najlepší výkon, používajte kvalitné diskety (napríklad od IBM), ktoré spĺňajú minimálne tieto štandardy:

- 1-MB, 3,5-palcová nenaformátovaná disketa:
 - ANSI (American National Standards Institute) X3.137
 - ISO (International Standards Organization) 8860
 - ECMA (European Computer Manufacturers Association) 100
- 2-MB, 3,5-palcová nenaformátovaná disketa:
 - ANSI X3.171
 - ISO 9529
 - ECMA 125

Externé rozhranie

- Paralelný konektor (IEEE 1284A)
- Konektor pre externý monitor
- Slot pre kartu PC Card (Type II alebo Type III PC Card)
- Konektor pre stereoslúchadlá
- Konektor pre mikrofón
- Konektor pre výstup S-Video
- Dva konektory USB (Universal Serial Bus (USB 2.0))
- Infračervený port
- Telefónny konektor RJ11 (dostupný, ak je nainštalovaný modem)
- Ethernetový konektor RJ45
- Ultrabay™ Plus
- Konektor pre replikátor portov
- Port IEEE 1394 (niektoré modely)
- Integrovaný Bluetooth (niektoré modely)
- Integrovaný mikrofón
- Integrovaná bezdrôtová LAN (IEEE 802.11b) (niektoré modely)
- Integrovaná bezdrôtová LAN (IEEE 802.11a/b) (niektoré modely)

Špecifikácie

Rozmery

S 13,3- alebo 14,1-palcovým displejom:

- Šírka: 313 mm (12,3 palcov)
- Hĺbka: 254 mm (10,0 palcov)
- Výška: 38,8 mm (1,53 palcov)

S 15,0-palcovým displejom:

- Šírka: 329 mm (13,0 palcov)
- Hĺbka: 267,5 mm (10,5 palcov)
- Výška: 40,5 mm (1,59 palcov)

Prostredie

- Maximálna nadmorská výška bez hermetizácie: 3048 m (10000 stôp)
- Teplota
 - V nadmorskej výške do 2438 m (8000 stôp)
 - Pri prevádzke s disketou: 5° až 35°C (41° až 95°F)
 - Pri prevádzke bez diskety: 10° až 35°C (50° až 95°F)
 - Mimo prevádzky: 5° až 43°C (41° až 110°F)
 - V nadmorskej výške nad 2438 m (8000 stôp)
 - Maximálna prevádzková teplota: 31,3°C (88°F)

Poznámka: Pri nabíjaní batérieovej jednotky musí byť teplota minimálne 10°C (50°F).

- Relatívna vlhkosť:
 - Pri prevádzke bez diskety v jednotke: 8% až 95%
 - Pri prevádzke s disketou v jednotke: 8% až 80%

Tepelný výstup

- Maximálne 72 W (246 Btu/h)

Napájací zdroj (adaptér)

- Sínusový vstup pri 50 až 60 Hz
- Vstupný rozsah adaptéra: 100-240 V, 50 až 60 Hz

Batériová jednotka

- Batériová jednotka Li-Ion (Lítiovo-iónová)
 - Menovité napätie: 14,4 V, jednosmerné
 - Kapacita: 4,0 AH

Starostlivosť o počítač ThinkPad

Počítač je navrhnutý na spoľahlivé fungovanie v normálnych pracovných prostrediach, ale pri jeho obsluhe treba dodržiavať isté zásady. Ak budete dodržiavať nasledujúce dôležité tipy, počítač čo najviac využijete k vlastnej spokojnosti.

Dôležité tipy:

Dbajte na to, kde a ako pracujete

- Pri práci s počítačom alebo nabíjaní batérie nemajte dlhší čas položený počítač na kolenách ani na inej časti tela. Počas normálnej prevádzky produkuje počítač teplo. Toto teplo je funkciou úrovne aktivity systému a úrovne nabíjania batérie. Dlhší kontakt s telom, hoci aj cez oblečenie, môže spôsobiť nepohodlie, prípadne popálenie pokožky.
- Do blízkosti počítača neumiestňujte žiadne tekutiny, aby ste predišli obliatiu, ani vodu, aby ste predišli riziku elektrického šoku.
- Obalové materiály uložte bezpečne mimo dosahu detí, aby ste predišli riziku zadusenia spôsobeného plastovými obalmi.
- Počítač neumiestňujte k magnetom, zapnutým mobilným telefónom, elektrickým spotrebičom ani k reproduktorom (nie bližšie ako 13 cm/5 palcov).
- Počítač nevystavujte extrémnym teplotám (pod 5°C/41°F alebo nad 35°C/95°F).

S počítačom zaobchádzajte opatrne

- Medzi displej a klávesnicu alebo podložku pod ruky neumiestňujte žiadne predmety (vrátane papiera).
- Na počítač či displej alebo externé zariadenia nehádzte a neumiestňujte ľahké predmety, neudierajte, neškriabte a netlačte naň, nemykajte ním.
- Displej je navrhnutý na otváranie a používanie pri uhle trochu väčšom ako 90 stupňov. Displej neotvárajte o viac ako 180 stupňov, pretože hrozí poškodenie kľbu.

Počítač prenášajte správne

- Pred premiestnením počítača odstráňte všetky médiá, vypnite pripojené zariadenia a odpojte všetky káble.
- Pred premiestnením počítača skontrolujte, či je v úspornom režime, v režime hibernácie alebo je vypnutý. Predídeť tým poškodeniu jednotky pevného disku a strate údajov.
- Pri dvíhaní otvoreného počítača ho držte za spodok. Počítač nedvívajte a nedržte za displej.
- Používajte kvalitný prepravný obal, ktorý poskytuje adekvátnie odpruženie a ochranu. Počítač nevkladajte do tesného kufríka ani tašky.

Zaobchádzajte správne s pamäťovými médiami a jednotkami

- Nikdy nevkladajte diskety pod uhlom, viac diskiet alebo diskety so zle pripojenými nálepkami, pretože by mohli upchať jednotku.
- Ak sa počítač dodáva s jednotkou CD, DVD alebo CD-RW/DVD, nedotýkajte sa povrchu disku ani šošovky v podnose.
- Pred zatvorením podnosu musíte CD alebo DVD vložiť na stredný čap jednotky CD, DVD alebo CD-RW/DVD tak, aby sa ozvalo kliknutie.
- Pri inštalácii jednotky pevného disku, disketovej jednotky, jednotky CD, DVD alebo CD-RW/DVD postupujte podľa pokynov dodaných s hardvérom a zariadenie zatlačte na určenom mieste. Spustite program Access IBM, zabudované centrum pomoci, kde nájdete pokyny pre výmenu jednotky pevného disku (spusťte ho stlačením tlačidla Access IBM.).

Pri nastavovaní hesiel buďte opatrní

- Zapamätajte si svoje heslá. Ak zabudnete hlavné heslo alebo heslo pre pevný disk, IBM ho nemôže vynulovať a budete musieť vymeniť systémovú dosku alebo jednotku pevného disku.

Iné dôležité tipy

- Modem sa môže používať len v analógovej telefónnej sieti alebo verejnej komutovanej telefónnej sieti (PSTN). Modem nepripájajte k PBX (private branch exchange) ani k inej digitálnej telefónnej linke, pretože by to mohlo poškodiť modem. Analógové telefónne linky sa zvyčajne používajú v domoch, zatiaľ čo digitálne telefónne linky sa skôr používajú v hoteloch alebo kancelárskych budovách. Ak si nie ste istý, akú telefónnu linku používate, obráťte sa na svoju telefónnu spoločnosť.
- Počítač môže obsahovať ethernetový konektor a konektor pre modem. Ak obsahuje oba, komunikačný kábel zapojte do správneho konektora, aby ste konektor nepoškodili. Spustite program Access IBM, zabudované centrum pomoci, kde nájdete informácie o umiestnení týchto konektorov (spusťte ho stlačením tlačidla Access IBM).
- Zaregistrujte svoje produkty ThinkPad v IBM (pozrite si webovú stránku www.ibm.com/pc/register). Môže to napomôcť vráteniu počítača v prípade jeho straty alebo krádeže. Zaregistrovaním svojho počítača umožníte IBM upozorňovať vás na dostupnosť nových technických informácií a aktualizácií.
- Rozoberať a opravovať váš počítač by mal len autorizovaný servisný technik pre počítače IBM ThinkPad.
- Aby zostal displej otvorený alebo zatvorený, neupravujte ani nenalepujte žiadne blokovacie úchytky.
- Kým je zapojený napájací adaptér, počítač neobracajte. Mohol by sa poškodiť konektor pre adaptér.
- Pri výmene zariadenia v pozícii pre zariadenia vypnite počítač alebo skontrolujte, či je dané zariadenie vymeniteľné za chodu.
- Pri výmene zariadení preinštalujte predné strany plastových panelov (ak sú dodané).

Starostlivosť o počítač ThinkPad

- Ak nepoužívate externú alebo vymeniteľnú jednotku pevného disku, disketovú jednotku, jednotku CD, DVD ani CD-RW/DVD, odložte ju do správneho puzdra alebo obalu.

Čistenie počítača

Príležitostne vycistite svoj počítač pomocou týchto pokynov:

- Na vyčistenie vonkajšieho povrchu použite jemnú látku navlhčenú nealkalickým čistiacim prostriedkom.
- Čistiaci prostriedok nikdy nesprejujte priamo na displej ani klávesnicu.
- Displej opatrne utrite jemnou, suchou látkou. Ak na displeji vidíte stopu podobnú škrabancu, je to možno škvRNA prenesená z klávesnice alebo kolíčka TrackPoint pri zatlačení na kryt z vonkajšej strany. Utrite ju alebo oprášte pomocou jemnej, suchej látky. Ak to škvru nu neodstráni, navlhčite jemnú látku (ktorá nepúšťa vlákna) vodou bez prímesí, vyžmýkajte čo najviac vody a potom znova utrite displej. Pred zatvorením displeja ho dosucha utrite.

Kapitola 2. Riešenie problémov s počítačom

Diagnostika problémov	10	Problémy s obrazovkou	19
Odstraňovanie problémov	11	Problémy s batériou	21
Chybové správy	11	Problémy s jednotkou pevného disku	22
Chyby bez správ	14	Problémy pri spúšťaní	22
Problém s heslom	15	Iné problémy	25
Problém so sieťovým vypínačom	15	Spustenie programu IBM BIOS Setup Utility	27
Problémy s klávesnicou	16	Obnova predinštalovaného softvéru	29
Problémy s UltraNav™	17	Rozšírenie jednotky pevného disku	30
Problémy s úsporným režimom alebo hibernáciou	17	Výmena batérie	32
		Inštalačia pamäťového modulu	33

Diagnostika problémov

Ak máte s počítačom problém, môžete ho otestovať pomocou programu PC-Doctor® for Windows®. Aby ste spustili program PC-Doctor for Windows, vykonajte toto:

1. Kliknite na tlačidlo **Start**.
2. Presuňte kurzor na **All Programs** (vo verzii Windows inej ako Windows XP na **Programs**) a potom na **PC-Doctor for Windows**.
3. Kliknite na **PC-Doctor**.
4. Vyberte jeden z testov; z **Device Categories** alebo **Test Scripts**.

Upozornenie

Spustenie ľubovoľného testu môže trvať niekoľko minút alebo aj dlhšie. Vyhradte si čas na vykonanie celého testu; neprerušujte test počas jeho priebehu.

Položka **System Test** v **Test Scripts** spustí niektoré testy dôležitých hardvérových komponentov, ale nie všetky diagnostické testy programu PC-Doctor for Windows. Ak program PC-Doctor for Windows oznamí, že sa vykonali všetky testy z položky **System Test** a nenašli sa žiadne problémy, pouvažujte o spustení ďalších testov programu PC-Doctor for Windows.

Ak sa pripravujete požiadáť o podporu IBM, vytlačte si protokol testu, aby ste vedeli rýchlo poskytnúť informácie technikovi.

Odstraňovanie problémov

Ak tu nenájdete svoj problém, spustite program Access IBM, zabudované centrum pomoci. Program Access IBM spustíte stlačením tlačidla Access IBM. Nasledujúca časť opisuje len problémy, ktoré môžu znemožniť spustenie tohto centra pomoci.

Chybové správy

Poznámky:

1. Znak x v tabuľkách predstavuje ľubovoľný znak.
2. Tu používaná verzia programu PC-Doctor je PC-Doctor for Windows.

Správa	Riešenie
0175: Bad CRC1, stop POST task	Kontrolný súčet EEPROM je nesprávny (blok #6). Počítač dajte opraviť.
0176: System Security - The System has been tampered with.	Táto správa sa zobrazí po odstránení bezpečnostného čipu a jeho späťnej inštalácií alebo pri inštalácii nového. Aby ste odstránili chybu, spustite program IBM BIOS Setup Utility. Ak to nevyrieši problém, počítač dajte opraviť.
0177: Bad SVP data, stop POST task.	Kontrolný súčet hlavného hesla v EEPROM je nesprávny. Treba vymeniť systémovú dosku. Počítač dajte opraviť.
0182: Bad CRC2. Enter BIOS Setup and load Setup defaults.	Kontrolný súčet nastavenia CRC2 v EEPROM je nesprávny. Stlačte kláves F2, aby sa spustil program IBM BIOS Setup Utility. Stlačte kláves F9 a potom Enter, aby sa načítali predvolené nastavenia. Stlačte kláves F10 a potom Enter, aby sa reštartoval systém.
0185: Bad startup sequence settings. Enter BIOS Setup and load Setup defaults.	Kontrolný súčet spúšťacej postupnosti v EEPROM je nesprávny. Stlačte kláves F2, aby sa spustil program IBM BIOS Setup Utility. Stlačte kláves F9 a potom Enter, aby sa načítali predvolené nastavenia. Stlačte kláves F10 a potom Enter, aby sa reštartoval systém.
0187: EAIA data access error	Zlyhal prístup k EEPROM. Počítač dajte opraviť.
0188: Invalid RFID serialization information area.	Kontrolný súčet EEPROM je nesprávny (blok # 0 a 1). Treba vymeniť systémovú dosku a preinštalovať sériové číslo. Počítač dajte opraviť.
0189: Invalid RFID configuration information area	Kontrolný súčet EEPROM je nesprávny (blok # 4 a 5). Treba vymeniť systémovú dosku a preinštalovať UUID. Počítač dajte opraviť.
0190: Critical low-battery error	Počítač sa vypol kvôli vybitej batérii. Pripojte k počítaču napájací adaptér a nabite batériu, alebo nahradte batériu inou, úplne nabitou.
0199: System Security - IBM Security password retry count exceeded.	Táto správa sa zobrazí pri zadaní zlého hlavného hesla viac ako trikrát po sebe. Skontrolujte hlavné heslo a skúste to znova. Aby ste odstránili chybu, spustite program IBM BIOS Setup Utility.
01C8: More than one modem devices are found. Remove one of them. Press <Esc> to continue.	Odstráňte bud kartu Modem Mini-PCI Card, alebo kartu Modem Daughter Card; inak ignorujte túto upozorňujúcu správu stlačením klávesu Esc. Ak to nevyrieši tento problém, počítač dajte opraviť.

Riešenie problémov s počítačom

Správa	Riešenie
01C9: More than one Ethernet devices are found. Remove one of them. Press <Esc> to continue.	Počítač ThinkPad má zabudovanú ethernetovú vlastnosť a nemôžete pridať ďalšiu vlastnosť nainštalovaním ethernetového zariadenia, napríklad karty Mini-PCI Ethernet Card alebo Ethernet Daughter Card. Pri zobrazení tejto chybovej správy odstraňte vami nainštalované ethernetové zariadenie. Inak ignorujte túto upozornujúcu správu stlačením klávesu Esc. Ak to nevyrieši problém, počítač dajte opraviť.
0200: Hard disk error	Pevný disk nefunguje. Skontrolujte, či je jednotka pevného disku pevne pripojená. Spusťte program IBM BIOS Setup Utility; v ponuke Startup skontrolujte, či nie je jednotka pevného disku zakázaná.
021x: Keyboard error	Skontrolujte, či na klávesnici nie sú položené iné objekty, alebo či máte externú klávesnicu. Vypnite počítač a potom vypnite všetky pripojené zariadenia. Zapnite najprv počítač; potom zapnite pripojené zariadenia. Ak sa nadalej zobrazuje rovnaký kód chyby, vykonajte toto: Ak je pripojená externá klávesnica, vykonajte toto: <ul style="list-style-type: none"> Vypnite počítač a odpojte externú klávesnicu; potom zapnite počítač. Skontrolujte, či zabudovaná klávesnica funguje správne. Ak funguje, externú klávesnicu dajte opraviť. Skontrolujte, či je externá klávesnica pripojená do správneho konektora. Otestujte počítač pomocou programu PC-Doctor. <ul style="list-style-type: none"> Ak sa počítač zastaví počas testu, dajte ho opraviť.
0230: Shadow RAM error	Zlyhalo tieňovanie RAM. Otestujte pamäť svojho počítača pomocou programu PC-Doctor. Ak ste pred zapnutím počítača pridali pamäťový modul, nainštalujte ho ešte raz. Potom otestujte pamäť pomocou programu PC-Doctor.
0231: System RAM error	Zlyhala systémová RAM. Otestujte pamäť svojho počítača pomocou programu PC-Doctor. Ak ste pred zapnutím počítača pridali pamäťový modul, nainštalujte ho ešte raz. Potom otestujte pamäť pomocou programu PC-Doctor.
0232: Extended RAM error	Zlyhala rozšírená RAM. Otestujte pamäť svojho počítača pomocou programu PC-Doctor. Ak ste pred zapnutím počítača zväčšili pamäť, nainštalujte nové pamäťové moduly ešte raz. Potom otestujte pamäť pomocou programu PC-Doctor.
0250: System battery error	Je vybitá záložná batéria používaná na zachovanie konfiguračných informácií, ako je dátum a čas, keď je počítač vypnutý. Vymeňte batériu a spusťte program IBM BIOS Setup Utility kvôli kontrole konfigurácie. Ak to nevyrieši problém, počítač dajte opraviť.
0251: System CMOS checksum bad	Systémová pamäť CMOS je možno poškodená niektorým aplikáčnym programom. Počítač použíje predvolené nastavenia. Spusťte program IBM BIOS Setup Utility a prekonfigurujte nastavenia. Ak sa nadalej zobrazuje rovnaký kód chyby, počítač dajte opraviť.
0260: System timer error	Počítač dajte opraviť.
0270: Real time clock error	Počítač dajte opraviť.
0271: Date and time error	V počítači nie je nastavený ani dátum, ani čas. Nastavte dátum a čas pomocou programu IBM BIOS Setup Utility.

Správa	Riešenie
0280: Previous boot incomplete	Počítač naposledy nemohol dokončiť proces zavádzania. Vypnite počítač; potom ho zapnite a spusťte program IBM BIOS Setup Utility. Skontrolujte konfiguráciu a potom reštartujte počítač výberom voľby Exit Saving Changes pod položkou Restart alebo stlačením klávesu F10. Ak sa nadalej zobrazuje rovnaký kód chyby, počítač dajte opraviť.
02D0: System cache error	Je deaktivovaná vyrovnavacia pamäť. Počítač dajte opraviť.
02F4: EISA CMOS not writable	Počítač dajte opraviť.
02F5: DMA test failed	Počítač dajte opraviť.
02F6: Software NMI failed	Počítač dajte opraviť.
02F7: Fail-safe timer NMI failed	Počítač dajte opraviť.
1802: Unauthorized network card is plugged in - Power off and remove the miniPCI network card.	Tento počítač nepodporuje sieťovú kartu Mini-PCI. Odstráňte ju.
The power-on password prompt	Je nastavené heslo pri spustení alebo hlavné heslo. Zadajte heslo a stlačte kláves Enter, aby ste mohli používať počítač. Ak počítač odmietne heslo pri spustení, pravdepodobne je nastavené hlavné heslo. Zadajte hlavné heslo a stlačte kláves Enter. Ak sa nadalej zobrazuje rovnaká chybová správa, počítač dajte opraviť.
The hard disk password prompt	Je nastavené heslo pre pevný disk. Zadajte heslo a stlačte kláves Enter, aby ste mohli používať počítač. Ak sa nadalej zobrazuje rovnaká chybová správa, počítač dajte opraviť.
Hibernation error	Medzi prechodom počítača do režimu hibernácie a ukončením tohto režimu došlo k zmene konfigurácie systému a počítač nemôže obnoviť normálnu prevádzku. <ul style="list-style-type: none"> Obnovte konfiguráciu systému, aby bola rovnaká ako pred prechodom počítača do režimu hibernácie. Ak došlo k zmene veľkosti pamäte, nanovo vytvorte hibernačný súbor.
Operating system not found.	Skontrolujte, či: <ul style="list-style-type: none"> Je jednotka pevného disku nainštalovaná správne. Je v disketovej jednotke spúšťacia disketa. Ak sa nadalej zobrazuje rovnaká chybová správa, skontrolujte zavádzaciu postupnosť pomocou programu IBM BIOS Setup Utility.
Fan error	Porucha chladiaceho ventilátora. Počítač dajte opraviť.

Riešenie problémov s počítačom

Správa	Riešenie
EMM386 Not Installed — Unable to Set Page Frame Base Address.	Otvorte súbor C:\CONFIG.SYS a riadok device=C:\WINDOWS\EMM386.EXE RAM zmeňte na device=C:\WINDOWS\EMM386.EXE NOEMS a uložte tento súbor.
CardBus Configuration Error —Device Disabled	Stlačte kláves F1, aby sa spustil program IBM BIOS Setup Utility. Stlačte kláves F9 a potom Enter, aby sa načítali predvolené nastavenia. Stlačte kláves F10 a potom Enter, aby sa reštartoval systém.
Thermal sensing error	Teplotný senzor nefunguje správne. Počítač dajte opraviť.

Chyby bez správ

Problém: Keď zapnem počítač, na obrazovke sa nič nezobrazí a počas spúšťania počítač nepípne.

Poznámka: Ak si nie ste istý, či ste počuli pípnutia, vypnite počítač; potom ho znova zapnite a počúvajte. Ak používate externý monitor, pozrite si časť “Problémy s obrazovkou” na strane 19

Riešenie: Ak je nastavené heslo pri spustení, stlačte ľubovoľný kláves, aby sa zobrazila výzva na zadanie hesla pri spustení, potom napište správne heslo a stlačte kláves Enter.

Ak sa výzva na zadanie hesla pri spustení nezobrazí, ovládací prvok jasu je možno nastavený na minimálnu úroveň. Upravte úroveň jasu stlačením klávesov Fn+Home.

Ak obrazovka zostane nadalej čierna, skontrolujte, či:

- Je batéria nainštalovaná správne.
- Je napájací adaptér pripojený k počítaču a napájací kábel je zapojený do funkčnej elektrickej zásuvky.
- Je zapnuté napájanie počítača. (Potvrďte to opakovaným stlačením sieťového vypínača.)

Ak sú tieto položky nastavené správne a obrazovka zostane nadalej čierna, počítač dajte opraviť.

Problém: Keď zapnem počítač, na obrazovke sa nič nezobrazí, ale ozvú sa dve alebo viaceré pípnutia.

Riešenie: Skontrolujte, či je pamäťová karta nainštalovaná správne. Ak je, ale obrazovka je nadalej čierna a ozve sa päť pípnutí, počítač dajte opraviť.

Ak sa ozvú 4 série po 4 pípnutiach, ide o problém s bezpečnostným čipom. Počítač dajte opraviť.

Problém: Keď zapnem počítač, zobrazí sa len biely kurzor na čiernej obrazovke.

Riešenie: Preinstalujte svoj operačný systém a zapnite počítač. Ak sa nadalej na obrazovke zobrazuje len kurzor, počítač dajte opraviť.

Problém: Moja obrazovka sčernie, kým je zapnutý počítač.

Riešenie: Možno je aktívny šetrič obrazovky. Dotknite sa TrackPoint alebo dotykovej podložky, alebo stlačte ľubovoľný kláves, aby sa ukončil šetrič obrazovky, alebo stlačte sietový vypínač, aby počítač opustil úsporný režim alebo režim hibernácie.

Problém: Celá obrazovka pre DOS sa zdá byť malá.

Riešenie: Ak používate aplikáciu pre DOS, ktorá podporuje len rozšírenie 640x480 (režim VGA), obraz na obrazovke môže vyzeráť trochu skreslene alebo menší ako veľkosť obrazovky. Je to kvôli zachovaniu kompatibility s inými aplikáciami pre DOS. Aby ste zväčšili obraz na obrazovke na rovnakú veľkosť, akú má skutočná obrazovka, spusťte program ThinkPad Configuration a kliknite na **LCD**; potom vyberte funkciu **Screen expansion**. (Obraz môže nadalej vyzeráť trochu skreslene.)

Poznámka: Ak váš počítač podporuje funkciu zväčšenia obrazovky, obraz na obrazovke môžete zväčsiť stlačením klávesov Fn+F8. Táto funkcia je nedostupná v prostredí Windows 2000.

Problém s heslom

Problém: Zabudol som heslo.

Riešenie: Ak zabudnete svoje heslo pri spustení, musíte vziať svoj počítač do autorizovaného servisu IBM alebo k obchodnému zástupcovi, aby zrušil heslo.

Ak ste zabudli heslo pre pevný disk, IBM nemôže vynulovať heslo ani obnoviť údaje z pevného disku. Musíte vziať svoj počítač do autorizovaného servisu IBM alebo k obchodnému zástupcovi IBM a nechať vymeniť jednotku pevného disku. Musíte predložiť dôkaz o kúpe a zaplatiť poplatok za diely a servis.

Ak zabudnete hlavné heslo, IBM nemôže vynulovať svoje heslo. Musíte vziať svoj počítač do autorizovaného servisu IBM alebo k obchodnému zástupcovi IBM a nechať vymeniť systémovú dosku. Musíte predložiť dôkaz o kúpe a zaplatiť poplatok za diely a servis.

Problém so sieťovým vypínačom

Problém: Systém neodpovedá a nemôžete vypnúť počítač.

Riešenie problémov s počítačom

Riešenie: Vypnite počítač stlačením a podržaním sieťového vypínača na 4 alebo viac sekúnd. Ak sa počítač nevypne, odpojte napájací zdroj a batériu.

Problémy s klávesnicou

Problém: Keď počítač opustí jeden z režimov správy napájania, kurzor sa nehýbe.

Riešenie: Presvedčte sa, že pri inštalácii Windows s voľbou APM (Advanced Power Management) ste dodržali všetky pokyny.

Problém: Niektoré alebo všetky klávesy na klávesnici nefungujú.

Riešenie: Ak sa problém vyskytol okamžite po ukončení úsporného režimu, zadajte heslo po spustení, ak je nastavené.

Ak je pripojená externá klávesnica, numerická klávesnica počítača nefunguje. Použite numerickú klávesnicu na externej klávesnici.

Ak je pripojená externá numerická klávesnica alebo myš:

1. Vypnite počítač.
2. Odpojte externú numerickú klávesnicu alebo myš.
3. Zapnite počítač a znova skúste použiť klávesnicu.

Ak sa problém s klávesnicou vyriešil, znova pripojte externú numerickú klávesnicu, externú klávesnicu alebo myš a dávajte pozor, aby ste ju správne nasadili do konektora.

Ak niektoré klávesy na klávesnici nadálej nefungujú, externú numerickú klávesnicu, externú klávesnicu alebo myš dajte opraviť.

Problém: Keď napíšete písmeno, zobrazí sa číslo.

Riešenie: Je aktívny zámok numerickej klávesnice. Aby ste ho deaktivovali, stlačte a držte kláves Shift a potom stlačte kláves NumLk.

Problém: Niektoré alebo všetky klávesy na externej numerickej klávesnici nefungujú.

Riešenie: Skontrolujte, či je externá numerická klávesnica správne pripojená k počítaču.

Problém: Niektoré alebo všetky klávesy na externej klávesnici nefungujú.

Riešenie: Ak používate ThinkPad Port Replicator, Port Replicator II alebo MiniDock, skontrolujte, či je kábel klávesnice správne pripojený do konektora pre klávesnicu.

Ak je pripojenie správne, odpojte kábel a skontrolujte správnu funkčnosť zabudovanej klávesnice. Ak zabudovaná klávesnica funguje, je problém s externou klávesnicou. Skúste použiť inú externú klávesnicu.

Problémy s UltraNav™

Problém: Po zapnutí počítača alebo obnove jeho normálnej prevádzky sa chveje kurzor.

Riešenie: Kurzor sa môže chvieť, keď nepoužívate TrackPoint počas normálnej prevádzky. Je to normálna charakteristika TrackPoint, nie je to porucha. Prestane to o niekoľko sekúnd, ak sa nebude dotýkať TrackPoint. Chvejúci sa kurzor sa môže objaviť na niekoľko sekúnd v týchto situáciach:

- Pri zapnutí počítača.
- Keď počítač obnoví normálnu prevádzku.
- Keď sa stlačí TrackPoint na dlhý čas.
- Pri zmene teploty.

Problém: Myš PS/2® alebo ukazovacie zariadenie PS/2 nefunguje.

Riešenie: Skontrolujte, či sú TrackPoint a dotyková podložka nastavené na Automatic v programe ThinkPad Configuration. Potom odpojte myš PS/2® alebo ukazovacie zariadenie PS/2® a skúste použiť TrackPoint a dotykovú podložku. Ak TrackPoint a dotyková podložka funguje, chyba môže byť spôsobená myšou PS/2® alebo ukazovacím zariadením PS/2®.

Skontrolujte, či je kábel pre myš PS/2® alebo ukazovacie zariadenie PS/2® riadne pripojené do ThinkPad Port Replicator, Port Replicator II alebo MiniDock.

Poznámka: Viac informácií nájdete v manuáli dodanom s myšou.

Problém: Tlačidlá myši nefungujú.

Riešenie: Tento problém sa môže vyskytnúť, ak má váš počítač ThinkPad len TrackPoint.

Zmeňte ovládač myši na **Standard PS/2® Port Mouse** a potom preinštalujte **IBM PS/2 TrackPoint**. Ovládače sa nachádzajú v adresári C:\IBMTTOOLS\DRIVERS na jednotke pevného disku. Ak vaša jednotka pevného disku neobsahuje ovládače zariadení, pozrite sa na webovú stránku pre ThinkPad. Aby ste sa dostali na túto webovú stránku, spusťte program Access IBM stlačením tlačidla Access IBM.

Problémy s úsporným režimom alebo hibernáciou

Problém: Počítač neočakávane prejde do úsporného režimu.

Riešenie: Ak procesor dosiahne teplotu, ktorá je príliš vysoká, počítač automaticky prejde do úsporného režimu, v ktorom sa procesor ochladí a ochrání sa tým aj iné interné komponenty. Skontrolujte tiež nastavenia pre úsporný režim pomocou programu Battery MaxiMiser.

Riešenie problémov s počítačom

Problém: Počítač prejde do úsporného režimu ihneď po vlastnom teste po spustení (POST) (rozsvieti sa indikátor úsporného režimu).

Riešenie: Skontrolujte, či:

- Je batéria nabitá.
- Je prevádzková teplota v dovolenom rozsahu. Pozrite si časť "Špecifikácie" na strane 5.

Ak sú tieto položky správne, počítač dajte opraviť.

Problém: Zobrazí sa správa critical low-battery error a počítač sa ihneď vypne.

Riešenie: Batéria je takmer vybitá. Pripojte k počítaču napájací adaptér, alebo nahradte batériu inou, úplne nabitou.

Problém: Keď vykonáte akciu na ukončenie úsporného režimu, displej počítača zostane čierny.

Riešenie: Skontrolujte, či neboli odpojený externý monitor počas doby, kým bol počítač v úspornom režime. Kým je počítač v úspornom režime alebo režime hibernácie, neodpájajte externý monitor. Ak pri obnove prevádzky počítača nie je pripojený žiadny externý monitor, displej počítača zostane čierny a nezobrazí sa žiadny výstup. Toto obmedzenie nezávisí od hodnoty rozlíšenia. Aby ste aktivovali displej počítača, stlačte klávesy Fn+F7.

Problém: Počítač neukončí úsporný režim alebo indikátor úsporného režimu zostane rozsvietený a počítač nefunguje.

Riešenie: Ak systém neukončí úsporný režim, možno prešiel do úsporného režimu alebo režimu hibernácie kvôli vzbitej batérii. Skontrolujte indikátor úsporného režimu.

- Ak je indikátor úsporného režimu rozsvietený, počítač je v úspornom režime. Pripojte k počítaču napájací adaptér a stlačte kláves Fn.
- Ak je indikátor úsporného režimu vypnutý, počítač je v režime hibernácie alebo je vypnutý. Pripojte k počítaču napájací adaptér a stlačte sieťový vypínač, aby ste obnovili prevádzku.

Ak systém napriek tomu neukončí úsporný režim, systém môže prestať odpovedať a nemôžete vypnúť počítač. V tomto prípade treba vynulovať počítač. Ak ste neuložili svoje údaje, môžete o ne prísť. Aby ste vynulovali počítač, stlačte a držte sieťový vypínač 4 alebo viac sekúnd. Ak sa systém nevynuluje, odpojte napájací adaptér a batériu.

Problém: Počítač neprejde do úsporného režimu alebo režimu hibernácie.

Riešenie: Skontrolujte, či nie je aktívna niektorá voľba, ktorá môže brániť počítaču prejsť do úsporného režimu alebo režimu hibernácie.

Problém: Kombinácia klávesov Fn+F12 nespôsobí prepnutie počítača do režimu hibernácie.

Riešenie: Počítač nemôže prejsť do režimu hibernácie:

- Ak používate jednu z komunikačných kariet IBM (PC Card). Aby počítač prešiel do režimu hibernácie, zastavte komunikačný program a potom vyberte kartu PC Card alebo pomocou Control Panel zakážte slot pre kartu PC Card.
- Ak nie je povolený režim hibernácie, na jeho povolenie vykonajte toto:

Pre Windows XP alebo Windows 2000:

1. Spustite program ThinkPad Configuration.
2. Kliknite na **Power Management**.
3. Kliknite na záložku **Hibernate**.
4. Začiarknite políčko pre podporu hibernácie.
5. Kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka: Režim hibernácie môžete aktivovať stlačením klávesov Fn+F12 len v prípade, ak je nainštalovaný ovládač PM pre Windows 2000 alebo Windows XP.

Problém: Vo Windows XP, kombinácia klávesov Fn+F3 nevypne obrazovku počítača.

Riešenie: Windows XP umožňuje súčasné prihlásenie viacerých užívateľov do systému. Ak ste sa do svojho počítača prihlásili ako prvý, môžete použiť kombináciu klávesov Fn+F3. Inak táto kombinácia na vašom počítači nebude fungovať.

Problémy s obrazovkou

Problém: Obrazovka je čierna.

Riešenie:

- Ak je rozsvietený stavový indikátor úsporného režimu (zelený), ukončite úsporný režim stlačením klávesu Fn.
- Ak používate napájací adaptér alebo batériu a stavový indikátor batérie je rozsvietený (nazeleno), zvýšte jas obrazovky stlačením klávesov Fn+Home.
- Ak k svojmu počítaču pripojíte externý monitor, stlačte klávesy Fn+F7, aby ste prepli výstup obrazovky.
- Ak problém pretrváva, vykonajte "Riešenie" pre problém dole.

Problém: Obrazovka je nečitateľná alebo skreslená.

Riešenie: Skontrolujte, či:

- Je ovládač zobrazovacieho adaptéra nainštalovaný správne.
- Je rozlíšenie displeja a farebná hĺbka nastavená správne.
- Je typ monitora správny.

Aby ste skontrolovali tieto nastavenia, vykonajte toto:

Pre Windows 2000:

1. Dvakrát kliknite na **Display** v Control Panel. Otvorí sa okno Display Properties.
2. Kliknite na záložku **Settings**.
3. Skontrolujte, či je správne nastavené rozlíšenie a farebná hĺbka.
4. Kliknite na tlačidlo **Advanced**.
5. Kliknite na záložku **Adapter**.
6. Skontrolujte, či je v okne s informáciami o adaptéri zobrazené "ATI Mobility RADEON" alebo "ATI Mobility RADEON 7500".
7. Kliknite na záložku **Monitor**.
8. Skontrolujte, či je nastavený správny typ monitora.

Pre Windows XP:

1. Kliknite na tlačidlo **Start**.
2. Kliknite na **Control Panel**.
3. Kliknite na **Appearance and Themes** v časti Pick a category.
4. Kliknite na **Display** v časti Pick a Control Panel icon.
5. Kliknite na záložku **Settings**.
6. Skontrolujte, či je správne nastavené rozlíšenie a farebná hĺbka.
7. Kliknite na tlačidlo **Advanced**.
8. Kliknite na záložku **Adapter**.
9. Skontrolujte, či je v okne s informáciami o adaptéri zobrazené "ATI Mobility RADEON" alebo "ATI Mobility RADEON 7500".
10. Kliknite na záložku **Monitor**.
11. Skontrolujte, či je nastavený správny typ monitora.

Problém: Na obrazovke sa zobrazujú nesprávne znaky.

Riešenie: Nainštalovali ste správne operačný systém alebo aplikačný program? Ak je nainštalovaný a nakonfigurovaný správne, počítač dajte opraviť.

Problém: Obrazovka zostane zapnutá aj po vypnutí počítača.

Riešenie: Stlačte a držte sieťový vypínač 4 alebo viac sekúnd, aby ste vypli svoj počítač; potom ho znova zapnite.

Problém: Pri každom zapnutí počítača spozorujete chýbajúce, jasné alebo čudne sfarbené body na obrazovke.

Riešenie: Toto je prirodzená charakteristika technológie TFT. Displej počítača obsahuje množstvo tranzistorov TFT (thin-film transistor). Počas celej doby môže existovať malý počet chýbajúcich, jasných alebo čudne sfarbených bodov.

Problém: Pri pokuse o spustenie prehrávania DVD sa zobrazí správa “Unable to create overlay window”.

alebo

Prehrávanie videa, DVD alebo hier je nekvalitné alebo sa vôbec nedá spustiť.

Riešenie: Vykonajte jedno z tohto:

- Ak používate 32-bitový farebný režim, zmeňte farebnú hĺbkou na 16-bitový režim.
- Ak používate veľkosť pracovnej plochy 1280×1024 alebo viac, znížte veľkosť a farebnú hĺbkou pracovnej plochy.

Problémy s batériou

Problém: Batéria sa nedá úplne nabiť vo vypnutom stave v štandardnom čase nabijania.

Riešenie: Batéria je možno úplne vybitá. Vykonajte toto:

1. Vypnite počítač.
2. Skontrolujte, či je úplne vybitá batéria v počítači.
3. Pripojte k počítaču napájací adaptér a nechajte ju nabiť.

Ak sa batéria úplne nenabije za 24 hodín, použite novú batériu.

Ak máte k dispozícii rýchlonabíjačku, použite ju na nabítie úplne vybitej batérie.

Problém: Počítač sa vypne predtým, ako stavový indikátor batérie ukazuje vybitie, *alebo* Počítač funguje napriek tomu, že stavový indikátor batérie ukazuje vybitie.

Riešenie: Vybite a nabite batériu.

Problém: Čas prevádzky pre úplne nabité batériu je krátky.

Riešenie: Vybite a nabite batériu. Ak je čas prevádzky batérie nadálej krátky, použite novú batériu.

Problém: Počítač nefunguje s úplne nabítou batériou.

Riešenie problémov s počítačom

Riešenie: Možno je aktívna ochrana pred prepäťím v batérii. Vypnite počítač na jednu minútu, aby sa vynulovala ochrana; potom ho znova zapnite.

Problém: Batéria sa nenabíja.

Riešenie: Batériu nemôžete nabíjať, keď je príliš horúca. Ak je batéria horúca, vyberte ju z počítača a nechajte ju vychladnúť pri izbovej teplote. Po vychladnutí ju znova namontujte a nabite. Ak sa napriek tomu nedá nabíjať, dajte ju opraviť.

Problémy s jednotkou pevného disku

Problém: Jednotka pevného disku občas hrkoce.

Riešenie: Hrkotavý zvuk možno počuť, keď:

- Jednotka pevného disku začína alebo končí prístup k údajom.
- Prenášate jednotku pevného disku.
- Prenášate počítač.

Toto je normálna charakteristika jednotky pevného disku, nie je to porucha.

Problém: Jednotka pevného disku nefunguje.

Riešenie: V ponuke Startup programu IBM BIOS Setup Utility skontrolujte, či naľavo od jednotky pevného disku alebo jeho dcérskeho uzla nie je výkričník (!). Ak tam je, jednotka pevného disku je zakázaná. Zrušte výkričník stlačením klávesu Insert, aby ste povolili jednotku.

Problémy pri spúštaní


Problém: Operačný systém Microsoft® Windows® sa nespustí.

Riešenie: Na vyriešenie alebo identifikáciu problému použíte program Access IBM Predesktop Area.

Spustenie programu Access IBM Predesktop je jednoduché. Ak sa operačný systém Windows nespustí správne, automaticky sa spustí program Access IBM Predesktop Area. Ak sa program Access IBM Predesktop Area automaticky nespustí, vykonajte toto:

1. Vypnite PC a potom ho znova zapnite.
2. Počas spúštania svojho PC pozorne sledujte obrazovku. Keď sa zobrazí táto výzva, "To interrupt normal startup, press the blue Access IBM button", stlačte modré tlačidlo Access IBM, aby sa spustil program Access IBM Predesktop Area. Program Access IBM Predesktop Area sa otvorí s aktívnou stranou Utilities.

Zobrazí sa takéto okno:



3. Po otvorení programu Access IBM Predesktop Area na strane Utilities môžete vyberať z týchto ikon:
 - **Start setup utility** spustí program IBM BIOS Setup Utility.
 - **Recover to factory contents** vymaže všetky súbory na primárnom oddiele (jednotka C) a nainštaluje softvérové komponenty prítomné pri výrobe svojho PC. Ak potrebujete informácie a pomoc k použitiu tejto metódy obnovy, kontaktujte IBM HelpCenter. (Telefónne čísla nájdete v tejto príručke v časti “Telefónický kontakt s IBM” na strane 37)
 - **Restore your backups** obnoví vami vytvorené zálohy pomocou programu IBM Rapid Restore PC, ak ste ich vytvorili.
 - **Run diagnostics** spustí diagnostické testy na zistenie možných problémov na vašom PC a ich možné príčiny.
 - **Create diagnostic disks** vám pomôže vytvoriť špeciálne disky používané pri diagnostických testoch.

V ľavom paneli programu Access IBM Predesktop Area môžete kliknúť na nasledujúce položky, aby ste otvorili iné strany alebo ukončili tento program:

Startup vám umožňuje zmeniť poradie zariadení, v akom PC hľadá operačný systém pri spúštaní. V niektorých prípadoch môže byť potrebné spustiť operačný systém z jednotky CD namiesto pevného disku. Môžete to špecifikovať na tejto strane.

Riešenie problémov s počítačom

Preferences poskytujú rôzne voľby podľa vášho modelu a výbavy, ktoré môžete nastaviť pre program Access IBM Predesktop Area.

Information získava základné informácie o vašom PC, ktoré podľa potreby môžete poskytnúť technikom v podpornom centre.

Help poskytuje informácie o rôznych stranách programu Access IBM Predesktop Area.

Exit zatvorí program Access IBM Predesktop Area a bude sa pokračovať v prerušenej spúšťacej postupnosti.

Iné problémy

Problém: Počítač sa zasekne a neprijíma žiadny vstup.

Riešenie: Počítač sa môže zaseknúť pri prechode do úsporného režimu počas komunikácie. Ak pracujete v sieti, deaktivujte časovač úsporného režimu.

Aby ste vypli počítač, stlačte a držte sieťový vypínač 4 alebo viac sekúnd.

Problém: Počítač sa nevypne pomocou sieťového vypínača.

Riešenie: Ak je rozsvietený indikátor úsporného režimu a pracujete len s batériou, pripojte napájací zdroj a stlačte kláves Fn, aby sa obnovila normálna prevádzka, potom vypnite počítač.

Ak problém pretrváva, stlačte a držte sieťový vypínač na 4 alebo viac sekúnd; vnútite tým vypnutie počítača.

Problém: Počítač sa nespustí z vami požadovaného zariadenia, napríklad z disketovej jednotky.

Riešenie: Pozrite si ponuku Startup programu IBM BIOS Setup Utility. Skontrolujte, či je spúšťacia postupnosť v programe IBM BIOS Setup Utility nastavená tak, aby sa počítač spustil z vami požadovaného zariadenia.

Skontrolujte tiež, či je spúšťacie zariadenie počítača povolené; pred názvom zariadenia nemôže byť značka !. Ak tam táto značka je, stlačením klávesu Insert ju zrušte a povoľte tým zariadenie.

Problém: Počítač nereaguje.

Riešenie: Prerušenia IRQ pre PCI sú všetky nastavené na 11. Počítač nereaguje, pretože nemôže zdieľať prerušenie IRQ s inými zariadeniami. Pozrite si program IBM BIOS Setup Utility.

Problém: Prehrávanie DVD vo Windows 2000 nie je plynulé.

Riešenie: Tento problém sa môže vyskytnúť vtedy, ak vyberiete režim Maximum Battery pre technológiu Intel SpeedStep™. Tento režim je navrhnutý na dosiahnutie maximálneho času napájania z batérie tým, že rýchlosť procesora sa prepína medzi normálnou nízkou rýchlosťou a jej polovičnou hodnotou podľa využitia procesora. Ak sa využitie zvýší, Intel SpeedStep prepne rýchlosť procesora na nižšiu rýchlosť. Prevádzka v tomto režime môže podstatne degradovať výkon procesora a spôsobiť tým trhané prehrávanie DVD.

Aby ste predišli tomuto problému, môžete vybrať tento režim prevádzky:

Riešenie problémov s počítačom

- **Maximum Performance:** Rýchlosť procesora bude vždy vysoká.

Aby ste vybrali režim, vykonajte toto:

1. Spustite program ThinkPad Configuration.
2. Kliknite na **Power Management**.
3. Kliknite na záložku **Intel SpeedStep technology**.
4. V zozname vyberte požadovaný režim.
5. Kliknite na tlačidlo **OK**.

Problém: Počítač nemôže prehrávať CD alebo kvalita zvuku z CD je zlá.

Riešenie: Používajte disky odpovedajúce štandardom každej krajiny, napríklad logo Compact Disk prešlo na stranu s označením disku. Prehrávanie alebo kvalita zvuku disku iného ako štandardného sa nedá zaručiť.

Spustenie programu IBM BIOS Setup Utility

Počítač poskytuje program nazývaný IBM BIOS Setup Utility, ktorý vám umožňuje vybrať rôzne parametre nastavenia.

- **Config:** Nastaviť konfiguráciu počítača.
- **Date/Time:** Nastaviť dátum a čas.
- **Password:** Nastaviť bezpečnostné funkcie.
- **Startup:** Nastaviť spúšťacie zariadenie.
- **Restart:** Reštartovať systém.

Poznámka: Mnohé z týchto parametrov môžete nastaviť jednoduchšie pomocou programu ThinkPad Configuration. Viac informácií o tomto programe nájdete v zabudovanej pomoci.

Aby ste spustili program IBM BIOS Setup Utility, vykonajte toto:

1. Aby ste sa ochránili pred náhodnou stratou údajov, pozrite si časť “Backing up your system registry and configuration” v programe Access IBM. Program Access IBM spusťte stlačením tlačidla Access IBM. Vytvorením zálohy svojho registra uchováte aktuálnu konfiguráciu počítača.
2. Vyberte disketu z disketovej jednotky a potom vypnite počítač.
3. Zapnite počítač; po zobrazení správy “To interrupt normal startup, press the blue Access IBM button” v ľavom dolnom rohu obrazovky stlačte tlačidlo Access IBM. Na obrazovke sa zobrazí program Access IBM Predesktop Area. (Ak ste vymazali servisný oddiel jednotky pevného disku, alebo ste sami vymenili jednotku pevného disku, program Access IBM sa nespustí. Pozrite si “Poznámku” dole.) Dvakrát kliknite na ikonu “Start setup utility”.

Ak ste nastavili hlavné heslo, ponuka programu “IBM BIOS Setup Utility” sa zobrazí až po zadaní tohto hesla. Program tiež môžete spustiť stlačením klávesu Enter namiesto zadania hlavného hesla, ale nemôžete meniť parametre, ktoré sú chránené hlavným heslom. Viac informácií nájdete v zabudovanej pomoci.

Poznámka: Ak sa zobrazí “Startup Interrupt Menu” namiesto “Access IBM Predesktop Area”, stlačte kláves F1, aby sa spustil program “IBM BIOS Setup Utility”.

4. Pomocou kurzorových klávesov prejdite na položku, ktorú chcete zmeniť. Keď je položka zvýraznená, stlačte kláves Enter. Zobrazí sa podponuka.
5. Zmeňte požadované položky. Aby ste zmenili hodnotu položky, použite kláves F5 alebo F6. Ak má položka podponuku, môžete ju zobraziť stlačením klávesu Enter.
6. Stlačte kláves F3 alebo Esc, aby ste ukončili podponuku.

Ak ste vo vnierejnej podponuke, stláčajte kláves Esc, kým sa nedostanete do ponuky programu IBM BIOS Setup Utility.

Poznámka: Ak chcete obnoviť nastavenia na ich pôvodný stav pri kúpe počítača, stlačte kláves F9, aby sa načítali predvolené nastavenia. Môžete tiež vybrať voľbu v podponuke Restart na načítanie predvolených nastavení alebo zrušenie zmien.

Riešenie problémov s počítačom

7. Vyberte **Restart**; potom stlačte kláves Enter. Presuňte kurzor na voľbu, ktorou chcete reštartovať počítač; potom stlačte kláves Enter. Počítač sa reštartuje.

Obnova predinštalovaného softvéru

Ak dôjde k poškodeniu alebo náhodnému vymazaniu údajov na jednotke pevného disku, môžete obnoviť softvér, ktorý bol dodaný spolu s počítačom. Týka sa to predinštalovaného operačného systému, aplikácií a ovládačov zariadení.

Predinštalovaný softvér môžete obnoviť pomocou programu Product Recovery.

Program Product Recovery je v časti jednotky pevného disku, ktorá nie je zobrazená v programe Windows Explorer.

Poznámka: Proces obnovy môže trvať 2 hodiny.

Upozornenie

Všetky súbory na primárnom oddiele pevného disku (zvyčajne jednotka C) sa pri procese obnovy stratia. Pred začatím si nezabudnite vytvoriť kópiu svojich súborov uložených na jednotke C.

Poznámka: Pri procese obnovy budete možno potrebovať disketovú jednotku. Použite jednotku, ktorá je kompatibilná s vaším počítačom.

Aby ste obnovili predinštalovaný softvér pomocou programu Product Recovery, vykonajte toto:

1. Vytvorte disketu Recovery Repair podľa procedúry dole.
2. Ak je to možné, všetky súbory uložte na médium iné ako svoj pevný disk.
3. Vypnite počítač.
4. Zapnite počítač. Pri výzve stlačte tlačidlo Access IBM. (Výzva “To interrupt normal startup, press the blue Access IBM button” sa zobrazí len na niekoľko sekúnd. Tlačidlo Access IBM musíte stlačiť rýchlo.) Na obrazovke sa zobrazí program Access IBM Predesktop Area. Dvakrát kliknite na ikonu “Recover to factory contents”. Otvorí sa hlavná ponuka programu Product Recovery.
5. Označte požadované voľby obnovy a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.
6. Po dokončení programu Product Recovery sa počítač reštartuje a začne sa proces konfigurácie.

Rozšírenie jednotky pevného disku

Pamäťovú kapacitu svojho počítača môžete zvýšiť výmenou jednotky pevného disku za disk s väčšou kapacitou. Novú jednotku pevného disku môžete zakúpiť u svojho predajcu IBM alebo obchodného zástupcu IBM.

Poznámka: Jednotku pevného disku vymeňte len vtedy, ak ju rozširujete alebo kvôli oprave. Konektory a pozícia pre jednotku pevného disku nie sú navrhnuté na časté zmeny alebo výmeny jednotky. Na voliteľnej jednotke pevného disku nie je program Access ThinkPad Predesktop Area ani Product Recovery.

Upozornenie


Zaobchádzanie s jednotkou pevného disku

- Jednotku nehádžte ani ju nevystavujte fyzickým otrasmom. Jednotku položte na materiál, ktorý absorbuje fyzické otrasy, napríklad mäkká látka.
- Netlačte na kryt jednotky.
- Nedotýkajte sa konektora.


Jednotka je veľmi citlivá. Nesprávne zaobchádzanie môže spôsobiť poškodenie a trvalú stratu údajov na pevnom disku. Pred odstránením jednotky pevného disku vytvorte zálohu všetkých informácií na pevnom disku a potom vypnite počítač. Jednotku nikdy neodstraňujte počas aktivity systému, kým je v úspornom režime alebo v režime hibernácie.

Aby ste vymenili jednotku pevného disku, vykonajte toto:


1. **Vypnite počítač;** potom z počítača odpojte napájací adaptér a všetky káble.
2. Zatvorte displej počítača a otočte počítač.
3. Odstráňte batériu.
4. Odstráňte skrutku, ktorá istí jednotku pevného disku.




5. Otvorte displej počítača; potom postavte počítač nabok a odstráňte jednotku pevného disku vysunutím krytu smerom od počítača.



6. Odpojte kryt od jednotky pevného disku.



7. Pripevnite kryt na novú jednotku pevného disku.
8. Vložte jednotku pevného disku a jej kryt do pozície pre jednotku pevného disku; potom ich pevne namontujte.



9. Otočte počítač spodnou stranou nahor. Namontujte skrutku.


Poznámka: Skrutku môžete nahradiať bezpečnostnou skrutkou, aby ste zabránili jednoduchému odstráneniu jednotky pevného disku. Bezpečnostná skrutka nemusí byť zahrnutá v dodávke. Túto skrutku si môžete zakúpiť priamo od NABS na adrese www.nabsnet.com

10. Namontujte batériu.
11. Zapnite počítač. K počítaču pripojte napájací adaptér a káble.


Výmena batérie

1. Vypnite počítač alebo ho prepnite do režimu hibernácie. Potom z počítača odpojte napájací adaptér a všetky káble.
- Poznámka:** Ak používate kartu PC Card, počítač nemusí prejsť do režimu hibernácie. Ak to je vaša situácia, vypnite počítač.
2. Zatvorte displej počítača a otočte počítač.
3. Posuňte blokovaciú úchytku batérie **1**, aby ste ju odomkli; potom vyberte batériu **2**.


Poznámka: Prvá pozícia blokovacej úchytky slúži na uvoľnenie zámku batérie.



4. Zarovnajte stranu úplne nabitej náhradnej batérie so stranou priestoru pre batériu v počítači **1**; potom batériu jemne zatlačte do tohto priestoru **2**.



5. Zamknite batériu posunom blokovacej úchytky.




6. Zapnite počítač. K počítaču pripojte napájací adaptér a káble.


Inštalácia pamäťového modulu

Aby ste nainštalovali modul DIMM, vykonajte toto:

1. **Vypnite počítač**; potom z počítača odpojte napájací adaptér a všetky káble.
2. Zatvorte displej počítača a otočte počítač.
3. Odstráňte batériu.
4. Uvoľnite skrutku na kryte pamäťového slotu; potom odstráňte kryt.





Ak je v pamäťovom slote už modul SO-DIMM, vyberte ho súčasným zatlačením na blokovacie úchytky na oboch stranach konektora smerom von, aby ste spravili miesto pre nový. Uschovajte ho pre prípadné použitie v budúcnosti.



5. Nájdite drážku na hranie modulu SO-DIMM.

Upozornenie: Aby ste predišli poškodeniu modulu SO-DIMM, nedotýkajte sa jeho hrany s kontaktmi.

6. Modul SO-DIMM vložte do konektora pod uhlom približne 20 stupňov tak, aby koniec modulu s drážkou smeroval na pravú stranu konektora **1**; potom ho pevne zatlačte **2**.



7. Nakláňajte modul SO-DIMM, kým zapadne na miesto.
Skontrolujte, či je karta pevne uchytená v slote a nedá sa ňou hýbať.

Inštalácia pamäťového modulu

8. Zarovnajte zadnú stranu krytu pamäťového slotu s pamäťovým slotom a nasadte kryt; potom ho uchyťte skrutkou.
- Upozornenie:** Po pridaní alebo rozšírení pamäťovej karty nepoužívajte počítač, kým nemontujete kryt pamäťového slotu. Nikdy nepoužívajte počítač s otvoreným krytom.
9. Namontujte batériovú jednotku a zapnite počítač.

Aby ste skontrolovali správnosť inštalácie modulu SO-DIMM, vykonajte toto:

1. Zapnite počítač.
2. Kým je zobrazená správa “To interrupt normal startup, press the blue Access IBM button” v ľavom dolnom rohu obrazovky, stlačte tlačidlo Access IBM. Na obrazovke sa zobrazí program Access IBM Predesktop Area. (Ak ste vymazali servisný oddiel svojej jednotky pevného disku, alebo ste sami vymenili jednotku pevného disku, program Access IBM sa nespustí. Pozrite si “Poznámku” dole.) Dvakrát kliknite na ikonu “Start setup utility”. Zobrazí sa obrazovka IBM BIOS Setup Utility. Položka “Installed memory” zobrazuje celkové množstvo pamäte nainštalovanej vo vašom počítači. Napríklad, ak ste nainštalovali 256 MB modul SO-DIMM do počítača so zabudovanou pamäťou 256 MB, položka “Installed memory” by mala zobrazovať 512 MB.

Poznámka: Ak sa zobrazí “Startup Interrupt Menu” namesto “Access IBM Predesktop Area”, stlačte kláves F1, aby sa spustil program “IBM BIOS Setup Utility”.

Kapitola 3. Pomoc a servis od IBM

Pomoc a servis	36	Telefonický kontakt s IBM	37
Pomoc prostredníctvom internetu	36	Pomoc kdekoľvek na svete	39
Pomoc prostredníctvom faxu	36		

Pomoc a servis

Ak potrebujete pomoc, servis, technickú asistenciu alebo len viac informácií o produktoch IBM, IBM poskytuje množstvo rôznych zdrojov pomoci. Táto časť obsahuje informácie o tom, kde získate viac informácií o IBM a produktoch IBM, čo robiť pri výskye problému a komu zavolať v prípade potreby.

Informácie o vašom počítači IBM a predinštalovanom softvéri, ak je, nájdete v dokumentácii dodanej spolu s počítačom. Túto dokumentáciu tvoria tlačené príručky, online príručky, súbory README a súbory s pomocou. Okrem toho sú informácie o produktoch IBM dostupné na internete a prostredníctvom služby IBM Automated Fax System.

Technickú pomoc pri inštalácii servisných balíkov (a príslušné otázky) pre predinštalovaný produkt Microsoft Windows nájdete na webových stránkach Microsoft Product Support Services na adrese support.microsoft.com/directory/, alebo sa môžete obrátiť na IBM HelpCenter®. Niektoré služby sú spoplatňované.

Pomoc prostredníctvom internetu

Na internete nájdete webové stránky IBM, ktoré obsahujú najnovšie informácie o osobných počítačoch IBM a podpore. Adresa domovskej stránky IBM Personal Computing je www.ibm.com/pc

IBM ponúka rozsiahle webové stránky venované pre mobilné produkty a počítače ThinkPad na adrese www.ibm.com/pc/support

Na týchto webových stránkach sa dozviete, ako riešiť problémy, nájdete nové spôsoby využitia svojho počítača a dozviete sa o volbách, ktoré môžu zjednodušiť prácu s počítačom ThinkPad.

Ak na stránke podpory vyberiete **Profile**, môžete si vytvoriť prispôsobenú stránku podpory, ktorá sa týka hardvéru, obsahuje často kladené otázky, informácie o dieloch, technické rady, tipy a súbory. Okrem toho si môžete aktivovať posielanie e-mailových notifikácií pri každom vydaní nových informácií o svojich zaregistrovaných produktoch.

Cez stránku Publications Ordering System si na adrese www.elink.ibmlink.ibm.com/public/applications/publications/cgibin/pbi.cgi môžete objednať iné publikácie.

Pomoc prostredníctvom faxu

Ak máte telefón s tónovou voľbou a prístup k faxovému zariadeniu, v USA a Kanade môžete dostávať marketingové a technické informácie k mnohým tématom, vrátane hardvéru, operačných systémov a lokálnych počítačových sietí (LAN).

Službu IBM Automated Fax System môžete využívať 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Riadte sa pokynmi nahrávky a požadované informácie vám budú zaslané faxom. V USA a Kanade je prístupové číslo k službe IBM Automated Fax System 1-800-426-3395.

Telefonický kontakt s IBM

Ak ste sa pokúsili opraviť problém sami a stále potrebujete pomoc, počas záručnej doby môžete získať pomoc a informácie z IBM PC HelpCenter prostredníctvom telefónu. Počas záručnej doby máte k dispozícii tieto služby:

- Určenie problému - Odborný pracovník vám pomôže pri určovaní, či ide o problém hardvéru a pomôže vám pri výbere akcie potrebnej na odstránenie problému.
- Oprava hardvéru IBM - Ak sa určí, že problém je spôsobený hardvérom IBM v záruke, odborný servisný pracovník vám poskytne vhodnú úroveň servisu.
- Manažment inžinierskych zmien - Príležitostne môže dôjsť k zmenám, ktoré treba vykonať po predaji produktu. IBM alebo predajca, ak je autorizovaný spoločnosťou IBM, vykoná vybraté dostupné inžinierske zmeny (EC), ktoré sa týkajú hardvéru.

Netýka sa to týchto položiek:

- Výmena alebo použitie dielov iných ako od IBM a dielov IBM bez záruky

Poznámka: Všetky diely podliehajúce záruke obsahujú 7-znakovú identifikáciu v tvare IBM FRU XXXXXXX

- Identifikácia zdrojov problému softvéru
- Konfigurácia BIOS ako súčasť inštalácie alebo aktualizácie
- Zmeny, úpravy alebo aktualizácie ovládačov zariadení
- Inštalácia a údržba sieťových operačných systémov (NOS)
- Inštalácia a údržba aplikačných programov

Detailné vysvetlenie podmienok záruky IBM nájdete v záruke na hardvér IBM. Pre záručný servis potrebujete dôkaz o kúpe.

Ak je to možné, pri telefonovaní majte počítač po ruke, v prípade, že vám technický zástupca musí vyriešiť problém. Pred zavolením skontrolujte, či máte prevzaté najnovšie ovládače zariadení a systému, spustili ste diagnostiku a zaznačili ste všetky informácie. Pred zavolením technickej pomoci si pripravte tieto informácie:

- Typ a model počítača
- Sériové čísla počítača, monitora a ostatných komponentov a dôkaz o kúpe.
- Opis problému
- Presné znenie všetkých chybových správ
- Informácie o konfigurácii hardvéru a softvéru pre systém

Telefónne čísla

Poznámka: Telefónne čísla môžu podliehať zmenám bez upozornenia. Aktuálny zoznam telefónnych čísel pre IBM HelpCenter a pracovnú dobu nájdete na webovej stránke podpory na adrese www.ibm.com/pc/support

Krajina alebo región	Jazyk	Telefónne číslo
Argentína	Španielčina	0800-666-0011
Austrália	Angličtina	1300-130-426
Rakúsko	Nemčina	01-24592-5901
Bolívia	Španielčina	0800-0189
Belgicko	Holandčina	02-210 9820
	Francúzština	02-210 9800
Brazília	Portugalčina	55-11-3889-8986
Kanada	Angličtina/Francúzština	1-800-565-3344 v Toronte len 416-383-3344
Čile	Španielčina	800-224-488
Čína	Mandarínčina	800-810-1818
Kolumbia	Španielčina	980-912-3021
Dánsko	Dánčina	45 20 82 00
Ekvádor	Španielčina	1-800-426911 (voľba #4)
Fínsko	Fínčina	09-459 69 60
Francúzsko	Francúzština	02 38 55 74 50
Nemecko	Nemčina	07032-1549 201
Hongkong	Kantončina	2825-7799
Írsko	Angličtina	01-815 9200
Taliansko	Taliančina	02-7031-6101
Japonsko	Japončina	*1
Luxembursko	Francúzština	298-977 5063
Mexiko	Španielčina	001-866-434-2080
Holandsko	Holandčina	020-514 5770
Nový Zéland	Angličtina	0800-446-149
Nórsko	Nórčina	66 81 11 00
Peru	Španielčina	0-800-50-866
Portugalsko	Portugalčina	21-791 51 47
Rusko	Ruština	095-940-2000
Španielsko	Španielčina	91-662 49 16

Krajina alebo región	Jazyk	Telefónne číslo
Švédsko	Švédčina	08-477 4420
Švajčiarsko	Nemčina/ Francúzština/ Taliančina	0583-33-09-00
Taiwan	Mandarínčina	886-2-2725-9799
Veľká Británia	Angličtina	0-1475-555 055
USA	Angličtina	1-800-772-2227
Uruguaj	Španielčina	000-411-005-6649
Venezuela	Španielčina	0-800-100-2011

*1 Ak ste zakúpili počítač ThinkPad v Japonsku, telefónne číslo pre IBM Help Center dostanete po zaregistrovaní svojho počítača. Podrobnejšie informácie nájdete na webových stránkach s adresou www.ibm.com/jp/pc/ibmjreg

Pomoc kdekoľvek na svete

Ak so svojím počítačom cestujete alebo ho premiestniate do krajiny, v ktorej IBM predáva daný typ počítača ThinkPad a poskytuje servis, alebo na vykonanie servisu sú oprávnené servisné strediská autorizované spoločnosťou IBM, pre váš počítač platí medzinárodný záručný servis.

Servisné metódy a procedúry sa môžu odlišovať pre krajiny a niektoré služby nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách. Medzinárodný záručný servis je realizovaný metódou servisu (v servise, u zákazníka), ktorá je poskytovaná v krajine, kde sa vykonáva servis. Servisné centrá v niektorých krajinách nemusia poskytovať servis pre všetky modely konkrétneho typu počítača. V niektorých prípadoch sa počas servisu môžu aplikovať poplatky a obmedzenia.



Aby ste zistili, či je váš počítač predmetom medzinárodného záručného servisu, a získali zoznam krajín s dostupným servisom, prejdite na adresu <http://www.ibm.com/pc/support/> a kliknite na **Warranty Lookup**. Vyhovujúce počítače IBM sú označené 4-císelnými typmi. Viac informácií o medzinárodnom záručnom servise nájdete v dokumente Service Announcement 601-034 na adrese <http://www.ibm.com/>. Kliknite na **Support & downloads**, kliknite na **Announcement letters** a potom kliknite na **Announcements search**. V poli **Search by letter number only** napíšte 601-034 a kliknite na tlačidlo **Search**.

Príloha A. Dôležité bezpečnostné pokyny



NEBEZPEČENSTVO

Elektrický prúd v napájacích, telefónnych a komunikačných káblach je nebezpečný. Aby ste predišli úrazu, pri inštalácii, presúvaní alebo otváraní krytov tohto produktu alebo pripojených zariadení odpojte káble, ako je znázornené dole. Ak je s týmto produkтом dodaný 3-kolíkový napájací kábel, musí sa použiť so správne uzemnenou zásuvkou.





NEBEZPEČENSTVO

Znižte riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom dodržiavaním základných bezpečnostných pokynov, vrátane týchto:

- Nepoužívajte svoj počítač vo vode ani v jej blízkosti.
- Počas búrky:
 - Nepoužívajte svoj počítač s pripojeným telefónnym káblom.
 - Nepripájajte kábel ani ho neodpájajte z telefónnej zásuvky v stene.



NEBEZPEČENSTVO

Ak sa použije nesprávna nabíjateľná batériová jednotka, hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Batériová jednotka obsahuje malé množstvo škodlivých prísad. Aby ste predišli možnému úrazu:

- Batériu nahradzujte len typom odporučeným spoločnosťou IBM.
- Batériovú jednotku nemajte pri ohni.
- Nevystavujte ju vode ani dažďu.
- Nepokúšajte sa ju otvoriť.
- Neskratujte ju.
- Majte ju mimo dosahu detí.

Batériovú jednotku nevhadzujte do odpadu, ktorý sa vynáša na skládky. Pri likvidácii batérie dodržte miestne nariadenia a bezpečnostné štandardy svojej firmy.



NEBEZPEČENSTVO

Ak sa použije nesprávna batéria, hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

Lítiová batéria obsahuje lítium a pri nesprávnom zaobchádzaní alebo likvidácii môže vybuchnúť.

Vymeňte ju len za batériu rovnakého typu.

Aby ste predišli možnému poraneniu alebo smrteľnému úrazu: (1) batériu nehádzte ani neponárajte do vody, (2) nedovoľte, aby sa zohriala na viac ako 100°C (212°F) alebo (3) nepokúšajte sa ju opraviť ani otvoriť. Zlikvidujte ju podľa miestnych nariadení alebo regulácií a bezpečnostných štandardov svojej firmy.



NEBEZPEČENSTVO Bezpečnostné pokyny pre hlavnú batériu

DANGER DO NOT OPEN OR EXPOSE TO HEAT ABOVE 100°C

DANGER! NE PAS OUVRIR NI EXPOSER À PLUS DE 100°C

VORSICHT! NICHT REPARIEREN ODER ZERLEGEN, MIT WASSER IN BERÜHRUNG BRINGEN ODER
ÜBER 100°C ERHITZEN

PELIGRO NO ABRIR O EXPOSER A TEMPERATURAS SUPERIORES A 100°C

ATTENZIONE! NON APRIRE O RISCALDARE AD UNA TEMPERATURA SUPERIORE AI 100°C

FARLIG MÅ IKKE ÅBNES ELLER UDSÆTTES FOR TEMPERATURER OVER 100°C

GEVAAR! NIET OPENEN, NIET BLOOTSTELLEN AAN TEMPERATUREN BOVEN 100°C

VAARA ÄÄÄ AVAA AKKUA ÄÄÄÄ KUUMENNA SITÄ YLI 100 ASTEEN LÄMPÖTILAAN

FARE MÅ IKKE ÅPNES ELLER UTSETTES FOR VARME OVER 100°C

PERIGO NÃO ABRIR NEM EXPOR A TEMPERATURAS SUPERIORES A 100°C

FARA ÖPPNA INTE BATTERIET OCH UTSÄTT DET INTE FÖR VÄRME ÖVER 100°C

危険 発熱、発火、破裂の恐れがあるため、

- ・火中投入、100°C以上の加熱、高温での使用・放置をしないこと
- ・変形させたり、ショートさせたり、分解・改造をしないこと
- ・指定の充電方法以外で充電しないこと

PERIGO NÃO ABRA OU EXponha A AQUECIMENTO ACIMA DE 100°C



NEBEZPEČENSTVO Bezpečnostné pokyny pre záložnú batériu

DANGER: Do not recharge, open, or expose to heat above 100°C

DANGER: Ne pas recharger, ouvrir ou exposer à plus de 100°C

VORSICHT!: Batterie nicht laden oder öffnen, vor Hitze über 100°C schützen

PELIGRO!: No recargar, abrir o exponer a calor sobre 100°C

ATTENZIONE: Non ricaricare, aprire o esporre oltre 100°C

FARLIG: Må ikke genoplades, åbnes eller udsættes for temperaturer over 100°C

GEVAAR!: Niet her laden, openen of blootstellen aan temperaturen boven 100°C

VAARA: Älä lataa paristoa uudelleen, avaa sitä tai kuumenna sitä yli 100°C

FARE: Må ikke opplates, åpnes eller utsettes for varme over 100°C

PERIGO: Não recarregue, abra ou exponha a temperaturas superiores a 100°C

FARA: Batteriet får ej laddas, öppnas eller utsättas för värme över 100°C

危険: 充電、分解および100°C以上の加熱はしないでください

PERIGO: Não recarregue, não abra e não exponha a uma temperatura superior a 100°C



NEBEZPEČENSTVO

Pri inštalácii alebo rekonfigurácii volby Mini PCI postupujte podľa pokynov dole.

Aby ste predišli riziku úrazu, pri inštalácii volby Mini PCI alebo otváraní krytov systému alebo pripojených zariadení odpojte všetky káble a napájací adaptér. Elektrický prúd v napájajúcich, telefónnych a komunikačných káblach je nebezpečný.

VÝSTRAHA:

Po pridaní alebo rozšírení karty Mini PCI Card alebo pamäťovej karty nepoužívajte počítač, kým nezavorte kryt. Nikdy nepoužívajte počítač s otvoreným krytom.

VÝSTRAHA:

Fluorescenčná lampa v LCD (liquid crystal display) obsahuje ortuť. Nevhadzujte ju do odpadu, ktorý sa vynáša na skládky. Zlikvidujte ju podľa miestnych nariadení alebo regulácií.

LCD je vytvorené zo skla, preto drsné zaobchádzanie alebo pád počítača môže spôsobiť zlomenie LCD. Ak sa zlomí LCD a vnútorná tekutina vám zasiahne oči alebo ruky, zasiahnuté časti ihned umyte vodou, minimálne 15 minút; ak sa po umyti dostavia akékoľvek symptómy, vyhľadajte lekársku pomoc.

VÝSTRAHA:

Aby ste znížili riziko požiaru, používajte telefónny kábel číslo 26 AWG alebo väčší (hrubší).

Bezpečnostné pokyny pre modem

Aby ste znížili riziko požiaru, elektrického šoku alebo poranenia pri používaní telefónneho zariadenia, vždy dodržujte základné bezpečnostné pokyny, ako sú:

Nikdy nezapájajte telefónne káble počas elektrickej búrky.

Telefónne zásuvky nikdy neinštalujte na vlhkých miestach, ak zásuvka nie je špeciálne určená pre mokré miesta.

Nikdy sa nedotýkajte odizolovaných telefónnych káblov ani svoriek, ak telefónna linka nie je odpojená od sieťového rozhrania.

Pri inštalácii a úprave telefónnych liniek buďte opatrný.

Vyhnite sa používaniu telefónu (iného ako bezdrôtového) počas elektrickej búrky. Hrozí riziko elektrického šoku, spôsobené blýskaním.

Na nahlásenie úniku plynu nepoužívajte telefón v blízkosti miesta úniku.

Vyhľásenie o laseri

Optická pamäťová jednotka (zariadenie), ako je jednotka CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM a SuperDisk, ktorá je nainštalovaná v počítači IBM ThinkPad, je laserový produkt. Klasifikačný štítok jednotky (znázornený dole) sa nachádza na povrchu jednotky.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
LUOKAN 1 LASERLAITE
APPAREIL A LASER DE CLASSE 1
KLASS 1 LASER APPARAT

Výrobca vyhlásil jednotku za vyhovujúcu požiadavkám Department of Health and Human Services 21 Code z Federal Regulations (DHHS 21 CFR) Subchapter J pre laserové produkty Triedy I v čase jej výroby.

V iných krajinách je táto jednotka prehlásená za vyhovujúcu požiadavkám IEC825 a EN60825 pre laserové produkty Triedy 1.



NEBEZPEČENSTVO

Neotvárajte optickú pamäťovú jednotku; neobsahuje žiadne užívateľom nastaviteľné ani opraviteľné časti.

Použitie ovládacích prvkov, nastavení alebo vykonanie procedúr iných ako tu uvedených môže spôsobiť vystavenie sa nebezpečnému žiareniu.

Laserové produkty Triedy 1 nie sú považované za nebezpečné. Návrh laserového systému a optickej pamäťovej jednotky zaručuje, že pri normálnej prevádzke, údržbe užívateľom alebo opravovaní nehrozí laserové žiarenie prekračujúce úroveň Triedy 1.

Niektoré jednotky obsahujú laserovú diódu Triedy 3A. Neprehliadnite toto upozornenie:



NEBEZPEČENSTVO

Pri otvorení jednotky vychádza viditeľné aj neviditeľné laserové žiarenie. Vyhnite sa priamemu kontaktu očami. Nepozerajte sa do lúča ani ho nepozorujte priamo pomocou optických prístrojov.

Tieto pokyny si uschovajte.

Príloha B. Informácie o bezdrôtovej komunikácii

Bezdrôtová prevádzka

Adaptér Wireless LAN Mini-PCI Adapter je navrhnutý na prevádzku s ľubovoľným produkтом pre bezdrôtovú LAN, ktorý je založený na rádiovej technológii DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) a splňa toto:

- Štandard IEEE 802.11b pre bezdrôtové LAN, ako je definovaný a schválený inštitúciou IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).

Poznámka: Je tiež podporovaný štandard IEEE 802.11a (zmiešaná karta 802.11a/b).

- Certifikácia WiFi (Wireless Fidelity), ako je definovaná alianciou WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance).

IBM Integrated Bluetooth s modemom 56K je navrhnutý na prevádzku s ľubovoľným produkтом Bluetooth, ktorý využíva špecifikáciu Bluetooth 1.1, ako je definovaná skupinou Bluetooth SIG. Karta IBM Bluetooth Daughter Card so softvérom IBM Integrated Bluetooth II podporuje tieto profily:

- Generický prístup
- Vyhľadanie služieb
- Sériový port
- Telefonické pripojenie siete
- FAX
- Prístup k LAN prostredníctvom PPP
- Osobná počítačová sieť
- Generic Object Exchange
- Generic Object Push
- Prenos súborov
- Synchronizácia
- Audio brána
- Slúchadlá
- Tlačiareň

Prostredie a vaše zdravie

Adaptér Wireless LAN Mini-PCI Adapter a karta Bluetooth Daughter Card vyžarujú elektromagnetickú energiu na rádiových frekvenciách, podobne ako iné rádiové zariadenia. Úroveň vyžiarenej energie je však oveľa nižšia ako elektromagnetická energia vyžiarená bezdrôtovými zariadeniami, napríklad mobilnými telefónmi.

Pretože adaptér Wireless LAN Mini-PCI Adapter a karta Bluetooth Daughter Card fungujú podľa pokynov nájdených v bezpečnostných štandardoch a odporúčaniach pre rádiové frekvencie, IBM verí, že použitie integrovaných bezdrôtových kariet zákazníkmi je bezpečné. Tieto štandardy a odporúčania odzrkadlujú konsenzus vedeckej komunity a výsledky rokovania skupín a komisií vedcov, ktorí neustále obnovujú a vytvárajú rozsiahlu literatúru o výskume.

V niektorých situáciách alebo prostrediaciach môže byť použitie adaptéra Wireless LAN Mini-PCI Adapter alebo karty Bluetooth Daughter Card obmedzené vlastníkom budovy alebo zodpovednými predstaviteľmi organizácie. Príkladmi takýchto situácií sú:

- Použitie integrovaných bezdrôtových kariet na palube lietadiel alebo v nemocniach.
- V inom prostredí, kde riziko rušenia iných zariadení alebo služieb je chápane alebo identifikované ako nežiaduce.

Ak si nie ste istý politikou riadiacou použitie bezdrôtových zariadení v špecifickej organizácii (napríklad na letisku alebo v nemocnici), pred zapnutím počítača ThinkPad R40 požiadajte o povolenie používať adaptér Wireless LAN Mini-PCI Adapter alebo kartu Bluetooth Daughter Card.

Príloha C. Informácie o záruke

Táto príloha obsahuje informácie o záruke pre ThinkPad, záručnej dobe, záručnom servise a podpore a vyhlásenie IBM o obmedzenej záruke.

Záručná doba

Informácie o záručnom servise získate v mieste nákupu. Niektoré počítače IBM sú vhodné na záručný servis u zákazníka v závislosti od krajiny alebo regiónu, kde sa vykonáva servis, alebo v závislosti od typu počítača.

Typ počítača 2681

Krajina alebo región	Záručná doba
Všetky	Diely - 1 rok, práca - 1 rok Batériová jednotka - 1 rok

Typ počítača 2682

Krajina alebo región	Záručná doba
Všetky	Diely - 3 roky, práca - 3 roky Batériová jednotka - 1 rok

Typ počítača 2683

Krajina alebo región	Záručná doba
Všetky	Diely - 3 roky, práca - 3 roky Batériová jednotka - 1 rok

Záručný servis a podpora

Originálnou kúpou počítača IBM ThinkPad získavate prístup k rozsiahlej podpore. Počas záručnej doby na počítač IBM sa môžete telefonicky obrátiť na IBM alebo na svojho predajcu a požiadať o pomoc pri určovaní problémov podľa ustanovení vyhlásenia IBM o obmedzenej záruke.

Počas záručnej doby máte k dispozícii tieto služby:

- **Určenie problému** - Odborný pracovník vám pomôže pri určovaní, či ide o problém hardvéru a pomôže vám pri výbere akcie potrebnej na odstránenie problému.

- **Oprava hardvéru IBM** - Ak sa určí, že problém je spôsobený hardvérom IBM v záruke, odborný servisný pracovník vám poskytne vhodnú úroveň servisu priamo u zákazníka alebo v servisnom centre IBM, ktoré určí IBM.
- **Manažment inžinierskych zmien** - Príležitostne môže dôjsť k zmenám, ktoré treba vykonať po dodaní produktu z IBM. V takýchto prípadoch vykoná IBM dostupné inžinierske zmeny (EC), ktoré sa týkajú hardvéru.

Záručný servis sa netýka týchto položiek:

- Výmena alebo použitie dielov iných ako od IBM. Všetky diely od IBM obsahujú 7-znakovú identifikáciu v tvare IBM FRU XXXXXXX.
- Identifikácia zdrojov problému softvéru iného ako od IBM.
- Inštalácia zákazníkom vymeniteľných jednotiek (CRU).
- Inštalácia a konfigurácia strojového kódu alebo licenčného interného kódu, ktorý je označený ako zákazníkom inštalovateľný.

Ak nezaregistrujete svoj počítač v IBM, pred získaním záručného servisu môžete byť požiadaný o predloženie dôkazu o kúpe.

Skôr ako zavoláte servis

Mnoho problémov môžete vyriešiť bez externej pomoci vykonaním procedúr na odstránenie problémov, ktoré IBM poskytuje v on-line pomoci alebo v publikáciach, ktoré sú dodané spolu s počítačom a softvérom.

Väčšina počítačov, operačných systémov a aplikačných programov je dodaná s informáciami, ktoré obsahujú procedúry na odstránenie problémov a vysvetlenia chybových správ a kódov chýb. Informácie dodané s počítačom tiež opisujú diagnostické testy, ktoré môžete vykonať.

Ak máte podозrenie, že ide o softvérový problém, pozrite si dodané informácie pre operačný systém alebo aplikačný program.

Kontaktovanie servisu

K dispozícii majte tieto informácie:

- Typ, model a sériové číslo počítača
- Opis problému
- Presné znenie všetkých chybových správ
- Informácie o konfigurácii hardvéru a softvéru

Telefónne čísla pre najbližšie centrum pomoci nájdete v časti "Telefónne čísla" v Kapitola 3, "Pomoc a servis od IBM", na strane 35

Vyhľásenie IBM o obmedzenej záruke, Z125-4753-06 8/2000

Toto vyhlásenie o záruke obsahuje dve časti: Časť 1 a Časť 2. Určite si prečítajte Časť 1 a pre krajinu špecifické podmienky z Časti 2, ktoré sa týkajú vašej krajiny alebo regiónu.

Časť 1 - Všeobecné podmienky

Toto vyhlásenie o obmedzenej záruke obsahuje Časť 1 - Všeobecné podmienky a Časť 2 - Podmienky špecifické pre jednotlivé krajiny. Podmienky z Časti 2 nahrádzajú alebo upravujú podmienky z Časti 1. Záruky poskytované spoločnosťou IBM v tomto vyhlásení o obmedzenej záruke sa týkajú len počítačov, ktoré zakúpite od IBM alebo od svojho predajcu s cieľom použitia, nie dalšieho predaja. Pojem "počítač" predstavuje ľubovoľný počítač IBM, jeho vlastnosti, konverzie, rozšírenia, prvky, doplnky alebo ľubovoľnú ich kombináciu. Pojem "počítač" nezahŕňa softvérové programy, ani keď sú predinstalované na počítači, alebo sú nainštalované neskôr alebo inak. Ak IBM neoznámi inak, tieto záruky sa týkajú len krajiny, v ktorej ste získali počítač. Nič v tomto vyhlásení o obmedzenej záruke neovplyvňuje žiadne štatutárne práva zákazníkov, ktoré sa nedajú poprieti ani obmedziť dohodou. So všetkými otázkami sa obráťte na IBM alebo svojho predajcu.

Záruka IBM na počítače

IBM zaručuje, že každý počítač 1) neobsahuje chyby v materiáloch a chyby z výroby a 2) vyhovuje oficiálne zverejneným špecifikáciám IBM ("Špecifikácie"). Záručná doba na počítač je určená pevná doba začínajúca Dátumom inštalácie. Dátum inštalácie je dátum na vašom doklade o kúpe, ak vám IBM alebo váš predajca neoznámi niečo iné.

Ak počítač počas záručnej doby nefunguje, ako bolo zaručené a IBM alebo predajca 1) nemôžu odstrániť nedostatky alebo 2) ho vymeniť iným funkčným ekvivalentom, môžete ho vrátiť v mieste kúpy a dostanete späť svoje peniaze.

Rozsah záruky

Záruka nepokrýva opravu alebo výmenu počítača, ktorá je následkom nesprávneho používania, havárie, modifikácie, nevhodného fyzického alebo operačného prostredia, nesprávnej údržby alebo zlyhaním, spôsobeným produkтом, za ktorý IBM nezodpovedá. Záruka je neplatná pri odstránení alebo zmene identifikačných štítkov počítača alebo jeho častí.

TIETO ZÁRUKY SÚ VAŠIMI EXKLUZÍVMYMI ZÁRUKAMI A NAHRÁZAJÚ VŠETKY OSTATNÉ ZÁRUKY A PODMIENKY, VYJADRENÉ ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÉ, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA MLČKY PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚCEL. TIETO ZÁRUKY VÁM POSKYTUJÚ URČITÉ ZÁKONNÉ PRÁVA. MÔŽETE MAŤ AJ INÉ PRÁVA, KTORÉ SA LÍŠIA PODĽA JEDNOTLIVÝCH JURISDIKCIÍ. NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEUMOŽŇUJÚ VYPUSTENIE ALEBO OBMEDZENIE VYJADRENÝCH ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK, V TOM PRÍPADE SA NA VÁS VYŠŠIE UVEDENÉ VYPUSTENIA ALEBO OBMEDZENIA NEMUSIA VZŤAHОВАŤ. v

**TAKOM PRÍPADE SÚ TAKÉTO ZÁRUKY OBMEDZENÉ NA ČAS TRVANIA
ZÁRUČNEJ DOBY. ŽIADNE ZÁRUKY SA NEUPLATŇUJÚ PO TEJTO DOBE.**

Položky, ktorých sa netýka záruka

IBM nezaručuje neprerušovanú alebo bezchybnú prevádzku počítača.

Každá technická alebo iná podpora, poskytovaná pre počítač v záruke, ako je asistencia cez telefón s otázkami "ako vykonať" a týkajúcimi sa nastavovania a inštalácie počítača, budú poskytované **BEZ ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU**.

Záručný servis

Ked' chcete získať záručný servis pre počítač, obráťte sa na IBM alebo predajcu. Ak nemáte svoj počítač zaregistrovaný v IBM, môžete byť požiadaný o predloženie dokladu o kúpe.

Počas záručnej doby IBM alebo váš predajca, ak je oprávnený IBM na poskytovanie záručného servisu, poskytuje bez poplatku určité typy opráv a výmenného servisu na udržanie počítača v zhode s jeho špecifikáciami alebo jeho uvedenie do tohto stavu. IBM alebo váš predajca vás bude informovať o dostupných typoch servisu pre počítač podľa krajiny inštalácie. Podľa svojho uváženia IBM alebo váš predajca 1) bud' opraví alebo vymení chybný počítač a 2) poskytne servis bud' na mieste alebo v servisnom stredisku. IBM alebo váš predajca bude tiež riadiť a inštalovať vybrané technické zmeny, ktoré sa týkajú počítača.

Niektoré diely počítačov IBM sú navrhnuté ako jednotky vymeniteľné zákazníkom (alebo "CRU"), napr. klávesnice, pamäť alebo jednotky pevného disku. IBM vám dodá CRU, aby ste si ich vymenili. Všetky chybné CRU musíte vrátiť do IBM do 30 dní od prevzatia náhradného CRU. Ste zodpovedný za stiahnutie určených aktualizácií strojového kódu a licenčného interného kódu z webovej stránky IBM na internete alebo z iného elektronického média a vykonanie inštrukcií poskytovaných IBM.

Ked' záručný servis zahŕňa výmenu časti počítača, diel, ktorý IBM alebo váš predajca nahradí, sa stáva jej vlastníctvom a náhrada sa stáva vaším. Vyhlasujete, že všetky odstránené položky sú pôvodné a nevymenené. Náhrada nemusí byť nová, ale bude v dobrom prevádzkovom stave a aspoň funkčným ekvivalentom nahradeného dielu. Náhrada preberá stav záručného servisu nahradeného dielu. Mnohé komponenty, konverzie alebo rozšírenia zahŕňajú odstránenie dielov a ich vrátenie IBM. Diel, ktorý nahradza odstránený diel, prevezme stav záručného servisu odstráneného dielu.

Skôr ako IBM alebo váš predajca vymení počítača alebo jeho časť, súhlasíte, že odstránite všetky komponenty, diely, voľby, modifikácie a príslušenstvo, na ktoré sa nevzťahuje záručný servis.

Tiež súhlasíte, že

1. zaistíte, že na počítač sa nevzťahuje žiadny právny záväzok alebo prekážka, ktorá by bránila jeho výmene;

2. získate oprávnenie od vlastníka pre IBM alebo vášho predajcu vykonať servis počítača, ktorý nevlastníte a
3. kde je to aplikovateľné, pred vykonaním servisu:
 - a. vykonáte procedúry zistenia problému, analýzy problému a požiadavky na servis, ktoré IBM alebo váš predajca poskytuje;
 - b. zabezpečíte všetky programy, údaje a fondy, ktoré obsahuje počítač;
 - c. poskytnete IBM alebo vášmu predajcovi dostatočný, voľný a bezpečný prístup k zariadeniam na umožnenie splnenia svojich záväzkov; a
 - d. budete informovať IBM alebo vášho predajcu o zmenách v umiestnení počítača.

IBM je zodpovedná za stratu alebo poškodenie vášho počítača, pokiaľ je 1) v držbe IBM alebo 2) pri preprave v takých prípadoch, kde je IBM zodpovedná za dopravné náklady.

Ani IBM, ani váš predajca nezodpovedajú za žiadne dôverné, súkromné alebo osobné informácie, ktoré obsahuje počítač, ktorý vraciate do IBM alebo svojmu predajcovi z akéhokoľvek dôvodu. Všetky takéto informácie by ste mali z počítača odstrániť pred jeho vrátením.

Obmedzenie zodpovednosti

Môže dôjsť k situáciám, kde kvôli nedodržaniu záväzku zo strany IBM alebo iného záväzku, ste oprávnený dostať náhradu škody od IBM. V každom takom prípade, bez ohľadu na dôvod, na základe ktorého ste oprávnený žiadať náhradu škody od IBM (vrátane porušenia záväzkov, nedbalosti, uvedenia do omylu alebo iného porušenia zmluvy alebo úmyselného porušenia práva), okrem akejkoľvek zodpovednosti, ktorej sa nemožno zrieť alebo ju obmedziť podľa aplikovateľných zákonov, IBM nie je zodpovedná za viac ako

1. ujmu na zdraví (vrátane smrtelného úrazu) a škody na nehnuteľnostiach a hmotnom osobnom majetku; a
2. objem všetkých ostatných skutočných priamych škôd, do výšky nákladov (ak sú opakovane, použijú sa 12-mesačné náklady) na počítač, ktorý je predmetom žaloby. Pre účely tohto materiálu termín "Počítač" zahŕňa aj strojový kód a licenčný interný kód.

Toto obmedzenie sa týka aj dodávateľov IBM a vášho predajcu. Je to maximum, za ktoré sú IBM, jej dodávateelia a váš predajca kolektívne zodpovední.

ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NIE JE IBM ZODPOVEDNÁ ZA ČOKOĽVEK Z NASLEDUJÚCEHO: 1) ŽALOBY TRETEJ STRANY PROTI VÁM ZA ŠKODY (INÉ AKO SÚ UVEDENÉ V PRVOM ODSEKU UVEDENOM VYŠŠIE); 2) STRATU ALEBO POŠKODENIE VAŠICH ZÁZNAMOV ALEBO ÚDAJOV; ALEBO 3) ŠPECIÁLNE, NÁHODNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY ALEBO ZA ŽIADNE NEPRIAME EKONOMICKÉ ŠKODY, STRATU ZISKU ALEBO STRATU ÚSPOR, AJ KEĎ BOLA IBM, JEJ DODÁVATELIA ALEBO VÁŠ PREDAJCA INFORMOVANÍ O TEJTO MOŽNOSTI. NIEKTORÉ

**JURISDIKCIE NEUMOŽŇUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE
NÁHODNÝCH ALEBO NEPRIAMYCH ŠKÔD, TAK SA VÁS VYŠŠIE
UVEDENÉ OBMEDZENIA ALEBO VYLÚČENIA NEMUSIA TÝKAŤ.**

Riadiaci zákon

Vy aj IBM súhlasíte s aplikáciou zákonov krajiny, v ktorej ste získali počítač, na riadenie, interpretáciu a presadenie všetkých vašich aj IBM práv, povinností a vyplývajúcich záväzkov alebo súvisiacich akýmkoľvek spôsobom s predmetom tejto zmluvy, bez ohľadu na konflikt právnych princípov.

Časť 2 - Podmienky špecifické pre jednotlivé krajiny

AMERIKY

BRAZÍLIA

Riadiaci zákon: Za prvu vetu sa pridáva nasledovné:

Všetky žaloby vyplývajúce z tejto zmluvy budú prejednávané výlučne súdom v Rio de Janeiro.

SEVERNÁ AMERIKA

Záručný servis: K tejto časti sa pridáva nasledovné:

Ked' chcete získať záručný servis od IBM v Kanade alebo Spojených štátov, zavolajte 1-800-IBM-SERV (426-7378).

KANADA

Riadiaci zákon: V prvej vete nahradza "zákony krajiny, v ktorej ste získali počítač", nasledovné:
zákony v provincii Ontario.

SPOJENÉ ŠTÁTY

Riadiaci zákon: V prvej vete nahradza "zákony krajiny, v ktorej ste získali počítač", nasledovné:
zákony štátu New York.

PACIFICKÁ ÁZIA

AUSTRÁLIA

IBM Záruka na počítače: K tejto časti sa pridáva nasledujúci odsek:

Záruky, uvedené v tejto časti, sa pridávajú k všetkým právam, ktoré by ste mohli mať podľa zákona Trade Practices Act 1974 alebo iného podobného zákona, a sú obmedzené len rozsahom povoleným podľa aplikovateľných zákonov.

Obmedzenie zodpovednosti: *K tejto časti sa pridáva nasledovné:*

Kde IBM nedodržala záručné podmienky predpokladané v zákone Trade Practices Act 1974 alebo inom podobnom zákone, zodpovednosť IBM je obmedzená na opravu alebo výmenu tovaru alebo dodanie ekvivalentného tovaru. Kde sa tieto záručné podmienky vzťahujú na právo predaja, tiché vlastníctvo alebo jasný nárok, alebo ak sa tovar bežne získava pre osobnú potrebu alebo pre použitie alebo spotrebú v domácnosti, potom sa neaplikuje žiadne obmedzenie v tomto odseku.

Riadiaci zákon: *V prvej vete nahradza "zákony krajiny, v ktorej ste získali počítač", nasledovné: zákony štátu alebo teritória.*

KAMBODŽA, LAOS A VIETNAM

Riadiaci zákon: *V prvej vete nahradza "zákony krajiny, v ktorej ste získali počítač", nasledovné: zákony štátu New York.*

K tejto časti sa pridáva nasledovné:

Spory a rozdiely vyplývajúce z tejto zmluvy alebo v spojitosti s ňou budú definitívne prejednávané arbitrážou, ktorá sa bude konať v Singapure v súlade s pravidlami ICC (International Chamber of Commerce). Arbitr alebo arbitri menovaní podľa týchto pravidiel budú mať právo podľa vlastnej kompetencie rozhodovať o platnosti zmluvy predkladanej na arbitráž. Výrok arbitráže bude definitívny a záväzný pre účastníkov bez možnosti odvolania a arbitrážny výrok bude uvedený v písomnej forme s nálezom faktov a právnym výrokom.

Všetky pojednávania, vrátane všetkých dokumentov predkladaných na týchto pojednávaniach, budú vedené v anglickom jazyku. Počet arbitrov bude 3, každá strana sporu má nárok menovať jedného arbitra.

Títo dva arbitri menovaní účastníkmi sporu sa dohodnú na treťom arbitrovi pred prerokovaním sporu. Tretí arbitr bude vystupovať ako predseda súdneho jednania. Neobsadený post predsedu bude obsadený preidentom ICC. Ostatné voľné miesta budú obsadené príslušnou nominujúcou stranou. Súdne konanie bude pokračovať od štátia, v ktorom bolo pred uvoľnením miesta.

Ak jedna zo strán odmietne menovať arbitra alebo inak zlyhá pri jeho menovaní arbitra do 30 dní od dátumu, kedy druhá strana menuje svojho, prvý menovaný arbitr bude samostatný arbitr, za predpokladu, že bol menovaný náležite a právoplatne.

Anglická verzia tejto zmluvy má prevahu nad ostatnými jazykovými verziami.

HONG KONG A MACAU

Riadiaci zákon: V prvej vete nahradza "zákony krajiny, v ktorej ste získali počítač", nasledovné:
zákony Hong Kongu, zvláštneho administratívneho regiónu.

INDIA

Obmedzenie zodpovednosti: Body 1 a 2 v tejto časti nahradza nasledovné:

- zodpovednosť za ujmu na zdraví (vrátane smrteľného úrazu) alebo škody na nehnuteľnosti a hmotnom osobnom majetku budú obmedzené na škody spôsobené nedbalosťou IBM;
- pokiaľ ide o všetky ostatné aktuálne škody, ku ktorým prišlo v akejkoľvek situácii zahrnujúcej nedodanie z IBM podľa alebo v akejkoľvek súvislosti s predmetom tohto Vyhlásenia o obmedzenej záruke, zodpovednosť IBM bude obmedzená na poplatky zaplatené za individuálny počítač, ktorý je predmetom žaloby.

JAPONSKO

Riadiaci zákon: K tejto časti sa pridáva nasledujúca veta:

Všetky pochybnosti, týkajúce sa tejto zmluvy, budú od začiatku objasňované v dobrej viere a v súlade s princípom vzájomnej dôvery.

NOVÝ ZÉLAND

Záruka IBM na počítače: K tejto časti sa pridáva nasledujúci odstavec:

Záruky uvedené v tejto časti sú pridané navyše k všetkým ostatným právam, ktoré môžete mať podľa zákona Consumer Guarantees Act 1993 alebo iných zákonov, ktoré neprispôsňajú vypustenie alebo obmedzenie. Consumer Guarantees Act 1993 sa nebude aplikovať na žiadny tovar, ktorý IBM poskytuje, ak požadujete tovar na účely podnikania, ako je to definované v tomto zákone.

Obmedzenie zodpovednosti: K tejto časti sa pridáva nasledovné:

Kde počítače nie sú nadobudnuté za účelom podnikania, ako je to definované v zákone Consumer Guarantees Act 1993, obmedzenia v tejto časti podliehajú obmedzeniam tohto zákona.

ČÍNSKA ĽUDOVÁ REPUBLIKA (ČLR)

Riadiaci zákon: Túto časť nahradza nasledovné:

Vy aj IBM súhlasíte s aplikáciou zákonov štátu New York (okrem prípadov, keď lokálne zákony vyžadujú inak) na riadenie, interpretáciu a presadenie všetkých vašich práv, povinností a záväzkov, rovnako ako práv, povinností a záväzkov IBM, vyplývajúcich z, alebo súvisiacich akýmkolvek spôsobom s predmetom tejto zmluvy bez ohľadu na konflikt právnych princípov.

Všetky spory vyplývajúce z alebo v spojitosti s touto zmluvou budú najprv riešené priateľským jednaním, po ktorého zlyhaní majú obe strany právo predložiť spor Čínskej medzinárodnej ekonomickej a obchodnej arbitráži v Pekingu, ČLR, pre arbitráž v súlade s jej arbitrážnymi pravidlami. Arbitrážny tribunál bude pozostávať z troch arbitrov. Bude sa používať anglický alebo čínsky jazyk. Arbitrážne rozhodnutie bude konečné a záväzné pre všetky strany a bude vykonateľné podľa dohovoru Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (1958).

Arbitrážne poplatky budú uhradené stranou, ktorá prehrala spor, pokiaľ nie je uvedené inak arbitrážnym výrokom.

Počas priebehu arbitráže bude táto platnosť tejto zmluvy pokračovať okrem časti, ktorú účastníci sporu prejednávajú a ktorá podstupuje arbitráž.

EURÓPA, STREDNÝ VÝCHOD, AFRIKA (EMEA)

NASLEDUJÚCE PODMIENKY SA TÝKAJÚ VŠETKÝCH KRAJÍN EMEA:

Podmienky tohto Vyhlásenia o obmedzenej záruke sa týkajú počítačov zakúpených od IBM alebo predajcu IBM.

Záručný servis:

Ak zakúpite počítač IBM v Rakúsku, Belgicku, Dánsku, Estónsku, Fínsku, Francúzsku, Nemecku, Grécku, Islande, Írsku, Taliiansku, Lotyšsku, Litve, Luxembursku, Holandsku, Nórsku, Portugalsku, Španielsku, Švédsku, Švajčiarsku alebo Veľkej Británii, môžete získať záručný servis pre tento počítač v ktorejkoľvek z týchto krajín buď od (1) predajcu IBM oprávneného na vykonávanie záručného servisu, alebo (2) od IBM. Ak zakúpite osobný počítač IBM v Albánsku, Arménsku, Bielorusku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Gruzínsku, Maďarsku, Kazachstane, Kirgizsku, Juhoslovanskej federatívnej republike, bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko, Moldavsku, Poľsku, Rumunsku, Rusku, Slovenskej republike, Slovinsku alebo Ukrajine, môžete získať záručný servis pre tento stroj v ľubovoľnej z týchto krajín buď od (1) predajcu IBM oprávneného na vykonanie záručného servisu alebo (2) od IBM.

Ak zakúpite počítač IBM v stredovýchodnej alebo africkej krajine, môžete získať záručný servis pre tento počítač od IBM v krajine zakúpenia, ak táto IBM poskytuje záručný servis v tejto krajine, alebo od predajcu IBM, oprávneného IBM na vykonávanie záručného servisu na tento počítač v tejto krajine. Záručný servis v Afrike je dostupný do 50 kilometrov od autorizovaného poskytovateľa servisu IBM. Ste zodpovedný za dopravné náklady pre počítače umiestnené mimo 50 kilometrov od autorizovaného poskytovateľa servisu IBM.

Riadiaci zákon:

Aplikovateľné zákony, ktoré riadia, interpretujú a presadzujú práva, povinnosti a záväzky každého z nás, vyplývajúce alebo akýmkoľvek spôsobom súvisiace s predmetom tohto vyhlásenia bez ohľadu na konflikt zákonnych princípov, rovnako ako

aj podmienky špecifické pre krajinu a kompetentný súd pre toto vyhlásenie, sú zákonmi, podmienkami a súdom krajiny, v ktorej je poskytovaný záručný servis, okrem prípadov 1) Albánska, Bosny-Hercegoviny, Bulharska, Chorvátska, Madarska, bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Gruzínska, Kazachstanu, Kirgizska, Moldavska, Ruska, Tadžikistanu, Turkménска, Ukrajiny a Uzbekistanu, kde sa aplikujú zákony Rakúska; pre 2) Estónsko, Lotyšska a Litvu sa aplikujú zákony Fínska; pre 3) Alžírsko, Benin, Burkina Faso, Kamerun, Cape Verde, Stredoafrickú republiku, Čad, Kongo, Džibuti, Konžskú demokratickú republiku, Rovníkovú Guineu, Francúzsko, Gabon, Gambiu, Guineu, Guineu-Bissau, Pobrežie slonoviny, Libanon, Mali, Mauretániu, Maroko, Niger, Senegal, Togo a Tunisko, bude táto zmluva vykladaná a právne vzťahy medzi účastníkmi sporu budú stanovené v súlade s francúzskymi zákonmi a všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo súvisiace s jej porušením alebo vykonaním, vrátane súdnych jednaní, bude prerokovávať výlučne Obchodný súd v Paríži; 4) Angola, Bahrajn, Botswana, Burundi, Egypt, Eritrea, Etiópia, Ghana, Jordánsko, Keňa, Kuvajt, Libéria, Malawi, Malta, Mozambik, Nigéria, Oman, Pakistan, Katar, Rwanda, Svätý Tomáš, Saudská Arábia, Sierra Leone, Somálsko, Tanzánia, Uganda, Spojené Arabské Emiráty, Veľká Británia, Západný breh/Gaza, Jemen, Zambia a Zimbabwe: táto zmluva bude riadená anglickým právom a spory, ktoré sa jej týkajú, budú spadať pod výlučnú jurisdikciu anglických súdov; a 5) v Grécku, Izraeli, Taliansku, Portugalsku a Španielsku budú všetky právne nároky, vyplývajúce z tohto vyhlásenia definitívne prejednávané kompetentným súdom v Aténach, Tel Avive, Miláne, Lisabone a Madride.

NASLEDUJÚCE PODMIENKY SA TÝKAJÚ UVEDENÝCH KRAJÍN:

RAKÚSKO A NEMECKO

Záruka na počítače IBM: Prvú vetu prvého odseku tejto časti nahradza nasledovné: Záruka na počítače IBM pokrýva funkčnosť počítača pri jeho normálnom používaní a zhodu počítača s jeho špecifikáciami.

K tejto časti sa pridávajú nasledujúce odseky:

Minimálna záručná lehota pre počítače je šesť mesiacov. V prípade, že IBM alebo váš predajca nemôže opraviť počítač IBM, môžete požiadať o čiastočné preplatenie, pokiaľ nebude vyrovnaná znížená hodnota neopraveného stroja, alebo požiadať o zrušenie príslušnej zmluvy pre takýto počítač a získať späť svoje peniaze.

Rozsah záruk: Druhý odsek neplatí.

Záručný servis: K tejto časti sa pridáva nasledovné:

Počas záručnej doby bude náklady na dopravu chybného počítača do IBM hradieť IBM.

Obmedzenie zodpovednosti: K tejto časti sa pridáva nasledovné:

Obmedzenia a vylúčenia, uvedené vo Vyhlásení o obmedzenej záruke, sa nevztahujú na škody spôsobené spreneverou alebo hrubou nedbalosťou zo strany IBM ani na obsah výsluvnej záruky.

Na koniec bodu 2 sa pridáva nasledujúca veta:

Zodpovednosť IBM podľa tohto bodu sa v prípade bežnej nedbalosti obmedzuje na nedodržanie podstatných zmluvných podmienok .

EGYPT

Obmedzenie zodpovednosti: Body 2 v tejto časti nahradza nasledovné:

pokiaľ ide o iné skutočné priame škody, zodpovednosť IBM sa obmedzuje na celkový objem, ktorý zaplatíte za počítač, ktorý je predmetom žaloby. Pre účely tohto materiálu termín "Počítač" zahŕňa aj strojový kód a licenčný interný kód.

Aplikovateľnosť u dodávateľov a predajcov (nezmenené).

FRANCÚZSKO

Obmedzenie zodpovednosti: Druhú vetu prvého odseku tejto časti nahradza nasledovné:

V takých prípadoch bez ohľadu na dôvod, na základe ktorého ste oprávnený žiadať náhradu škôd od IBM, IBM zodpovedá jedine za: (body 1 a 2 nezmenené).

ÍRSKO

Rozsah záruk: K tejto časti sa pridáva nasledovné:

Pokiaľ nie je v týchto podmienkach výslovne uvedené inak, všetky zákonné podmienky vrátane všetkých predpokladaných záruk sú týmto vypustené, avšak za predpokladu, že nedôjde k narušeniu univerzálnosti všetkých predošlých záruk predpokladaných zákonom Sale of Goods Act 1893 alebo Sale of Goods and Supply of Services Act 1980.

Obmedzenie zodpovednosti: Body 1 a 2 v prvom odseku tejto časti nahradza nasledovné:

1. smrtelný úraz alebo osobné zranenie alebo fyzické poškodenie vašej nehnuteľnosti spôsobené nedbalosťou IBM; a
2. objem všetkých ostatných skutočných priamych škôd do 125 percent nákladov (ak sú opakovane, použijú sa 12-mesačné náklady) na počítač, ktorý je predmetom žaloby alebo ktorý inak zadáva vznik žaloby.

Aplikovateľnosť u dodávateľov a predajcov (nezmenené).

Na koniec tejto časti sa pridáva nasledovný odsek:

Celková zodpovednosť IBM a váš nárok, či zo zmluvy alebo z úmyselného porušenia práva, bude obmedzená na škody.

TALIANSKO

Obmedzenie zodpovednosti: *Druhú vetu v prvom odseku nahradza nasledovné:*

V každom takom prípade, pokiaľ nie je inak stanovené zákonom, IBM zodpovedá jedine za:

1. (nezmenené)

2. pokiaľ ide o všetky ostatné skutočné škody, ku ktorým došlo v akejkoľvek situácii, zahrnujúcej nedodanie z IBM podľa alebo v akejkoľvek súvislosti s predmetom tohto Vyhlásenia o obmedzenej záruke, zodpovednosť IBM bude obmedzená na celkovú sumu, ktorú ste zaplatili za počítač, ktorý je predmetom žaloby.

Aplikovateľnosť u dodávateľov a predajcov (nezmenené).

Tretí odsek tejto časti nahradza nasledovné:

Pokiaľ inak nestanovuje zákon, IBM a váš predajca nie sú zodpovední za čokoľvek z nasledujúceho: (body 1 a 2 zostávajú nezmenené) 3) nepriame škody, aj keď je IBM alebo jej predajca informovaný o tejto možnosti.

JUŽNÁ AFRIKA, NAMÍBIA, BOTSWANA, LESOTO A SWAZIJSKO

Obmedzenie zodpovednosti: *K tejto časti sa pridáva nasledovné:*

celková zodpovednosť IBM voči vám za skutočné škody vyplývajúce zo všetkých situácií zahrnujúcich nedodanie z IBM so zreteľom na predmet tohto Vyhlásenia o záruke, bude obmedzená na náklady, ktoré ste zaplatili za individuálny počítač, ktorý je predmetom vašej žaloby na IBM.

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Obmedzenie zodpovednosti: *Body 1 a 2 prvého odseku tejto časti nahradza nasledovné:*

1. smrteľný úraz alebo osobné zranenie alebo fyzické poškodenie vašej nehnuteľnosti spôsobené nedbalosťou IBM; a
2. objem všetkých ostatných skutočných priamych škôd alebo strát do 125 percent nákladov (ak sú opakovane, použijú sa 12 mesačné náklady) na počítač, ktorý je predmetom žaloby alebo ktorý inak zadáva vznik žaloby;

K tomuto odseku sa pridáva nasledovné:

3. Nesplnenie záväzku IBM predpokladaných podľa časti 12 zákona Sale of Goods Act 1979 alebo časti 2 zákona Supply of Goods and Services Act 1982.

Aplikovateľnosť u dodávateľov a predajcov (nezmenené).

Na koniec tejto časti sa pridáva nasledovné:
Celková zodpovednosť IBM a váš nárok, či zo zmluvy alebo z úmyselného porušenia práva, bude obmedzená na škody.

Príloha D. Poznámky

Táto publikácia bola vyvinutá pre produkty a služby poskytované v USA.

IBM nemusí poskytovať produkty, služby alebo vlastnosti opísané v tomto dokumente v iných krajinách. Informácie o aktuálne dostupných produktoch a službách vo vašej krajine získate od zástupcu miestnej IBM. Referencia na produkt, program alebo službu IBM nie je tak myšlená ani neimplikuje, že sa môže použiť len tento produkt, program alebo služba IBM. Môže sa použiť ľubovoľný ekvivalentný produkt, program alebo služba, ktorá neporušuje žiadne intelektuálne vlastnícke právo IBM. Vyhodnotenie a kontrola funkčnosti produktu, programu alebo služby inej ako od IBM je na zodpovednosť užívateľa.

IBM môže mať patenty alebo nevybavené prihlášky patentov, ktoré pokrývajú predmet opísaný v tomto dokumente. Tento dokument vám nedáva žiadnu licenciu na používanie týchto patentov. Požiadavky na licencie posielajte písomne na adresu:

*IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.*

Spracovanie dátumových údajov

Tento hardvérový produkt IBM a softvérové produkty IBM, ktoré môžu byť k nemu pribalené, boli navrhnuté tak, aby pri používaní podľa sprievodnej dokumentácie správne spracúvali dátumové údaje medzi 20. a 21. storočím, a aby si všetky iné produkty (napríklad softvér, hardvér alebo firmvér) používané s týmito produktmi navzájom vymieňali správne dátumové údaje.

IBM nemôže prevziať zodpovednosť za spracovanie dátumových údajov v produktoch iných ako od IBM, aj keď sú tieto produkty predinstalované alebo inak distribuované spoločnosťou IBM. Informácie o schopnostiach iných produktov získate u výrobcu týchto produktov a podľa potreby ich aktualizujte. Tento hardvérový produkt IBM nemôže zabrániť chybám, ktoré sa môžu vyskytnúť, ak softvér, rozšírenia alebo periférne zariadenia, ktoré používate, alebo s ktorými si vymieňate údaje, spracúvajú dátumové údaje nesprávne.

Predchádzajúce je vyhlásenie o pripravenosti pre rok 2000.

Odkazy na adresy webových stránok

Všetky odkazy v tejto publikácii na webové stránky iné ako od IBM sú určené len pre vaše pohodlie a v žiadnom prípade neslúžia ako potvrdenie obsahu týchto webových stránok. Materiály na týchto webových stránkach nie sú súčasťou materiálov pre tento produkt IBM a použitie týchto webových stránok je na vaše vlastné riziko.

Poznámky k elektronickej emisii

Vyhľásenie komisie FCC (Federal Communications Commission)

ThinkPad R40, počítač typu 2681, 2682 alebo 2683

Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B, podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté na poskytovanie náležitej ochrany proti škodlivému rušeniu v obytnnej inštalácii. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovreckvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Nie je záruka, že rušenie sa nevyskytne v určitej inštalácii. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, ktoré môže byť zistené vypnutím a zapnutím zariadenia, užívateľovi radíme skúsiť opraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:


- Presmerovanie alebo premiestnenie prijímacej antény.
- Zvýšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojiť zariadenie do zásuvky v inom obvode, ako je pripojený prijímač.
- Požiadať o pomoc autorizovaného predajcu IBM alebo servisného technika.

Musia byť použité správne tienené a uzemnené káble a konektory, aby sa vyhovelo emisným limitom FCC. Vhodné káble a konektory sú k dispozícii od autorizovaných predajcov IBM. IBM nezodpovedá za žiadne rádiové ani televízne rušenie spôsobené používaním iných ako odporúčaných káblov a konektorov alebo neautorizované zmeny alebo úpravy tohto vybavenia. Neautorizované zmeny alebo úpravy môžu zrušiť oprávnenie užívateľa na prevádzku zariadenia.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka je predmetom nasledujúcich dvoch podmienok: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobovať neželaná prevádzka.

Zodpovedná strana:

International Business Machines Corporation
New Orchard Road
Armonk, NY 10504
Telefón: 1-919-543-2193



FOR HOME OR OFFICE USE

Vyhľásenie o zhode pre vyžarovanie zariadenia triedy B pre Kanadu

Tento digitálny aparát triedy B je v súlade s kanadskou normou ICES-003.

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Vyhľásenie o zhode s direktívou Európskej únie

Tento produkt je v súlade s požiadavkami ochrany podľa smernice Rady EÚ 89/336/EEC na aproximáciu práva členských štátov vzťahujúcej sa na elektromagnetickú kompatibilitu. IBM nemôže akceptovať zodpovednosť za akékoľvek nevyhovenie požiadavkám, vyplývajúcim z neodporúčaných úprav produktu, vrátane použitia voliteľných kariet nepochádzajúcich od IBM.

Tento produkt vyhovuje limitom triedy B podľa EN 55022.

Telekomunikačné poznámky

Požiadavky FCC (Federal Communications Commission) a telefónnej spoločnosti (časť 68 pravidiel FCC)

1. Zákon Telephone Consumer Protection Act z roku 1991 stanovuje ako protizákonné, aby akákoľvek osoba používala počítač alebo iné elektronické zariadenie na odosielanie rozličných správ faxom, pokial takáto správa neobsahuje na vrchnom alebo spodnom okraju každej prenesenej strany alebo na prvej strane prenosu jasne viditeľný dátum a čas odoslania a identifikáciu podniku alebo inej entity či osoby odosielajúcej správu a telefónne číslo odosielajúceho stroja alebo podniku, inej entity či osoby.
Aby ste naprogramovali tieto informácie do svojho počítača, mali by ste určite postupovať podľa pokynov na inštaláciu balíka faxového softvéru.
2. Do počítača ThinkPad je zabudovaný modem. Je v súlade s časťou 68 pravidiel FCC. Štítok prilepený na spodku počítača obsahuje okrem iného regisračné číslo FCC, USOC a REN (Ringer Equivalency Number) pre toto zariadenie. Ak budete potrebovať tieto čísla, pozrite sa na štítok a poskytnite tieto informácie svojej telefónnej spoločnosti.
3. REN je užitočné na určenie množstva zariadení, ktoré môžete pripojiť k svojej telefónnej linke. Vo väčšine oblastí, ale nie všade, by suma REN všetkých zariadení nemala prekročiť päť. Ak sa chcete uistíť o počte zariadení, ktoré môžete pripojiť k svojej linke, ako to určuje REN (REN:0.7), mali by ste zavolať svoju lokálnu telefónnu spoločnosť na určenie maxima REN pre vašu oblasť.
4. Ak zabudovaný modem spôsobuje rušenie telefónnej siete, telefonická spoločnosť vám môže dočasne prerušíť poskytovanie služieb. Ak je to možné, vopred vás

upozornia. Ale ak takéto avízo nie je praktické, budete upozornení ihneď. Budete oboznámený o svojom práve podať sťažnosť na FCC.

5. Vaša telefónna spoločnosť môže urobiť zmeny vo svojich prostriedkoch, zariadení, prevádzke alebo postupoch, ktoré môžu ovplyvniť správne fungovanie zariadenia. V takom prípade dostanete oznámenie, aby ste mali možnosť zabezpečiť neprerušené používanie.
6. Ak zistíte problémy s týmto zabudovaným modemom, požiadajte svojho autorizovaného predajcu IBM alebo IBM Corporation, 500 Columbus Avenue, Thornwood, NY 10594, 1-800-772-2227 o informácie o oprave/záruke. Telefónna spoločnosť vás môže požiadať o odpojenie tohto zariadenia zo siete, pokiaľ nebude problém odstránený alebo pokiaľ si nebude istý, že zariadenie funguje správne.
7. Na modeme nie sú možné žiadne zákaznícke opravy. Ak zistíte problém s týmto zariadením, požiadajte o informácie svojho autorizovaného predajcu alebo IBM Corporation.
8. Modem sa nesmie používať na mincový servis, ktorý poskytuje telefónna spoločnosť. Pripojenie na skupinovú linku je predmetom štátnych tarifov. Informácie získejte na príslušných štátnych verejnoprospešných úradoch.
9. Pri objednávaní služby sieťového rozhrania (NI) od lokálneho poskytovateľa, uvedte servisnú zmluvu USOC RJ11C.

Označenie faxu

Zákon Telephone Consumer Protection Act z roku 1991 stanovuje ako protizákonné, aby akákoľvek osoba používala počítač alebo iné elektronické zariadenie, vrátane faxu, na odosielanie rozličných správ, pokiaľ takáto správa neobsahuje na vrchnom alebo spodnom okraji každej prenesenej strany alebo na prvej strane prenosu zreteľný dátum a čas odoslania a identifikáciu podniku alebo inej entity či osoby odosielajúcej správu a telefónne číslo odosielajúceho stroja alebo podniku, inej entity či osoby. (Uvedené telefónne číslo nesmie byť číslo 900 alebo žiadne iné číslo, pre ktoré sú poplatky vyššie ako lokálne alebo poplatky za diaľkové hovory.)

Priemyselné požiadavky pre Kanadu

Poznámka

Nálepka Industry Canada identifikuje certifikované zariadenie. Táto certifikácia znamená, že zariadenie vyhovuje určitým ochranným, prevádzkovým a bezpečnostným požiadavkám telekomunikačnej siete. Úrad nezaručuje, že zariadenie bude fungovať k spokojnosti užívateľa.

Pred inštaláciou tohto zariadenia by sa užívatelia mali presvedčiť, že je povolené pripojiť sa k zariadeniam lokálnej telekomunikačnej spoločnosti. Zariadenie musí byť tiež nainštalované pomocou akceptovateľnej komunikačnej metódy. V niektorých prípadoch môže byť vnútorné vedenie v spoločnosti, spojené jednou linkou individuálnej obsluhy, rozšírené pomocou namontovania certifikovaného konektora (rozširujúci telefónny kábel). Zákazník by si mal byť vedomý, že dodržanie vysšie uvedených podmienok nemôže zabrániť zhoršeniu služieb v niektorých situáciach.

Opravy certifikovaného zariadenia by mali byť vykonávané autorizovanou kanadskou servisnou firmou navrhnutou dodávateľom. Všetky opravy alebo zmeny vykonané užívateľom na tomto zariadení alebo nesprávne fungovanie môžu byť dôvodom, aby telekomunikačná spoločnosť požadovala od užívateľa odpojenie zariadenia.

Užívatelia by mali zabezpečiť pre svoju vlastnú ochranu, že elektrické uzemnenie napájacieho zariadenia, telefónnych liniek a interného kovového vodovodného systému, ak sa vyskytuje, sú spolu spojené. Toto opatrenie môže byť obzvlášť dôležité vo vidieckych oblastiach.

Výstraha

Užívatelia by sa nemali pokúšať vykonať takéto spojenie sami, ale mali by sa obrátiť na príslušnú autoritu elektrickej inšpekcie alebo elektrikára, kde je to vhodné.

Číslo **Ringer Equivalent Number** (REN:0.3) priradené každému terminálovému zariadeniu poskytuje informáciu o maximálnom počte terminálov, ktoré možno pripojiť na telefónne rozhranie. Zakončenie rozhrania môže pozostávať z ľubovoľnej kombinácie zariadení splňajúcich požiadavku, že celkové číslo REN všetkých zariadení neprekročí 5.

Avis

L'étiquette du ministère de l'Industrie Canada identifie le matériel homologué. Cette étiquette certifie que le matériel est conforme à certaines normes de protection, d'exploitation et de sécurité des réseaux de télécommunications. Le Ministère n'assure toutefois pas que le matériel fonctionnera à la satisfaction de l'utilisateur.

Avant d'installer ce matériel, l'utilisateur doit s'assurer qu'il est permis de le raccorder aux installations de l'entreprise locale de télécommunication. Le matériel doit également être installé en suivant une méthode acceptée de raccordement. Dans certains cas, les fils intérieurs de l'entreprise utilisés pour un service individuel à ligne unique peuvent être

prolongés au moyen d'un dispositif homologué de raccordement (cordon prolongateur téléphonique interne). L'abonné ne doit pas oublier qu'il est possible que la conformité aux conditions énoncées ci-dessus n'empechent pas la dégradation du service dans certaines situations. Actuellement, les entreprises de télécommunication ne permettent pas que l'on raccorde leur matériel à des jacks d'abonné, sauf dans les cas précis prévus par les tarifs particuliers de ces entreprises.

Les réparations de matériel homologué doivent être effectuées par un centre d'entretien canadien autorisé désigné par le fournisseur. La compagnie de télécommunications peut demander à l'utilisateur de débrancher un appareil à la suite de réparations ou de modifications effectuées par l'utilisateur ou à cause de mauvais fonctionnement.

Pour sa propre protection, l'utilisateur doit s'assurer que tous les fils de mise à la terre de la source d'énergie électrique, des lignes téléphoniques et des canalisations d'eau métalliques, s'il y en a, sont raccordés ensemble. Cette précaution est particulièrement importante dans les régions rurales.

Avertissement

L'utilisateur ne doit pas tenter de faire ces raccordements lui-même; il doit avoir recours à un service d'inspection des installations électriques, ou à électricien, selon le cas.

L'indice de charge (IC) assigné à chaque dispositif terminal indique (REN:0.3), pour éviter toute surcharge, le pourcentage de la charge totale qui peut être raccordée à un circuit téléphonique bouclé utilisé par ce dispositif. La terminaison du circuit bouclé peut être constituée de n'importe quelle combinaison de dispositifs, pourvu que la somme des indices de charge de l'ensemble des dispositifs ne dépasse pas 5.

Poznámky pre Austráliu

Nasledujúce poznámky sa týkajú používania telefonických funkcií:

VAROVANIE: Z BEZPEČNOSTNÝCH DÔVODOV ZAPÁJAJTE LEN ZARIADENIE S OZNAČENÍM TELEKOMUNIKAČNEJ ZHODY. TO ZAHRŇA ZÁKAZNÍCKE ZARIADENIE SKÔR OZNAČENÉ AKO POVOLENÉ ALEBO CERTIFIKOVANÉ.

Poznámky pre Nový Zéland

Pre modem s číslom osvedčenia PTC 211/01/081

- Udeľenie osvedčenia Telepermit pre akýkoľvek časť terminálového vybavenia znamená len, že Telecom akceptoval, že táto časť spĺňa minimálne podmienky na pripojenie do jeho siete. Neznamenaná schválenie produktu firmou Telecom ani poskytnutie akejkoľvek záruky. Predovšetkým, neposkytuje žiadnu záruku, že akýkoľvek časť bude fungovať správne po všetkých stránkach s ostatnými časťami vybavenia s osvedčením Telepermit iného typu alebo modelu, ani netvrdí, že akýkoľvek produkt je kompatibilný so všetkými sieťovými službami od Telecom.

- Funkčné testy

Toto zariadenie nie je schopné za všetkých prevádzkových podmienok správneho fungovania pri najvyšších rýchlosťach, na ktoré je navrhnuté. Telecom nebude akceptovať zodpovednosť za problémy, ktoré sú dôsledkom takýchto okolností.

- Požiadavky proti zlyhaniu

Pri výpadku napájania nemusí toto zariadenie fungovať. Zabezpečte, aby bol dostupný zvláštny telefón, nezávislý na lokálnom napájaní.

- Automatické opakované volania na rovnaké číslo

Niekteré parametre vyžadované pre zhodu s požiadavkami Telepremit od Telecom závisia od vybavenia (PC) združeného s týmto zariadením. Združené vybavenie má byť nastavené na prevádzku v nasledujúcich limitoch pre zhodu so špecifikáciami Telecom:

- Nemalo by byť viac ako 10 pokusov o volanie na rovnaké číslo v období 30 minút pre žiadny pokus o manuálne volanie a
- Zariadenie by malo byť zavesené po dobu nie menej ako 30 sekúnd medzi ukončením jedného pokusu a začiatkom nasledujúceho.

- Automatické volania na iné čísla

Niekteré parametre vyžadované pre zhodu s požiadavkami Telepremit od Telecom závisia od vybavenia (PC) združeného s týmto zariadením. Pre prevádzku v limitoch zhody so špecifikáciami Telecom by sa malo združené zariadenie nastaviť, aby boli automatické volania na iné čísla oddelené tak, aby nebolo menej ako 5 sekúnd medzi ukončením jedného volania a začiatkom ďalšieho.

- Nastavenie na automatické volania

Toto zariadenie by nemalo byť nastavené na automatické volania čísla 111 Pohotovostné služby firmy Telecom.

- Odpovedanie volaní

Niekteré parametre vyžadované pre zhodu s požiadavkami Telepremit od Telecom závisia od vybavenia (PC) združeného s týmto zariadením. Pre prevádzku v limitoch zhody so špecifikáciami Telecom by sa malo združené zariadenie nastaviť, aby bolo na volania odpovedané medzi 3 a 30 sekundami od prijatia zvonenia.

- Pre správnu prevádzku by celkový počet RN všetkých zariadení pripojených k jednej linke nikdy nemal prekročiť 5.

Pre modem s číslom osvedčenia PTC 211/01/134

Udelenie osvedčenia Telepermit pre akúkoľvek časť terminálového vybavenia znamená len, že Telecom akceptoval, že táto časť spĺňa minimálne podmienky pre pripojenie do jeho siete. Neznamená schválenie produktu firmou Telecom ani poskytnutie akejkoľvek záruky. Predovšetkým, neposkytuje žiadnu záruku, že akýkoľvek časť bude fungovať správne po všetkých stránkach s ostatnými časťami vybavenia s osvedčením Telepermit iného typu alebo modelu, ani netvrídí, že akýkoľvek produkt je kompatibilný so všetkými sietovými službami od Telecom.

Toto zariadenie nie je schopné za všetkých prevádzkových podmienok správneho fungovania pri najvyššej rýchlosťi, na ktorú je navrhnuté. Pripojenia 33.6 kbit/s a 56 kbit/s budú pravdepodobne obmedzené na nižšie bitové rýchlosťi, keď sú pripojené k niektorým PSTN implementáciám. Telecom nebude akceptovať zodpovednosť za problémy, ktoré sú dôsledkom takýchto okolností.

Toto zariadenie by sa nemalo používať žiadnym spôsobom, ktorý by mohol rušíť ostatných zákazníkov Telecom.

Niekteré parametre vyžadované pre zhodu s požiadavkami Telepremit od Telecom závisia od vybavenia (PC) združeného s týmto zariadením. Združené vybavenie má byť nastavené na prevádzku v nasledujúcich limitoch pre zhodu so špecifikáciami Telecom:

1. Automaticky iniciované volania na rovnaké číslo
 - a. Nemalo by sa vykonať viac ako 10 pokusov o volanie na rovnaké číslo v rozmedzí 30 minút pre žiadny pokus o manuálne volanie a
 - b. Zariadenie by malo byť zavesené po dobu nie menej ako 30 sekúnd medzi ukončením jedného pokusu a začiatkom nasledujúceho.
2. Automaticky iniciované volania na iné čísla
Zariadenie by malo byť zavesené po dobu nie menej ako 5 sekúnd medzi ukončením jedného pokusu a začiatkom nasledujúceho.
3. Automatická odpoveď na prichádzajúce volania
Na prichádzajúce volania by sa malo odpovedať medzi 3 a 30 sekundami od prijatia zvonenia.

Poznámka pre krajiny Európskej Únie

Týmto Ambit prehlasuje, že tento modem "J07M058" vyhovuje základným požiadavkám a ostatným relevantným ustanoveniam smernice 1999/5/EC.



AMBIT Microsystems Corporation

Headquarters: 5F-1, 5 Hsin-An Road, Hsinchu
Science-Based Industrial Park Taiwan,
TEL: +886 3 5784975
FAX: +886 3 5775100

Taipei Branch: 4-1, Ming-Shen Street, Tu Chen 238
Tu Chen Industrial District, Taiwan, R.O.C.
TEL: +886-2-2267 6511
FAX: +886-2-2267 6512

Declaration of Conformity

We,

AMBIT MICROSYSTEMS CORPORATION.
5F-1, 5 Hsin-An Road, Hsinchu Science-Based
Industrial Park, Taiwan, R.O.C
Contact Person: Mr. Allen Lai
Tel: 886-3-5784975 Fax: 886-3-5799178, 5775100
E-mail: allen.lai@ambit.com.tw

Herewith declare that the product:


Equipment : 56K Internal Modem Module
Model : J07M058

Is in conformity with the provisions of the following EC directive(s)
meets the requirements of the council of the European communities relating to and.

Reference NO. Title

1999/5/EC Radio & Telecommunications Terminal Equipment Directive (R&TTE)
73/23/EEC Low Voltage Directive (LVD)
89/336/EEC Electromagnetic Compatibility (EMC-Directive)

and that standards and/or technical specifications referenced above have been applied.


Allen Lai
R&D Supervisor
Ambit Microsystems Corporation
Date: July, 31, 2001

Poznámka k produktu

Nasledujúca poznámka sa týka počítačov vybavených DVD a funkciou TV-výstupu:

Tento produkt zahŕňa technológiu ochrany autorského práva, ktorá je chránená metódou práv na určité U.S. patenty a iné práva intelektuálneho vlastníctva, ktoré vlastní Macrovision Corporation a iní majitelia práv. Použitie tejto technológie ochrany autorského práva musí byť autorizované firmou Macrovision Corporation a je určené len pre domáce a ostatné obmedzené prezeranie, pokiaľ nebolo inak autorizované firmou Macrovision Corporation. Reverzné inžinierstvo alebo rozklad sú zakázané.

Poznámky k ochrane životného prostredia pre Japonsko

Zhromažďovanie a recyklovanie nepoužívaných počítačov ThinkPad

Ak ste zamestnanec spoločnosti a potrebujete sa zbaviť počítača ThinkPad, ktorý je vlastníctvom spoločnosti, musíte tak urobiť v súlade so zákonom o likvidácii odpadu. Tento počítač je kategorizovaný ako priemyselný odpad obsahujúci železo, sklo, plasty a ostatné materiály. Mal by ho správne zlikvidovať certifikovaný likvidátor priemyselného odpadu.

Podrobnosti nájdete na webovej stránke IBM na www.ibm.com/jp/pc/recycle/pc

Ak používate počítač ThinkPad doma a potrebujete sa ho zbaviť, musíte tak urobiť v súlade s miestnymi nariadeniami a vyhláškami.

Zbavenie sa komponentov počítača ThinkPad obsahujúcich ťažké kovy

Plošná doska s obvodmi počítača ThinkPad obsahuje ťažké kovy. (Spájanie olovom sa používa na plošné dosky.) Informácie o tom, ako sa správne zbaviť nepoužívaných plošných dosiek s obvodmi, nájdete v pokynoch v časti Zhromažďovanie a recyklovanie nepoužívaných počítačov ThinkPad.

Likvidácia použitej lítiovej batérie

Lítiová batéria v tvare gombíka je nainštalovaná na systémovej doske svojho počítača ThinkPad, pre zálohovanie hlavnej batérie.

Ak ju chcete vymeniť za novú, obráťte sa na miesto nákupu alebo požiadajte servis poskytovaný v IBM. Ak ste ju vymenili sami a chcete zlikvidovať použitú lítiovú batériu, obalte ju do vinylovej páske, obráťte sa na miesto nákupu a postupujte podľa pokynov. Pokyny si môžete tiež pozrieť na www.ibm.com/jp/pc/recycle/battery

Ak používate počítač ThinkPad doma a potrebujete sa zbaviť lítiovej batérie, musíte tak urobiť v súlade s miestnymi nariadeniami a vyhláškami.

Zaobchádzanie s použitou sadou batérií ThinkPad

Počítač ThinkPad má lítiovo-iónovú batériovú sadu alebo niklovo kovovú hydridovú batériovú sadu. Ak používate počítač ThinkPad v zamestnaní a potrebujete sa zbaviť sady batérií, obráťte sa na príslušnú osobu v obchode, servise alebo marketingu IBM a postupujte podľa pokynov tejto osoby. Pokyny si môžete tiež pozrieť na www.ibm.com/jp/pc/recycle/battery

Ak používate počítač ThinkPad doma a potrebujete sa zbaviť sady batérií, musíte tak urobiť v súlade s miestnymi nariadeniami a vyhláškami.

Obchodné značky

Nasledujúce výrazy sú obchodné značky spoločnosti IBM v USA a/alebo v iných krajinách:

IBM	ThinkPad
HelpCenter	TrackPoint
PS/2	Ultrabay
ThinkLight	UltraNav

Microsoft, Windows a Windows NT sú obchodné značky spoločnosti Microsoft v USA a/alebo v iných krajinách.

Intel, Pentium a SpeedStep sú obchodné značky spoločnosti Intel v USA a/alebo v iných krajinách. (Úplný zoznam obchodných značiek spoločnosti Intel nájdete na stránke www.intel.com/tradmarx.htm)

Iné názvy spoločností, produktov alebo služieb môžu byť obchodnými značkami alebo registrovanými značkami iných spoločností.

Index

A

Access IBM v

B

batéria

problémy 21

bezpečnostné pokyny 41

BIOS Setup 27

Č

čistenie počítača 8

D

Dôležitá poznámka pre užívateľov o

reguláciách bezdrôtovej

komunikácie iii

E

elektronická pomoc v

F

fax, pomoc 36

CH

chybové správy 11

C

chyby bez správ 14

I

Informácie o kapacite pevného disku iii

K

konfigurácia

nastavenie 27

O

obnova softvéru 29

P

pamäťové zariadenie, rozšírenie 30

PC-Doctor for Windows 10

pevný disk

problémy 22

rozšírenie 30

pomoc od IBM v

prenos počítača 6

problémy s heslom 15

problémy s hibernáciou 17

problémy s klávesnicou 16

problémy s obrazovkou 19

problémy s TrackPoint 17

problémy s UltraNav 17

problémy s úsporným režimom 17

problémy so sieťovým vypínačom 15

problémy, odstraňovanie 11

S

spúšťanie

problémy 22

T

telefón, pomoc 37

testovanie programom PC-Doctor 10

ThinkPad Assistant v

W

web, pomoc 36

Z

zabudovaná pomoc v

IBM

Identifikačné číslo: 92P1279

(1P) P/N: 92P1279

