

G40 Series Setup Poster

P/N 39T5937

06/30/2005

Size : 11x14 inches
Color : 2 color job = Black (PMS Process Black C) and Red (PMS 032cvc)
(#Gray=45% Black, 20% Black)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family
Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)
Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.

ThinkPad

Installationsanvisningar

Tryck på Access IBM-knappen om du vill veta mer.


1 Packa upp:

- ThinkPad-dator
- Batteri
- Nätadapter
- Modemkabel
- 2 TrackPoint-loppar
- Böcker


* På motsatt sida finns information om ej förtecknade saknade eller skadade objekt.
Anm. Läs säkerhetsanvisningarna i handboken Service och felsökning innan du börjar använda datorn.

2 Installera batteriet:

Batteriet är klart att användas.



3 Anslut datorn till elnätet:



4 Stå på strömmen:



5 Konfigurera operativsystemet enligt anvisningarna på skärmen:

Åtgärden tar flera minuter och datorn kan komma att startas om flera gånger.

6 Tryck på Access IBM-knappen om du vill veta mer.



ThinkVantage™ Design

UltraConnect-antenn
Optimal placering ger bättre räckvidd och prestanda

Volym- och avstängningsknappar för ljud



Radlok kontroll



Presentationshanteraren

Enkelt ge presentationer eller använda flera skärmar



EasyEject

Används för att koppla loss och ta bort anslutna enheter



Reglage för ljusstyrka



Tangenter för Internetnavigering

Bläddra bakåt och framåt i webbläsaren



Full Screen Magnifier

Zoomar hela skärmbilden



TrackPoints mittknapp
Rulla i dokument eller förföra en del av skärmbilden

Fn-tangent
Används i kombination med tangenter med blå symboler för att nå särskilda ThinkPad-funktioner

P/N: 39T5937