

**R50 series Póster de instalación**  
**P/N 27R0827**  
 12/10/2004

Size : 11x14 inches  
 Color : 2 color job = Black (PMS Process Black C) and Red (PMS 032cvc)  
 (#Gray=45% Black, 20% Black)  
 Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family  
 Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)  
 Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.  
 Please change the barcode No.

# ThinkPad

## Instrucciones de instalación

Estas instrucciones son sólo para la primera instalación. Para obtener información más detallada, pulse el botón Access IBM.

**1 Desempaquete:**

- Sistema ThinkPad®
- Batería
- Cable de alimentación
- Adaptador de CA
- Cable del módem
- 2 capuchones para el TrackPoint®
- Libros

\* Consulte el reverso para ver notas sobre elementos que falten, no listados o dañados y sobre el CD de recuperación.  
 - Instrucciones de instalación (esta hoja)  
 - Guía de servicio y de resolución de problemas  
 - Otros suplementos o panfletos

**Nota:** Por favor, lea los avisos de seguridad en la Guía de servicio y de resolución de problemas antes de utilizar el sistema.

**2 Instale la batería:**  
 La batería está lista para ser utilizada.  
**Nota:** Puede que algunos sistemas ThinkPad tengan sólo un pestillo de la batería.

**3 Conéctelo a la red eléctrica:**

**4 Enciéndalo:**

**5 Apunte y pulse con el sistema de navegación de multipuntero UltraNav™:**  
 Empuje el capuchón del IBM TrackPoint o desplácese por el área táctil en la dirección en la que desea mover el puntero. Los botones izquierdo y derecho debajo de la barra espaciadora y el área táctil funcionan como los botones de un ratón. Algunos modelos pueden tener sólo un TrackPoint.

**6 Configure el sistema operativo siguiendo las instrucciones en pantalla:**  
 Este proceso tarda varios minutos y es posible que el sistema se reinicie varias veces.

**7 Pulse el botón Access IBM para obtener información más detallada:**

### Diseño ThinkVantage™

**Pestillo manejable con una mano**

**Luz de teclado ThinkLight®**  
 Ilumina el teclado para poder trabajar en la oscuridad  
 [Fn] + [Pág. Ab.]

**Antena inalámbrica UltraConnect™**  
 Su ubicación óptima proporciona un alcance y rendimiento superior

**Botones de volumen y silencio**

**Control de radio inalámbrica**  
 [Fn] + [Pág. Ab.]

**Director de presentaciones**  
 Utilícela para dar fácilmente presentaciones o utilizar múltiples monitores  
 [Fn] + [P7] [P8]

**EasyEject**  
 Utilícela para desacoplar y extraer dispositivos conectables  
 [Fn] + [P9]

**Teclas de navegación de Internet**  
 Avance y retroceso del navegador Web

**Amplificador a pantalla completa**  
 Amplía toda la pantalla  
 [Fn] + [P10]

**Tecla Fn**  
 Utilícela en combinación con las teclas con iconos azules para acceder a las características especiales de ThinkPad

**Botón central TrackPoint**  
 Desplácese por los documentos o amplie un área de la pantalla

P/N: 27R0827