

X41 Tablet Setup Poster

P/N 39T9235

11/15/2005

Size : 11x13 inches

Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.


Please change printing country name if the poster is printed in other than China.

ThinkPad

Instructions d'installation

Pour plus d'informations, appuyez sur le bouton Access IBM.

1 Déballez le produit :



* Regardez au verso pour obtenir des informations sur les composants non répertoriés, absents ou endommagés et sur le CD de récupération.

Remarque : Veuillez lire les consignes de sécurité du Guide de maintenance et d'identification des incidents avant d'utiliser l'ordinateur.

2 Installez le bloc de batteries :

Votre batterie est prête à fonctionner.

Remarque : Certains modèles sont équipés d'une batterie de forme différente.

3 Branchez l'ordinateur :



4 Mettez l'ordinateur sous tension :

5 Pointez et cliquez avec le dispositif TrackPoint :

Appuyez sur le bouton de pointage TrackPoint pour déplacer le pointeur. Les touches de cliquage gauche et droite situées sous la barre d'espace ent fonctionnent comme les boutons gauche et droit d'une souris.

6 Configurez le système d'exploitation en suivant les instructions à l'écran :

Ce processus nécessite quelques minutes et plusieurs redémarrages de votre ordinateur.


7 Pour plus d'informations, appuyez sur le bouton Access IBM :

8 Transformation en tablette graphique

Faites glisser le loquet et soulevez l'écran. Faites pivoter l'écran de 180° dans le sens des aiguilles d'une montre. Rabattez l'écran et appuyez sur le loquet.



ThinkVantageDesign



Réf. : 39T9235

X41 Tablet Setup Poster

P/N 39T9235

11/15/2005

Size : 11x13 inches

Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)


Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change printing country name if poster is printed in other than China.

Station d'accueil X4 en option

Cette option est disponible pour étendre les fonctions de votre ordinateur ThinkPad X41 Tablet. Pour en savoir plus, appuyez sur le bouton bleu et entrez "X4 Dock" dans la zone de recherche par mots clés du Help Center.




Installation de barrettes de mémoire supplémentaires

Vous pouvez augmenter la quantité de mémoire disponible sur votre ordinateur.


Remarque : Utilisez uniquement des types de mémoire pris en charge par votre ordinateur. Si vous n'installez pas correctement la mémoire en option ou si vous installez un type de mémoire non pris en charge, un signal d'avertissement sera émis dès que vous tenterez de démarrer l'ordinateur.

1 Installez la barrette de mémoire SO-DIMM en option :


- 1 Touchez un objet métallique pour réduire l'électricité statique présente dans votre corps, qui risquerait d'endommager la barrette de mémoire SO-DIMM. Ne touchez pas le bord de la barrette de mémoire SO-DIMM.
- 2 Mettez l'ordinateur hors tension.
- 3 Déconnectez le boîtier d'alimentation et tous les câbles branchés à l'ordinateur.
- 4 Rabattez l'écran et retournez l'ordinateur.
- 5 Retirez la batterie.
- 6 Desserrez les vis situées en regard des icônes DIMM sur le cache d'emplacement de carte, puis retirez le cache.



- 7 Si une barrette de mémoire SO-DIMM est déjà installée, retirez-la comme indiqué. Conservez-la pour un usage ultérieur.



- 8 Alignez l'encoche sur le bord de la barrette de mémoire SO-DIMM avec le diviseur du connecteur. Appuyez fermement pour insérer la barrette de mémoire SO-DIMM dans le connecteur avec un angle de 20 degrés **1**, puis faites-la pivoter vers le bas jusqu'à ce qu'elle soit en place **2**.



- 9 Remplacez le cache d'emplacement de carte. **Attention :** N'utilisez jamais l'ordinateur lorsque le cache d'emplacement de carte est ouvert.

- 10 Remettez la batterie en place, puis reconnectez le boîtier d'alimentation et les câbles.

2 Vérifiez que la barrette de mémoire SO-DIMM en option est correctement installée :

- 1 Mettez l'ordinateur sous tension.
- 2 Au cours du démarrage, appuyez sur le bouton Access IBM lorsque vous y êtes invité.
- 3 Lancez l'utilitaire de configuration du BIOS en cliquant sur "Accès au BIOS" sous la catégorie "Configurer".
- 4 Assurez-vous que l'option "Installed memory" indique la quantité de mémoire totale installée sur votre ordinateur. Par exemple, si votre ordinateur dispose de 256 Mo de mémoire standard et que vous installez une barrette de mémoire SO-DIMM supplémentaire de 512 Mo, la valeur affichée en regard de l'option "Installed memory" sera 768 Mo.

ThinkVantage Technologies

Vous pouvez obtenir des informations sur les technologies ThinkVantage à tout moment en appuyant sur le bouton Access IBM (bouton bleu du clavier).



Sécurité

Certains ordinateurs ThinkPad comportent un processeur de sécurité intégré. Pour savoir comment utiliser le logiciel et activer le processeur, tapez "security chip" dans la zone de recherche par mots clés du Help Center.

Certains ordinateurs ThinkPad comportent également un lecteur d'empreintes digitales. Pour en savoir plus sur ce lecteur, tapez "fingerprint reader" dans la zone de recherche par mots clés du Help Center.



Access Connections

Certains ordinateurs ThinkPad sont équipés d'une carte de réseau local sans fil. Pour savoir comment configurer des cartes de réseau local sans fil et d'autres cartes de transmission, y compris vos connexions filaires, saisissez "Access Connections" dans la zone de recherche par mots clés du Help Center.



Migration

Vous pouvez transférer les données de votre ancien ordinateur sur votre ThinkPad. Saisissez "migration" dans la zone de recherche par mots clés du Help Center pour savoir comment utiliser des logiciels de migration de données.

Aide et support

Pour plus d'informations sur l'aide et le support, sélectionnez "sélectionnez "Découvrir et obtenir de l'aide" dans le menu du Productivity Center, puis choisissez "Obtenir aide et support" et enfin lancez Help Center.

* Remarques relatives au déballage :

- 1) Certains modèles peuvent comporter des éléments ne figurant pas dans cette liste.
- 2) Si l'un des éléments est manquant ou endommagé, contactez votre revendeur.
- 3) Vous disposez de tous les éléments pour restaurer les fichiers et les applications préinstallés en usine, sans avoir recours à un CD de récupération. Pour plus d'informations, consultez la section "Restauration de logiciels préinstallés" du Guide de maintenance et d'identification des incidents.

Nom : _____

Entreprise : _____

Modèle : _____

Numéro de série : _____

Partenaire commercial : _____

Site Web du support : _____

Numéro du support : _____

Printed in China

© Copyright Lenovo 2005

Portions © Copyright International Business Machines Corporation 2005. All rights reserved.

ThinkPad est une marque de Lenovo. IBM est une marque d'IBM Corp.

For Barcode Position Only