

ThinkPad®



Disimballaggio

- Computer ThinkPad(R)
- Batteria
- Cavo di alimentazione
- Adattatore CA
- 2 TrackPoint(R)
- Manuali

Leggere il retro per istruzioni sui componenti non elencati, mancanti o danneggiati e sul CD di ripristino.

Istruzioni sull'installazione

Prima di utilizzare il computer, leggere le informazioni sulla sicurezza e i suggerimenti presenti nei manuali inclusi.

- 1** Inserire la batteria:
La batteria è pronta per essere usata.
- 2** Collegare l'alimentazione:
Collegare il cavo di alimentazione alla batteria e al computer.
- 3** Attivare l'alimentazione:
Premere il pulsante di alimentazione.
- 4** Puntare e selezionare il sistema di navigazione TrackPoint(R):
Premere il TrackPoint nella direzione in cui si desidera spostare il puntatore. I pulsanti sinistro e destro sotto la barra spaziatrice funzionano come i tasti del mouse.
- 5** Configurare il sistema operativo seguendo le istruzioni a video:
Questo processo richiede diversi minuti ed è possibile che il computer venga riavviato diverse volte.
- 6** Per informazioni più dettagliate, premere il pulsante ThinkVantage

ThinkVantage® Design

- 1** Antenna LAN wireless UltraConnect(TM)
- 2** Luce tastiera ThinkLight(R)
- 3** Fermo
- 4** Antenna WAN Wireless*
*Solo per modelli specifici.
- 5** Pulsanti volume e muto
- 6** Pulsante di alimentazione
- 7** Pulsante ThinkVantage
- 8** Pulsanti di navigazione del browser Web
- 9** Lettore impronte digitali*
*Solo per modelli specifici.
- 10** Pulsante centrale TrackPoint
- 11** Interruttore radio Wireless
- 12** Tasto Fn
Utilizzarlo insieme ai tasti per accedere a funzioni speciali del ThinkPad

- F2** Consente di bloccare il computer
- F3** Consente di gestire batteria & alimentazione
- F4** Consente di attivare la modalità standby
- F5** Consente di gestire le connessioni di rete
- F6** Consente di modificare le impostazioni del video
- F7** Consente di modificare le impostazioni unità
- F8** Consente di gestire le periferiche esterne
- F12** Consente di attivare la modalità di ibernazione
- Fn + F12** Consente di attivare/disattivare ThinkLight
- Fn + F11** Controlli multimediali
- Home** Consente di modificare la luminosità del video
- End** Consente di ingrandire il contenuto dello schermo

ThinkVantageTechnologies

Quando si preme il pulsante ThinkVantage sulla tastiera, viene aperto ThinkVantage Productivity Center.
Per ulteriori informazioni sulle tecnologie ThinkVantage e su altre voci, selezionare un argomento in "Learn and get help" dal Productivity Center ed immettere una parola nel campo di ricerca.



Productivity Center

Productivity Center guida ad un host di informazioni e strumenti utili per configurare, comprendere, conservare e aggiornare il computer ThinkPad.



Access Connections

Access Connections consente di passare tra ambienti con cavi e senza cavi mentre vengono gestite automaticamente le impostazioni di sicurezza, le stampanti, la home page e le altre impostazioni specifiche della zona.



Client Security Solution

Questa combinazione univoca di hardware e software consente di proteggere i dati, incluse le informazioni importanti sulla sicurezza come le parole d'ordine, le chiavi di codifica e le credenziali elettroniche ed è di aiuto nella protezione dei dati da accessi non autorizzati.



Rescue and Recovery

Rescue and Recovery include una serie di strumenti di ripristino che consente di eseguire diagnosi, di richiamare la guida e di eseguire velocemente il ripristino del sistema in seguito a chiusure anomale, anche se il sistema operativo principale non si avvierà e non sarà possibile contattare il supporto.



System Migration Assistant

System Migration Assistant consente di rendere operativo il proprio computer migrando in modo veloce e sicuro i dati e le impostazioni.



System Update

System Update scarica il nuovo software della Lenovo, i driver ed il BIOS disponibile per il computer ThinkPad.

Per ulteriori informazioni, premere il pulsante ThinkVantage: 

Uso dei manuali inclusi e di Help Center (manuale in linea)

Per informazioni dettagliate sul computer ThinkPad, consultare la guida relativa alla sicurezza e alla garanzia, la guida alla assistenza e alla risoluzione dei problemi o aprire Help Center.



Guida sulla sicurezza e garanzia

Guida sulla sicurezza e garanzia
-Importanti informazioni sulla sicurezza
-Informazioni sulla garanzia



Guida all'assistenza e alla risoluzione dei problemi

Guida all'assistenza e alla risoluzione dei problemi
-Introduzione alle altre fonti di informazioni
-Importanti suggerimenti per la manutenzione del computer
-Diagnostica e risoluzione dei problemi
-Opzioni di ripristino
-Aiuto e supporto
-Informazioni sulla garanzia del computer



Help Center

Per aprire Help Center, premere il pulsante ThinkVantage e selezionare un argomento in "Learn and get help" da Productivity Center.

Informazioni sul computer

- Utilizzo delle funzioni di sistema
- Configurazione
- Protezione & ripristino
- Download & aggiornamento
- Aggiornamento costante

Come ottenere aiuto & supporto

- Visualizzazione dei riferimenti
- Ricerca di informazioni di supporto
- Diagnosi di un problema
- Download & aggiornamento
- Domande ad un esperto

Ricerca di altre offerte

- Informazioni su come effettuare attività giornaliera
- Soluzioni ThinkVantage innovative
- Opzioni per il computer
- Una comunità di utenti ThinkPad
- Nuovi sfondi per il desktop
- Servizi per il computer

* Ulteriori note sul disimballaggio:

- 1) Alcuni modelli possono contenere dei componenti non elencati.
- 2) Se un componente risulta mancante o danneggiato, contattare il punto vendita.
- 3) Tutto ciò che occorre per il ripristino dei file e delle applicazioni preinstallati si trova sul disco fisso, non è quindi necessario un CD di ripristino. Per ulteriori informazioni, consultare "Ripristino del software preinstallato" nella guida all'assistenza e alla risoluzione dei problemi.