

# Lenovo 3000 N100 Setup Poster

## P/N 41W2823

1/27/2006

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

■ Process Magenta (Thin plate must be printed in PMS 1375C)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan. )

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.

## Lenovo 3000

### Desempaquete

□ Sistema Lenovo 3000



□ Batería



□ Cable de alimentación



□ Adaptador de CA



□ Manuales



- Instrucciones de instalación (esta hoja)
- Guía de seguridad y de garantía
- Guía de servicio y de resolución de problemas
- Otros suplementos o panfletos


Consulte el reverso para ver notas sobre los elementos que faltan, no listados o dañados y el CD de recuperación.

### Instrucciones de instalación




Antes de utilizar el sistema, lea los avisos de seguridad y los consejos importantes de los manuales incluidos.

- 1 Instale la batería:  
La batería está lista para su utilización.



- 2 Conéctelo a la red eléctrica:



- 3 Enciéndalo:



- 4 Apunte y pulse con el área táctil:  
Desplace el dedo por el área táctil en la dirección en la que desee mover el puntero. Los botones izquierdo y derecho situados debajo de la barra espaciadora y el área táctil funcionan como los botones de un ratón.

- 5 Configure el sistema operativo siguiendo las instrucciones en pantalla:  
Este proceso tarda varios minutos y es posible que el sistema se reinicie varias veces.

- 6 Para obtener información mas detallada, pulse el botón Lenovo Care(TM)



### 1 Cámara integrada\*

\*Sólo modelos específicos.

### 2 Antenas de LAN inalámbrica

### 3 Pestiño que se abre con una sola mano

### 4 Botones de volumen y silencio



### 5 Botón de encendido



### 6 Botón Lenovo Care



### 7 Conmutador de radio inalámbrica



### 8 Lector de huellas dactilares\*

\*Sólo modelos específicos.

### 9 Tecla Fn

Utilícela en combinación con otras teclas para acceder a características especiales

	Silencio			Cambiar brillo de la pantalla
	Bajar volumen			Entrar en hibernación
	Subir volumen			Controles multimedia
	Entrar en modalidad de espera			
	Gestionar conexiones de red			
	Seleccionar planificación de visualización			



P/N:41W2823