

ThinkPad®



Disimballaggio

- Computer ThinkPad(R)
- Batteria
- Cavo di
- Adattatore
- 2 TrackPoint(R)
- Manuali
 - Istruzioni sull'installazione (questo foglio)
 - Guida sulla sicurezza e sulla garanzia
 - Guida all'assistenza e alla risoluzione dei problemi
 - Altri supplementi o opuscoli


Leggere il retro per istruzioni sui componenti non elencati, mancanti o danneggiati e sul CD di ripristino.

Istruzioni iniziali sull'installazione

Prima di utilizzare il computer, leggere le informazioni relative alla sicurezza e i suggerimenti presenti nei manuali inclusi.

- 1** Inserire la batteria:
La batteria è pronta per essere usata.
- 2** Collegare l'alimentazione:
- 3** Attivare l'alimentazione:
- 4** Posizionare il puntatore e fare clic usando il sistema di navigazione UltraNav(TM) Multi-pointing:
Premere il TrackPoint o spostarsi sul touch pad nella direzione in cui si desidera spostare il puntatore. I tasti sinistro e destro posti sotto la barra spaziatrice ed il touch pad funzionano come i tasti del mouse. Alcuni modelli potrebbero avere solo il TrackPoint.
- 5** Configurare il sistema operativo seguendo le istruzioni a video:
Questo processo richiede qualche minuto ed è possibile che il computer venga riavviato diverse volte.
- 6** Per ulteriori informazioni, premere il pulsante ThinkVantage

ThinkVantage™ Design



- 12** Tasto Fn
Utilizzarlo insieme ad altri tasti per accedere a funzioni speciali ThinkPad
- | | | | |
|--|--------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|
| | Consente di bloccare il computer | | Consente di attivare la modalità di ibernazione |
| | Consente di gestire batteria & alimentazione | | Consente di attivare/disattivare ThinkLight |
| | Consente di attivare la modalità standby | | Controlli multimediali |
| | Consente di gestire le connessioni di rete | | Consente di modificare la luminosità del video |
| | Consente di modificare le impostazioni del video | | Consente di ingrandire il contenuto dello schermo |
| | Consente di modificare le impostazioni unità | | |
| | Consente di gestire le periferiche esterne | | |

ThinkVantage Technologies

Quando si preme il pulsante ThinkVantage sulla tastiera, viene aperto ThinkVantage Productivity Center. Per ulteriori informazioni sulle tecnologie ThinkVantage e su altre voci, selezionare un argomento in "Help and support" dal Productivity Center ed immettere una parola nel campo di ricerca.



Productivity Center

Productivity Center guida l'utente ad un host di informazioni e strumenti utili per configurare, comprendere, conservare e aggiornare il computer ThinkPad.



Access Connections

Access Connections consente di passare tra ambienti con cavi e senza cavi mentre viene eseguita automaticamente la gestione delle impostazioni di sicurezza, delle stampanti, della home page e di altre impostazioni specifiche della zona.



Client Security Solution

Questa combinazione univoca di hardware e software consente di proteggere i dati, incluse le informazioni importanti sulla sicurezza come le password, le chiavi di codifica e le credenziali elettroniche ed è di aiuto nella protezione dei dati da accessi non autorizzati.



Rescue and Recovery

Rescue and Recovery include una serie di strumenti di ripristino che consente di eseguire diagnosi, di richiamare la guida e di eseguire velocemente il ripristino del sistema in seguito a chiusure anomale, anche se il sistema operativo principale non si avvierà e non sarà possibile contattare il supporto.



System Migration Assistant

System Migration Assistant consente di rendere operativo il proprio computer migrando in modo veloce e sicuro i dati e le impostazioni.



System Update

System Update scarica il nuovo software della Lenovo, i driver ed il BIOS disponibile per il computer ThinkPad.

Per ulteriori informazioni, premere il pulsante ThinkVantage: 

Uso dei manuali inclusi e di Help Center (manuale in linea)

Per informazioni dettagliate sul computer ThinkPad, consultare la guida relativa alla sicurezza e alla garanzia, la guida alla assistenza e alla risoluzione dei problemi o aprire Help Center.



Guida sulla sicurezza e garanzia

Guida sulla sicurezza e garanzia
-Importanti informazioni sulla sicurezza
-Informazioni sulla garanzia



Guida all'assistenza e alla risoluzione dei problemi

Guida all'assistenza e alla risoluzione dei problemi
-Introduzione alle altre fonti di informazioni
-Importanti suggerimenti per la manutenzione del computer
-Diagnostica e risoluzione dei problemi
-Opzioni di ripristino
-Aiuto e supporto
-Informazioni sulla garanzia del computer



Help Center

Per aprire Help Center, premere il pulsante ThinkVantage e selezionare un argomento in "Help and support" da Productivity Center.



Informazioni sul computer

- Uso delle funzioni di sistema
- Configurazione
- Protezione & ripristino
- Download & aggiornamento
- Aggiornamento costante



Come ottenere aiuto e supporto

-Visualizzazione dei riferimenti
-Ricerca di informazioni di supporto
-Diagnosi di un problema
-Download & aggiornamento
-Domande ad un esperto



Ricerca di altre offerte

-Informazioni su come effettuare attività giornaliere
-Soluzioni ThinkVantage innovative
-Opzioni per il computer
-Una comunità di utenti ThinkPad
-Nuovi sfondi per il desktop
-Servizi per il computer

*Ulteriori note sul disimballaggio:

- 1) Alcuni modelli possono contenere dei componenti non elencati.
- 2) Se un componente risulta mancante o danneggiato, contattare il punto vendita.
- 3) Tutto ciò che occorre per il ripristino dei file e delle applicazioni preinstallati si trova sul disco fisso, non è quindi necessario un CD di ripristino. Per ulteriori informazioni, consultare "Ripristino del software preinstallato" nella guida all'assistenza e alla risoluzione dei problemi.

© Copyright Lenovo 2006.
Tutti i diritti riservati.

ThinkPad è un marchio registrato della Lenovo.

Printed in China

For Barcode Position Only