

X60 models Листовка за настройка
P/N 42T7888
8/16/2006

Размер : 11x14 инча
Цвят : 2 цветно задание = ■ Черно (Тази плака трябва да се отпечата в PMS Process Black C)
■ Магента (Тази плака трябва да се отпечата в PMS 032cvc)
Шрифтове : IBM шрифтове и семейство Helvetica Neue
Материал : 100 gsm гланцова арт хартия (Използвайте 100% рециклирана хартия само в Япония.)
Синята линия показва удар на щанца. ДА НЕ СЕ ОТПЕЧАТВА.
Моля, променете номера на баркода.
Моля, променете името на страната, ако листовката се печата в страна, различна от Китай.

ThinkVantage Technologies

Натискането на бутона ThinkVantage на вашата клавиатура отваря ThinkVantage Productivity Center.
За да научите повече за ThinkVantage технологиите и другите точки, изберете тема в "Help and Support" от Productivity Center, и въведете дума в полето за търсене по ключова дума.

Productivity Center

Productivity Center ви насочва към източник на информация и средства, които да ви помогнат да настроите, разбирайте, поддържате, и подобрявате своя ThinkPad компютър.

Access свързания

Access Connections ви позволява прозрачно да превключвате между кабелна и безжична среда, като автоматично управлява настройките за защита, принтери, начална страница, и други специфични за разположението настройки.

Client Security Solution

Тази уникална комбинация от софтуер и хардуер помага в предпазването на данните ви, включително жизненоважна за защитата информация като пароли, ключове за кодиране и електронни подписи, което не позволява неоторизиран достъп до данни.

Rescue and Recovery

Rescue and Recovery включва набор средства за възстановяване, които да ви помогнат бързо да диагностицирате, да получите помощ и да възстановите от сривове, дори ако не можете да заредите операционната система и да се свържете с нашия екип по поддръжката.

System Migration Assistant

System Migration Assistant ви помага да се върнете бързо към работата си, като миграира бързо и точно вашите данни и настройки на новия ви компютър.

System Update


System Update изтегля нови Lenovo софтуери, драйвери и BIOS, достъпни за вашия ThinkPad компютър.

За да научите повече, натиснете бутона ThinkVantage:



Използване на включените наръчници и Help Center (онлайн наръчник)

За да намерите подробна информация за вашия ThinkPad компютър, вижте Ръководство за безопасност и гаранция, Ръководство за сервиз и отстраняване на проблеми, или отворете Help Center.



Ръководство за безопасност и гаранция

- Важна информация за безопасност
- Гаранционна информация

Ръководство за обслужване и отстраняване на проблеми

- Въведение в други полезни източници на информация
- Важни съвети за трика за компютъра ви
- Диагностики и отстраняване на проблеми
- Опции за възстановяване
- Помощ и сервис
- Гаранционна информация за вашия компютър



Help Center

За да отворите Help Center, натиснете бутона ThinkVantage, и изберете тема в "Help and support" от Productivity Center.

Научаване на повече за компютъра

- Използване на системни характеристики
- Конфигуриране
- Защита и възстановяване
- Изтегляне и обновяване
- Поддържане на актуалност

Преглед на други предложения

- Научете как да постигнете целодневна продуктивност
- Иновативни ThinkVantage решения
- Опции за компютъра ви
- Общност на ThinkPad потребителите
- Нов изглед за работата ви площ
- Услуги за вашия компютър

Получаване на помощ и поддръжка

- Преглед на справки
- Намиране на информация за поддръжка
- Диагностициране на проблем
- Изтегляне и обновяване
- Въпрос към експерт

* Допълнителни забележки за разопаковане:

- 1) Възможно е някои модели да съдържат неизброяни артикули.
- 2) Ако нещо липсва или е повредено, съобщете на мястото на покупката.
- 3) Всичко за възстановяване на фабрично инсталирани файлове и приложения е на твърдия ви диск, премахвайки нуждата от компакт-диск за възстановяване. За повече информация, вижте "Опции за възстановяване" в Ръководството за обслужване и отстраняване на проблеми.

(C) Copyright Lenovo 2006
Всички права запазени.

ThinkPad е регистрирана търговска марка на Lenovo.

Отпечатано в Китай

