

ThinkPad®



Disimballaggio

- Computer ThinkPad(R)
 - Batteria
 - Cavo di alimentazione
 - Adattatore CA
 - 2 TrackPoint(R)
 - Manuali
- Istruzioni di configurazione (questo opuscolo)
- Guida all'assistenza e alla risoluzione dei problemi
- Guida alla sicurezza e alla garanzia
- Altri opuscoli o supplementi

Per informazioni sui componenti non elencati, mancanti o danneggiati e sul CD di ripristino, consultare il retro.

Istruzioni iniziali di configurazione



Prima di utilizzare il computer, consultare le informazioni particolari sulla sicurezza e i suggerimenti importanti contenuti nel manuale incluso.

- 1** Installare la batteria:
La batteria è pronta per l'utilizzo
- 2** Collegare l'alimentazione:
- 3** Accendere il PC:
- 4** Puntare e selezionare il sistema di navigazione TrackPoint(R):
Premere il TrackPoint nella direzione in cui si desidera spostare il puntatore. I pulsanti sinistro e destro sotto la barra spaziatrice funzionano come i pulsanti del mouse.
- 5** Configurare il sistema operativo seguendo le istruzioni su video:
Questo processo richiede diversi minuti ed è possibile che il computer venga riavviato più volte.
- 6** Per informazioni più dettagliate, premere il pulsante ThinkVantage(R):

ThinkVantageDesign

-
- 1** Antenne WLAN (wirelessLAN) UltraConnect(TM) (principale e ausiliaria)
 - 1a** Antenna WLAN UltraConnect (terza)*
*Solo in determinati modelli.
 - 2** Luce per tastiera ThinkLight(R)
 - 3** Fermo di chiusura
 - 4** Antenna WWAN (Wireless WAN)*
*Solo in determinati modelli.
 - 5** Pulsanti volume e muto
 - 6** Pulsante di accensione
 - 7** Pulsante ThinkVantage
 - 8** Avanti e indietro nel browser Web
 - 9** Lettore per impronte digitali*
*Solo in determinati modelli.
 - 10** Pulsante centrale TrackPoint
 - 11** Interruttore radio wireless
 - 12** Tasto Fn
Utilizzarlo insieme ad altri tasti per accedere alle funzioni speciali ThinkPad
- | | | | |
|---------|--|-------------------|--|
| F2 | Consente di bloccare il computer | F12 | Consente di attivare la modalità di sospensione |
| F3 | Consente di gestire batteria e alimentazione | PnUp | Consente di attivare/disattivare ThinkLight |
| Fn + F4 | Consente di attivare la modalità standby | Fn + [Media Keys] | Controlli multimediali |
| F5 | Consente di gestire le connessioni wireless | Home | Consente di modificare la luminosità dello schermo |
| F7 | Consente di modificare le impostazioni del video | End | Consente di ingrandire il contenuto dello schermo |
| F8 | Consente di modificare le impostazioni della periferica di input | | |
| F9 | Consente di gestire le periferiche esterne | | |

X60 models Setup Poster
P/N 42T7897
8/16/2006

Size : 11x14 inches
Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)
■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)
Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family
Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)
Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.
Please change the barcode No.
Please change the country name if the poster is printed in other than China.

ThinkVantage Technologies

Quando si preme il pulsante ThinkVantage sulla tastiera, viene visualizzato ThinkVantage Productivity Center.
Per ulteriori informazioni sulle tecnologie ThinkVantage e su altri elementi, selezionare un argomento in "Help and Support" del Productivity Center e immettere una parola nel campo di ricerca.



Productivity Center

Productivity Center conduce a un host di informazioni e strumenti che consentono di configurare, comprendere, gestire e ottimizzare il computer ThinkPad.



Access Connections

Access Connections consente di alternare ambienti cablati e wireless mentre vengono gestite automaticamente le impostazioni della sicurezza, le stampanti, la home page e altre impostazioni specifiche dell'area.



Client Security Solution

Questa combinazione unica di hardware e software consente di proteggere i dati, incluse le informazioni essenziali per la sicurezza, tra cui password, chiavi di codifica e credenziali elettroniche, impedendo accessi non autorizzati a tali dati.



Rescue and Recovery

Rescue and Recovery include una serie di strumenti di ripristino che consentono la diagnostica, la richiesta di assistenza e il ripristino rapidi in seguito ad arresti anomali del sistema, anche in caso di mancato avvio del sistema operativo primario e qualora non fosse possibile contattare il team di assistenza.



System Migration Assistant

System Migration Assistant consente di rendere operativo il proprio computer tramite la migrazione rapida e sicura di dati e impostazioni.



System Update

System Update scarica il nuovo software Lenovo, i driver e il BIOS disponibili per il computer ThinkPad.

ThinkVantage

Per ulteriori informazioni, premere il pulsante ThinkVantage: 

Utilizzo dei manuali inclusi e dell'Help Center (manuale online)

Per informazioni dettagliate sul computer ThinkPad, consultare la Guida alla sicurezza e alla garanzia, la Guida all'assistenza e alla risoluzione dei problemi o l'Help Center.



Guida alla sicurezza e alla garanzia

Guida alla sicurezza e alla garanzia

- Informazioni importanti sulla sicurezza
- Informazioni sulla garanzia



Guida all'assistenza e alla risoluzione dei problemi

Guida all'assistenza e alla risoluzione dei problemi

- Introduzione ad altre fonti di informazioni
- Suggerimenti importanti per la manutenzione del computer



Help Center

Per aprire l'Help Center, premere il pulsante ThinkVantage e selezionare un argomento in "Help and support" del Productivity Center.



Info sul computer

- Uso delle funzioni del sistema
- Configurazione
- Protezione e ripristino
- Download e aggiornamento
- Aggiornamento continuo



Richiesta di assistenza

- Visualizzazione dei riferimenti di supporto
- Ricerca di informazioni di supporto
- Diagnostica di un problema
- Download e aggiornamento
- Domande all'esperto



Ricerca di altre offerte

- Informazioni su come svolgere un'attività di elaborazione giornaliera
- Soluzioni innovative ThinkVantage
- Opzioni per il computer
- Una comunità di utenti ThinkPad
- Nuovi temi per il desktop

* Ulteriori note sul disimballaggio:

- 1) È possibile che alcuni modelli contengano parti non elencate.
- 2) In caso di parti mancanti o danneggiate, contattare il proprio rivenditore.
- 3) Tutto il necessario per il ripristino di file e applicazioni preinstallati si trova sul disco fisso; quindi non occorre un CD di ripristino. Per ulteriori informazioni, consultare "Opzioni di ripristino" nella Guida all'assistenza e alla risoluzione dei problemi.

(C) Copyright Lenovo 2006
Tutti i diritti riservati.

ThinkPad è un marchio registrato di Lenovo.

Printed in Denmark by IBM Danmark A/S

For Barcode Position Only