

T60 15.4-inch widescreen Setup Poster
P/N 42T8193
 9/15/2006

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)
 ■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.

ThinkPad



Desembalar

- Computador ThinkPad(R)
- Bateria
- Cabo de alimentação
- Transformador



- 2 coberturas TrackPoint(R)
- Manuais
- Instruções de Instalação (este manual)
- Manual de Segurança e Garantia
- Manual de Assistência e Resolução de Problemas
- Outros suplementos ou folhetos




Para obter informações sobre itens não indicados, em falta ou danificados e sobre o CD de recuperação, consulte o verso.

Instruções iniciais de instalação




Leia atentamente as informações sobre segurança e as sugestões importantes, incluídas nos manuais, antes de utilizar o computador.

- 1 Instalar a bateria:**
A bateria está pronta a ser utilizada.



- 2 Ligar a uma fonte de alimentação:**



- 3 Ligar o sistema:**



- 4 Apontar e fazer clique com o Sistema de navegação UltraNav(R):**
Prima a cobertura do TrackPoint ou desloque o cursor no painel táctil na direcção para a qual pretende mover o ponteiro. Os botões esquerdo e direito sob a barra de espaços e o painel táctil funcionam de forma idêntica aos do rato. Alguns modelos dispõem apenas de um TrackPoint.

- 5 Configurar o sistema operativo seguindo as instruções apresentadas no ecrã:**
Este procedimento demora alguns minutos e é possível que o computador seja reiniciado várias vezes.

- 6 Para mais informações, prima o botão ThinkVantage(R):**



ThinkVantageDesign

- 1 Antenas de rede local sem fios UltraConnect(TM) (principal e auxiliar)**

- 1a Antena de rede local sem fios UltraConnect (terceiros)***
*Apenas modelos específicos.

- 2 Luz de teclado ThinkLight(R)**

- 3 Fecho manual**

- 4 Antena de WAN sem fios***
*Apenas modelos específicos.

- 5 Botões Volume e Silenciar**

- 6 Interruptor de alimentação**

- 7 Botão ThinkVantage**

- 8 Retroceder e avançar no navegador da Web**

- 9 Leitor de impressões digitais***
*Apenas modelos específicos.


- 10 Botão TrackPoint central**

- 11 Interruptor de rádio sem fios**

- 12 Tecla Fn**

Para utilizar em combinação com outras teclas para aceder às funções especiais do ThinkPad.

	Bloquear o computador		Activar o modo de hibernação
	Gestão da bateria e da alimentação		Acender/apagar a ThinkLight
	Activar o modo de espera		Controlos multimédia
	Gerir ligações sem fios		Alterar a luminosidade do ecrã
	Alterar as definições de ecrã		Ampliar o conteúdo do ecrã
	Alterar as definições do dispositivo de entrada		
	Gestão de dispositivos externos		



T60 15.4-inch widescreen Setup Poster

P/N 42T8193

9/15/2006

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job =  Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

 Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.

ThinkVantage Technologies

Ao premir o botão ThinkVantage no teclado, abre o ThinkVantage Productivity Center. Para obter mais informações sobre as tecnologias ThinkVantage e outros itens, seleccione um tópico em "Ajuda e suporte" (Help and support) no Centro de Produtividade (Productivity Center) e escreva uma palavra no campo de procura por palavra-chave.



Centro de Produtividade (Productivity Center)

O Centro de Produtividade (Productivity Center) proporciona ao utilizador um conjunto de informações e ferramentas que ajudam a configurar, familiarizar-se com, manter e aperfeiçoar o computador ThinkPad.



Ligações de acesso

As Ligações de acesso permitem comutar, de uma forma transparente, entre ambientes com e sem fios, bem como gerir automaticamente as definições de segurança, impressoras, página inicial e outras definições específicas da localização.



Solução Client Security

Esta combinação única de hardware e software ajuda a proteger dados, incluindo informações de segurança essenciais como, por exemplo, palavras-passe, chaves de codificação e credenciais electrónicas, ajudando ainda a impedir o acesso não autorizado aos dados.



Rescue and Recovery

O Rescue and Recovery inclui um conjunto de ferramentas de recuperação para ajudar o utilizador a diagnosticar problemas, obter ajuda e recuperar rapidamente de bloqueios do sistema, mesmo que o sistema operativo principal não seja iniciado e não seja possível contactar a equipa de suporte.



Assistente de migração do sistema

O Assistente de migração do sistema (System Migration Assistant) ajuda o utilizador a ficar rapidamente produtivo, migrando de forma rápida e precisa os respectivos dados e definições para o novo computador.



Actualização do sistema

A Actualização do sistema (System Update) permite descarregar novo software, controladores e BIOS da Lenovo disponíveis para o computador ThinkPad.

Para mais informações, prima o botão ThinkVantage:



Utilizar os manuais fornecidos e o Help Center (manual online)

Para obter mais informações sobre o computador ThinkPad, consulte o Manual de Segurança e Garantia, o Manual de Assistência e Resolução de Problemas ou abra o Help Center.



Manual de Segurança e Garantia



Manual de Assistência e Resolução de Problemas

Manual de Segurança e Garantia

- Informações importantes sobre segurança
- Informações de Garantia

Manual de Assistência e Resolução de Problemas

- Introdução a outras fontes de informação
- Sugestões importantes sobre os cuidados a ter com o computador
- Diagnóstico e resolução de problemas
- Opções de recuperação
- Ajuda e Assistência
- Informações sobre a garantia do computador



Help Center

Para abrir o Help Center, prima o botão ThinkVantage e seleccione um tópico em "Ajuda e suporte" (Help and support) no Centro de Produtividade (Productivity Center).

Informações sobre o computador

- Utilizar funções do sistema
- Configurar
- Protecção e recuperação
- Transferências e actualizações
- Manter-se informado

Obter ajuda e suporte

- Ver referências
- Localizar informações de suporte
- Diagnosticar um problema
- Transferências e actualizações
- Consultar um especialista

Procurar outras ofertas

- Informações sobre como conseguir autonomia para todo o dia
- Soluções ThinkVantage inovadoras
- Opções para o computador
- Uma comunidade de utilizadores ThinkPad
- Novos visuais para a área de trabalho
- Serviços para o computador

*Informações adicionais sobre desembalagem:

- 1) Alguns modelos poderão incluir itens adicionais que não constem da lista.
- 2) Se faltar algum item ou estiver danificado, contacte a entidade a quem adquiriu o computador.
- 3) Tudo o que é necessário para a recuperação de ficheiros e aplicações instalados de origem encontra-se no disco rígido, eliminando assim a necessidade de um CD de recuperação. Para obter mais informações, consulte a secção "Opções de recuperação" no Manual de Assistência e Resolução de problemas.

© Copyright Lenovo 2006.
Todos os direitos reservados.

ThinkPad é uma marca comercial registada da Lenovo.

Printed in China

For Barcode Position Only