

# T61 Setup Poster

P/N 42W9591

3/2/2007

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan. )

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.

# ThinkPad®



## Desempaquete

- Sistema ThinkPad®
- Batería
- Cable de alimentación
- Adaptador de CA
- 2 Capuchones del TrackPoint®
- Manuales
  - Instrucciones de instalación (esta hoja)
  - Guía de seguridad y garantía
  - Guía de servicio y resolución de problemas
  - Otros suplementos o folletos

Consulte el reverso para ver notas sobre los elementos que faltan, no listados o dañados y un disco de recuperación.

## Instrucciones de instalación



Antes de utilizar el sistema, lea los avisos de seguridad y los consejos importantes de los manuales incluidos.

- 1 Instale la batería:**  
La batería está lista para su utilización.
- 2 Conéctelo:**
- 3 Enciéndalo:**
- 4 Apunte y pulse con el sistema de navegación de multipuntero UltraNav®:**  
Presione el capuchón del TrackPoint o mueva el dedo por el área táctil en la dirección en la que desee mover el puntero. Los botones izquierdo y derecho situados debajo de la barra espaciadora y del área táctil funcionan como los botones de un ratón. Es posible que algunos modelos sólo dispongan del TrackPoint.
- 5 Configure el sistema operativo siguiendo las instrucciones en pantalla:**  
Este proceso tarda varios minutos y es posible que el sistema se reinicie varias veces.
- 6 Para obtener información más detallada, pulse el botón ThinkVantage®:**

## Diseño ThinkVantage®

### 1 Antenas de LAN inalámbrica UltraConnect™ (principal y auxiliar)

### 1a Antena de LAN inalámbrica UltraConnect (tercera)\* \*Sólo modelos específicos.

### 2 Luz del teclado ThinkLight®

### 3 Pestillo que se abre con una sola mano

### 4 Antena de WAN inalámbrica UltraConnect\* \*Sólo modelos específicos.

### 5 Botones de volumen y de silencio



### 6 Botón de encendido



### 7 Botón ThinkVantage




### 8 Avance y retroceso del navegador web



### 9 Lector de huellas dactilares\* \*Sólo modelos específicos.

### 10 Botón central de TrackPoint


### 11 Conmutador de radio inalámbrica



### 12 Tecla Fn

Utilícela en combinación con otras teclas para acceder a características especiales de ThinkPad.

- |  |  |  |                                     |
|--|--|--|-------------------------------------|
|  | Bloquear el sistema                            |  | Entrar en hibernación               |
|  | Gestionar la batería y la alimentación         |  | Encender/apagar ThinkLight          |
|  | Entrar en suspensión (espera)                  |  | Controles multimedia                |
|  | Gestionar las conexiones inalámbricas          |  | Cambiar el brillo de la pantalla    |
|  | Gestionar los valores de pantalla              |  | Ampliar el contenido de la pantalla |
|  | Cambiar los valores del dispositivo de entrada |  |                                     |
|  | Gestionar dispositivos externos                |  |                                     |



# T61 Setup Poster

P/N 42W9591

3/2/2007

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan. )

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.

## Tecnologías ThinkVantage<sup>®</sup>



### Productivity Center

Productivity Center le permite conmutar a una gran cantidad de información y herramientas para ayudarlo a configurar, entender, mantener y mejorar el sistema ThinkPad.



### Access Connections™

Access Connections le permite conmutar sin ningún problema entre entornos de conexión mediante cable y entornos inalámbricos al mismo tiempo que gestiona automáticamente los valores de seguridad, impresoras, página de inicio y otros valores específicos de la ubicación.



### Client Security Solution (sólo modelos específicos)

Esta combinación exclusiva de hardware y software le ayuda a proteger los datos, incluyendo información vital de seguridad, tal como contraseñas, claves de cifrado y credenciales electrónicas, al mismo tiempo que le ayuda frente al acceso no autorizado a los datos.



### Rescue and Recovery™

Rescue and Recovery incluye un conjunto de herramientas de recuperación para ayudarlo a diagnosticar, obtener ayuda y recuperar el sistema rápidamente después de fallos, incluso si el sistema operativo principal no se arranca y no puede ponerse en contacto con el equipo de soporte.



### System Migration Assistant™

System Migration Assistant le ayuda a ponerse en funcionamiento migrando de forma rápida y precisa los valores al nuevo sistema.



### System Update

System Update descarga software, controladores y BIOS nuevos de Lenovo, disponibles para el sistema ThinkPad.

Para obtener más información, pulse el botón ThinkVantage:



## Utilización de la Ayuda de Access (manual en línea) y de los manuales incluidos

Para buscar información detallada acerca del sistema ThinkPad, abra la Ayuda de Access o consulte los manuales Guía de seguridad y garantía o Guía de servicio y de resolución de problemas.




### Ayuda de Access

Ayuda de Access es un completo manual en línea que proporciona respuestas a la mayoría de las preguntas sobre el sistema, le ayuda a configurar características y herramientas instaladas y a solucionar problemas.

Para abrir la Ayuda de Access, haga una de las acciones siguientes:

- Pulse el botón ThinkVantage. En Enlaces rápidos en ThinkVantage Productivity Center, pulse "Ayuda de Access en el sistema".
- Pulse Inicio, mueva el puntero a Todos los programas y, a continuación, a ThinkVantage. Pulse Ayuda de Access.



### Guía de seguridad y garantía

- Información de seguridad importante
- Información de garantía



### Guía de servicio y de resolución de problemas

- Introducción a otras fuentes de información
- Consejos importantes para el cuidado del sistema
- Diagnóstico y resolución de problemas
- Opciones de recuperación
- Ayuda y servicio técnico
- Información de garantía para el sistema

\* Notas adicionales sobre el desempaqueado:

- 1) Es posible que algunos modelos contengan elementos no listados.
- 2) Si algún elemento falta o está dañado póngase en contacto con el lugar de compra.
- 3) Todo lo necesario para recuperar los archivos y las aplicaciones instalados en fábrica se encuentra en el disco duro, eliminando la necesidad de un disco de recuperación. Para obtener más información, consulte "Opciones de recuperación" en la Guía de servicio y de resolución de problemas.

© Copyright Lenovo 2007.  
Reservados todos los derechos.

Los términos siguientes son marcas registradas de Lenovo en Estados Unidos y/o en otros países:

Lenovo  
Access Connections  
ThinkPad  
TrackPoint  
ThinkVantage  
ThinkLight  
UltraConnect  
UltraNav  
Rescue and Recovery  
System Migration Assistant

Printed in China

For Barcode Position Only