

# T61 and R61 Setup Poster

P/N 42W9806

3/2007

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job = █ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

█ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan. )


Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.



## Kicsomagolás



A hátsoldalon talál megjegyzést a fel nem sorolt, a hiányzó vagy a sérült elemekről és a helyreállítási lemezről.


## Kezdeti beállítási utasítások




A számítógép használatba vétele előtt olvassa el a biztonsági előírásokat és a fontos tanácsokat a mellékelt kézikönyvekben.

### 1 Akkumulátor csomag telepítése:

Az akkumulátor használatra kész.



### 2 Csatlakoztatás a hálózathoz:



### 3 Tápfeszültség bekapcsolása:

7

### 4 Mutatás és kattintás az UltraNav® többmutatós navigációs rendszerben:

Nyomja meg a TrackPoint sapkát vagy mozgassa az érintő egert abba az irányba, amerre mozgatni kívántja a mutatót. A bal és jobb gombok a léptető billentyű alatt, valamint az érintőfelület egérgombokká működnek. Egyes modellekben csak TrackPoint található.

### 5 Operációs rendszer beállítása a képernyön megjelenő utasítások szerint:

A folyamat több percert vesz igénybe.

### 6 További részletekért nyomja meg a ThinkVantage® gombot:



8

## ThinkVantage Design

1 UltraConnect™ rádiós LAN antennák (fő és kiegészítő)

1a UltraConnect rádiós LAN antenna (harmadik)\*  
\*Csak bizonyos modellekben.

2 ThinkLight® billentyűzet világítás

3 Beépített kamera\*  
\*Csak bizonyos modellekben.

4 Egykezes rögzítő

5 UltraConnect rádiós WAN antenna\*  
\*Csak bizonyos modellekben.

6 Hangerő és elnyomás gombok



7 Tápfeszültség nyomógomb



8 ThinkVantage gomb  
ThinkVantage

9 Web böngésző vissza és előre



10 Ujjlenyomat olvasó\*

\*Csak bizonyos modellekben.

11 TrackPoint központi gomb

12 Rádiós vezérlés



13 Fn gomb

Más billentyűkkel kombinálva speciális ThinkPad funkciók elérésére

F2 Számítógép zárolása

F3 Akkumulátor & tápellátás kezelése

F4 Belépés alvó üzemmódba (készenléti)

F5 Rádiós kapcsolatok kezelése

F7 Megjelenítő beállításainak módosítása

F8 Beviteli eszközök beállításainak módosítása

F9 Külső eszközök kezelése


F12 Belépés hibernált módba

PgUp ThinkLight be/ki

Multimédia kezelőszervek

Home End Képernyő fényerejének változtatása

F9 Képernyő tartalmának nagyítása



P/N: 42W9806

# T61 and R61 Setup Poster

P/N 42W9806

3/2/2007

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job = █ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

█ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan. )

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.



A ThinkVantage technológia és egyéb kérdések tanulmányozásához nyissa meg a ThinkVantage Productivity Center-t a ThinkVantage gomb megnyomásával.



## Productivity Center

Az Üzemeltetési központ az információk és eszközök házigazdájaként végigvezeti a felhasználót a ThinkPad számítógép beállításán, tanulmányozásán, karbantartásán és továbbfejlesztésén.



## Access Connections™

Az Access Connections lehetővé teszik az észrevétlen átkapcsolást a vezetékes és a vezetéknélküli környezetek között, miközben automatikusan irányítja a biztonsági beállításokat, nyomtatókat, honlapokat és egyéb helyfüggő beállításokat.



## Client Security Solution (csak bizonyos modellekknél)

Ez az egyedi hardver-szoftver kombináció elősegíti az adatok védelmét, beleérte az életfontosságú biztonsági információkat is, mint például a jelszavakat, titkosítási kulcsokat, elektronikus igazolásokat, miközben segíti az adatok jogosulatlan elérése elleni védelmet is.



## Rescue and Recovery™

A Rescue and Recovery funkció olyan helyreállító eszközöket tartalmaz, amelyek segítséget nyújtanak a sérült rendszer diagnosztizálásában és helyreállításában, még akkor is, ha az elsődleges operációs rendszer nem töltethető be. Ön pedig nem tud kapcsolatba lépni a támogató csapattal.



## System Migration Assistant™

A Rendszer áttelepítési segéd elősegíti az indulást és az üzemelő futást az adatok és a beállítások gyors és pontos áttelepítésével az új számítógépre.



## System Update

A Rendszer frissítés funkció letölți az adott ThinkPad számítógéphez rendelkezésre álló új Lenovo szoftvert, illesztő- és BIOS programot.

## Access Help (online kézikönyv) és mellékelt dokumentumok használata

A ThinkPad számítógépről részletes tájékoztatást talál a Biztonsági és jótállási kézikönyvben, az Üzemeltetési és hibajavítási kézikönyvben, illetve az Access Helpben.



### Access Help

Az Access Help széleskörű online kézikönyv, amely választ ad a számítógéppel kapcsolatban felmerülő kérdések többségére, valamint segítséget nyújt az előre telepített jellemzők és eszközök konfigurálásához, illetve a hibák megoldásához.

#### Az Access Help megnyitásához tegye az alábbiak egyikét:

- Nyomja meg a ThinkVantage gombot. A ThinkVantage Productivity Centerben a Quick Links alatt kattintson az "Access on-system help" elemre.
- Kattintson a Start gombra, menjen a minden program, majd a ThinkVantage menüpontra. Kattintson az Access Helpre.



### Biztonsági és jótállási kézikönyv

- Fontos biztonsági információk
- Működési környezet és egyéb fontos megjegyzések
- Jótállási tájékoztatás

### Üzemeltetési és hibajavítási kézikönyv

- Egyéb információforrások ismertetése
- Fontos tanácsok a számítógép megóvásához
- Diagnosztika és hibaelhárítás
- Helyreállítási lehetőségek
- Segítség és szerviz
- Számítógépre vonatkozó jótállási tájékoztatás

További tanulmányozás céljából nyomja meg a ThinkVantage gombot:



\* További kicsomagolási megjegyzések:

1) Egyes modellek tartalmazhatnak fel nem sorolt elemeket.

2) Ha valamelyen tétele hiányzik vagy sérült, vegye fel a kapcsolatot a szállítóval.

3) A gyárilag telepített fájlok és alkalmazások helyreállítása a merevlemezen nem igényli a helyreállítási lemezt.

További tájékoztatást kaphat az Üzemeltetési és hibajavítási kézikönyv "Helyreállítási lehetőségek" című részében.

© Copyright Lenovo 2007.  
Minden jog fenntartva.

A következő kifejezések a Lenovo védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban:  
Lenovo  
Access Connections  
ThinkPad  
TrackPoint  
ThinkVantage  
ThinkLight  
UltraConnect  
UltraNav  
Rescue and Recovery  
System Migration Assistant

Printed in China

For Barcode Position Only