

X61 models Setup Poster

P/N 42W9992

03/16/2007

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job = █ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

█ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)


Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.



Kicsomagolás



A hátsíron talál megjegyzést a fel nem sorolt, a hiányzó vagy a sérült elemekről és a helyreállítási lemezeiről.


Kezdeti beállítási utasítások




A számítógép használatba léte előtt olvassa el a biztonsági előírásokat és a fontos tanácsokat a mellékelt kézikönyvekben.

1 Akkumulátor csomag telepítése:

Az akkumulátor használatra kész.



2 Csatlakoztatás a hálózathoz:



3 Tápfeszültség bekapcsolása:

Az akkumulátor használatra kész.



4 Mutatás és kattintás az TrackPoint többmutatós navigációs rendszerben:

Nyomja meg a TrackPoint sapkát abba az irányba, amerre mozgatni kívánja a mutatót. A bal és jobb gombok a léptető billentyű alatt egérgombként működnek.

5 Operációs rendszer beállítása a képernyón megjelenő utasítások szerint:

A folyamat több percert vesz igénybe.


6 További részletekért nyomja meg a ThinkVantage® gombot:

ThinkVantage Design

- 1 UltraConnect(TM) rádiós LAN antennák (fő és kiegészítő)
- 1a UltraConnect rádiós LAN antenna (harmadik)*
*Csak bizonyos modellekben.
- 2 ThinkLight® billentyűzet világítás
- 3 Egykezes rögzítő
- 4 UltraConnect rádiós WAN antenna*
*Csak bizonyos modellekben.
- 5 Hangerő és elnyomás gombok
- 6 Tápfeszültség nyomógomb
- 7 ThinkVantage nyomógomb
- 8 Web böngésző előre és hátra
- 9 Ujjlenyomat olvasó*
*Csak bizonyos modellekben.
- 10 TrackPoint központi gomb
- 11 Rádiós vezérlés
- 12 Fn gomb

Más billentyűkkel kombinálva speciális ThinkPad funkciók elérésére

| | | | |
|--|--------------------------------------|--|---|
| | Számítógép zárolása | | Belépés hibernált módba |
| | Akkumulátor & tápfeszültség kezelése | | ThinkLight be/kilétesítése |
| | Belépés alvó üzemmódba (készenlét) | | Rádiós kapcsolatok kezelése |
| | Képernyő beállításainak módosítása | | Bemeneti eszközök beállításainak módosítása |
| | Külső eszközök kezelése | | Képernyő fényerejének változtatása |
| | | | Képernyő tartalom nagyítása |



P/N: 42W9992

X61 models Setup Poster

P/N 42W9992

03/16/2007

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job = █ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

█ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.

ThinkVantage Technologies

A ThinkVantage technológia és egyéb kérdések tanulmányozásához nyissa meg a ThinkVantage Productivity Center-t a ThinkVantage gomb megnyomásával.



Productivity Center

Az Üzemeltetési központ az információk és eszközök házigazdájaként végigvezeti a felhasználót a ThinkPad számítógép beállításán, tanulmányozásán, karbantartásán és továbbfejlesztésén.



Access Connections™

A Hozzáférési kapcsolatok lehetővé teszik az észrevétlen átkapcsolást a vezetékes és a vezetéknélküli környezetek között, miközben automatikusan irányítja a biztonsági beállításokat, nyomtatókat, honlapokat és egyéb helyfüggő beállításokat.



Client Security Solution (csak bizonyos modelleknel)

Ez az egyedi hardver-szoftver kombináció elősegíti az adatok védelmét, beleértve az élefontosságú biztonsági információkat is, mint például a jelszavakat, titkosítási kulcsokat, elektronikus igazolásokat, miközben segíti az adatok jogosulatlan elérése elleni védelmet is.



Rescue and Recovery™

A Mentés és helyreállítás funkció olyan helyreállító eszközöt tartalmaz, amelyek segítséget nyújtanak a sérült rendszer diagnosztizálásában és helyreállításában, még akkor is, ha az elsődleges operációs rendszer nem töltethető be. Ön pedig nem tud kapcsolatba lépni a támogató csapattal.



System Migration Assistant™

A Rendszer áttelepítési segéd elősegíti az indulást és az üzemelő futást az adatok és a beállítások gyors és pontos áttelepítésével az új számítógépre.



System Update

A Rendszer frissítés funkció letölti az adott ThinkPad számítógéphez rendelkezésre álló új Lenovo szoftvert, illesztő- és BIOS programot.

Access Help (online kézikönyv) és mellékelt dokumentumok használata

A ThinkPad számítógépről részletes tájékoztatást talál a Biztonsági és jótállási kézikönyvben, az Üzemeltetési és hibajavítási kézikönyvben, illetve az Access Helpben.




Access Help

Az Access Help széleskörű online kézikönyv, amely választ ad a számítógéppel kapcsolatban felmerülő kérdések többségére, valamint segítséget nyújt az előre telepített jellemzők és eszközök konfigurálásához, illetve a hibák megoldásához.

Az Access Help megnyitásához tegye az alábbiak egyikét:

- Nyomja meg a ThinkVantage gombot. A ThinkVantage Productivity Centerben a Quick Links alatt kattintson az "Access on-system help" elemre.
- Kattintson a Start gombra, menjen a minden program, majd a ThinkVantage menüpontra. Kattintson az Access Helpre.



Biztonsági és jótállási kézikönyv

- Fontos biztonsági információk
- Működési környezet és egyéb fontos megjegyzések
- Jótállási tájékoztatás

Üzemeltetési és hibajavítási kézikönyv

- Egyéb információforrások ismertetése
- Fontos tanácsok a számítógép megőváshoz
- Diagnosztika és hibaellátás
- Helyreállítási lehetőségek
- Segítség és szerviz
- Számítógépre vonatkozó jótállási tájékoztatás

További tanulmányozás céljából nyomja meg a ThinkVantage gombot:



* További kicsomagolási megjegyzések:

1) Egyes modellek tartalmazhatnak fel nem sorolt elemeket.

2) Ha valamelyen tételet hiányzik vagy sérült, vegye fel a kapcsolatot a szállítóval.

3) A gyárilag telepített fájlok és alkalmazások helyreállítása a merevlemezén nem igényli a helyreállítási lemezt.

További tájékoztatást kaphat az Üzemeltetési és hibajavítási kézikönyv "Helyreállítási lehetőségek" című részében.

© Copyright Lenovo 2007.
Minden jog fenntartva.

A következő kifejezések a Lenovo védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban:
Lenovo
Access Connections
ThinkPad
TrackPoint
ThinkVantage
ThinkLight
UltraConnect
Rescue and Recovery
System Migration Assistant

Printed in China

For Barcode Position Only