

# IBM® ThinkPad® A Series 安裝手冊



## 物品的核對清單

感謝您選購 IBM ThinkPad A 系列電腦。請檢查箱內的物品是否與清單上的項目相符。  
如果配件有缺少或損壞，請洽經銷商。


電腦




電源線




AC 整流器



電池




電話線



書籍：

- 安裝手冊
- 服務與疑難排解手冊
- Microsoft® Windows® 套裝軟體手冊




### 註：

1. 有些機型可能會包含清單中所沒有的附加零件。
2. 硬碟機上用於回復的分割區中有提供回復光碟元件。因此，本套件不附回復光碟。


## 安裝您的電腦

### 1. 安裝電池。

- a) 將電池前緣與電腦中的電池槽前緣 **1** 對齊；然後輕輕地將電池推入放置槽 **2** 內。




- b) 推動電池卡榫以鎖定電池。




### 2. 連結至電源。

將 AC 整流器連接至電腦的電源插孔（在電腦的背面）。請以所顯示的順序連接。




3. 啓動系統。

a) 打開電腦的顯示器。按下卡榫 **1**，並打開顯示器 **2**。然後妥善放置顯示器以便檢視。



b) 按下電源開關 **1**。




**4.** 使用 TrackPoint®。

軌跡點是一種用來移動螢幕中游標的特殊裝置。您可以用軌跡點來執行滑鼠的全部作業。左右按鈕的功能與滑鼠的左右按鈕相當。

您可以使用鍵盤中央的軌跡點指標來移動游標。請用食指輕輕推向您要游標移動的方向。若要選取以及拖曳某個物件，請依照軟體的需要，用拇指按住按鈕。

**按一下**是指按一下左邊的按鈕。**按兩下**是指在 1 秒鐘內按兩次左邊的按鈕。

若要取得更多關於軌跡點的資訊，請按下 ThinkPad 按鈕以便開啟您的 Access ThinkPad（內建說明系統）。




**5.** 使用音量控制。

您可以使用下列三個按鈕來調整內建喇叭的音效：

- 1** 降低音量
- 2** 增加音量
- 3** 靜音

如果在靜音後關閉電腦，則當您下一次開啓電腦時仍將保持靜音。若要開啓音效，請按下**增加音量**或**降低音量**按鈕。

當您按下其中一個按鈕時，音量指示器會出現並停留在螢幕上數秒鐘。若要取得更多關於音量控制的資訊，請參閱 Access ThinkPad（內建說明系統）。



**6. 設定 Windows。**

您的電腦已預先安裝了 Microsoft Windows 98、2000、或 XP 作業系統。請在啓動電腦後，按照螢幕中的指示來設定作業系統。這個程序會需要大約 30 分鐘，並且會多次重新啓動您的電腦。

**7. 使用 Access ThinkPad。**

當您對您的電腦有疑問，或是要檢視 IBM 網站時，您只要按下 ThinkPad 按鈕即可開啓 Access ThinkPad。

Access ThinkPad 是電腦中內建的完整說明及資訊中心。它可隨時為您服務，而不再需要攜帶參考手冊。

您可以使用搜尋功能，找出關於 ThinkPad 電腦的資訊及功能。若要直接存取說明與支援、其他攜帶型電腦使用者的秘訣，以及關於配件、軟體及升級的資訊，請探訪 IBM 網站。



---

## 服務和支援資訊

### 在世界各地取得協助

國際保證服務 (IWS) 提供給轉運貨物的客戶，或在其產品（由 4 位數機型號來識別）是由 IBM 或 IBM 授權代表所銷售和提供服務的國家間旅行的客戶。該提供服務的國家所具有的保證服務遞送方法將生效。IBM 保有隨時不經通知，即可依國家不同而變更或修改其服務遞送方法的權利。服務程序因國家而不同，而且部份服務和零件可能會因該特定國家法律之故，無法對所有國家提供。在某些國家，遠距離到府的服務，可能會需要收取費用。

如果要完成註冊，請撥電話到下列任何一個 IWS 辦公室：  
東南亞、澳洲、紐西蘭及香港： 61-2-9354-4171  
加拿大、拉丁美洲及美國： 1-800-497-7426 或 248-740-1215  
歐洲、中東及非洲： 44-1475-893638  
日本、韓國、中國大陸（香港除外）以及台灣： 81-462-215-7598  
IWS 辦公室會發出一份「國際保證服務證書 (International Warranty Service Certificate)」，在有 IBM 和 IBM 轉銷商銷售和服務此產品之處均可使用。

您的名稱 :

---

公司名稱 :

---

型號 :

---

序號 :

---

公司或轉銷商服務 :

---

**IBM** 服務網站 :

---

**IBM** 服務電話 :

---

註 :

商標

以下術語為 IBM 公司在美國、其它國家或兩者的商標：

IBM

ThinkPad

TrackPoint

Microsoft 和 Windows 是 Microsoft 公司在美國和/或其他國家的商標。