




NetVista

N2200e Thin Client Express Installationsanleitung

Typ 8363 (Modell Cxx)




- 1.** Packen Sie die Hardware Ihres NetVista Thin Client aus.




- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1 Logikunit | 4 USB-Tastatur |
| 2 Standfuß | 5 Netzteil |
| 3 Maus | 6 Netzkabel |

- 2.** Montieren Sie den Standfuß an der Logikunit.




- 3.** Schließen Sie die Einheiten an die entsprechenden Anschlüsse an.



- 4.** Schalten Sie alle Einheiten ein, die an Ihren NetVista Thin Client angeschlossen sind.

- 5.** Schalten Sie den NetVista Thin Client ein.



Bezugsinformationen im Internet

Zusätzliche Informationen zum NetVista Thin Client finden Sie unter folgender Adresse:

<http://www.pc.ibm.com/ww/netvista/thinclient>

Hinweis zur elektromagnetischen Verträglichkeit

Federal Communications Commission (FCC) Statement:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules.

Detaillierte Informationen zur elektromagnetischen Verträglichkeit finden Sie in der Online-Veröffentlichung zum Hardwaretyp und Modell Ihres Thin Client unter der folgenden Adresse:

<http://www.ibm.com/nc/pubs>

Erste Ausgabe (Juni 2000)

Diese Veröffentlichung ist eine Übersetzung des NetVista Quick Setup for N2200e Thin Client Express, IBM Form SA23-2805-00, herausgegeben von International Business Machines Corporation, USA

© Copyright International Business Machines Corporation 2000.

© Copyright IBM Deutschland Informationssysteme GmbH 2000.

Informationen, die nur für bestimmte Länder Gültigkeit haben und für Deutschland, Österreich und die Schweiz nicht zutreffen, wurden in dieser Veröffentlichung im Originaltext übernommen.

Möglicherweise sind nicht alle in dieser Übersetzung aufgeführten Produkte in Deutschland angekündigt und verfügbar; vor Entscheidungen empfiehlt sich der Kontakt mit der zuständigen IBM Geschäftsstelle.

Herausgegeben von
SW NLS Center
Kst. 2877
Juni 2000

SA12-4852-00

Setup Utility

Wenn Sie Ihren NetVista Thin Client zum ersten Mal einschalten, wird automatisch das Setup Utility gestartet.

Im Setup Utility können Sie die folgenden Konfigurationsschritte ausführen:

- Spracheneinstellung der Tastatur auswählen
- Auflösung und Frequenz der Bildschirm-
anzeige auswählen
- IP-Einstellungen konfigurieren

Weitere Informationen zum Setup Utility finden Sie in der Online-Veröffentlichung zu Ihrem NetVista Thin Client.

Configuration Tool

Während der Erstkonfiguration Ihres NetVista Thin Client wird nach Abschluss der Schritte im Setup Utility das Configuration Tool aufgerufen.

Mit dem Configuration Tool können Sie die folgenden Konfigurationsschritte ausführen:

- Für eine oder mehrere Anwendungen die automatische Ausführung beim Systemstart festlegen
- Eine Startleiste mit ausführbaren
Anwendungen definieren

Mit dem Configuration Tool können Sie außerdem die folgenden Anwendungen konfigurieren:

- ICA Client
- ICA Remote Application Manager
- 3270-Emulator für S/390-Hosts
- 5250-Emulator für AS/400-Hosts
- VT-Emulator

Wenn Sie das Configuration Tool nach Beendigung der Erstkonfiguration aufrufen möchten, drücken Sie auf der linken Seite der Tastatur die Tastenkombination UMSCHALT+STRG+ALT, bis das Configuration Tool erscheint.

Weitere Informationen zum Configuration Tool finden Sie in der Online-Veröffentlichung zu Ihrem NetVista Thin Client.

Online-Veröffentlichung

Die Online-Veröffentlichung NetVista N2200e Thin Client Express Referenzhandbuch (IBM Form SA12-4851-00) finden Sie unter der folgenden Adresse:

<http://www.ibm.com/nc/pubs>

Diese Online-Veröffentlichung enthält die folgenden Informationen zu Ihrem NetVista Thin Client:

- Detaillierte technische Angaben zur Hardware
- Konfigurieren des NetVista Thin Client
- Software-Upgrades
- Fehlerbehebung
- Austauschen von Hardwarekomponenten