




Hurtiginstallering av N2200e Thin Client Express

Type 8363 (modell Cxx)




1. Pakk ut maskinvaren til NetVista tynn klient.




- | | | | |
|---|--------------|---|-----------------------|
| 1 | Logisk enhet | 4 | USB-tastbord |
| 2 | Base | 5 | Strømforsyningseenhet |
| 3 | Mus | 6 | Nettkabel |

2. Koble basen til den logiske enheten.




3. Koble enhetene til de riktige portene.



4. Slå på alle enhetene som er koblet til NetVista-klienten.

5. Slå på NetVista-klienten.



Annen informasjon på Internett

Du finner mer informasjon om NetVista tynn klient på denne URLen:

<http://www.pc.ibm.com/ww/netvista/thinclient>

Elektromagnetisk stråling

Dette utstyret er prøvd og samsvarer med grensene for digitale enheter i klasse B.

Du finner fullstendig informasjon om dette i den maskinleselige boken for maskinvaretypen og modellen for den tynne klienten på denne URLen:

<http://www.ibm.com/nc/pubs>

Første utgave (juni 2000)

© Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved.



Delenummer: 9990001

Setup Utility

Når du slår på NetVista tynn klient for første gang, starter Setup Utility automatisk.

Du kan utføre disse konfigureringsoppgavene med Setup Utility:

- Velge tastbordspråk
- Velge skjermopløsning og skjermfrekvens
- Konfigurere IP-innstillingene

Du finner mer informasjon om Setup Utility i den maskinleselige boken for NetVista tynn klient.

Du kan også konfigurere disse applikasjonene med Configuration Tool:

- ICA-klient
- ICA Fjernapplikasjonsstyrer
- 3270-emulator til S/390-verstssystemer
- 5250-emulator til AS/400-verstssystemer
- VT-emulator

Hvis du vil ha tilgang til Configuration Tool etter at du har fullført den første konfigureringen, trykker du på tastene SKIFT-CTRL-ALT på venstre side av tastbordet til Configuration Tool starter.

Du finner mer informasjon om Configuration Tool i den maskinleselige boken for NetVista tynn klient.

Configuration Tool

Under den første konfigureringen av NetVista tynn klient starter Configuration Tool når du er ferdig med Setup Utility.

Du kan utføre disse konfigureringsoppgavene med Configuration Tool:

- Konfigurere at en eller flere applikasjoner skal kjøre automatisk under oppstart
- Konfigurere en startlinje med applikasjoner som du kan kjøre

Maskinlesig bok

Du finner den maskinleselige boken Referansehåndbok for NetVista N2200e, Thin Client Express (SA15-4797-00) på denne URLen:

<http://www.ibm.com/nc/pubs>

Den maskinleselige boken inneholder følgende opplysninger om NetVista tynn klient:

- Detaljerte maskinvarespesifikasjoner
- Konfigurering av NetVista tynn klient
- Oppgradering av programvare
- Problemløsing
- Utskifting av maskinvaredeler