




**NetVista**

## Instalación rápida de N2200e Thin Client Express


Tipo 8363 (Modelo Cxx)

- 1.** Desempaque el hardware del cliente ligero NetVista.



- 1** Unidad lógica    **4** Teclado USB  
**2** Base            **5** Fuente de alimentación  
**3** Ratón            **6** Cable de alimentación

- 3.** Conecte los dispositivos a los puertos.





- 2.** Coloque la base en la unidad lógica.



- 4.** Encienda todos los dispositivos conectados al cliente ligero NetVista.

- 5.** Encienda el cliente ligero NetVista.



## Información relacionada en Internet

En el URL siguiente hallará información adicional sobre el cliente ligero NetVista:

<http://www.pc.ibm.com/ww/netvista/thinclient>

La primera vez que se enciende el cliente ligero NetVista, se inicia de manera automática el programa Setup Utility.

En Setup Utility pueden realizarse las tareas de configuración siguientes:

- Seleccionar el idioma de teclado
- Seleccionar la resolución y la frecuencia de la pantalla
- Configurar los valores IP

### Declaración de la comisión FCC (Federal Communications Commission)

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de clase B, en conformidad con la Sección 15 de las normas FCC.

Para obtener la información completa de la comisión FCC, consulte la publicación en línea correspondiente al tipo y modelo de hardware del cliente ligero en el URL siguiente:

<http://www.ibm.com/nc/pubs>

### Primera edición (Junio de 2000)

© Copyright International Business Machines Corporation 2000. Reservados todos los derechos.  
US Government Users Restricted Rights Use, duplication, or disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corporation.

## Setup Utility

Además, en Configuration Tool pueden configurarse las aplicaciones siguientes:

- Cliente ICA
- Gestor de aplicaciones remotas ICA
- Emulador 3270 para sistemas S/390
- Emulador 5250 para sistemas AS/400
- Emulador VT

Para acceder a Configuration Tool después de realizar la configuración inicial, pulse las teclas MAYÚS-CONTROL-ALT de la mitad izquierda del teclado hasta que aparezca Configuration Tool.

Si desea obtener más información sobre Configuration Tool, consulte la publicación en línea correspondiente al cliente ligero NetVista.

## Configuration Tool

Durante la configuración inicial del cliente ligero NetVista, el programa Configuration Tool aparece de forma automática después de finalizar SetupUtility.

En Configuration Tool pueden realizarse las tareas de configuración siguientes:

- Configurar una o varias aplicaciones para que se ejecuten automáticamente al arrancar
- Definir una barra de lanzamiento con aplicaciones para ejecutar
- Especificaciones de hardware
- Configuración del cliente ligero NetVista
- Actualización del software
- Resolución de problemas
- Sustitución de piezas de hardware

## Publicación en línea

La publicación en línea, *NetVista N2200e, Thin Client Express Reference*, SA10-5286-00 (SA23-2803-00), se halla en este URL:

<http://www.ibm.com/nc/pubs>

En ella se facilita la información siguiente sobre el cliente ligero NetVista: