

**ThinkCentre**

# **SATA 硬盘驱动器 用户指南**



**ThinkCentre**

# **SATA 硬盘驱动器 用户指南**

第一版（2006 年 1 月）

© Copyright Lenovo 2006.

Portions © Copyright International Business Machines Corporation 2005.  
All rights reserved.

---

# 目录

安全信息 . . . . .	v
一般安全准则 . . . . .	vii
维修 . . . . .	vii
电源线和电源适配器 . . . . .	vii
延长线及其相关设备 . . . . .	vii
电源插头和插座 . . . . .	viii
电池 . . . . .	viii
发热和产品通风 . . . . .	viii
CD 和 DVD 驱动器安全 . . . . .	ix
前言 . . . . .	xi
关于本书 . . . . .	xi
<b>第 1 章 产品描述 . . . . .</b>	<b>1</b>
安装规划 . . . . .	1
安装需求 . . . . .	1
分区规划 . . . . .	1
安装驱动器 . . . . .	2
步骤 1. 打开计算机 . . . . .	2
步骤 2. 打开驱动器的包装 . . . . .	2
步骤 3. 在托架中安装驱动器 . . . . .	2
步骤 4. 将电缆连接到驱动器 . . . . .	3
步骤 5. 完成驱动器的安装 . . . . .	3
准备使用驱动器 . . . . .	4
对驱动器进行分区和格式化 . . . . .	4
<b>第 2 章 问题解决 . . . . .</b>	<b>7</b>
<b>附录 A. 服务与支持 . . . . .</b>	<b>9</b>
在线技术支持 . . . . .	9
电话技术支持 . . . . .	9
<b>附录 B. Lenovo 有限保证声明 . . . . .</b>	<b>11</b>
第一部分 - 通用条款 . . . . .	11
第二部分 - 国家或地区专用条款 . . . . .	13
第三部分 - 保修信息 . . . . .	22
保修期 . . . . .	22
保修服务类型 . . . . .	23
全球电话列表 . . . . .	24
对墨西哥的补充保证 . . . . .	27
<b>附录 C. 声明 . . . . .</b>	<b>29</b>
商标 . . . . .	30
电子辐射声明 . . . . .	31



---

# 安全信息

Before installing this product, read the Safety Information.

مج، يحب قراءة دات السلامة

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

在安装本产品之前，请仔细阅读 **Safety Information** (安全信息)。

Prije instalacije ovog produkta obavezno pročitajte Sigurnosne Upute.

Před instalací tohoto produktu si přečtěte příručku bezpečnostních instrukcí.

Læs sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt.

Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.

Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας (safety information).

לפני שתתתקינו מוצר זה, קראו את הוראות הבטיחות.

A termék telepítése előtt olvassa el a Biztonsági előírásokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.

製品の設置の前に、安全情報を読みください。

본 제품을 설치하기 전에 안전 정보를 읽으십시오.

Пред да се инсталира овој продукт, прочитајте информацијата за безбедност.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, należy zapoznać się z książką "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" (Safety Information).

Antes de instalar este producto, leia as Informações sobre Segurança.

Перед установкой продукта прочтите инструкции по технике безопасности.

Pred inštaláciou tohto produktu si prečítajte bezpečnostné informácie.

Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto lea la información de seguridad.

Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten.

安裝本產品之前，請先閱讀「安全資訊」。

---

## 一般安全准则

请始终遵守以下预防措施以降低人身伤害和财产损失的风险。

---

### 维修

请勿尝试自行维修产品，除非客户支持中心指示您这样做。只在授权许可的服务供应商处修复您的特定产品。

**注：**某些部件可由客户升级或更换。这些部件被称作客户可更换部件或 CRU。Lenovo 明确地标明了这些 CRU，并提供了客户适时更换这些部件时的说明文档。执行这些更换时，您必须严格按照所有说明进行操作。在您尝试替换前，请始终确保电源关闭，并且将产品的任何电源断开。如果您有任何问题或疑问，请联系客户支持中心。

---

### 电源线和电源适配器

仅使用产品制造商提供的电源线和电源适配器。

切勿将电源线缠绕在电源适配器或其他物体上。缠绕电源线会绷紧电源线从而导致电源线磨损、破裂或弯曲。这样会出现安全隐患。

始终正确排设电源线，以使电源线不会被踩到、绊倒他人或被物体压住。

保护电源线和电源适配器使其远离液体。例如，使电源线或电源适配器远离水槽、水桶、盥洗室和正在用液体清洁剂清洁的地板。液体会导致发生短路，尤其是因使用不当而绷紧电源线或施压于电源适配器时。液体也会导致电源线和 / 或适配器上的连接器终端逐渐腐蚀，这样最终会导致过热。

始终以正确的顺序连接电源线和信号电缆并且确保所有电源线连接器牢固和完全地插入插座。

请勿使用交流电输入引脚处出现腐蚀迹象和 / 或交流电输入处或其他地方出现过热迹象（例如变形的塑料）的电源适配器。

请勿使用任一端电气触点出现腐蚀或过热迹象的电源线或者似乎以任何方式损坏过的电源线。

---

### 延长线及其相关设备

确保您所使用的延长线、电涌保护器、不间断电源和电源拖板的额定值要达到所使用产品的电气要求。请勿使这些设备过载。如果使用配电盘，载荷不应该超出配电盘的输入额定值。如果您对于电源载荷、电源需求和输入额定值有疑问，请咨询电气人员获取更多信息。

---

## 电源插头和插座

如果您想要用于计算机设备的插座（电源插座）出现损坏或腐蚀的情况，则在合格的电气技师将其更换之前，请勿使用该插座。

请勿弯曲或改装电源插头。如果电源插头损坏，请与制造商联系以获得替换品。

某些产品装配有三线插头。该插头仅适合于接地的电源插座。这是一个安全功能。请勿尝试将其插入非接地插座而使该安全功能失效。如果无法将插头插入插座，请与电气人员联系以获取经核准的插座适配器或支持该安全功能的插座进行替换。请勿使电源插座过载。总体的系统载荷不应该超出分支电路额定的 80%。如果您对于电源载荷、分支电路额定值有疑问，请咨询电气人员以获取更多信息。

请确保您正在使用的电源插座正确连线、使用方便并紧靠设备放置。完全展开电源线时请勿使其紧绷。

请小心地将设备连接到电源插座和断开连接。

---

## 电池

Lenovo 制造的所有个人计算机都包含不可充电的纽扣电池以为系统时钟提供电源。另外，许多移动式产品（例如，ThinkPad 笔记本电脑）在便携方式中利用可充电电池提供系统电源。Lenovo 提供的用于产品的电池已经过兼容性测试，并且只可用 Lenovo 批准的部件进行替换。

请勿尝试打开或维修任何电池。请勿压碎、刺穿或焚烧电池或使金属触点短路。请勿将电池投入水或其他液体中。只能严格根据包含于产品文档中的说明对电池进行充电。

电池滥用或不正确处理会引起电池过热，而过热会导致电池或纽扣电池冒烟或起火。如果电池损坏，或您注意到电池放电或电池引线上有异物堆积，请停止使用电池并从电池制造商处获取替换品。

电池长期闲置不用后，其性能会下降。对于某些可充电电池（尤其是锂离子电池），将其以放电状态闲置可能会增加发生电路短路的风险，这样会缩短电池寿命，也会引起安全隐患。请勿将可充电锂离子电池完全放电，或将这些电池以放电状态存储。

---

## 发热和产品通风

在计算机开启以及电池充电时，计算机会发热。由于笔记本 PC 外形紧凑，因此会产生很高的热量。请始终遵循这些基本预防措施：

- 当计算机运行或电池充电时，请避免使计算机底座与膝盖或身体任何部分的接触时间过长。计算机在正常运行过程中会产生一些热量。如果与身体接触的时间过长，可能会使您感到不适，也有可能导致皮肤烧伤。
- 请勿在可燃物质附近或易爆环境中操作计算机或对电池充电。
- 为了安全、舒适和可靠地操作产品，产品随附通风槽、风扇和 / 或散热器。将产品放置在床、沙发、地毯或其他柔软表面上会无意间阻塞这些功能部件。请勿阻塞、覆盖或禁用这些功能部件。

---

## CD 和 DVD 驱动器安全

CD 和 DVD 驱动器以高速转动光盘。如果 CD 或 DVD 出现裂纹或有其他物理损坏，则在 CD 驱动器中使用时，光盘可能会断裂，甚至破碎。要防止可能由这种情况引起的人身伤害，并减少损坏机器的危险，请执行以下操作：

- 始终将 CD / DVD 光盘存放在其原始包装中
- 始终将 CD / DVD 光盘存放在没有阳光直射且远离热源的地方
- 不使用 CD / DVD 光盘时将其从计算机取出
- 请勿弯曲或扭曲 CD / DVD 光盘，或者将其强行放入计算机或包装中
- 每次使用前检查 CD / DVD 光盘是否有裂纹。请勿使用有裂纹或损坏的光盘



---

## 前言

感谢您购买该 Lenovo™ 产品。请花一点时间注册您的产品并向我们提供信息，这样将有助于 Lenovo 将来更好地为您服务。您的反馈对于我们在开发对您相当重要的产品和服务，以及寻找更好的方式以便与您沟通方面具有重要价值。请在以下 Web 站点注册您的选件：

<http://www.lenovo.com/register/>

Lenovo 将向您发送有关您所注册的产品的信息和更新，除非您在 Web 站点的调查表中表明您不希望接收进一步的信息。

---

## 关于本书

本书包含有关安装、设置和使用 SATA 硬盘驱动器的说明。本手册分成以下部分：

**第一部分：**以下几种语言版本的产品和软件描述、安装要求、操作说明以及安装和配置信息：

- 巴西葡萄牙语
- 捷克语
- 英语
- 法语
- 德语
- 意大利语
- 日语
- 简体中文
- 斯洛伐克语
- 西班牙语
- 繁体中文

**第二部分：**故障诊断、服务信息和声明。

**注：** 本出版物中的插图可能与您的硬件有点不同。



---

# 第 1 章 产品描述

SATA 硬盘驱动器 (SATA) 仅能安装在具有 SATA 体系结构的计算机中。SATA 硬盘驱动器以每根电缆连接一个驱动器的配置方式连接到 SATA 接口上，所以和并行 ATA 不一样，主设置或从设置都不需要跳线设置。

您可以按以下某种方法来配置硬盘驱动器：

- 单个驱动器
  - 作为计算机中仅有的硬盘驱动器安装
  - 替换某个硬盘驱动器
- 与其他已安装的硬盘驱动器一起运行

除了本用户指南以外，您的选件包还包含以下内容：

- SATA 硬盘驱动器
- 四个驱动器安装螺丝
- 用户指南 CD
- 安全信息手册
- SATA 电缆

如果发现部件缺少或损坏，请与您的购买处联系。请务必保留购货凭证。在接受保修服务时可能需要它。

---

## 安装规划

本部分包含帮助您规划硬盘驱动器安装的详细信息。

### 安装需求

要安装磁盘驱动器，您必须具备：

- 文档

计算机和操作系统随附的文档

- **SATA 端口**

您的计算机必须有 SATA 总线适配器或系统板上必须有 SATA 端口。如果您对 SATA 端口不是很清楚，请参阅计算机随附的文档。

### 分区规划

Microsoft 操作系统的最新发行版中有称作 FAT32 的 32 位文件分配表选项。FAT32 支持 2 TB<sup>1</sup>大的分区和大小为 4 KB<sup>2</sup> 的簇（分区可达 8 GB<sup>3</sup>）。如果您的系统中有 FAT32

---

1. 当涉及磁盘驱动器容量时，TB（万亿字节）指 1 000 000 000 000 字节；用户可访问的总容量可能会随操作系统的不同而有所不同。  
2. 当涉及簇大小时，KB 指 1 024 字节。  
3. 当涉及硬盘驱动器容量时，GB（千兆字节）指 1 000 000 000 字节，用户可访问的总容量可能会随操作系统的不同而有所不同。

分区，则可以开始使用驱动器而无需担心分区大小限制或存储效率。要确定您是否安装了 FAT32，请选择我的电脑中的现有驱动器并选择属性。如果已安装 FAT32，在常规选项卡的驱动器卷标下面会显示“FAT32”。

如果使用的是 Windows XP，您必须使用“NT 文件系统”（NTFS）来对新的驱动器进行分区。有关在 Windows XP 中对驱动器进行分区的更多信息，请参阅第 4 页的『对驱动器进行分区和格式化』。

---

## 安装驱动器

如果您在现有驱动器上使用的是 Windows 2000 或 Windows XP，则在使用 Windows 对新的驱动器进行分区和格式化之前，您必须在计算机中先安装新的驱动器。

本部分中的说明为适用于大多数计算机的一般性准则。有关在计算机中安装硬盘驱动器的详尽信息，请参阅计算机随附的文档。

### 步骤 1. 打开计算机

打开计算机之前，请完成以下步骤：

1. 关闭计算机。
2. 从电源插座拔出计算机电缆和所有已连接设备的电缆。

现在可以安全地打开计算机了。有关打开计算机的详尽信息，请参阅计算机随附的文档。

### 步骤 2. 打开驱动器的包装

请使用以下过程来打开驱动器的包装和操作驱动器。为避免损坏驱动器和静电的释放，请尽可能少地接触驱动器。

1. 在没有准备好安装驱动器之前请不要打开防静电包。静电能损坏驱动器及其他计算机组件。
2. 将内装驱动器的防静电包的内侧导电表面和您的手接触计算机未涂漆的金属表面两秒钟。该操作可释放防静电包和您身体上的静电。
3. 操作驱动器之前，请触摸计算机的未涂漆表面来使自身接地以释放静电。离开并返回工作区之后，请再次使自身接地以释放静电。
4. 请始终通过拿住驱动器的边缘部分来对其进行操作。请勿触摸任何暴露的印刷电路、组件或接口插针。
5. 安装驱动器时，请避免所有不必要的操作。粗暴的操作可能会损坏磁头、转盘以及驱动器外壳里面的支架。
6. 如果必须放下驱动器，请将防静电包放在一个水平的，已垫平的表面上，并将驱动器放在防静电包上，组件一侧朝上。

注：如果要将驱动器安装到 5.25 英寸的托架中，您需要购买转换配件。

### 步骤 3. 在托架中安装驱动器

您可以水平地或垂直地安装驱动器。要在托架中安装驱动器：


1. 请将驱动器滑到托架中。

2. 如果要将新驱动器添加到带有现有驱动器的系统中, 请确保新驱动器已放置为与现有的硬盘驱动器相邻并且朝着相同的方向, 而您就不必为了连接驱动器而将接口电缆扭曲在一起。
3. 将驱动器托架螺丝孔与驱动器外壳或扩展支架中的螺丝孔对齐。
4. 用手拧上螺丝, 先将驱动器稍微固定在托架中。对于某些安装来说, 可能必须使用驱动器底部(电路板一侧)的螺丝孔。
5. 检查驱动器是否对齐并拧紧螺丝。请勿拧得过紧。

## 步骤 4. 将电缆连接到驱动器

请使用以下步骤连接电缆。

1. 将选件随附的电缆与驱动器上 7 针的端口(**2**)连接起来。
2. 将该电缆的另一端与 SATA 端口连接起来。SATA 端口可能在计算机的系统板上, 也可能位于在扩展插槽上安装的适配器上。



**1** 15 针的 SATA 电源接头

**2** 7 针的电缆

3. 从计算机电源处找出一个未使用的 15 针 SATA 电源接头, 并将它连接到驱动器的 DC 电源接口(**1**)上。该电源接口有个楔口, 所以只能单向连接。请勿强行连接。如果使用一定的力量不能连接该接口, 请检查要与驱动器接口相连的电缆接头的方向并再次尝试。

注: 仅连接一根电源电缆。

## 步骤 5. 完成驱动器的安装

要完成驱动器的安装:

1. 请验证硬盘驱动器是否已牢固安装, 而且电缆是否也紧密连接。
2. 验证电缆没有妨碍计算机外盖, 以及没有阻碍电源风扇的叶片或空气流动的通道。
3. 重新装上计算机的外盖。
4. 重新连接所有设备。确保键盘、鼠标和监视器电缆都已紧密连接。
5. 重新连接所有 AC 电源线。

---

## 准备使用驱动器

重新启动计算机时，因为您更改了计算机中的硬件，所以显示配置设置信息屏幕。某些计算机在安装新设备后第一次重新启动时要求您选择配置。如果没有显示该屏幕，请参阅计算机文档以获取如何访问它的相关信息。对于大多数计算机来说，在计算机启动过程中，当配置图形在屏幕右上角显示时按下 F1，您就可以看到配置信息。

请对以下内容的其中一项检查配置设置信息：

- 如果配置设置程序报告的新驱动器的大小与您期望的相同，请保存您的更改，关闭配置程序并继续第 4 页的『对驱动器进行分区和格式化』。
  - 如果计算机看上去像停止响应，或没有成功重新启动，请转至第 7 页的第 2 章，『问题解决』。第 7 页的第 2 章，『问题解决』
- 

## 对驱动器进行分区和格式化

如果您要将驱动器添加到现有驱动器上已经安装了 **Windows 2000** 的计算机中，则请按照下面的说明对新的 **SATA** 驱动器进行分区和格式化。

1. 开启计算机。
2. 单击开始 -> 设置 -> 控制面板。
3. 双击管理工具。
4. 双击计算机管理。
5. 双击存储。
6. 双击磁盘管理。
7. 单击位于屏幕右下角的新驱动器。
8. 在菜单栏中，单击操作 -> 所有任务 -> 新建分区。
9. “新建分区”窗口打开。按照屏幕上的指示信息对驱动器分区。
10. 单击屏幕指示信息中的完成后将开始格式化。

如果您要将驱动器添加到现有驱动器上已经安装了 **Windows XP** 的计算机中，则请按照下面的说明对新的 **SATA** 驱动器进行分区和格式化。

**注：**当在 Windows XP 下安装 ThinkAccessories 硬盘驱动器以使容量能够达到 137 GB 以上时，至少需要安装 Service Pack 1a (SP1a)。

1. 开启计算机。
2. 单击开始 -> 我的电脑。
3. 右键单击我的电脑。
4. 单击管理。“计算机管理”窗口打开。
5. 从左侧菜单，单击磁盘管理。
6. 单击位于屏幕右下角的新驱动器。
7. 在菜单栏中，单击操作 -> 所有任务 -> 新建分区。
8. “新建分区”窗口打开。按照屏幕上的指示信息对驱动器分区。
9. 单击屏幕指示信息中的完成后将开始格式化。

**注：**如果您在没有硬盘驱动器的计算机中安装驱动器，请遵照下面的说明使用 NTFS 对 Windows 2000 或 Windows XP 操作系统的新硬盘驱动器进行分区和格式化：

1. 将第一张 Windows 2000 或 Windows XP 安装软盘（安装磁盘 #1）插入软盘驱动器，或将 Windows 2000 或 Windows XP 安装 CD 插入您的 CD-ROM 驱动器。
2. 重新启动计算机。
3. 使用 Windows 2000 或 Windows XP 用户指南中的说明对驱动器进行分区和格式化。



---

## 第 2 章 问题解决

如果您安装新的硬盘驱动器，而启动程序好像停止响应或不能正确地报告新的驱动器，则可能有硬件问题产生。有关这些问题的更多信息，请参阅以下部分。

### 纠正硬件问题

要隔离并纠正硬件问题，请尝试以下操作：

1. 使用以下过程检查电缆连接。
  - a. 关闭计算机。
  - b. 从电源插座中拔出计算机和所有已连接设备的电缆。
  - c. 卸下计算机外盖并断开与驱动器相连的接口电缆。
  - d. 确认到硬盘驱动器接口和电源接口的连接。请参阅第 3 页的『步骤 4. 将电缆连接到驱动器』。
  - e. 验证电源电缆是否正确地连接到驱动器上。
  - f. 重新装上计算机的外盖。
  - g. 重新连接到计算机的电源线。
  - h. 重新启动计算机。

如果问题没有再次发生，请返回第 4 页的『准备使用驱动器』。如果问题再次发生，请继续步骤 2。

2. 检查与另一台设备的冲突，并在只连接新的硬盘驱动器的情况下重新启动计算机。
  - a. 关闭计算机。
  - b. 从电源插座中拔出计算机和所有已连接设备的电缆。
  - c. 卸下计算机外盖并断开与 IDE 和 SATA 端口相连的所有设备。
  - d. 将新的硬盘驱动器与 SATA 端口连接起来。
  - e. 重新装上计算机的外盖。
  - f. 重新检查所有外接电缆。
  - g. 重新启动计算机并检查配置安装程序所报告的驱动器大小。如果现在能正确地检测到硬盘驱动器，则表明与其中一个断开连接的设备有兼容性问题。
  - h. 要隔离不能兼容的问题：
    - 请参考连接设备的用户指南。
    - 如果相冲突的设备并非 Lenovo 生产的硬盘驱动器，请查看驱动器制造商的 Web 站点或致电制造商的技术支持。
    - 纠正了兼容性问题后，请返回第 4 页的『准备使用驱动器』完成磁盘驱动器的准备过程。



---

## 附录 A. 服务与支持

以下信息描述了在保修期内或整个产品生命期内产品可获得的技术支持。请参阅『Lenovo 有限保证声明』以获取 Lenovo 保修条款的完整解释。

---

### 在线技术支持

在产品生命期内，通过访问位于 <http://www.lenovo.com/think/support> 的 Lenovo Support Web 站点可获得在线技术支持。

在保修期内，可获得更换或调换有问题组件的辅助。另外，如果您的选件安装在 Lenovo 计算机中，则您有权要求上门服务。技术支持代表可以帮助您确定最佳替换物。

---

### 电话技术支持

经 Lenovo 决定，从市场撤销选件的 90 天后，通过客户支持中心的安装和配置支持将被撤销或者要付费才能获得。附加支持产品（包括逐步安装辅助）可通过支付标准费用获得。

为协助技术支持代表，请尽量提供以下信息：

- 选件名称
- 选件编号
- 购货凭证
- 计算机厂商、型号、序列号和手册
- 错误消息的精确措词（如果存在）
- 问题的描述
- 系统的硬件和软件配置信息

如果可能，请在计算机的旁边。技术支持代表可能想通过电话逐步指导您解决问题。

请参阅第 24 页的『全球电话列表』以获取服务与支持电话号码列表。电话号码如有更改，恕不另行通知。请转至 <http://www.lenovo.com/think/support> 并单击 **Support phone list** 以获取最新的电话号码。如果未列出您所在国家或地区的号码，请与您的经销商或 Lenovo 销售代表联系。



---

## 附录 B. Lenovo 有限保证声明

LSOLW-00 05/2005

---

### 第一部分 - 通用条款

本有限保证声明包括第一部分 - 通用条款、第二部分 - 国家或地区专用条款以及第三部分 - 保修信息。第二部分的条款替代或修改第一部分的条款。*Lenovo Group Limited* 或其任一附属机构（以下简称“Lenovo”）在本有限保证声明中提供的保证仅适用于您出于使用（而非转售）目的而购买的“机器”。“机器”一词并不包含任何软件程序，无论是随机器预安装、随后安装的软件还是以任何其他方式提供的软件。“机器”一词并不包含任何软件程序，无论是随机器预安装、随后安装的软件还是以任何其他方式提供的软件。本有限保证声明中的任何条款都不影响客户的不能通过合同废除或限制的任何法定权利。

#### 保证范围

Lenovo 保证每台机器：1) 在材料和工艺上均没有缺陷，并且 2) 符合 Lenovo 正式发布的规格（以下简称“规格”），该规格可应要求提供。机器的保修期从最初的安装之日起开始，并在第三部分 - 保修信息中规定。除非 Lenovo 或您的经销商另有通知，否则您的发票或销售收据上的日期即为安装日期。除非 Lenovo 另有规定，否则下列保证仅在您购买机器的国家或地区有效。

上述保证是给予您的全部保证，将替代所有其他明示或暗含的保证或条件，包括（但不限于）暗含的关于适销性和适用于某些特定用途的保证或条件。某些国家或地区或管辖区域不允许排除明示或暗含的保证，因此上述排除条款可能并不适用于您。在此情况下，这类保证仅在保修期内有效。逾期任何保证都不再有效。某些国家或地区或管辖区域不允许限制暗含保证的有效期，因此上述限制可能并不适用于您。

#### 不保证范围

本保证不涵盖以下情况：

- 任何软件程序，无论是机器预装或与机器一起提供的，还是随后安装的；
- 因以下情况导致的故障：误用、意外、修改、不适当的物理或运行环境或您的维护不当；
- 因使用不由 Lenovo 承担责任的产品导致的故障；以及
- 任何非 Lenovo 产品，包括那些按您的要求由 Lenovo 获得并与 Lenovo 机器一起提供或整合在 Lenovo 机器中的非 Lenovo 产品。

如撕下或更改机器及其零部件上的识别标签，则本保证将失效。

Lenovo 不保证机器可以不间断或无错误运行。

在保修期内对机器提供的任何技术支持或其他支持，例如有关一些技巧问题以及有关机器的设置和安装方面的协助，**Lenovo 将不作任何形式的保证**。

#### 如何获得保修服务

保修服务将由 Lenovo、IBM、获得授权可以进行保修服务的经销商，或者获得授权的保修服务供应商提供。上述各方都称为“服务供应商”。

在保修期内，如果机器不能提供所保证的功能，请联系服务供应商。如果您未向 Lenovo 注册您的机器，则您可能需要出示购货凭证，用作您获得保修服务的权利证明。

### **Lenovo 的解决措施**

当您联系服务供应商以请求服务时，您必须遵守我们制定的问题确定和解决流程。可以由技术人员通过电话，或者通过访问技术支持网站来对您遇到的问题进行初步的诊断。

第三部分 - 保修信息中规定了您的机器适用的保修服务类型。

您自行负责从技术支持网站或其他电子介质下载并安装指定的软件更新，并遵守服务供应商提供的指示。软件更新可包括基本输入 / 输出系统代码（称为“BIOS”）、实用程序、设备驱动程序以及其他软件更新。

如果可以使用“客户可更换部件”（即 CRU，如键盘、鼠标、扬声器、内存、硬盘驱动器等）解决您遇到的问题，您的服务供应商将把 CRU 发运给您，由您自行安装。

在保修期内，如果机器不能提供所保证的功能，并且问题无法通过电话或电子的方式、软件更新的应用或使用 CRU 得以解决，您的服务供应商将自行选择以下两种措施之一：1) 修复并使其提供所保证的功能，或者 2) 用至少具有等同功能的设备进行更换。如果您的服务供应商两者都无法做到，则您可以将机器退回购买地点，并获得退款。

作为保修服务的一部分，您的服务供应商也可安装选定的适用于机器的工程变更。

### **机器或零部件的更换**

当保修服务涉及更换机器及其零部件的更换时，您的服务供应商替换下来的零部件将成为 Lenovo 的财产，而替换给您的部件将成为您的财产。您必须声明卸下的所有零部件都是真品且未经改动。替换件也许不是新的，但处于良好的工作状态，并且至少在功能上与被替换的零部件等同。替换件继续享有被替换件的保修服务状态。

### **您的附加责任**

在您的服务供应商调换机器或零部件之前，您同意卸下所有不享有保修服务的功能部件、零部件、选件、改动部件和附件。

您还须同意：

1. 确保机器不受妨碍其更换的任何法律义务或限制的制约。
2. 如机器非您所有，向其所有者取得让服务供应商修理机器的授权；并且
3. 如适用，请在提供服务之前：
  - a. 遵守您的服务供应商提供的服务请求过程；
  - b. 备份或确保机器中包含的程序、数据以及存储内容的安全；并且
  - c. 向您的服务供应商提供充分、自由、安全地使用您的设施的权利，使 Lenovo 得以履行其义务。
4. (a) 确保在技术上可能的范围内从机器中删除所有关于已识别和可识别人员的所有信息（以下简称为“个人数据”），(b) 一旦您的服务供应商认为有履行本“有限保证声明”中的义务的需要（包括有将用于个人数据处理的机器发运到世界其他地方的维修中心的需要时），应允许您的服务供应商或供应商代表您处理任何剩余的个人数据，并且 (c) 确保此类处理符合适用于类似个人数据的任何法律规定。

### 责任限制

Lenovo 仅在以下情况下对机器的丢失或损坏负责：1) 在您的服务供应商掌管期间，或者 2) 在由 Lenovo 负责支付运费的运输途中。

无论 Lenovo 还是您的服务供应商，对您由于任何原因退还的机器中所包含的任何保密、专有或个人信息概不负责。您应当在退还该机器前将所有此类信息从机器中删除。

可能会发生因 Lenovo 违约或其他责任，您有权要求 Lenovo 赔偿损失的情况。每遇此类情况，无论基于何种原因（包括根本违约、疏忽、错误陈述或其他合同或侵权索赔），您都有权向 Lenovo 索赔，任何不能由适用法律废除或限制的责任除外。Lenovo 的责任仅限于

1. 按法律 Lenovo 应负责的人身伤害（包括死亡），以及不动产和有形个人财产的损害赔偿；以及
2. 任何其他实际直接损害金额，最多不超过作为索赔主体的机器的费用。

该限制同样适用于 Lenovo 的供应商、经销商和您的服务供应商。上述限额是 Lenovo 及其供应商、经销商和您的服务供应商共同承担的最高限额。

在任何情形下，即使已获知发生以下情况的可能性，**Lenovo** 及其供应商、经销商或服务供应商对以下任何情况亦将概不负责：**1**) 第三方因损害（以上第一条款所述除外）向您提出损害赔偿；**2**) 数据的丢失或损坏；**3**) 特别的、附带的或间接损害赔偿，或任何经济上间接的损害赔偿；或者 **4**) 利润、业务收入、商誉或预期可节省金额方面的损失。某些国家或地区或管辖区域不允许排除或限制附带的或后果性的损害赔偿责任，因此上述排除或限制可能不适用于您。

### 适用法律

不考虑法律原则的冲突，您和 Lenovo 双方均同意应用您获取机器的国家或地区的法律，来管辖、解释和履行您和 Lenovo 的所有缘于或以任何方式关于本有限保证声明的主体的权利、责任和义务。

这些保证给予您特殊的法律权利；您还可能拥有其他权利，这些权利将因不同的国家或地区或管辖区域而有所不同。

### 管辖区域

双方所有的权利、责任和义务将受您获得机器的国家或地区的法院的管辖。

---

## 第二部分 - 国家或地区专用条款

### 美洲

#### 阿根廷

**管辖区域：**第一句之后添加以下内容：

任何本有限保证声明引起的诉讼将由布宜诺斯艾利斯市的一般商事法庭独家审理。

#### 玻利维亚

**管辖区域：**第一句之后添加以下内容：

从“机器”中删除将由拉巴斯市的法院独家审理。

#### 巴西

**管辖区域：**第一句之后添加以下内容：

任何本有限保证声明引起的诉讼将由里约热内卢法院独家审理。

### **智利**

**管辖区域:** 第一句之后添加以下内容:

任何本有限保证声明引起的诉讼将由圣地亚哥司法部的民事法院独家审理。

### **哥伦比亚**

**管辖区域:** 第一句之后添加以下内容:

任何本有限保证声明引起的诉讼将由哥伦比亚共和国法院独家审理。

### **厄瓜多尔**

**管辖区域:** 第一句之后添加以下内容:

任何本有限保证声明引起的诉讼将由基多法院独家审理。

### **墨西哥**

**管辖区域:** 第一句之后添加以下内容:

任何本有限保证声明引起的诉讼将由联邦区域墨西哥城联邦法院独家审理。

### **巴拉圭**

**管辖区域:** 第一句之后添加以下内容:

任何本有限保证声明引起的诉讼将由亚松森市的法院独家审理。

### **秘鲁**

**管辖区域:** 第一句之后添加以下内容:

任何本有限保证声明引起的诉讼将由塞尔卡多利马管辖区域的法院和法庭独家审理。

**责任限制:** 本节的末尾添加以下内容:

根据秘鲁民法典第 1328 款，本节规定的限制和排除不适用于 Lenovo 的故意过失（“dolo”）或重大过失（“不可宽恕的过失”）导致的损害。

### **乌拉圭**

**管辖区域:** 第一句之后添加以下内容:

任何本有限保证声明引起的诉讼将由蒙得维的亚市法院的管辖区域独家审理。

### **委内瑞拉**

**管辖区域:** 第一句之后添加以下内容:

任何本有限保证声明引起的诉讼将由加拉加斯市大都会区法院独家审理。

## **北美洲**

**如何获得保修服务:** 本节添加以下内容:

在加拿大或美国，要从 IBM 服务中心获取保修服务，请致电 1-800-IBM-SERV (426-7378)。

### **加拿大**

**责任限制:** 以下内容替换本节的第 1 项:

1. 因 Lenovo 的过失而导致的人身伤害（包括死亡），或对不动产和有形个人财产的实际损害；以及

**适用法律:** 以下内容替换第一句中的“您获取机器的国家或地区的法律”：

安大略省的法律。

## **美国**

**适用法律:** 以下内容替换第一句中的“您获取机器的国家或地区的法律”：  
纽约州的法律。

## **亚太地区**

### **澳大利亚**

**本保证的范围:** 本节添加以下段落：

本节规定的保修是对 1974 年 Trade Practices Act 或其他相似立法给予您的一切权利的补充，但仅限于适用立法所许可的范围。

**责任限制:** 本节添加以下内容：

如果 Lenovo 违反 1974 年 Trade Practices Act 或其他相似立法暗含的条件或保证，Lenovo 的责任仅限于维修或更换商品，或提供等同的商品。只要该条件或保证与销售权、非正式占有权或完整所有权有关，或者该商品是为个人或家庭使用或消费而正常获得的，则本段落中所有限制均不适用。

**适用法律:** 以下内容替换第一句中的“您获取机器的国家或地区的法律”：  
州或地区的法律。

### **柬埔寨和老挝**

**适用法律:** 以下内容替换第一句中的“您获取机器的国家或地区的法律”：  
美国纽约州的法律。

### **柬埔寨、印尼和老挝**

**仲裁:** 本标题下添加以下内容：

根据新加坡国际仲裁委员会届时有效的仲裁规则（SIAC 规则），任何本有限保证声明引起的或与之相关的争议应由在新加坡举行的仲裁最终裁决。仲裁裁决对于双方应是最终并具约束力（不得提出上诉），并且裁决应为书面形式并列出事实认定和法律结论。

仲裁人应为三位，争议的每一方有权指定一位仲裁人。双方指定的仲裁人应再指定第三仲裁人作为仲裁主席。如主席一职空缺，则由 SIAC 主席填补。其他空缺应由相应的任命方填补。审理应从出现空缺时所处的阶段继续进行。

如一方已指定仲裁人的 30 天内另一方拒绝或由于其他原因无法指定一位仲裁人，则只要该仲裁人的指定合法有效，此首先指定的仲裁人便为唯一仲裁人。

所有审理，包括此类审理中提供的所有文件，应使用英语进行。本有限保证声明的英语版本优先于任何其他语言版本。

### **中国香港特别行政区和中国澳门特别行政区**

**适用法律:** 以下内容替换第一句中的“您获取机器的国家或地区的法律”：  
中国香港特别行政区的法律。

### **印度**

**责任限制:** 以下内容替换本节条第一项和第二项：

1. 仅限于对由于 Lenovo 过失而引起的人身伤害（包括死亡），或对不动产和个人有形财产的损害的责任；

- 至于因 Lenovo 未按照本有限责任声明，或未以本有限保证声明主体相关的任何方式履约而引起的任何情况下的任何其他实际损害，仅限于您对作为索赔主体的单台机器所支付的费用。

**仲裁:** 本标题下添加以下内容：

根据印度届时有效的法律，任何本有限保证声明引起的或与之相关的争议应由在印度班加罗尔举行的仲裁最终裁决。仲裁裁决对于双方应是最终并具约束力（不得提出上诉），并且裁决应为书面形式并列出事实认定和法律结论。

仲裁人应为三位，争议的每一方有权指定一位仲裁人。双方指定的仲裁人应再指定第三仲裁人作为仲裁主席。如主席一职空缺，则由印度司法委员会主席填补。其他空缺应由相应的任命方填补。审理应从出现空缺时所处的阶段继续进行。

如一方已指定仲裁人的 30 天内另一方拒绝或由于其他原因无法指定一位仲裁人，则只要该仲裁人的指定合法有效，此首先指定的仲裁人便为唯一仲裁人。

所有审理，包括此类审理中提供的所有文件，应使用英语进行。本有限保证声明的英语版本优先于任何其他语言版本。

## 日本

**适用法律:** 本节添加以下句子：

关于本有限保证声明的任何疑问，双方将在善意和互相信任的基础上解决。

## 马来西亚

**责任限制:** 删去第五段第三项中的“特别的”一词。

## 新西兰

**本保证的范围:** 本节添加以下段落：

本节规定的保证是对 1993 年 Consumer Guarantees Act 或其他立法给予您的不能排除或限制的任何权利的补充。如果您获得该产品的目的是 1993 年 Consumer Guarantees Act 中所定义的商业性用途，那么对于 Lenovo 提供的任何产品，该法令将不适用。

**责任限制:** 本节添加以下内容：

只要获取机器的目的不是 1993 年 Consumer Guarantees Act 中所定义的商业性用途，就以该法令中的限制作为本节中的限制。

## 中华人民共和国（PRC）

**适用法律:** 以下内容替换第一句中的“您获取机器的国家或地区的法律”：

美国纽约州的法律（当地法律另有要求的除外）。

## 菲律宾

**责任限制:** 以下内容替换第五段的第三项：

特别的（包括象征性的和惩罚性的损害赔偿）、精神上的、附带的或间接损害，或经济上的间接损害；或者

**仲裁:** 本标题下添加以下内容：

根据菲律宾届时有效的法律，所有由本有限保证声明引起或与之相关的争议应由在菲律宾大马尼拉市举行的仲裁最终裁决。仲裁裁决对于双方应是最终并具约束力（不得提出上诉），并且裁决应为书面形式并列出事实认定和法律结论。

仲裁人应为三位，争议的每一方有权指定一位仲裁人。双方指定的仲裁人应再指定第三仲裁人作为仲裁主席。如主席一职空缺，则由菲律宾争议解决中心（Philippine Dispute Resolution Center, Inc.）主席填补。其他空缺应由相应的任命方填补。审理应从出现空缺时所处的阶段继续进行。

如一方已指定仲裁人的 30 天内另一方拒绝或由于其他原因无法指定一位仲裁人，则只要该仲裁人的指定合法有效，此首先指定的仲裁人便为唯一仲裁人。

所有审理，包括此类审理中提供的所有文件，应使用英语进行。本有限保证声明的英语版本优先于任何其他语言版本。

#### 新加坡

责任限制： 删去第五段第三项中的“特别的”和“经济上的”。

#### 欧洲、中东、非洲（EMEA）

##### **以下条款适用于所有 EMEA 国家：**

本有限保证声明的条款适用于从 Lenovo 或 Lenovo 经销商处购买的机器。

##### **如何获得保修服务：**

在西欧（安道尔、奥地利、比利时、塞浦路斯、捷克共和国、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、冰岛、爱尔兰、意大利、拉托维亚、列支敦士登、立陶宛、卢森堡、马耳他、摩纳哥、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、圣马力诺、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典、瑞士、英国、梵蒂冈，以及任何最终加入欧盟的国家或地区，以正式加入之日为准）中加入以下段落：

在西欧获得的机器的保修将在所有西欧国家或地区均有效并适用，前提是该机器已经在这些国家或地区发布并提供。

如果您在上述定义的任一西欧国家或地区购买了机器，您即可在上述任一国家或地区从服务供应商处获得对该机器的保修服务，前提是 Lenovo 已在您要获得服务的国家或地区发布并提供了该机器。

如果您在阿尔巴尼亚、亚美尼亚、白俄罗斯、波斯尼亚-黑塞哥维那、保加利亚、克罗地亚、捷克共和国、格鲁吉亚、匈牙利、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、南斯拉夫联邦共和国、前南斯拉夫的马其顿共和国（FYROM）、摩尔多瓦、波兰、罗马尼亚、俄罗斯、斯洛伐克共和国、斯洛文尼亚或乌克兰购买了个人电脑机器，您即可在上述任一国家或地区从服务供应商处获得对该机器的保修服务，前提是 Lenovo 已在您要获得服务的国家或地区发布并提供了该机器。

如果您在中东或非洲国家或地区购买了机器，您即可在购买机器的国家或地区内从服务供应商处获得对该机器的保修服务，前提是 Lenovo 已在您要获得服务的国家或地区发布并提供了该机器。非洲的保修服务可在位于服务供应商 50 公里范围之内获得。您负责位于服务供应商 50 公里范围之外的机器的运输费用。

##### **适用法律：**

以下内容替换“您获取机器的国家或地区的法律”：

1) “奥地利的法律”，适用于阿尔巴尼亚、亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、波斯尼亚和黑塞哥维那、保加利亚、克罗地亚、格鲁吉亚、匈牙利、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、前南斯拉夫的马其顿共和国、摩尔多瓦、波兰、罗马尼亚、俄罗斯、斯洛伐克、斯洛文尼亚、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌克兰、乌兹别克斯坦和前南斯拉夫共

和国; 2) “法国的法律”，适用于阿尔及利亚、贝宁、布基纳法索、喀麦隆、佛得角、中非共和国、乍得、科摩罗群岛、刚果共和国、吉布提、刚果民主共和国、赤道几内亚、法属圭亚那、法属波利尼西亚、加蓬、赞比亚、几内亚、几内亚比绍、象牙海岸共和国、黎巴嫩、马达加斯加、马里、毛里塔尼亚、毛里求斯、马约特岛、摩洛哥、新喀里多尼亚、尼日尔、留尼旺、塞内加尔、塞舌尔、多哥、突尼斯、瓦努阿图和瓦利斯和富图纳群岛; 3) “芬兰的法律”，适用于爱沙尼亚、拉托维亚和立陶宛; 4) “英国的法律”，适用于安哥拉、巴林、博茨瓦纳、布隆迪、埃及、厄立特里亚、埃塞俄比亚、加纳、约旦、肯尼亚、科威特、利比里亚、马拉维、马耳他、莫桑比克、尼日利亚、阿曼、巴基斯坦、卡塔尔、卢旺达、圣多美、沙特阿拉伯、塞拉里昂、索马里、坦桑尼亚、乌干达、阿拉伯联合酋长国、英国、约旦河西岸 / 加沙、也门、赞比亚和津巴布韦; 以及 5) “南非的法律”，适用于南非、纳米比亚、莱索托和斯威士兰。

**管辖区域:** 本节添加以下例外:

1) 在奥地利，由本有限保证声明引起的或与之相关的所有争议，可选择奥地利维也纳（内城）的法律所规定的法院管辖; 2) 在安哥拉、巴林、博茨瓦纳、布隆迪、埃及、厄立特里亚、埃塞俄比亚、加纳、约旦、肯尼亚、科威特、利比里亚、马拉维、马耳他、莫桑比克、尼日利亚、阿曼、巴基斯坦、卡塔尔、卢旺达、圣多美、沙特阿拉伯、塞拉里昂、索马里、坦桑尼亚、乌干达、阿拉伯联合酋长国、约旦河西岸 / 加沙、也门、赞比亚和津巴布韦，由本有限保证声明引起的或与之相关的所有争议，包括即席审理，都将交由英国法院独家审理管辖; 3) 在比利时和 卢森堡，对于起因于本“有限保证声明”或与其解释或执行有关的所有争议，将仅限于由贵公司注册地和/或商业活动所在地的国家的首都城市的法院根据本国的法律主管审理; 4) 在法国、阿尔及利亚、贝宁、布基纳法索、喀麦隆、佛得角、中非共和国、乍得、科摩罗群岛、刚果共和国、吉布提、刚果民主共和国、赤道几内亚、法属圭亚那、法属波利尼西亚、加蓬、冈比亚、几内亚、几内亚比绍、象牙海岸、黎巴嫩、马达加斯加、马里、毛里塔尼亚、毛里求斯、马约特岛、摩洛哥、新喀里多尼亚、尼日尔、留尼旺、塞内加尔、塞舌尔、多哥、突尼斯、瓦努阿图和瓦利斯和富图纳群岛，由本有限保证声明引起或与其违反或执行有关的所有争议，包括即席审理，将由巴黎商事法庭独家审理; 5) 在俄罗斯，由本有限保证声明引起或与其解释、违反、终止、执行的无效相关的所有争议，将由莫斯科仲裁法庭负责调解; 6) 在南非、纳米比亚、莱索托和斯威士兰，双方同意将与本有限保证声明有关的所有争议提交由约翰内斯堡高级法院管辖; 7) 在土耳其，由本有限保证声明引起的或与之相关的所有争议，将由土耳其共和国 Istanbul Central (Sultanahmet) Courts 和 Execution Directorates of Istanbul 解决; 8) 在以下任一指定国家中，由本有限保证声明引起的所有法律诉讼，将提交并由下列城市的主管法庭独家审理: a) 雅典 (希腊)， b) 特拉维夫-雅法 (以色列)， c) 米兰 (意大利)， d) 里斯本 (葡萄牙，以及 e) 马德里 (西班牙); 并且 9) 在英国，双方同意将与本有限保证声明有关的所有争议提交由英国法庭管辖。

**仲裁:** 本标题下添加以下内容:

在阿尔巴尼亚、亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、波斯尼亚和黑塞哥维那、保加利亚、克罗地亚、格鲁吉亚、匈牙利、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、前南斯拉夫共和国-马其顿、摩尔多瓦、波兰、罗马尼亚、俄罗斯、斯洛伐克、斯洛文尼亚、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌克兰、乌兹别克斯坦和前南斯拉夫共和国，所有由本有限保证声明引起或与其违反、终止或无效相关的争议，将依据维也纳联邦经济会国际仲裁中心仲裁和调解规则 (维也纳规则) 由三名依据此规则指定的仲裁人最终审理解决。仲裁将在奥地利维也纳进行，仲裁程序的官方语言为英语。该仲裁裁决为最终结果并约束双方。所以，根据奥地利民法典第 598 (2) 段，双方明确声明放弃该法典第 595 (1) 段第7 条的适用。但是，Lenovo 可以在安装国中具有管辖权的法院提起仲裁。

**在爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛**, 由本有限保证声明引起的所有争议将在芬兰的赫尔辛基根据当时有效的芬兰仲裁法最终裁决。双方将各指定一名仲裁人。指定的仲裁人将共同指定主席。如果仲裁人不能在指定主席上达成一致, 则赫尔辛基的中央商会将指定主席。

## 欧盟 (EU)

### 下列条款适用于所有欧盟国家:

对在欧盟国家获得的机器的保修条款在所有欧盟国家均有效和适用, 前提是机器已在这些国家发布并供货。

#### 如何获得保修服务: 本节添加以下内容:

在欧盟国家要从 IBM 技术支持获取保修服务, 请参阅第三部分 - 保修信息中的电话列表。

您可以通过以下地址与 IBM 联系:

IBM Warranty & Service Quality Dept.  
PO Box 30  
Spango Valley  
Greenock  
Scotland PA16 0AH

### 消费者

消费者拥有管辖消费品销售的适用的本国法律所规定的合法权利。本有限保证声明提供的保证不影响此类权利。

### 奥地利、丹麦、芬兰、希腊、意大利、荷兰、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典和瑞士

#### 责任限制: 以下内容替换本节的所有条款:

除非强制性法律另有规定:

- 对于因 Lenovo 履行其在本有限保证声明下的义务引起的或与之相关的 Lenovo 责任、或因任何其他与本有限保证声明有关的原因引起的 Lenovo 责任, Lenovo 仅限于赔偿经证实的、实际因未履行此类义务 (如果 Lenovo 违约) 或因此类原因直接造成的一些损害和损失, 最高额为您为机器所支付的费用。

上述限制不适用于 Lenovo 应依法负责的人身伤害 (包括死亡) 赔偿以及对不动产和有形动产的损害赔偿。

- 在任何情形下, 即使已获知发生以下情况的可能性, **Lenovo 及其供应商、经销商或服务供应商** 对以下任何情况亦概不负责: : 1) 数据的丢失或损坏; 2) 附带的或间接的损害或任何后果性经济损害; 3) 利润损失, 即使该情况是发生此类损害的事件的直接后果; 或 4) 业务中断、收入、商誉或预期可节省金额的损失。

### 法国和比利时

#### 责任限制: 以下内容替换本节的所有条款:

除非强制性法律另有规定:

- 对于因 Lenovo 履行其在本有限保证声明下的义务引起的或与之相关的 Lenovo 责任、Lenovo 仅限于赔偿经证实的、实际因未履行此类义务 (如果 Lenovo 违约) 或因此类原因直接造成的一些损害和损失, 最高额为您为机器所支付的费用。

上述限制不适用于 Lenovo 应依法负责的人身伤害 (包括死亡) 赔偿以及对不动产和有形动产的损害赔偿。

2. 在任何情形下，即使已获知发生以下情况的可能性，**Lenovo** 及其供应商、经销商或服务供应商对以下任何情况亦概不负责：：1) 数据的丢失或损坏；2) 附带的或间接的损害或任何后果性经济损害；3) 利润损失，即使该情况是发生此类损害的事件的直接后果；或 4) 业务中断、收入、商誉或预期可节省金额的损失。

以下条款适用于指定的国家或地区：

#### 奥地利

本有限保证声明的规定替换任何适用的法定保证。

保证范围：以下内容替换本节的第一段第一句：

Lenovo 机器的保证涵盖了其正常使用的功能以及机器与其规格的一致性。

本节添加以下段落：

如违反保证，消费者的诉讼限期是法定的最短期限。如果您的服务供应商无法维修 Lenovo 机器，您可以要求获得部分退款，最高额由不能修复的机器的降低的价值决定，您也可以要求取消与该机器相应的协议并获得退款。

第二段不适用。

**Lenovo** 的解决措施：本节添加以下内容：

在保修期内，Lenovo 将偿付您将出故障的机器运送至 IBM 服务中心的运输费。

责任限制：本节添加以下段落：

本有限保证声明中规定的限制和排除不适用于因 **Lenovo** 的欺诈或严重疏忽而引起的损害赔偿，也不适用于明示保证。

下句添加到第二项末尾：

据此条款，**Lenovo** 的责任仅限于在一般过失情形下因违背合同基本条款而导致的损害赔偿。

#### 埃及

责任限制：以下内容替换本节中的第二项：

对于任何其他实际发生的直接损害，**Lenovo** 的责任仅限于您为索赔涉及的机器所支付的总费用。

供应商、经销商和服务供应商的适用性（未改动）。

#### 法国

责任限制：以下内容替换本节第一段的第二句：

在这些情况下，不论您是以何种依据获得向 **Lenovo** 索赔损失的权利，**Lenovo** 的责任仅限于：（第 1、2 项未改动）

#### 德国

保证范围：以下内容替换本节的第一段第一句：

Lenovo 机器的保证涵盖了其正常使用的功能以及机器与其规格的一致性。

本节添加以下段落：

机器的最短保修期是 12 个月。如果您的服务供应商无法维修 **Lenovo** 机器，您可以要求获得部分退款，最高额由不能修复的机器的降低的价值决定，您也可以要求取消与该机器相应的协议并获得退款。

第二段不适用。

**Lenovo 的解决措施:** 本节添加以下内容:

在保修期内, 将出故障的机器运送至 IBM 服务中心的运输费由 Lenovo 承担。

**责任限制:** 本节添加以下段落:

本有限保证声明中规定的限制和排除不适用于因 Lenovo 的欺诈或严重疏忽而引起的损害赔偿, 也不适用于明示保证。

下句添加到第二项末尾:

据此条款, Lenovo 的责任仅限于在一般过失情形下因违背合同基本条款而导致的损害赔偿。

**匈牙利**

**责任限制:** 本节的末尾添加以下内容:

本文规定的限制和排除不适用于因故意、重大过失或犯罪行为造成危害生命、身体健康的合同违约。

由于购置价格以及由当前有限保证声明带来的其他好处平衡了该责任限制, 所以双方接受该责任限制为有效的规定, 并声明适用匈牙利民法典第 314.(2) 节。

**爱尔兰**

**保证范围:** 本节添加以下内容:

除这些条款和条件的明确规定外, 特此排除所有法定条件, 包括所有暗含的保证, 但不影响由 1893 年 Sale of Goods Act 或 1980 年 Sale of Goods and Supply of Services Act 所暗含的前述保证的通用性。

**责任限制:** 以下内容替换本节中的所有条款:

对于本节而言, “违约”指与 Lenovo 应依法对您负责的本有限保证声明的主体有关的, 无论是因合同还是侵权引起的 Lenovo 方的任何行为、声明、忽略或过失。多次违约一起造成实质相同的损失或损害将视为发生在最后一次违约之日的一 (1) 次违约。

可能会发生因 Lenovo 违约, 您有权要求 Lenovo 赔偿损失的情况。

本节规定 Lenovo 的责任范围和您的唯一补偿。

1. 对于由 Lenovo 过失引起的死亡或人身伤害, Lenovo 将承担无限责任。
2. 通常情况下适用以下“**Lenovo 不承担责任的事项**”的规定, 但对于由 Lenovo 的过失引起的您的有形动产的实际损害, Lenovo 将承担无限责任。
3. 除上述第一项和第二项的规定外, 对于任何违约引起的实际损害, Lenovo 的全部责任无论如何都不超过您为该违约直接相关的机器所支付的金额的 125%。

**Lenovo 不承担责任的事项**

除上述第一项规定的所有责任外, 在任何情形下, 即使已获知发生以下情况的可能性, Lenovo 及其供应商、经销商或服务供应商对以下任何情况亦概不负责:

1. 数据的丢失或损坏;
2. 特别的、间接的或附带损失; 或
3. 利润、业务、收入、商誉或预期可节省金额的损失。

**斯洛伐克**

**责任限制:** 本节的末尾添加以下内容:

这些限制在斯洛伐克商法典 §§ 373-386 不加限制的范围内适用。

## 南非、纳米比亚、博茨瓦纳、莱索托和斯威士兰

**责任限制:** 本节添加以下内容:

对于所有情况下，包括 Lenovo 未依据此保证声明的主体履行而引起的任何其他实际损失，Lenovo 的全部责任将仅限于赔偿您为索赔涉及的单个 Lenovo 机器所付费用。

## 英国

**责任限制:** 以下内容替换本节中的所有条款:

对于本节而言，“违约”指与 Lenovo 应依法对您负责的本有限保证声明的主体有关的，无论是因合同还是侵权引起的 Lenovo 方的任何行为、声明、忽略或过失。多次违约一起造成实质相同的损失或损害将视为一（1）次违约。

可能会发生因 Lenovo 违约，您有权要求 Lenovo 赔偿损失的情况。

本节规定 Lenovo 的责任范围和您的唯一补偿。

1. 对于以下各项，Lenovo 将承担无限责任:
  - a. 对于由 Lenovo 过失引起的死亡或人身伤害；以及
  - b. Lenovo 对 1979 年 Sale of Goods Act 的第 12 节或 1982 年 Supply of Goods and Services Act 的第 2 节，或这两节的任何法定修改或重新制定所暗含的责任的违约。
2. 通常情况下适用以下“**Lenovo 不承担责任的事项**”的规定，但对于由 Lenovo 的过失引起的您的有形动产的实际损害，Lenovo 将承担无限责任。
3. 除上述第一项和第二项的规定外，对于任何违约引起的实际损害，Lenovo 的全部责任无论如何都不超过您为该违约直接相关的机器购买价格或所支付的金额的 125%。

这些限制同样适用于 Lenovo 的供应商、经销商和服务供应商。这些限制说明 Lenovo 及其供应商、经销商和服务供应商共同负责的最大限额。

## **Lenovo 不承担责任的事项**

除上述第一项规定的所有责任外，在任何情形下，即使已获知发生以下情况的可能性，Lenovo 及任何其供应商、经销商或服务供应商对以下任何情况亦概不负责:

1. 数据的丢失或损坏；
2. 特别的、间接的或附带损失；或
3. 利润、业务、收入、商誉或预期可节省金额的损失。

---

## 第三部分 - 保修信息

该第三部分提供有关适用于您的机器的保修信息，包括 Lenovo 提供的保修期和保修服务类型。

### 保修期

保修期可能因国家或地区而异，并在下表中规定。注意：“地区”指中华人民共和国香港或澳门特别行政区。

零部件三年保修期和三年人力意味着 Lenovo 在三年保修期内提供保修服务。

机器类型	购买的国家或地区	保修期	保修服务类型
SATA 硬盘驱动器	全球	3 年	7

## 保修服务类型

如果需要，您的服务供应商将根据上表规定的您机器的保修服务类型，并提供下文所述的维修或更换服务。服务安排视您来电的时间而定，并取决于是否有可用的零部件。回复时间视服务级别而定，并且不做保证。可能不在全球所有地点都提供指定级别的保修服务，服务供应商的常规服务区域外可能要收取额外费用，请与您的服务供应商业务代表或经销商联系以获取特定于国家或地区及地点的信息。

### 1. 客户可更换零部件（“CRU”）服务

Lenovo 将向您提供 CRU 以便您自行安装，第一层 CRU 安装相对简单，但是第二层 CRU 的安装需要一些专业技能和工具。CRU 的信息和更换说明是与您的机器一起提供的，并且 Lenovo 可以根据您的要求随时提供这些信息和说明。根据您的机器所享有的保修服务类型，您可以请求服务供应商为您安装 CRU，而不需额外收取费用。Lenovo 在与 CRU 更换件一起提供的资料中会有明确的说明，指示原先有故障的 CRU 是否需要退还给 Lenovo。如果需要退还，1) 随 CRU 更换件一起提供退还说明和容器，并且如果在您收到更换件后 30 天内 Lenovo 未收到替换下来的有故障的 CRU，则 Lenovo 将向您收取 CRU 更换件的费用。

### 2. 现场服务

您的服务供应商将在现场修理或更换出故障的机器，并验证其运行情况。您必须提供适当的工作场所以便拆装 Lenovo 机器。该工作场所必须干净、照明良好并且适合此项工作。对于有些机器，可能需要将机器送往指定的服务中心方能进行某些修理。

### 3. 专人选取服务\*

您需断开出故障的机器的连接，以便您的服务供应商安排取件。您将会收到装运箱以便您可以将机器退回到指定的服务中心。快递人员将收取您的机器并它交付到指定的服务中心。在修理或更换后，服务中心将安排把机器发还到您的所在地。您将负责机器的安装和验证。

### 4. 客户送修服务

根据您的服务供应商的指示，您将把合理装箱的出故障的机器托运或邮寄（请先预付讫运费或邮资，除非另有规定）到指定的地点。机器修理或更换之后，将安排您前来收取。如果是邮寄类型的送修服务，Lenovo 将出资把机器发还给您，除非您的服务供应商另有规定。您将负责机器的后续安装和验证。

### 5. CRU 和现场服务

这类保修服务综合了第 1 类和第 2 类保修服务（参见上文）。

### 6. CRU 和专人选取服务

这类保修服务综合了第 1 类和第 3 类保修服务（参见上文）。

### 7. CRU 和客户送修服务

这类保修服务综合了第 1 类和第 4 类保修服务（参见上文）。

如果列有第 5、第 6 或第 7 类保修服务，您的服务供应商将决定修理适用于哪类保修服务。

\* 在某些国家或地区，这类服务被称为 ThinkPad EasyServ 或 EasyServ。

要获取保修服务, 请联系服务供应商。在加拿大或美国, 请致电 1-800-IBM-SERV (426-7378)。在其他国家或地区, 请参见以下电话号码。

## 全球电话列表

电话号码如有更改, 恕不另行通知。要获得最新的电话号码, 请转至 <http://www.lenovo.com/think/support>, 并单击 **Support phone list**。

国家或地区	电话号码
非洲	非洲: +44 (0)1475-555-055 南部非洲: +27-11-3028888 和 0800110756 中部非洲: 请联系 Lenovo 服务供应商
阿根廷	0800-666-0011 (西班牙语)
澳大利亚	131-426 (英语)
奥地利	不间断技术支持: 01-24592-5901 保修服务和技术支持: 01-211-454-610 (德语)
比利时	不间断技术支持: 02-210-9820 (荷兰语) 不间断技术支持: 02-210-9800 (法语) 保修服务和技术支持: 02-225-3611 (荷兰语, 法语)
玻利维亚	0800-0189 (西班牙语)
巴西	圣保罗地区: (11) 3889-8986 圣保罗地区以外 (免长途话费): 0800-7014-815 (巴西葡萄牙语)
加拿大	1-800-565-3344 (英语, 法语) 在多伦多请只致电: 416-383-3344
智利	800-224-488 (西班牙语)
中国	800-810-1818 (普通话)
中国香港特别行政区	家用 PC: 852-2825-7799 商用 PC: 852-8205-0333 ThinkPad 和 WorkPad: 852-2825-6580 (粤语, 英语, 普通话)
哥伦比亚	1-800-912-3021 (西班牙语)
哥斯达黎加	284-3911 (西班牙语)
克罗地亚	0800-0426
塞浦路斯	+357-22-841100
捷克共和国	+420-2-7213-1316
丹麦	不间断技术支持: 4520-8200 保修服务和技术支持: 7010-5150 (丹麦语)
多米尼加共和国	566-4755 566-5161 分机 8201 多米尼加共和国内 (免长途话费): 1-200-1929 (西班牙语)
厄瓜多尔	1-800-426911 (西班牙语)
萨尔瓦多	250-5696 (西班牙语)
爱沙尼亚	+386-61-1796-699

国家或地区	电话号码
芬兰	不间断技术支持: 09-459-6960 不间断技术支持: +358-800-1-4260 (芬兰语)
法语	不间断技术支持: 0238-557-450 保修服务和技术支持(硬件): 0810-631-213 保修服务和技术支持(软件): 0810-631-020 (法语)
德国	不间断技术支持: 07032-15-49201 保修服务和技术支持: 01805-25-35-58 (德语)
希腊	+30-210-680-1700
危地马拉	335-8490 (西班牙语)
洪都拉斯	特古西哥帕和圣佩得鲁苏拉: 232-4222 圣佩得鲁苏拉: 552-2234 (西班牙语)
匈牙利	+36-1-382-5720
印度	1600-44-6666 备选长途(免费): +91-80-2678-8940 (英语)
印度尼西亚	800-140-3555 +62-21-251-2955 (英语, 印度尼西亚语)
爱尔兰	不间断技术支持: 01-815-9202 保修服务和技术支持: 01-881-1444 (英语)
意大利	不间断技术支持: 02-7031-6101 保修服务和技术支持: +39-800-820094 (意大利语)
日本	桌面系统: 免长途话费: 0120-887-870 国际用户: +81-46-266-4724  ThinkPad: 免长途话费: 0120-887-874 国际用户: +81-46-266-4724  上述号码将以日语作为语音提示的语言。要获得英语版本的电话技术支持, 请等日语语音提示结束, 将由接线员人工应答。请要求: “English support please”, 然后您的电话将被转到说英语的接线员。  PC 软件: 0120-558-695 海外呼叫: +81-44-200-8666 (日语)
韩国	1588-5801 (韩语)
拉托维亚	+386-61-1796-699
立陶宛	+386-61-1796-699

国家或地区	电话号码
卢森堡	+352-298-977-5063 (法语)
马来西亚	1800-88-8558 (英语, 马来语)
马耳他	+356-23-4175
墨西哥	001-866-434-2080 (西班牙语)
中东	+44 (0)1475-555-055
荷兰	+31-20-514-5770 (荷兰语)
新西兰	0800-446-149 (英语)
尼加拉瓜	255-6658 (西班牙语)
挪威	不间断技术支持: 6681-1100 保修服务和技术支持: 8152-1550 (挪威语)
巴拿马	206-6047 (西班牙语)
秘鲁	0-800-50-866 (西班牙语)
菲律宾	1800-1888-1426 +63-2-995-8420 (英语, 菲律宾语)
波兰	+48-22-878-6999
葡萄牙	+351-21-892-7147 (葡萄牙语)
罗马尼亚	+4-021-224-4015
俄罗斯	+7-095-940-2000 (俄语)
新加坡	1800-3172-888 (英语, 印度尼西亚语, 马来语)
斯洛伐克	+421-2-4954-1217
斯洛文尼亚	+386-1-4796-699
西班牙	91-714-7983 91-397-6503 (西班牙语)
斯里兰卡	+94-11-2448-442 (英语)
瑞典	不间断技术支持: 08-477-4420 保修服务和技术支持: 077-117-1040 (瑞典语)
瑞士	不间断技术支持: 058-333-0900 保修服务和技术支持: 0800-55-54-54 (德语, 法语, 意大利语)
台湾	886-2-8723-9799 (普通话)
泰国	1-800-299-229 (泰语)
土耳其	00800-4463-2041 (土耳其语)
英国	不间断技术支持: 01475-555-055 保修服务和技术支持(hardware): 08705-500-900 保修服务和技术支持(software): 08457-151-516 (英语)
美国	1-800-IBM-SERV (1-800-426-7378) (英语)

国家或地区	电话号码
乌拉圭	000-411-005-6649 (西班牙语)
委内瑞拉	0-800-100-2011 (西班牙语)
越南	北部地区和河内: 84-4-8436675 南部地区和胡志明市: 84-8-829-5160 (英语, 越南语)

## 对墨西哥的补充保证

本补充保证为 Lenovo 的有限保证声明的一部分，并且只对在墨西哥合众国区域内分发和销售的产品有效。一旦产生冲突，将使用本补充保证中的条款。

所有在设备中预安装的软件程序，将只有三十（30）天（自购买之日起）的安装无缺陷的保证。对于上述软件程序和 / 或您自行安装的其他软件程序或在购买产品后安装的其他软件程序中的信息，Lenovo 概不负责。

如有事先授权，无法向保证方收取的服务费用将向最终用户收取。

如果需要保修服务，请致电“客户即使支持中心”，电话号码为：001-866-434-2080，然后您将被转接到最近的“授权服务中心”。如果在您的城市或居住地，或者在您的城市或居住地 70 公里范围内不存在“授权服务中心”，该保证将包含与将产品运输到我公司最近的“授权服务中心”有关的运费。请致电离您最近的“授权服务中心”以获得必要的批准，或者有关产品运输和到货地址的信息。

要获得“授权服务中心”的列表，请访问以下 Web 站点：

<http://www.lenovo.com/mx/es/servicios>

**生产商:**

**SCI Systems de México, S.A. de C.V.**  
**Av. De la Solidaridad Iberoamericana No. 7020**  
**Col. Club de Golf Atlas**  
**El Salto, Jalisco, México**  
**C.P. 45680,**  
**电话: 01-800-3676900**

**销售商:**

**Lenovo de México, Comercialización y**  
**Servicios, S. A. de C. V.**  
**Alfonso Nápoles Gándara No 3111**  
**Parque Corporativo de Peña Blanca**  
**Delegación Álvaro Obregón**  
**México, D.F., México**  
**C.P. 01210,**  
**电话: 01-800-00-325-00**



---

## 附录 C. 声明

Lenovo 可能不在所有国家或地区提供本文档中讨论的产品、服务或功能特性。有关您当前所在地区的产品和服务的信息，请向您当地的 Lenovo 代表咨询。任何对 Lenovo 产品、程序或服务的引用并非意在明示或暗示只能使用 Lenovo 的产品、程序或服务。只要不侵犯 Lenovo 的知识产权，任何同等功能的产品、程序或服务，都可以代替 Lenovo 产品、程序或服务。但是，评估和验证任何其他产品、程序或服务，则由用户自行负责。

Lenovo 公司可能已拥有或正在申请与本文档内容有关的各项专利。提供本文档并未授予用户使用这些专利的任何许可。您可以用书面方式将许可查询寄往：

*Lenovo (United States), Inc.  
500 Park Offices Drive, Hwy. 54  
Research Triangle Park, NC 27709  
U.S.A.  
Attention: Lenovo Director of Licensing*

LENOVO GROUP LTD. “按现状” 提供本出版物，不附有任何种类的（无论是明示的还是暗含的）保证，包括但不限于暗含的有关非侵权、适销和适用于某种特定用途的保证。某些管辖区域在某些交易中不允许免除明示或暗含的保证。

本信息中可能包含技术方面不够准确的地方或印刷错误。此处的信息将定期更改；这些更改将编入本出版物的新版本中。Lenovo 可以随时对本出版物中描述的产品和 / 或程序进行改进和 / 或更改，而不另行通知。

本文档中描述的产品并非旨在用于移植或其他生命支持的应用，在这些应用中的故障可能导致人身伤害或死亡。本文档中包含的信息并不影响或更改 Lenovo 产品规格或保修。本文档中的任何内容都不能作为 Lenovo 或第三方的知识产权下的明示或暗含的许可或保证。本文档中包含的所有信息都是在特定的环境中获得并且作为插图显示。在其他操作环境中获得的结果可能会有所不同。

Lenovo 可以按它认为适当的任何方式使用或分发您所提供的任何信息而无须对您承担任何责任。

本出版物中对非 Lenovo Web 站点的任何引用都只是为了方便起见才提供的，不以任何方式充当对那些 Web 站点的保证。那些 Web 站点中的资料不是 Lenovo 产品资料的一部分，使用那些 Web 站点带来的风险将由您自行承担。

此处包含的任何性能数据都是在受控环境中测得的。因此，在其他操作环境中获得的数据可能会有明显的不同。有些测量可能是在开发级的系统上进行的，因此不保证与一般可用系统上进行的测量结果相同。此外，有些测量是通过推算而估计的。实际结果可能会有差异。本文档的用户应当验证其特定环境的适用数据。

---

## 商标

以下术语是 Lenovo 在美国和 / 或其他国家或地区的商标:

Lenovo

ThinkCentre

ThinkPad

IBM 是 International Business Machines Corporation 在美国和 / 或其他国家或地区的商标。

Microsoft、Windows 和 Windows NT 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他国家或地区的商标。

其他公司、产品或服务名称可能是其他公司的商标或者服务标记。

## 电子辐射声明

以下信息涉及 SATA 硬盘驱动器。

### 欧盟 EMC 指令 (89/336/EG) EN 55022 B 类符合性声明

#### Deutschsprachiger EU Hinweis:

**Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit** Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 89/336/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten.

und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.

**Deutschland: Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten** Dieses Produkt entspricht dem "Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG)". Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 89/336/EWG in der Bundesrepublik Deutschland.

**Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG) vom 18. September 1998 (bzw. der EMC EG Richtlinie 89/336) für Geräte der Klasse B** Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen.

Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Pascalstr. 100, D-70569 Stuttgart. Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:

**Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.)**

#### 欧盟 - 电磁兼容性指令符合性声明

依据各成员国有关电磁兼容性的相近法律，本产品符合欧盟委员会指令 89/336/ECC 中的保护要求。Lenovo 对因擅自改动本产品（包括安装来自其他制造商的选件卡）而导致无法满足保护要求所产生的任何后果概不负责。

本产品经过测试并且符合根据 European Standard EN 55022 的 B 类信息技术设备的限制。B 类设备限制旨在使典型的住宅环境能够提供合理的保护，以免对经许可的通信设备产生干扰。

#### Avis de conformité à la directive de l'Union Européenne

Le présent produit satisfait aux exigences de protection énoncées dans la directive 89/336/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la compatibilité électromagnétique. Lenovo décline toute responsabilité en cas de non-respect de cette directive résultant d'une modification non recommandée du produit, y compris l'ajout de cartes en option non Lenovo.

Ce produit respecte les limites des caractéristiques d'immunité des appareils de traitement de l'information définies par la classe B de la norme européenne EN 55022 (CISPR 22). La conformité aux spécifications de la classe B offre une garantie acceptable contre les perturbations avec les appareils de communication agréés, dans les zones résidentielles.

### **Union Europea - Normativa EMC**

Este producto satisface los requisitos de protección del Consejo de la UE, Directiva 89/336/CEE en lo que a la legislatura de los Estados Miembros sobre compatibilidad electromagnética se refiere.

Lenovo no puede aceptar responsabilidad alguna si este producto deja de satisfacer dichos requisitos de protección como resultado de una modificación no recomendada del producto, incluyendo el ajuste de tarjetas de opción que no sean Lenovo.

Este producto ha sido probado y satisface los límites para Equipos Informáticos Clase B de conformidad con el Estándar Europeo EN 55022. Los límites para los equipos de Clase B se han establecido para entornos residenciales típicos a fin de proporcionar una protección razonable contra las interferencias con dispositivos de comunicación licenciados.

### **Unione Europea - Directiva EMC (Conformidad électromagnética)**

Questo prodotto è conforme alle normative di protezione ai sensi della Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 89/336/CEE sull'armonizzazione legislativa degli stati membri in materia di compatibilità elettromagnetica.

Lenovo non accetta responsabilità alcuna per la mancata conformità alle normative di protezione dovuta a modifiche non consigliate al prodotto, compresa l'installazione di schede e componenti di marca diversa da Lenovo.

Le prove effettuate sul presente prodotto hanno accertato che esso rientra nei limiti stabiliti per le apparecchiature di informatica Classe B ai sensi del Norma Europea EN 55022. I limiti delle apparecchiature della Classe B sono stati stabiliti al fine di fornire ragionevole protezione da interferenze mediante dispositivi di comunicazione in concessione in ambienti residenziali tipici.

### **韩国 B 类符合性声明**

이 기기는 가정용으로 전자파 적합등록을 한 기기로서

주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.



**ThinkCentre**

部件号: 41N3053

中国印刷

(1P) P/N: 41N3053

