

ThinkCentre

快速参考

内含

- 重要安全信息
- 保修和其他声明
- 计算机设置
- 软件恢复
- 故障诊断和诊断
- 帮助和服务

ThinkCentre

快速参考

注意

在使用本资料及其支持的产品之前, 请务必阅读以下信息:

- 第 v 页的『重要安全信息』
- 第 31 页的附录 A, 『Lenovo 有限保证声明』
- 第 53 页的附录 C, 『声明』

第三版 (2006 年 9 月)

© Copyright Lenovo 2005, 2006.

Portions © Copyright International Business Machines Corporation 2005.
All rights reserved.

目录

重要安全信息	v
需要立即行动的情况	v
常规安全准则	vi
电流安全信息	x
锂电池注意事项	xi
调制解调器安全信息	xi
激光一致性声明	xii
电源声明	xii
数据安全	xiii
清洁和维护	xiii
其他安全信息	xiii
其他帮助	xv
第 1 章 安排工作空间	1
舒适	1
第 2 章 设置计算机	3
开启电源	6
完成软件安装	7
完成重要任务	7
更新操作系统	7
安装其他操作系统	8
更新反病毒软件	8
启动 Setup Utility	8
关闭计算机	8
记录计算机的信息	8
第 3 章 恢复软件	11
创建和使用 Product Recovery 光盘	11
备份和恢复	12
使用 Rescue and Recovery 工作空间	13
解决恢复问题	14
创建和使用挽救介质	15
创建并且使用 Recovery Repair 软盘	15
恢复或安装设备驱动程序	16
在启动顺序中设置挽救设备	17
第 4 章 获取信息、帮助和服务	19
获取信息	19
获取帮助和服务	19
购买其他服务	21

第 5 章 故障诊断与诊断	23
基本故障诊断	23
电源和主板诊断指示灯	24
PC-Doctor for DOS 诊断程序	25
错误代码	26
POST 蜂鸣代码	28
附录 A. Lenovo 有限保证声明	31
第一部分 - 通用条款	31
第二部分 - 国家或地区专用条款	34
第三部分 - 保修信息	44
附录 B. 客户可更换部件 (CRU)	51
附录 C. 声明	53
电视输出声明	54
商标	54
电子辐射声明	54
联邦通信委员会 (FCC) 和电话公司要求	56
加拿大通信部认证标签	57
电源线声明	57
聚氯乙烯 (PVC) 电缆和电线声明	60
废弃电气和电子设备 (WEEE) 声明	60
日本回收声明	60

重要安全信息

注意

请首先阅读重要的安全信息。

本文档提供了您使用台式或笔记本个人计算机之前需要了解的安全信息。请遵循并保留随计算机一同包含的所有信息。本文档中的信息并不改变购买协议或 Lenovo[™] 有限保证声明的条款。有关更多信息，请参阅第 31 页的附录 A，『Lenovo 有限保证声明』。

客户安全非常重要。我们的开发产品是安全有效的。然而，个人计算机是电子设备。电源线、电源适配器和其他功能部件会产生潜在的安全危险（特别是在误用的情况下），可能造成身体受伤或财产损坏。要降低此类危险，请按照产品说明操作，注意产品和操作说明中的所有警告事项，并仔细查阅本文档中的信息。通过仔细按照本文档包含的信息和产品提供的信息进行操作，可以帮助您免受危险，从而创造一个更为安全的计算机工作环境。

注：本信息包含电源适配器和电池的参考资料。除了笔记本计算机以外，某些产品（例如音箱和显示器）还随附外接电源适配器。如果您有此类产品，本信息就适用于您的产品。另外，计算机产品包含硬币大小的内置电池，即使断开计算机电源，该电池也会向系统时钟供电，所以电池安全信息适用于所有计算机产品。

需要立即行动的情况

由于误用或疏忽，产品会损坏。一些产品损害是非常严重的，以至不能再使用该产品，直到已经检查了该产品和经过授权服务人员维修（如果需要的话）后才能使用该产品。

和其他任何电子设备一样，在打开计算机时请密切注意。在极少数情况下，您可能会闻到产品散发出某种异味，或看到从产品中冒出烟雾或火花。或者会听到砰地响声、噼啪声或嘶嘶响的声音。这些情况可能仅仅意味着内部电子元件无法处于安全和受控方式。或者，这些情况可能显示出潜在安全问题。然而，请不要冒险或尝试自己诊断这些情况。请与客户支持中心联系以取得进一步的指导。要获取“服务与支持”的电话号码列表，请参阅第 47 页的『全球电话列表』。

请经常检查计算机及其组件是否有损坏、损耗或潜在的危险。如果对于某一组件的状况有任何疑问，请不要使用该产品。如果需要，请与客户支持中心或产品制造商联系，以获取有关如何检查产品及修理产品的指示信息。

在发现下列任何一种情况时（虽然这些情况不太可能出现），或者如果对您的产品有任何安全方面的担忧，请在与客户支持中心联系以获取进一步的指导之前，停止使用该产品并且断开其电源线和远程通信线路。

- 电源线、插头、电源适配器、延长线、电涌保护器或电源破裂、断裂或损坏。

- 有过热迹象、冒烟、有火花或起火。
- 电池损坏（如破裂、凹陷或有折痕）、电池有漏电现象或电池上积有异物。
- 产品发出噼啪声、嘶嘶声或砰的响声、或散发出强烈的异味。
- 有液体溅入或物体跌落在计算机产品、电源线或电源适配器上的迹象。
- 计算机产品、电源线或电源适配器沾上了水。
- 摔落产品或任何形式的损坏。
- 当按照操作说明操作时，产品不能正常运行。

注: 如果发现并非为 / 由 Lenovo 制造的产品（如延长线）存在这些情况，则在您联系产品制造商以获取进一步说明或得到合适的替换件之前，请停止使用该产品。

常规安全准则

始终遵守以下预防措施，从而减少受伤和财产损失的危险。

维护与升级

请勿试图自行维修产品，除非客户支持中心或相应的文档指示您这样做。只有获得批准的服务供应商才能对您特定的产品进行维修。

注: 某些计算机部件可以由客户升级或更换。升级通常指对选件进行升级。批准用于客户安装的更换部件称为“客户可更换部件”或 CRU。当可以由客户自行安装选件或更换 CRU 时，Lenovo 会提供带有相应指示信息的文档。安装或更换选件时，必须严格遵守所有的指示信息。电源指示灯处于关闭状态并不一定意味着产品内部电压级别为零。在卸下配有交流电源线的产品外盖之前，请确保电源已关闭并且已经拔掉产品的电源插头。有关 CRU 的更多信息，请参阅第 51 页的附录 B，『客户可更换部件（CRU）』。如果您有任何问题或疑问，请联系客户支持中心。

虽然断开计算机的电源线连接之后您的计算机中没有任何移动的部件，但为了您的安全仍需要注意下列警告。

危险



危险的移动部件。避开手指和身体的其他部位。

注意



在更换任何 **CRU** 之前，关闭计算机并等待 3 至 5 分钟，以便在打开外盖前使计算机冷却。

预防静电

静电尽管不会造成伤害，但是却能严重地损坏计算机组件和选件。对静电敏感的部件若处理不当会损坏部件。当您打开一个选件或 CRU 包装时，直到指示信息指导您安装，才能打开装有该部件的防静电包。

当您处理选件或 CRU，或者是执行任何计算机内部的工作时，请遵循下列预防措施以避免静电损坏产品：

- 限制移动。移动会导致您周围静电增强。
- 请务必小心的处理组件。手持适配器、内存条和其他电路板的边缘。切勿触摸暴露在外面的电路。
- 不要让其他人触摸组件。
- 当安装静电敏感的选件或 CRU 时，触摸装有该部件或金属扩展槽外盖的防静电包或计算机上其他未上漆的金属表面两秒钟。这样做可以减少包内和您身体上的静电。
- 如有可能，从静电敏感包里取出静电敏感部件并直接安装该部件而不要将其放下。如果不得不放下，请将静电敏感包放在一个光滑、水平的表面，并将部件拿出并放在上面。
- 不要将该部件放置在计算机盖上或其他金属表面。

电源线和电源适配器

仅使用由产品制造商提供的电源线和电源适配器。

电源线应获得安全批准。对于德国，它应该是 H05VV-F、3G、 0.75 mm^2 或者更好。对于其他国家或地区，应该使用合适的类型。

切勿将电源线缠绕在电源适配器或其他物体上。缠绕电源线会绷紧电源线从而导致电源线磨损、破裂或弯曲。这可能存在安全隐患。

始终正确布置电源线，以便电源线不会被踩到、绊倒他人或被物体夹住。

让电源线和电源适配器远离液体。例如，让电源线或电源适配器远离水槽、水桶、盥洗室或用液体清洁剂清洁的地板。液体会导致发生短路，尤其是电源线或电源适配器的负荷过重也会发生短路。液体也会逐渐腐蚀电源线终端和 / 或电源适配器上的连接器终端，这样最终会导致过热。

始终以正确的顺序连接电源线和信号电缆，并确保所有的电线接头都牢牢地完全插入插座中。

请勿使用任何交流电输入引脚处出现腐蚀迹象或电源适配器交流电输入处或其他地方出现过热迹象（如，塑料变形）的电源适配器。

不要使用任何任一端电触点显示出腐蚀或过热的迹象或出现任何形式的损坏的电线。

延长线及其相关设备

确保您使用的延长线、电涌保护器、不间断电源和电源拖板经过评定，可以满足产品的电气要求。切勿超负荷运行这些设备。如果使用了电源拖板，负载就不应该超出电源拖板输入额定值。如果您有任何有关电源负载、电源需求和输入额定值的问题，请咨询电气技师以获得更多信息。

插头和插座

如果您想用于计算机设备的插座（电源插座）出现损坏或腐蚀，请勿使用该插座，直到合格电气技师更换了该插座为止。

请勿弯曲或修改插头。如果插头损坏了，请与制造商联系以获得替换产品。

请勿将计算机与其他耗电量很大的家用或商用电器共享一个电源插座；否则不稳定的电压可能会损坏您的计算机、数据或连接的设备。

一些产品装配有三脚插头。该插头只适合于接地电源插座。这是一个安全功能。不要通过尝试把插头插到非接地插座上来破坏此安全功能。如果您不能把插头插到插座中，请与电气技师联系以得到一个通过检验的插座适配器，或者用一个支持该安全功能的插座来替换它。切勿超负荷使用电源插座。总体的系统负荷不应该超出支路额定值的 80%。如果您有任何有关电源负载和支路额定值的问题，请与电气技师取得联系，以获得更多信息。

务必使所用的电源插座接线正确、易于使用并靠近设备。不要以绷紧电线的方式完全地延长电源线。

确保电源插座能为您正在安装的产品提供正确的电压和电流。

在进行设备和电源插座之间的连接和断开连接时应小心操作。

外部设备

当计算机电源开启时,请勿连接或断开连接除 USB 和 1394 电缆以外的任何外部设备电缆。否则,将会损坏计算机。为了尽可能避免损坏连接的设备,关闭计算机后,请等待 5 秒钟再断开与外部设备的连接。

电池

由 Lenovo 制造的所有个人计算机都包含不可充电的纽扣电池为系统时钟提供电源。另外,许多移动式产品(如,笔记本计算机)利用可充电电池在便携方式下给系统供电。Lenovo 提供的用于产品的电池已经过兼容性测试,并且只可用批准的部件进行更换。

不要尝试打开或维护电池。不要碾压、击穿或焚烧电池,或者短路金属接点。不要把电池暴露在水或其他液体中。只能严格按照产品文档中的说明对电池进行充电。

滥用或错误处理电池可能造成电池过热,从而导致从电池或纽扣电池中“冒出”气体或火焰。如果电池损坏了或者您注意到电池漏电或电池引线上积聚了异物,就停止使用该电池,并从电池制造商那里获取替换产品。

当把电池放置很久而不使用,电池可能会降级。对于一些可充电电池(特别是锂离子电池),使不用的电池处于放电状态会增加电池短路的危险,而电池短路会缩短电池的寿命,还会造成安全隐患。不要让可充电锂离子电池完全的放电或在放电状态下存储这些电池。

热量与产品通风

当开启计算机和给电池充电时,计算机会产生热量。由于外型轻巧紧凑,因此笔记本计算机会产生很大的热量。始终遵循这些基本预防措施:

- 在笔记本计算机运行时或对电池充电时,请勿将计算机的底部与您的腿部或身体的任何部位接触过长的时间。在正常运行期间,计算机会产生一些热量。长时间地接触身体可能会造成不舒服,或者可能会烫伤皮肤。
- 不要在易燃材料旁或在易爆环境下操作计算机或给电池充电。
- 该产品提供了通风孔、风扇和 / 或散热器,以确保安全、舒适和可靠的运行。无意中将产品放在床、沙发、地毯或其他柔性物体表面上有可能妨碍这些功能部件的运行。切勿阻塞、覆盖或禁用这些功能部件。

您应该至少每三个月检查一次台式计算机的灰尘聚集情况。在检查计算机之前,请关闭电源并将计算机的电源线从电源插座拔出;然后从边框的通风孔和穿孔中清除灰尘。如果发现外部堆积了灰尘,则您还应该从计算机内部(包括散热器入口、电源通风孔和风扇)检查并清除灰尘。在打开外盖前,请始终关闭计算机且拔出计算机电源线。如果可能,请避免在交通繁忙区域 2 英尺范围内操作计算机。如果必须在交通繁忙区域内或附近操作计算机,则您应该更频繁地检查并清洁计算机(如果需要)。

为了您的安全和维持计算机的最佳性能,对于台式计算机,请始终遵循以下基本预防措施:

- 当计算机接通电源时, 请保持外盖处于关闭状态。
- 定期检查计算机外部灰尘堆积情况。
- 从边框的通风孔和任何穿孔中清除灰尘。对于在满是灰尘或交通繁忙区域中的计算机, 可能需要更频繁地清洁。
- 请勿限制或堵塞任何通风孔。
- 请勿在家具内存放或操作计算机, 因为这可能会提高出现过热情况的风险。
- 通向计算机的气流不应该超过 35°C (95° F)。
- 请勿使用非台式空气过滤设备。

操作环境

使用计算机的理想环境是: 温度在 10°C-35°C (50°F-95°F), 湿度 35% 到 80% 之间。如果您的计算机是在低于 10°C (50°F) 的环境下存放或运输的, 请在使用前, 请让温度很低的计算机慢慢升温到 10°C-35°C (50°F-95°F) 的理想操作温度。特殊的情况下该过程可能要花两小时。在使用前如果没有让计算机升温至理想的操作温度, 将会导致对计算机无法挽回的损坏。

如有可能, 请将计算机放置在一个通风良好并且不会受到阳光直接曝晒的干燥区域。

将电器设备 (如, 电风扇、收音机、高功率的音响、空调以及微波炉) 放置在远离计算机的地方, 因为这些设备产生的强大磁场会损坏显示器和硬盘驱动器上的数据。

请勿在计算机或其他连接设备的上面或旁边放置任何饮料。如果液体不小心洒到计算机或连接设备中, 会引起短路或造成其他损坏。

请勿在键盘上吃东西或抽烟。落入键盘的屑粒会造成能键盘损坏。

电流安全信息

危险

电源、电话和通信电缆的电流具有危险性。

为避免电击危险:

- 请勿在雷电期间使用计算机, 以避免可能被电击的危险。
- 请勿在雷电期间连接或断开本产品的任何电缆的连线, 或者执行本产品的安装、维护或重新配置。
- 请将所有电源线连接到已正确连线并且接地的电源插座。
- 将任何要连接到本产品的设备连接到正确连线的插座。
- 如有可能, 请仅使用一只手连接或断开信号电缆的连接。

- 请勿在有火、水或结构损坏迹象时打开任何设备。
- 打开设备外盖之前，请断开已连接的电源线、远程通信系统、网络和调制解调器的连接，除非在安装和配置过程中另有说明。
- 在安装、移动或打开本产品或所连接设备的外盖时，请按下表中所述连接和断开电缆连接。

要连接:	要断开连接:
1. 关闭所有设备。	1. 关闭所有设备。
2. 首先，将所有电缆连接到设备。	2. 首先，从插座上拔下电源线。
3. 将信号电缆连接至接口。	3. 从接口上拔下信号电缆。
4. 将电源线连接至插座。	4. 从设备上拔下所有电缆。
5. 启动设备。	

锂电池注意事项

警告

如果更换电池不当，则会有爆炸危险。

只能使用相同电池或者制造商推荐的同等型号的电池更换纽扣锂电池。电池含锂，如果使用、操作或处理不当，可能发生爆炸。

请勿:

- 将电池投入或浸入水中
- 将电池加热至超过 100°C (212°F)
- 修理或拆卸电池

请根据当地条例或法规的要求处理电池。

调制解调器安全信息

警告

为减少着火的风险，请只使用 26 号 AWG 或更粗的远程通信线路电缆。

要在使用电话设备时减少起火、电击或受伤的危险，请始终按基本的安全预防措施进行操作，如：

- 切勿在雷雨期间安装电话线路。
- 切勿将电话插孔安装在潮湿场所，除非该插孔是专为潮湿场所而设计的。
- 切勿触摸未绝缘的电话线或接线端子，除非电话线已经与网络接口断开连接。

- 安装或改动电话线路时要小心谨慎。
- 避免在雷暴期间使用电话（无绳类型除外）。否则可能会遭到闪电远程电击的危险。
- 不要在有可燃性气体泄露的附近地区使用电话报告气体泄露情况。

激光一致性声明

某些个人计算机型号在出厂时已装有 CD-ROM 驱动器或 DVD-ROM 驱动器。CD-ROM 驱动器和 DVD-ROM 驱动器也作为选件单独销售。CD-ROM 驱动器和 DVD-ROM 驱动器是激光产品。这些驱动器已在美国经过认证，证明符合《美国联邦行政法典》健康与人类服务部第 21 章 (Department of Health and Human Services 21 Code of Federal Regulations, DHHS 21 CFR) J 子章中关于 1 类激光产品的要求。在其他国家或地区，这些驱动器经认证符合国际电工技术委员会 (IEC) 60825-1 和 CENELEC EN 60 825-1 对 1 类激光产品的要求。

安装 CD-ROM 驱动器或 DVD-ROM 驱动器后，请注意以下操作说明。

警告

如果不按照此处指定的过程进行控制、调整或执行，则有可能导致遭受辐射的危险。

请勿卸下驱动器的外盖。卸下 CD-ROM 驱动器或 DVD-ROM 驱动器的外盖可能导致遭受激光辐射的危险。CD-ROM 驱动器或 DVD-ROM 驱动器中没有可维修的部件。

某些 CD-ROM 驱动器和 DVD-ROM 驱动器包含有嵌入式 3A 类或 3B 类激光二极管。请注意以下声明。

危险

打开后有激光辐射。不可注视光束，不可用光学仪器直视光束，并避免直接暴露在光束中。

电源声明

切勿卸下电源或其他粘有以下标签的部件的封盖。



粘有该标签的任何组件内都存在危险的电压、电流和能量级。这些组件的内部没有可维护的部件。如果您怀疑这些部件中的其中一个部件有问题，请与技术服务人员联系。

数据安全

请勿删除未知文件或更改不是由您创建的文件或目录的名字；否则您的计算机软件可能无法工作。

要知道访问网络资源会让您的计算机容易遭受计算机病毒、黑客、间谍软件以及其他恶意代码的攻击，而这些攻击可能会损坏您的计算机、软件或数据。确保您的计算机有足够的保护措施（如，防火墙、反病毒软件以及反间谍软件），并保持这些软件的版本最新。

清洁和维护

让您的计算机和工作空间清洁。在清洁计算机之前，请关闭计算机并断开电源线连接。请勿直接将任何液体清洁剂喷射到计算机上或者使用任何包含易燃材料的清洁剂来清洁计算机。将清洁剂喷在软布上然后擦拭计算机表面。

其他安全信息

塑料袋具有危险性。请将塑料袋放置在婴儿和儿童拿不到的地方，以避免给他们带来窒息的危险。

其他帮助

本《快速参考》提供有关安装计算机和启动操作系统的信息。本出版物还包括基本故障诊断信息、软件恢复过程、帮助和服务信息以及保证信息。

计算机的《用户指南》包括安装可选硬件的信息。通过单击桌面上的 ThinkVantage™ Productivity Center 图标，可以从 Access Help 访问该可移植文档格式（PDF）文件。安装可选硬件之前，请使用 Adobe Acrobat Reader 查看《用户指南》或将其打印。

ThinkVantage Productivity Center 程序还提供了有助于您深入了解关于以下主题的信息：

- 使用计算机
- 安装硬件选件
- 连接通信电缆
- 对常见问题进行故障诊断
- 注册计算机

您可以通过单击桌面上的图标或单击**开始-> 所有程序 ->ThinkVantage** 来启动 ThinkVantage Productivity Center 程序。

如果能访问因特网，则可从万维网 <http://www.lenovo.com/think/support> 获得有关您计算机的最新信息。

您可以在该 Web 站点上找到以下信息：

- CRU 拆卸和安装说明
- 出版物
- 故障诊断信息
- 部件信息
- 下载和驱动程序
- 指向其他有用信息源的链接
- 电话支持列表

第 1 章 安排工作空间


为了最大程度地利用计算机，请安排好使用的设备和您的工作区域，以适合您的需要和所做的工作类型。您的舒适是最重要的，但光源、空气流通和电源插座的位置也可能影响您安排工作空间的方式。

舒适

尽管没有一种工作姿势对于每个人都是理想的，但是这里有一些原则可帮助您找出最适合您的姿势。

长时间保持同一坐姿会引起疲劳。一张好椅子会有很大的不同。靠背与座位应可以独立调整并提供良好的支撑。座位的前部应为弧形，以减轻对大腿的压力。调整座位，使大腿与地板平行，并且双脚平放在地板或搁脚板上。

使用键盘时，请使前臂与地板保持平行并且手腕处于自然、舒适的位置。尽量轻击键盘，手和手指放松。可以通过调整键盘脚的位置来将键盘角度变更到最舒适的位置。



调整显示器以使屏幕的顶部与视线平齐，或略低于视平线。将显示器放在舒适的视距内，通常是 51 到 61 厘米（20 到 24 英寸），并且把它放在无需转动身体就可观看的位置。另外，请把其他经常使用的设备，如电话或鼠标等，放在伸手可及的位置。

眩光与照明

调整显示器的位置，将来自顶灯、窗户和其他光源的眩光和反射减少到最低程度。即使是发光面的反光也会在显示器屏幕上产生讨厌的反射。如果可能，请将显示器放在与窗户和其他光源成直角的位置。如果必要，可关闭一些灯或使用低瓦数的灯泡来减弱头顶上方的光线。如果显示器安装在靠近窗户处，请使用窗帘或百叶窗来遮挡阳光。随着一天中室内光线的变化，您可能需要调整显示器上的“亮度”与“对比度”控件。

在不可能避免反射或调整光线的场所，在屏幕上加一个防眩滤光器可能会有所帮助。不过，这些滤光器可能会影响屏幕上图像的清晰度；请仅在用尽其他方法仍无法减少眩光后才试用该方法。

积尘会增加眩光方面的问题。请记住定期使用无磨损的玻璃清洁液浸湿的软布来清洁显示器的屏幕。

空气流通

计算机和显示器都会产生热量。计算机配有风扇可吸进新鲜空气，排出热空气。显示器使热空气通过通风孔散出。阻塞通风孔将导致过热，这可能会引起故障或损坏。安置好计算机和显示器，不要让任何东西阻塞通风孔；通常 51 毫米（2 英寸）的间隙就足够了。另外，请确保排出的空气不会吹到别人身上。

电源插座和电缆长度

电源插座的位置以及连接到显示器、打印机和其他设备的电源线和电缆的长度可能会决定计算机最终摆放的位置。

安排工作空间时：

- 避免使用延长线。如果可能，请将计算机电源线直接插入电源插座。
- 请保持电源线和电缆布线整洁，并远离走道和其他可能会偶尔被踢到的区域。

有关电源线的更多信息，请参阅本书的第 57 页的『电源线声明』。


第 2 章 设置计算机

注：您的计算机可能没有本章描述的所有接口。

设置计算机时请使用以下信息。在计算机后部寻找接口的小图标。


如果您的计算机电缆和接口面板的接口都有颜色标记，请按颜色把电缆端头和接口进行配对连接。例如，将蓝色的电缆端头与蓝色的接口相配，红色的电缆端头与红色的接口相配。

1. 电源具有自动电源检测和设置。
2. 您的键盘电缆可能有一个标准键盘接口 **1** 或一个通用串行总线（USB）接口 **2**。请将键盘电缆连接到相应的键盘接口。



注：某些型号将配有带指纹识别器的键盘。查看 ThinkVantage Productivity Center 程序以获取更多信息。


3. 您的鼠标电缆可能有一个标准鼠标接口 **1** 或一个 USB 接口 **2**。请将鼠标电缆连接到相应的鼠标接口。



4. 将显示器电缆连接到计算机上的显示器接口。


- 如果有标准视频图形阵列适配器（SVGA）显示器，请如下图所示将电缆连接到接口。

注：如果您的型号具有两个显示器接口，请确保使用 PCI-express（PCI-e）适配器上的接口。




- 如果您有数字视频接口（DVI）显示器，则如下图所示将电缆连接到接口。

注：您的计算机必须已经安装支持 DVI 显示器的适配器。



5. 如果有调制解调器，请使用以下说明来连接调制解调器。




1 该图显示计算机后部两个用于设置调制解调器的接口。

2 该图显示在使用 RU-11 电话插座的美国和其他国家或地区中如何连接调制解调器。将电话电缆的一端连接至电话，另一端连接至计算机后部的电话接口。将调制解调器电缆的一端连接至计算机后部的调制解调器接口，另一端连接至电话插座。


3 在不使用 RU-11 电话插座的国家或地区，如该图顶部所示，需要分线器或转换器来将电缆连接到电话插座。如该图底部所示，您还可以使用分线器或转换器而不连接电话。

6. 如果有音频设备，请使用以下说明来连接它们。有关扬声器的更多信息，请参阅步骤 7 和 8。




- 1** 音频输入 该接口接收来自外接音频设备（如立体声系统）的音频信号。
2 音频输出 该接口将音频信号从计算机发送到外接设备，如有源立体声音箱。
3 麦克风 当您要录音或如果使用语音识别软件时，请使用该接口将麦克风连接到计算机。
4 双耳式耳机 当您要听音乐或其他声音而又不打扰任何人时，请使用该接口将双耳式耳机连接到计算机。该接口可能位于计算机前部。

7. 如果有带有交流电源适配器的有源音箱，请按照以下说明操作。




- 如必要，请连接两个音箱之间的电缆。在某些音箱上，该电缆是固定连接的。
- 将交流电源适配器的电缆连接到音箱上。
- 将音箱连接到计算机。
- 将交流电源适配器连接到交流电源上。

8. 如果您有未带交流电源适配器的无源音箱，请使用以下说明进行操作。



- 如必要，请连接两个音箱之间的电缆。在某些音箱上，该电缆是固定连接的。
- 将音箱连接到计算机。

9. 连接任何其他设备。您的计算机可能没有以下所示的所有接口。




- 1** USB 接口 请使用这些接口来连接需要“通用串行总线（USB）”连接的设备，如鼠标、扫描仪、打印机或个人数字助理（PDA）。
- 2** 串行接口 使用该接口来连接外置调制解调器、串行打印机或其他使用 9 针串行接口的设备。
- 3** S-Video 接口 使用该接口来连接有 S-Video 接口的电视机。在某些高性能视频适配器上有这种接口。
- 4** 并行接口 使用该接口来连接并行打印机或任何其他需要 25 针并行连接的设备。
- 5** 以太网接口 使用该接口将计算机连接到以太网类型的局域网或电缆调制解调器。

要点:

当连接到以太网时，要在 FCC 限制内操作计算机，请使用 5 类以太网电缆。

- 6** MIDI / 游戏杆接口 使用该接口来连接游戏杆、游戏手柄或乐器数字接口（MIDI）设备，如 MIDI 键盘。
- 7** IEEE 1394 接口 该接口有时也称为 Firewire，因为它可以快速传输数据。有两种类型的 IEEE 1394 接口：4 针和 6 针。IEEE 1394 可连接数种类型的消费类电子产品，包括数字音频设备和扫描仪。

10. 将电源线连接到正确接地的电源插座。



注: 有关接口的更多信息，请查看您计算机桌面上的 ThinkVantage Productivity Center 程序。

开启电源

请首先开启显示器和其他外接设备，然后再开启计算机。当开机自检（POST）完成时，徽标窗口关闭。如果您的计算机已有预装软件，则软件安装程序启动。

如果您在启动过程中遇到任何问题, 请参阅第 23 页的第 5 章, 『故障诊断与诊断』和第 19 页的第 4 章, 『获取信息、帮助和服务』。

完成软件安装

要点

在使用该计算机上的程序前请仔细阅读许可证协议。这些协议详细阐述了您的权利、义务和该计算机上软件的保证。使用这些程序就表示您接受那些协议的条款。如果您不接受那些协议, 请勿使用那些程序。取而代之的做法是立即退回整台计算机以获取全额退款。

注: 某些型号可能预安装了多语言版本的 Microsoft® Windows® XP Pro。如果计算机具有多语言版本, 则将在初始安装的过程中提示您选择一种语言。完成安装后, 可以通过 Windows “控制面板” 更改语言版本。

第一次启动计算机之后, 请按照屏幕上的说明来完成软件安装。如果第一次开启计算机时您没有完成软件安装, 则可能会出现无法预料的结果。当安装完成时, 单击桌面上的 **ThinkVantage Productivity Center** 图标, 然后单击 **Access Help** 以了解您的计算机的更多信息。

完成重要任务

在已设置好计算机后, 为了以后节省您的时间和避免麻烦, 请执行以下任务:

- 创建诊断软盘。诊断工具可以隔离硬件问题, 它是 Product Recovery 程序的一部分。事先创建诊断软盘可确保在无法访问 Product Recovery 程序时能够使用诊断工具。请参阅第 25 页的『创建诊断软盘』。
- 请记录您计算机的机器类型、型号和序列号。如果需要服务或技术支持, 则可能会要求您提供这些信息。请参阅第 8 页的『记录计算机的信息』。

请妥善保存该《快速参考》。这是含有关于重新安装出厂安装软件的重要信息的唯一出版物。第 11 页的第 3 章, 『恢复软件』中包含了有关于恢复出厂安装软件的信息。

更新操作系统

Microsoft 通过 Microsoft Windows Update Web 站点为不同的操作系统提供可用的更新。Web 站点自动确定对您特定的计算机可用的 Windows Update 并仅列出那些更新。更新可包含安全性修订包、新版本的 Windows 组件 (例如 Media Player)、Windows 操作系统其他部分的修订包或者增强。

有关更新操作系统的详细信息, 请参阅 ThinkVantage Productivity Center 程序。

安装其他操作系统

如果您要安装自己的操作系统，请按照操作系统 CD 或软盘随附的说明进行操作。在安装了操作系统之后，不要忘记安装所有的设备驱动程序。设备驱动程序通常随附安装说明。

更新反病毒软件

计算机在提供时附带有 Norton AntiVirus 软件，您可以用来检测和除去病毒。应该运行 LiveUpdate 应用程序以从 Norton AntiVirus Web 站点获取最新的更新。LiveUpdate 将下载最新的病毒列表而 Norton AntiVirus 将在下次扫描您的计算机时使用该新列表。

有关更新反病毒软件的更多详细信息，请参阅 ThinkVantage Productivity Center 程序。

启动 Setup Utility

Setup Utility 使您能够查看、设置或更改 BIOS 配置设置和密码。

1. 关闭操作系统并关闭计算机。
2. 开启计算机时，反复按下并释放 F1 键以进入 Setup Utility。

注：如果设置了密码，则只在输入密码后 Setup Utility 程序菜单才会显示。有关 Setup Utility 程序的更多信息，请参阅《用户指南》。

在某些情况下，当 POST 检测到从计算机上卸下了硬件或者在计算机上安装了新的硬件时，Setup Utility 可能会自动启动。

关闭计算机

当准备关闭计算机时，请始终按照该操作系统的关机过程进行操作。这样可防止丢失未保存的数据或损坏软件程序。要关闭 Microsoft Windows 操作系统，请从“开始”菜单中选择“关机”或“关闭计算机”。

记录计算机的信息

如果您的计算机需要维修，则记录下计算机的有关信息可能很有用处。维修技术人员很可能会向您询问这些信息。

该计算机上标有机器类型、型号和序列号。请使用下表来记录这些信息。

产品名称	_____
机器类型和型号	_____
序列号 (S/N)	_____
购买日期	_____

您可以通过因特网在以下 Web 站点注册您的计算机：

<http://www.lenovo.com/register>

注册您的计算机后，可以获得以下好处：

- 电话求助时可得到更迅速的服务
- 免费软件和特别促销报价的自动通知

有关注册计算机的更多信息，请参阅 ThinkVantage Productivity Center 程序。

第 3 章 恢复软件

ThinkVantage Rescue and RecoveryTM 程序提供的环境可独立于 Windows 操作系统运行并能从该操作系统中隐藏。由于 Rescue and Recovery 工作空间是隐藏的，它免于受到大多数病毒的攻击并提供了执行在 Windows 环境中可能无法实现的挽救和恢复操作的安全位置。本章将帮助您熟悉计算机上安装的 Rescue and Recovery 程序提供的以下恢复解决方案：

- 创建 Product Recovery 光盘。请参阅『创建和使用 Product Recovery 光盘』。
- 创建挽救介质。请参阅第 15 页的『创建和使用挽救介质』。
- 定期备份硬盘。请参阅第 12 页的『备份和恢复』。
- 创建 Recovery Repair 软盘。请参阅第 14 页的『解决恢复问题』。

注：挽救光盘、Product Recovery 光盘的第一张光盘和备份光盘是可启动的（可引导的）。它们可以在任何类型的 CD 或 DVD 驱动器（DVD-RAM 介质除外）中启动。

如果遇到了问题，则可以从 Windows 环境或 Rescue and Recovery 工作空间使用恢复工具来执行以下两个恢复操作中的一个：

- 挽救文件
- 复原备份

请参阅第 13 页的『使用 Rescue and Recovery 工作空间』以执行以上两个恢复操作中的一个。

有关 Rescue and Recovery 程序的其他信息，请查看 ThinkVantage Productivity Center 程序。

创建和使用 Product Recovery 光盘

如果计算机装配有可刻录的 CD 或 DVD 驱动器，则可以创建一组 Product Recovery 光盘，它使您能够将硬盘内容复原到与计算机装运出厂时相同的原始状态。如果您将计算机转移到其他地方、售出计算机或回收计算机，则 Product Recovery 光盘对您来说会很有用处，或者在所有其他恢复方法都已失败的情况下，将 Product Recovery 光盘作为使计算机进入运行状态的最后手段。最好尽快创建一组 Product Recovery 光盘。

注：您的 Microsoft Windows 许可证只允许您创建一套 Product Recovery 光盘，所以创建后将它们妥善保存是很重要的。

要创建 Product Recovery 光盘，请执行以下操作：

1. 从 Windows 桌面，单击开始，再单击创建恢复介质，然后选择立即创建一组 Product Recovery 光盘。

2. 按照屏幕上的指示信息进行操作。

要使用 Product Recovery 光盘, 请执行以下操作:

警告: 当从 Product Recovery 光盘复原出厂内容时, 将删除当前硬盘上的所有文件并用原始的出厂内容进行替换。在复原过程中, 将会提供机会让您在删除任何数据之前将当前硬盘上的文件保存到其他介质中。

1. 将 Rescue and Recovery 光盘插入 CD 或 DVD 驱动器中。
2. 重新启动计算机。
3. 短暂延迟后, Rescue and Recovery 工作空间打开。

注: 如果 Rescue and Recovery 工作空间无法打开, 则有可能在 BIOS 启动顺序中没有正确设置启动设备 (CD 驱动器或 DVD 驱动器)。有关更多信息, 请参阅 第 17 页的『在启动顺序中设置挽救设备』。

4. 在 Rescue and Recovery 菜单中, 单击**复原系统**。
5. 单击**将硬盘驱动器复原至原始出厂状态**, 然后单击**下一步**。
6. 按照屏幕上的指示信息进行操作。在提示时插入相应的 Product Recovery 光盘。

注: 在将硬盘复原至原始的出厂内容后, 可能必须重新安装一些软件或驱动程序。有关详细信息, 请参阅第 14 页的『恢复后的注意事项』。

备份和恢复

Rescue and Recovery 程序使您能够备份完整的硬盘内容, 包括操作系统、数据文件、应用程序和个人设置。您可以指定 Rescue and Recovery 程序存储备份的位置:

- 在硬盘上受保护的区域中
- 在安装在计算机上的第二个硬盘上
- 在外接的 USB 硬盘上
- 在网络驱动器上
- 在可刻录的 CD 或 DVD 上 (该选项需要一个可刻录的 CD 或 DVD 驱动器)

备份硬盘完成后, 您可复原硬盘的完整内容、仅复原选定的文件或仅复原 Windows 操作系统和应用程序。

要执行备份操作, 请执行以下操作:

1. 从 Windows 桌面, 单击**开始**, 单击**所有程序**, 再单击**ThinkVantage**, 然后单击**Rescue and Recovery**。Rescue and Recovery 程序打开。
2. 在菜单栏中, 单击**创建和查看备份**。
3. 按照屏幕上的指示信息进行操作。

要从 Rescue and Recovery 执行复原操作, 请执行以下操作:

1. 从 Windows 桌面，单击开始，单击所有程序，再单击 **ThinkVantage**，然后单击**Rescue and Recovery**。Rescue and Recovery 程序打开。
2. 在复原系统菜单栏中，执行以下某个操作：
 - 如果您想将硬盘复原至先前备份的状态或仅复原 Windows 操作系统和应用程序，请单击**从备份复原系统**。
 - 如果您只想从您的备份复原选定的文件，请单击**复原单独文件**。
3. 按照屏幕上的指示信息进行操作。

有关从 Rescue and Recovery 工作空间执行复原操作的信息，请参阅『使用 Rescue and Recovery 工作空间』。

使用 **Rescue and Recovery** 工作空间

Rescue and Recovery 工作空间位于硬盘上受保护的隐藏区域，该区域独立于 Windows 操作系统运行。这样，即使在 Windows 操作系统无法启动的情况下您也能够执行恢复操作。您可以从 Rescue and Recovery 工作空间执行以下恢复操作：

- **从硬盘或备份中挽救文件：**Rescue and Recovery 工作空间使您能够在硬盘中找到文件并将其转移到网络驱动器或其他可记录的介质（例如 USB 硬盘驱动器或软盘）中。即使没有备份文件或在最近一次备份操作后对文件进行了更改，该解决方案仍然可用。您也可以从位于本地硬盘、USB 设备或网络驱动器上的 Rescue and Recovery 备份挽救单个文件。
- **从 **Rescue and Recovery** 备份复原硬盘：**一旦使用 Rescue and Recovery 程序执行了备份操作，即使无法启动 Windows 操作系统，也可以从 Rescue and Recovery 工作空间执行复原操作。
- **将硬盘复原至出厂内容：**Rescue and Recovery 工作空间使您能够将硬盘的完整内容复原至与装运出厂时同样的原始状态。如果硬盘上有多个分区，则可以选择将出厂内容复原到 C: 分区并使其他分区保持原样。因为 Rescue and Recovery 工作空间独立于 Windows 操作系统运行，所以即使无法启动 Windows 也可以复原出厂内容。

警告：如果从 Rescue and Recovery 备份复原硬盘或将硬盘复原至出厂内容，则在恢复过程中将删除主硬盘分区（通常是驱动器 C）上的所有文件。如果可能，请制作重要文件的副本。如果无法启动 Windows，则可以使用 Rescue and Recovery 工作空间中的“挽救文件”功能来将文件从硬盘复制到其他介质上。

要启动 **Rescue and Recovery 工作空间，请执行以下操作：**

1. 关闭您的计算机至少 5 秒。
2. 开启计算机时反复按下并释放 Enter 键或 F11 键。
3. 当听到蜂鸣声或看到徽标屏幕时，停止按 Enter 键或 F11 键。
4. 如果设置了 Rescue and Recovery 密码，则在提示时输入密码。在短暂的延迟后 Rescue and Recovery 工作空间打开。

注: 如果 Rescue and Recovery 工作空间无法打开, 请参阅『解决恢复问题』。

5. 请执行以下操作之一:

- 要从硬盘或备份中挽救文件, 请单击**挽救文件**; 然后, 按照屏幕上的指示信息进行操作。
- 要从 Rescue and Recovery 备份中复原硬盘或将硬盘驱动器复原至出厂内容, 请单击**复原系统**; 然后, 按照屏幕上的指示信息进行操作。

注: 在将硬盘复原至原始的出厂内容后, 可能必须重新安装一些软件或驱动程序。有关详细信息, 请参阅『恢复后的注意事项』。

- 要获取有关 Rescue and Recovery 工作空间的其他功能的信息, 请单击**帮助**。

恢复后的注意事项

注意:

1. 在将硬盘复原至原始出厂内容后, 可能必须重新安装一些设备的设备驱动程序。请参阅第 16 页的『恢复或安装设备驱动程序』。

解决恢复问题

Rescue and Recovery 工作空间独立于操作系统运行。要访问工作空间, 请在启动过程中反复按下并释放 Enter 键或 F11 键。如果使用该方法无法启动 Rescue and Recovery 工作空间, 则有三个选择:

- 使用挽救介质 (CD、DVD 或 USB 硬盘) 来启动 Rescue and Recovery 工作空间。有关详细信息, 请参阅第 15 页的『创建和使用挽救介质』。
- 使用 Recovery Repair 软盘来重新安装对访问 Rescue and Recovery 工作空间进行控制的文件。有关详细信息, 请参阅第 15 页的『创建并且使用 Recovery Repair 软盘』。
- 如果您想将硬盘复原至原始出厂内容, 则可以使用一组 Product Recovery 光盘。请参阅第 11 页的『创建和使用 Product Recovery 光盘』。

最好尽快创建 Recovery Repair 软盘、挽救介质和一组 Product Recovery 光盘, 并将它们妥善存放以作为预防措施。

如果无法从挽救介质或一组 Product Recovery CD 访问 Rescue and Recovery 工作空间, 则有可能在 BIOS 启动顺序中没有将挽救设备 (CD 驱动器、DVD 驱动器或 USB 硬盘驱动器) 定义为启动设备。有关更多信息, 请参阅 第 17 页的『在启动顺序中设置挽救设备』。

挽救介质使您能够从 CD、DVD 或外接 USB 硬盘驱动器启动 Rescue and Recovery 程序。如果使用 Enter 键或 F11 键无法访问 Rescue and Recovery 程序, 则挽救介质就显得极为重要。

创建和使用挽救介质

挽救介质使您能够从 CD 或 DVD 中启动 Rescue and Recovery 程序。如果使用 Enter 键或 F11 键无法访问 Rescue and Recovery 程序，则挽救介质就显得极为重要。

要创建挽救介质，请执行以下操作：

1. 从 Windows 桌面，单击**开始**，单击**所有程序**，再单击**ThinkVantage**，然后单击**创建恢复介质**。
2. 为想要创建的挽救介质类型选中单选按钮。
3. 单击**确定**。
4. 按照屏幕上的指示信息进行操作。

要使用挽救介质，请执行以下操作中的一个：

- 将挽救光盘（CD 或 DVD）插入 CD 或 DVD 驱动器中，然后重新启动计算机。
- 将挽救 USB 硬盘驱动器连接到计算机上某个 USB 接口，然后重新启动计算机。

当挽救介质启动时，Rescue and Recovery 工作空间打开。每个功能的“帮助”都可以从 Rescue and Recovery 工作空间获得。如果挽救介质无法启动，则可能在 BIOS 启动顺序中未正确设置挽救设备（CD 驱动器或 DVD 驱动器）。有关更多信息，请参阅第 17 页的『在启动顺序中设置挽救设备』。

创建并且使用 **Recovery Repair** 软盘

如果您无法启动 Rescue and Recovery 工作空间，则使用“恢复修复”软盘来重新安装控制对工作空间进行访问的文件。最好尽快创建一张“恢复修复”软盘并将其存放到安全的地方。

要创建 **Recovery Repair 软盘，请执行以下操作：**

1. 如果还没有连接到因特网，请立即连接。
2. 打开因特网浏览器并转至以下 Web 地址：

<http://www.lenovo.com/think/support/site.wss/document.do?Indocid=MIGR-54483>

3. 将一张空白软盘插入软盘驱动器 A。
4. 双击 Recovery Repair rnrrepair.exe 文件；然后按照屏幕上的指示信息进行操作。创建 Recovery Repair 软盘。
5. 取出该软盘并将其标记为 Recovery Repair 软盘。

要使用 **Recovery Repair 软盘，请执行以下操作：**

1. 关闭操作系统并关闭计算机。
2. 将 Recovery Repair 软盘插入软盘驱动器 A。
3. 开启计算机并按照屏幕上的指示信息进行操作。

如果修复操作完成且没有出错，则当您重新启动计算机时，能通过反复按下并释放 Enter 键或 F11 键访问 Rescue and Recovery 工作空间。

如果在修复操作过程中出现错误消息且无法完成该修复操作，则包含 Rescue and Recovery 工作空间的分区可能有问题。使用挽救介质访问 Rescue and Recovery 工作空间。有关创建和使用挽救介质的信息，请参阅第 15 页的『创建和使用挽救介质』。

恢复或安装设备驱动程序

在能够恢复或安装设备驱动程序之前，计算机上必须已安装操作系统。请确保您有该设备的文档和软件介质。

出厂安装设备的设备驱动程序位于计算机硬盘（通常为驱动器 C）上的 ibmtools\drivers 文件夹中。其他设备驱动程序在各个设备随附的软件介质上。

出厂安装设备的最新设备驱动程序也可以从万维网
//www.lenovo.com/think/support/ 上获得。

http:

要恢复出厂安装设备的设备驱动程序，请执行以下操作：

1. 启动计算机和操作系统。
2. 使用 Windows 资源管理器或“我的电脑”来显示硬盘的目录结构。
3. 打开 C:\IBMTOOLS 文件夹。
4. 打开 drivers 文件夹。在该 drivers 文件夹内有几个子文件夹，它们是以安装在该计算机上的各种设备来命名的（例如，audio、video 等）。
5. 打开相应的子文件夹。
6. 使用以下方法之一来恢复该设备驱动程序：
 - 在设备子文件夹中，找到 readme.txt 文件或其他扩展名为 .txt 的文件，其中包含有关于重新安装设备驱动程序的信息。该文件可能以操作系统来命名，如 winxp.txt。该文本文件有关于如何重新安装设备驱动程序的信息。
 - 如果该设备子文件夹包含有扩展名为 .inf 的文件，则可以使用“添加新硬件”程序（位于 Windows 控制面板中）来重新安装该设备驱动程序。并不是所有设备驱动程序都可使用该程序来重新安装。在“添加新硬件”程序中，当提示要安装的设备驱动程序时，单击**从软盘安装**然后选择**浏览**。然后从设备子文件夹中选择相应的设备驱动程序 (.inf) 文件。
 - 在设备子文件夹中，找到 setup.exe 文件。双击 **SETUP.EXE** 并按照屏幕上的指示信息进行操作。

在启动顺序中设置挽救设备

在从 CD、DVD、USB HDD 或任何外部设备启动 Rescue and Recovery 之前，您必须首先在 Setup Utility 中更改启动顺序。

1. 当开启计算机时，请反复按下并释放 F1 键以进入 Setup Utility。
2. 选择 **Startup** 并按 Enter 键。
3. 在 Startup Sequence 中，选择启动设备并按照屏幕上的指示信息进行操作。
4. 按 **F10** 并按 Enter 键。
5. 选择 **Yes** 以保存更改并按 Enter 键。

注： 如果您要使用外部设备，则在连接外部设备之前，必须首先关闭计算机。

第 4 章 获取信息、帮助和服务

如果需要帮助、服务或技术支持或者仅想获得有关 Lenovo 制造的产品的更多信息，则您可从 Lenovo 得到广泛的资源来协助您。本章包含有关从何处可以找到关于 Lenovo 和 Lenovo 制造产品的其他信息、计算机遇到问题时该做什么以及在必要时应该向谁请求服务的信息。

获取信息

有关您的计算机和预装软件（如果有）的信息，可在随计算机提供的文档中找到。文档包括印刷的书籍、联机书籍、自述文件和帮助文件。另外，有关 Lenovo 制造的产品的信息可在万维网上获得。

在万维网上，Lenovo Web 站点具有关于个人计算机产品和支持的最新信息。Personal Computing 主页的地址为 <http://www.lenovo.com/think>。

您可以在 <http://www.lenovo.com/think/support> 上找到有关您的产品（包括受支持的选件）的支持信息。

获取帮助和服务

如果计算机出现问题，您可从多种来源获得帮助。

使用文档和诊断程序

许多计算机问题可以独立解决，而无需外界协助。如果您的计算机遇到问题，请首先查看计算机文档中的故障诊断信息。如果怀疑有软件问题，请查看随操作系统或应用程序提供的文档，包括自述文件和联机帮助。

大多数计算机和服务器带有一组诊断程序，可以用来帮助您识别硬件问题。有关使用诊断程序的说明，请参阅计算机文档中的故障诊断信息。

故障诊断信息或诊断程序可能告诉您需要其他的或更新的设备驱动程序或其他软件。从 Lenovo 维护的万维网页面中，您可以获得最新的技术信息和下载设备驱动程序及更新。要访问这些页面，请转至 <http://www.lenovo.com/think/support> 并按照说明进行操作。

请求服务

如果在保修期间您已尝试自己更正问题并且依然需要帮助，则可以通过致电客户支持中心以获取帮助和信息。在保修期内可获得以下服务：

- **问题确定** – 有受过专门培训的服务人员来协助您确定是否有硬件问题和决定采取什么必要的操作来解决该问题。
- **硬件维修** – 如果确定问题是由于保修期内的硬件造成的，则有受过专门培训的服务人员来为您提供适当级别的服务。

- **工程变更管理** – 有时，产品售出后可能需要更改。此时，Lenovo 或其授权经销商将提供选定的适用于您硬件的“工程变更”（EC）。

以下各项不在服务范围内：

- 并非为 / 由 Lenovo 制造的部件或未经 Lenovo 授权的部件的更换或使用。
- 确定软件问题的来源。
- 作为安装或升级一部分的 BIOS 配置。
- 设备驱动程序的更改、修正或升级。
- 网络操作系统（NOS）的安装与维护。
- 应用程序的安装与维护。

请参考有限保证声明以获得有关保修条款的完整解释。请务必保存好购买凭证以获取保修服务。

如果可能，打电话时请留在计算机旁。请准备好以下信息：

- 机器类型和型号
- 硬件产品的序列号
- 问题描述
- 任何错误消息的确切措辞
- 硬件和软件配置信息

电话号码

要获取“服务和支持”电话号码的列表，请参阅第 47 页的『全球电话列表』。电话号码如有更改，恕不另行通知。有关最新的电话号码，请转至 <http://www.lenovo.com/think/support> 并单击 **Support phone list**。如果您所在国家或地区的电话号码没有列出，请致电 Lenovo 经销商或 Lenovo 销售代表。

在所有其他国家或地区，请与经销商或销售代表联系。

其他服务

如果您携带计算机旅行或将计算机带到有您的 ThinkCentre® 或 ThinkPad® 机器类型出售的国家或地区，则您的计算机将可能符合“国际保修服务”，它将自动赋予您在保修期间获得保修服务的权利。该服务将由授权进行保修服务的服务供应商来执行。

服务方法和过程随国家或地区的不同而有所变化，并且某些服务可能不是在所有的国家或地区都可以获得。“国际保修服务”按照服务所在国家或地区所提供的服务方法（如维修站服务、送修服务或现场服务）来提供。某些国家或地区的服务中心可能无法维修特别机器类型的所有型号。在某些国家或地区，可能会在服务时收取费用并受到限制。

要确定该计算机是否符合“国际保修服务”的条件和查看可获得服务的国家或地区列表，请转至 <http://www.lenovo.com/think/support> 并单击 **Warranty**，并按屏幕上的指示信息进行操作。

要获得有关预装的 Microsoft Windows 产品 Service Pack 的安装或相关问题的技术协助，请访问 Microsoft 产品支持服务 Web 站点 <http://support.microsoft.com/directory/>，或者与客户支持中心联系。可能要收取一些费用。

购买其他服务

在保修期内与保修期后，您都可购买其他服务，如硬件、操作系统和应用程序的支持；网络设置与配置；已升级或已扩展的硬件维修服务以及定制安装。在不同国家或地区服务的可用性和名称可能会有所变化。

要获得有关这些服务的更多信息，请参阅联机信息。

第 5 章 故障诊断与诊断

本章描述了一些基本的故障诊断和诊断工具。如果此处未描述您计算机所遇到的问题，请使用 ThinkVantage Productivity Center 程序以获取更详细的故障诊断信息或参阅第 xv 页的『其他帮助』。

基本故障诊断

故障现象	操作
按下电源按钮时，计算机不启动。	<p>验证：</p> <ul style="list-style-type: none">电源线插在计算机后部以及正常工作的电源插座中。如果计算机后部有第二个电源开关，请确保该开关是打开的。检查计算机前面的电源指示灯以确保电源处于开启状态。电源和主板正常工作。请参阅第 24 页的『电源和主板诊断指示灯』。 <p>如果无法解决该问题，请将计算机送去维修。</p>
显示器黑屏。	<p>验证：</p> <ul style="list-style-type: none">显示器电缆已牢固地连接到显示器的后部和计算机的后部。显示器电源线插入显示器和工作正常的电源插座中。显示器已开启并且正确设置了亮度和对比度控件。显示器信号电缆已牢固连接到显示器和计算机上的显示器接口。电源和主板正常工作。请参阅第 24 页的『电源和主板诊断指示灯』。 <p>注：如果计算机有两个显示器接口，请验证显示器所连接的接口位于 PCI-express (PCI-e) 接口中而不是主板后部。请参阅步骤第 4 页的 4。</p> <p>如果无法解决该问题，请将计算机送去维修。</p>
键盘不起作用。计算机对键盘没有响应。	<p>验证：</p> <ul style="list-style-type: none">计算机和显示器已开启，并且已正确设置了亮度和对比度控件。键盘已牢固地连接到计算机上的键盘接口。没有键被卡住。 <p>如果无法解决该问题，请将计算机送去维修。</p>

故障现象	操作
增强功能 USB 键盘不起作用 注：这仅适用于机械鼠标。	<p>验证：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 计算机已开启。 • 键盘已牢固地连接到计算机前部或后部的 USB 接口。 • 没有键被卡住。 <p>如果无法解决该问题，请将计算机送去维修。</p>
鼠标不起作用。计算机对鼠标没有响应。	<p>请清洁该鼠标。验证：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 计算机和显示器已开启，并且已正确设置了亮度和对比度控件。 • 鼠标已牢固地连接到计算机上的鼠标接口。 <p>如果无法解决该问题，请将计算机送去维修。</p>
操作系统不启动。	<p>验证：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 软盘驱动器中没有软盘。 • 启动顺序中包含带有操作系统的设备。通常，操作系统在硬盘上。 <p>在启动的过程中，查找启动 Setup Utility 程序的提示。按下指定的功能键。</p> <p>验证 Setup Utility 程序中的启动顺序。</p> <p>如果无法解决该问题，请将计算机送去维修。</p>
在操作系统启动之前有错误代码显示。	请写下代码编号，并参阅第 26 页的『错误代码』。
在操作系统启动之前计算机多次发出蜂鸣。	<p>验证没有键卡住。</p> <p>如果无法解决该问题，请将计算机送去维修。</p>

电源和主板诊断指示灯

您的计算机在机架背面的电源上有两个指示灯。位于计算机正面的电源按钮指示灯和计算机背面的两个指示灯将帮助您确定电源或主板是否在正常工作。下表使用指示灯来诊断可能的电源和主板问题。

电源按钮指示灯	绿色指示灯	黄色指示灯	诊断
不亮	不亮	不亮	<p>首先检查以下内容：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 电源线是否插入？ • 电源拖板是否接通？ <p>电源发生故障</p>

电源按钮指示灯	绿色指示灯	黄色指示灯	诊断
不亮（在按电源按钮后）	亮	不亮	主板发生故障
亮	亮	亮	电源发生故障
亮	亮	不亮	正常工作条件（但如果计算机未工作，则主板或微处理器发生故障）

如果无法解决该问题，请将计算机送去维修。

注：一旦黄色指示灯亮起，如果要复位计算机，请首先拔出电源线。

PC-Doctor for DOS 诊断程序

PC-Doctor for DOS 诊断程序独立于操作系统运行。您可以使用该程序来测试计算机的硬件组件。在其他方法不可用或无法成功查出可能的硬件问题时，可以使用该程序。

您可以从硬盘的上 Rescue and Recovery 工作空间中运行诊断程序。或者，可以从 Rescue and Recovery 工作空间中创建可引导的诊断软盘。

您还可以从万维网 <http://www.lenovo.com/think/support/> 下载诊断程序的最新版本。在 **Use Quick Path** 字段中输入机器类型和型号并单击 **Go** 以查找特定于该计算机的可下载文件。

从 Rescue and Recovery 工作空间中运行诊断程序

使用以下步骤从 Rescue and Recovery 工作空间运行诊断程序：

1. 关闭您的操作系统并且关闭计算机。
2. 开启计算机时反复按下并释放 Enter 键或 F11 键。
3. 当听到蜂鸣声或看到徽标屏幕时，停止按下并释放 Enter 键或 F11 键。Rescue and Recovery 工作空间打开。
4. 从 Rescue and Recovery 工作空间中选择**诊断硬件**。
5. 按照屏幕上的提示信息进行操作。
6. 重新启动计算机。

创建诊断软盘

使用以下步骤创建诊断软盘：

1. 关闭您的操作系统并且关闭计算机。
2. 开启计算机时反复按下并释放 Enter 键或 F11 键。
3. 当听到蜂鸣声或看到徽标屏幕时，停止按下并释放 Enter 键或 F11 键。Rescue and Recovery 工作空间打开。

4. 在 Rescue and Recovery 工作空间中, 请选择 **Create a diagnostics disk**。
5. 按照屏幕上的指示信息进行操作。
6. 根据提示, 将格式化的空白软盘插入软盘驱动器并且按照屏幕上的指示信息进行操作。

注: 创建诊断软盘需要可选的 USB 软盘驱动器。

注意:

1. 您还可以从万维网站点 <http://www.lenovo.com/think/support/> 下载诊断程序的最新版本。在 **Use Quick Path** 字段中输入您的机器类型以查找特定于您的计算机的可下载文件。
2. 可以从 <http://www.lenovo.com/think/support> 下载诊断程序的自启动可引导 CD 映像 (称为 .iso 映像) 以支持没有软盘驱动器的系统。

运行诊断软盘

使用以下步骤来运行诊断软盘或 CD 映像:

1. 将诊断软盘插入软盘驱动器或将 CD 插入驱动器。
2. 重新启动计算机。
3. 当诊断程序打开时, 请按照屏幕上显示的指示信息进行操作。按 F1 可获得帮助。
4. 当该程序完成后, 请将软盘或 CD 从驱动器中取出。
5. 关闭或重新启动计算机。

错误代码

下表包括了计算机在执行开机自检 (POST) 时可能显示的某些更为常见的错误代码。

- 记录显示的错误代码。如果请求服务, 则会要求您提供错误代码。
- 如果有多个错误代码, 请始终按错误代码显示的顺序来操作以解决问题。通常, 解决了第一个错误代码就能解决随后的错误代码。
- 如果错误代码不在下表中, 则需要进行更深入的故障诊断。
 - 如果当开启计算机时, 操作系统启动了, 请参阅第 25 页的『PC-Doctor for DOS 诊断程序』以运行诊断程序。还可以使用 ThinkVantage Productivity Center 程序以获取解决问题的更多信息。
 - 如果操作系统不启动, 请将计算机送去维修。

代码	描述	操作
135	风扇故障	将计算机送去维修。

代码	描述	操作
162	设备配置已发生更改。	<p>验证:</p> <ul style="list-style-type: none"> 所有的外接设备已开启。 所有的设备已正确安装并已牢固连接。 <p>使用 Setup Utility 重新装入缺省配置设置。</p> <p>如果无法解决该问题, 请将计算机送去维修。</p>
164	系统内存少于预期的大小。	<p>向计算机添加更多的内存或者使用 Setup Utility 接受新的内存数量。</p> <p>如果无法解决该问题, 请将计算机送去维修。</p>
210 或 211	键盘发生错误。	<p>验证:</p> <ul style="list-style-type: none"> 键盘已正确连接。 键盘上没有键被卡住。 <p>如果无法解决该问题, 请将计算机送去维修。</p>
250	电池有缺陷。	更换电池。请参阅联机《用户指南》(可通过 ThinkVantage Productivity Center 程序获得)中的电池更换过程。
270 或 271	实时时钟错误	<p>使用 Setup Utility 设置日期和时间。</p> <p>如果无法解决该问题, 请将计算机送去维修。</p>
662	配置发生更改。	<p>添加或卸下了软盘驱动器。</p> <ul style="list-style-type: none"> 恢复原始硬件。 或 使用 Setup Utility 接受新的配置。 <p>如果无法解决该问题, 请将计算机送去维修。</p>
1762	配置发生更改。	<p>添加或卸下了硬盘驱动器。</p> <ul style="list-style-type: none"> 恢复原始硬件。 或 使用 Setup Utility 接受新的配置。 <p>如果无法解决该问题, 请将计算机送去维修。</p>

代码	描述	操作
1962	没有找到操作系统或启动顺序中的设备都没有有效引导记录。	使用 Setup Utility 更改启动顺序。 如果无法解决该问题, 请将计算机送去维修。
5962	配置发生更改。	添加或卸下了 ATAPI 设备。 <ul style="list-style-type: none">• 恢复原始硬件。 或• 使用 Setup Utility 接受新的配置。 如果无法解决该问题, 请将计算机送去维修。
8603	定位设备错误 没有检测到鼠标。	<ul style="list-style-type: none">• 安装鼠标。 或• 使用 Setup Utility 正确设置鼠标选项。 如果无法解决该问题, 请将计算机送去维修。

POST 蜂鸣代码

对于 POST, 另一种通知错误的方法是通过一系列听得见的蜂鸣声。一种蜂鸣模式表示一个数值，并提供关于潜在问题位置的进一步信息。

以下是最常见的 POST 蜂鸣代码，当启动计算机时您可能会听到这些蜂鸣代码。

蜂鸣模式	描述	操作
一长两短的蜂鸣声	屏幕上没有消息。视频初始化之前发生蜂鸣。	卸下并重新安装双列直插式内存 (DIMM)。 如果问题仍然存在, 请将计算机送去维修。
一声长的蜂鸣声随后是一系列短的蜂鸣声	外部 ROM 故障 (例如 VGA)	如果问题仍然存在, 请将计算机送去维修。
两声短的蜂鸣声	发生 POST 错误。	如果已经更改硬件配置, 请访问 Setup Utility 并退出以保存设置。 否则请参阅错误代码部分来解决错误。
一短 - 三短 - 三短 - 一短	没有内存或者没有配置内存	重新安装内存。 如果问题仍然存在, 请更换内存。

蜂鸣模式	描述	操作
四组四声短的蜂鸣声	POV 篡改; POV 绑定信息不匹配。	请确保原始的 POV 卡正确地安置在其插槽中。

这有一些用来处理 POST 蜂鸣代码的一般准则:

- 记录听到的任何蜂鸣模式。如果请求服务，则会要求您提供蜂鸣模式。
- 如果该蜂鸣模式不在本书中，则需要进行更深入的故障诊断。
 - 如果开启计算机时操作系统启动，则使用 ThinkVantage Productivity Center 程序以了解如何运行诊断程序和查看完整的联机故障诊断过程。
 - 如果操作系统不启动，请将计算机送去维修。

附录 A. Lenovo 有限保证声明

LSOLW-00 05/2005

第一部分 - 通用条款

本有限保证声明包括第一部分（通用条款）、第二部分（国家或地区专用条款）以及第三部分（保修信息）。第二部分的条款替代或修改第一部分中的相应条款。

Lenovo Group Limited 或其任一附属机构（以下简称“*Lenovo*”）在本有限保证声明中提供的保证仅适用于您出于使用（而非转售）目的而购置的机器。术语“机器”指 *Lenovo* 的机器及其选件、功能部件、转换部件、升级或外围设备产品，或者其中任意几项的组合。术语“机器”并不包括任何软件程序，无论是随机机器预安装、随后安装，或者以其他方式提供的软件。**本有限保证声明中的任何条款均不影响客户的无法通过合同废除或限制的任何法定权利。**

保证范围

Lenovo 保证每台机器：1) 在材料和工艺上均没有缺陷，并且 2) 符合 *Lenovo* 正式发布的规格（以下简称“规格”），该规格可应要求提供。机器的保修期从最初的安装日期开始，并在第三部分（保修信息）中规定。除非 *Lenovo* 或您的经销商另行通知，否则您的发票或销售收据上的日期即为安装日期。除非 *Lenovo* 另行规定，否则这些保证仅在您购置机器的国家或地区中有效。

上述保证是给予您的全部保证，将替代所有其他明示或暗含的保证或条件，包括但不限于暗含的关于适销性和适用于某些特定用途的保证或条件。某些国家或地区或管辖区域不允许排除明示或暗含的保证，因此上述排除条款可能并不适用于您。在此情况下，此类保证仅在保修期内有效。逾期任何保证都不再有效。某些国家或地区或管辖区域不允许限制暗含保证的有效期，因此上述限制可能并不适用于您。

不保证范围

本保证不涵盖以下情况：

- 任何软件程序，无论是机器预装或机器随附的，还是随后安装的；
- 因以下情况导致的故障：误用、意外、修改、不适当的物理或操作环境，或者您的维护不当；
- 因使用由 *Lenovo* 无须承担责任的产品造成的故障；以及
- 任何非 *Lenovo* 产品，包括根据您的要求购买并随附于 *Lenovo* 机器或集成到 *Lenovo* 机器中的非 *Lenovo* 产品。

如揭下或更改机器或其零部件上的识别标签，则本保证将无效。

Lenovo 不保证机器可以不间断或无错误运行。

在保修期内对机器提供的任何技术支持或其他支持，例如有关一些技巧问题和有关机器的设置和安装方面的协助，***Lenovo* 将不作任何形式的保证。**

如何获得保修服务

保修服务将由 Lenovo、IBM、获得授权可以进行保修服务的经销商，或者获得授权的保修服务供应商提供。上述各方均称为“服务供应商”。

在保修期内，如果机器不能提供所保证的功能，请联系服务供应商。如果您未向 Lenovo 注册您的机器，则您可能需要出示购货凭证，以便用作您获得保修服务的权利证明。

Lenovo 的解决措施

当您联系服务供应商以请求服务时，您必须遵守我们指定的问题确定和解决流程。可以由技术人员通过电话，或者通过访问技术支持 Web 站点来对您遇到的问题进行初步的诊断。

适用于您机器的保修服务类型在第三部分（保修信息）中规定。

您自行负责从技术支持 Web 站点或其他电子介质下载并安装指定的软件更新，并遵守服务供应商提供的指示。软件更新可包括基本输入 / 输出系统代码（称为“BIOS”）、实用程序、设备驱动程序以及其他软件更新。

如果可以使用“客户可更换部件”（即，CRU；例如，键盘和鼠标）来解决您的问题，您的服务供应商将向您发运该 CRU 供您安装。

在保修期内，如果机器不能提供所保证的功能，并且问题无法通过电话或电子方式、软件更新的应用或使用 CRU 得以解决，则您的服务供应商将自行选择以下两种措施之一：1) 修复并使其提供所保证的功能，或者 2) 用至少具有等同功能的设备进行更换。如果您的服务供应商两者均无法做到，则您可以将机器退回购买处并获得退款。

作为保修服务的一部分，您的服务供应商也可安装适用于机器的选定工程变更。

机器或零部件的更换

当保修服务涉及更换机器或零部件时，您的服务供应商更换下来的零部件将归 Lenovo 所有，而更换上的部件将归您所有。您必须声明卸下的所有零部件都是真品且未经改动。替换件也许不是新的，但处于良好的工作状态，并且至少在功能上与被替换的零部件等同。替换件继续享有被替换件的保修服务状态。

您的附加责任

在您的服务供应商调换机器或零部件之前，您同意卸下所有不享有保修服务的功能部件、零部件、选件、改动部件和附件。

您还须同意：

1. 确保机器不受妨碍其调换的任何法律义务或限制的制约；
2. 如机器非您所有，向其所有者取得让服务供应商修理机器的许可；并且
3. 如适用，请在提供服务之前：
 - a. 遵守您的服务供应商提供的服务请求步骤；
 - b. 备份或确保机器中包含的所有程序、数据以及存储内容的安全；并且

- c. 向您的服务供应商提供充分、自由、安全地使用您设施的权利，使 Lenovo 得以履行其义务。
- 4. (a) 确保在技术上可能的范围内从机器中删除所有关于已识别和可识别人员的所有信息（以下简称为“个人数据”），(b) 一旦您的服务供应商认为有必要履行本“有限保证声明”中的义务（包括有必要将用于个人数据处理的机器发送到世界其他地方的维修中心时），应允许您的服务供应商或供应商代表您处理任何剩余的个人数据，并且 (c) 确保此类处理符合适用于类似个人数据的任何法律规定。

责任限制

Lenovo 仅在以下情况下对机器的丢失或损坏负责：1) 在您的服务供应商掌管期间，或者 2) 在由 Lenovo 负责支付运费的运输途中。

无论 Lenovo 还是您的服务供应商，对您由于任何原因退还的机器中所包含的任何保密、专有或个人信息概不负责。您应当在退还该机器前将所有此类信息从机器中删除。

可能会发生因 Lenovo 违约或其他责任，您有权要求 Lenovo 赔偿损失的情况。每遇此类情况，无论基于何种原因（包括重大违约、过失、失实陈述或其他合同或侵权方面的索赔），您都有权向 Lenovo 索赔，任何不能由适用法律废除或限制的责任除外。Lenovo 的责任仅限于

1. 按法律 Lenovo 应负责的人身伤害（包括死亡），以及不动产和有形个人财产的损害；以及
2. 任何其他实际直接损害金额，最多不超过作为索赔主体的机器的费用。

该限制同样适用于 Lenovo 的供应商、经销商和您的服务供应商。上述限额是 Lenovo 及其供应商、经销商和您的服务供应商共同承担的最高限额。

在任何情形下，即使已获知发生以下情况的可能性，Lenovo 及其供应商、经销商或服务供应商对以下任何情况亦将概不负责：1) 第三方因损害（以上第一条款所述除外）向您提出损害赔偿；2) 数据的丢失或损坏；3) 特别的、附带的或间接损害赔偿，或任何经济上间接的损害赔偿；或者 4) 利润、业务收入、商誉或预期可节省金额方面的损失。某些国家或地区或者管辖区域不允许排除或限制附带的或后果性的损害赔偿责任，因此上述排除或限制可能不适用于您。

适用法律

不考虑法律原则的冲突，您和 Lenovo 双方均同意应用您获取机器的国家或地区的法律，来管辖、解释和履行您和 Lenovo 的所有缘于或以任何方式关于本有限保证声明的主体的权利、责任和义务。

这些保证给予您特殊的法律权利；您还可能拥有其他权利，这些权利将因不同的国家或地区或管辖区域而有所不同。

管辖区域

双方所有的权利、责任和义务将受您获取机器的国家或地区的法院的管辖。

第二部分 - 国家或地区专用条款

美洲

阿根廷

管辖区域: 第一句之后添加以下内容:

任何本有限保证声明引起的诉讼将由布宜诺斯艾利斯市的一般商事法庭独家审理。

玻利维亚

管辖区域: 第一句之后添加以下内容:

任何本有限保证声明引起的诉讼将由拉巴斯市的法院独家审理。

巴西

管辖区域: 第一句之后添加以下内容:

任何本有限保证声明引起的诉讼将由里约热内卢法院独家审理。

智利

管辖区域: 第一句之后添加以下内容:

任何本有限保证声明引起的诉讼将由圣地亚哥司法部的民事法院独家审理。

哥伦比亚

管辖区域: 第一句之后添加以下内容:

任何本有限保证声明引起的诉讼将由哥伦比亚共和国法院独家审理。

厄瓜多尔

管辖区域: 第一句之后添加以下内容:

任何本有限保证声明引起的诉讼将由基多法院独家审理。

墨西哥

管辖区域: 第一句之后添加以下内容:

任何本有限保证声明引起的诉讼将由联邦区域墨西哥城联邦法院独家审理。

巴拉圭

管辖区域: 第一句之后添加以下内容:

任何本有限保证声明引起的诉讼将由亚松森市的法院独家审理。

秘鲁

管辖区域: 第一句之后添加以下内容:

任何本有限保证声明引起的诉讼将由塞尔卡多利马管辖区域的法院和法庭独家审理。

责任限制: 本部分的末尾添加以下内容:

根据秘鲁民法典第 1328 款, 本部分规定的限制和排除不适用于 Lenovo 的故意过失 (“dolo”) 或重大过失 (“不可宽恕的过失”) 导致的损害。

乌拉圭

管辖区域: 第一句之后添加以下内容:

任何本有限保证声明引起的诉讼将由蒙得维的亚市法院的管辖区域独家审理。

委内瑞拉

管辖区域: 第一句之后添加以下内容:

任何本有限保证声明引起的诉讼将由加拉加斯市大都会区法院独家审理。

北美洲

如何获得保修服务: 本部分添加以下内容:

在加拿大或美国，要从 IBM 服务中心获取保修服务，请致电 1-800-IBM-SERV (426-7378)。

加拿大

责任限制: 以下内容替换本节的第一项:

1. 因 Lenovo 的过失而导致的人身伤害（包括死亡），或对不动产和有形个人财产的实际损害；以及

适用法律: 以下内容替换第一句中的“您获取机器的国家或地区的法律”：
安大略省的法律。

美国

适用法律: 以下内容替换第一句中的“您获取机器的国家或地区的法律”：
纽约州的法律。

亚太地区

澳大利亚

保证范围: 本部分添加以下段落:

本部分规定的保修是对“1974 年贸易实务法”（Trade Practices Act 1974）或其他相似立法给予您的一切权利的补充，但仅限于适用立法所许可的范围。

责任限制: 本部分添加以下内容:

如果 Lenovo 违反“1974 年贸易实务法”（Trade Practices Act 1974）或其他相似立法暗含的条件或保证，Lenovo 的责任仅限于维修或更换商品，或提供等同的商品。只要该条件或保证与销售权、非正式占有权或完整所有权有关，或者该商品是为个人或家庭使用或消费而正常获得的，则本段落中所有限制均不适用。

适用法律: 以下内容替换第一句中的“您获取机器的国家或地区的法律”：
州或地区的法律。

柬埔寨和老挝

适用法律: 以下内容替换第一句中的“您获取机器的国家或地区的法律”：
美国纽约州的法律。

柬埔寨、印度尼西亚和老挝

仲裁: 本标题下添加以下内容:

根据新加坡国际仲裁委员会届时有效的仲裁规则（SIAC 规则），任何本有限保证声明引起的或与之相关的争议应由在新加坡举行的仲裁最终裁决。仲裁裁决对于双方应是最终并具约束力（不得提出上诉），并且裁决应为书面形式并列出事实认定和法律结论。

仲裁人应为三位，争议的每一方有权指定一位仲裁人。双方指定的仲裁人应再指定第三仲裁人作为仲裁主席。如主席一职空缺，则由 SIAC 主席填补。其他空缺应由相应的任命方填补。审理应从出现空缺时所处的阶段继续进行。

如一方已指定仲裁人的 30 天内另一方拒绝或由于其他原因无法指定一位仲裁人，则只要该仲裁人的指定合法有效，此首先指定的仲裁人便为唯一仲裁人。

所有审理，包括此类审理中提供的所有文件，应使用英语进行。本有限保证声明的英语版本优先于任何其他语言版本。

中国香港特别行政区和中国澳门特别行政区

适用法律: 以下内容替换第一句中的“您获取机器的国家或地区的法律”：
中国香港特别行政区的法律。

印度

责任限制: 以下内容替换本部分条第 1 项和第 2 项:

1. 仅限于对由于 Lenovo 过失而引起的人身伤害（包括死亡），或对不动产和个人有形财产的损害的责任；以及
2. 至于因 Lenovo 未按照本有限责任声明，或未以本有限保证声明主体相关的任何方式履约而引起的任何情况下的任何其他实际损害，仅限于您对作为索赔主体的单台机器所支付的费用。

仲裁: 本标题下添加以下内容:

根据印度届时有效的法律，任何本有限保证声明引起的或与之相关的争议应由在印度班加罗尔举行的仲裁最终裁决。仲裁裁决对于双方应是最终并具约束力（不得提出上诉），并且裁决应为书面形式并列出事实认定和法律结论。

仲裁人应为三位，争议的每一方有权指定一位仲裁人。双方指定的仲裁人应再指定第三仲裁人作为仲裁主席。如主席一职空缺，则由印度司法委员会主席填补。其他空缺应由相应的任命方填补。审理应从出现空缺时所处的阶段继续进行。

如一方已指定仲裁人的 30 天内另一方拒绝或由于其他原因无法指定一位仲裁人，则只要该仲裁人的指定合法有效，此首先指定的仲裁人便为唯一仲裁人。

所有审理，包括此类审理中提供的所有文件，应使用英语进行。本有限保证声明的英语版本优先于任何其他语言版本。

日本

适用法律: 本部分添加以下句子:

关于本有限保证声明的任何疑问，双方将在善意和互相信任的基础上解决。

马来西亚

责任限制: 删去第 5 段第 3 项中的“特别的”一词。

新西兰

保证范围: 本部分添加以下段落:

本部分规定的保证是对 1993 年 Consumer Guarantees Act 或其他立法给予您的不能排除或限制的任何权利的补充。如果您获得该产品的目的是 1993 年 Consumer Guarantees Act 中所定义的商业性用途，那么对于 Lenovo 提供的任何产品，该法令将不适用。

责任限制: 本部分添加以下内容:

只要获取机器的目的不是 1993 年 Consumer Guarantees Act 中所定义的商业性用途，就以该法令中的限制作为本部分中的限制。

中华人民共和国（PRC）

适用法律: 以下内容替换第一句中的“您获取机器的国家或地区的法律”：
美国纽约州的法律（当地法律另有要求的除外）。

菲律宾

责任限制: 以下内容替换第 5 段的第 3 项:

特别的（包括象征性的和惩罚性的损害赔偿）、精神上的、附带的或间接损害，或经济上的间接损害；或者

仲裁: 本标题下添加以下内容:

根据菲律宾届时有效的法律，所有由本有限保证声明引起或与之相关的争议应由在菲律宾大马尼拉市举行的仲裁最终裁决。仲裁裁决对于双方应是最终并具约束力（不得提出上诉），并且裁决应为书面形式并列出事实认定和法律结论。

仲裁人应为三位，争议的每一方有权指定一位仲裁人。双方指定的仲裁人应再指定第三仲裁人作为仲裁主席。如主席一职空缺，则由菲律宾争议解决中心（Philippine Dispute Resolution Center, Inc.）主席填补。其他空缺应由相应的任命方填补。审理应从出现空缺时所处的阶段继续进行。

如一方已指定仲裁人的 30 天内另一方拒绝或由于其他原因无法指定一位仲裁人，则只要该仲裁人的指定合法有效，此首先指定的仲裁人便为唯一仲裁人。

所有审理，包括此类审理中提供的所有文件，应使用英语进行。本有限保证声明的英语版本优先于任何其他语言版本。

新加坡

责任限制: 删去第 5 段第 3 项中的“特别的”和“经济上的”。

欧洲、中东、非洲（EMEA）

以下条款适用于所有 EMEA 国家:

本有限保证声明的条款适用于从 Lenovo 或 Lenovo 经销商处购买的机器。

如何获得保修服务:

在西欧（安道尔共和国、奥地利、比利时、塞浦路斯、捷克共和国、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、冰岛、爱尔兰、意大利、拉脱维亚、列支敦士登、立陶宛、卢森堡、马耳他、摩纳哥、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、圣马力诺、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典、瑞士、英国、梵蒂冈，以及任何最终加入欧盟的国家或地区，以正式加入之日为准）中加入以下段落：

在西欧获得的机器的保修将在所有西欧国家或地区均有效并适用，前提是该机器已经在这些国家或地区发布并提供。

如果您在上述定义的任一西欧国家或地区购买了机器，您即可在上述任一国家或地区从服务供应商处获得对该机器的保修服务，前提是 Lenovo 已在您要获得服务的国家或地区发布并提供了该机器。

如果您在阿尔巴尼亚、亚美尼亚、白俄罗斯、波斯尼亚和黑塞哥维那、保加利亚、克罗地亚、捷克共和国、格鲁吉亚、匈牙利、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、南斯拉夫联邦共和国、前南斯拉夫马其顿共和国（FYROM）、摩尔多瓦共和国、波兰、罗马尼亚、俄罗斯、斯洛伐克共和国、斯洛文尼亚或乌克兰购买了个人电脑机器，您即可在上述任一国家或地区从服务供应商处获得对该机器的保修服务，前提是 Lenovo 已在您要获得服务的国家或地区发布并提供了该机器。

如果您在中东或非洲国家或地区购买了机器，您即可在购买机器的国家或地区内从服务供应商处获得对该机器的保修服务，前提是 Lenovo 已在您要获得服务的国家或地区发布并提供了该机器。非洲的保修服务可在位于服务供应商 50 公里范围内获得。您负责位于服务供应商 50 公里范围之外的机器的运输费用。

适用法律:

以下内容替换“您获取机器的国家或地区的法律”：

1) “奥地利的法律”，适用于阿尔巴尼亚、亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、波斯尼亚和黑塞哥维那、保加利亚、克罗地亚、格鲁吉亚、匈牙利、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、前南斯拉夫马其顿共和国、摩尔多瓦共和国、波兰、罗马尼亚、俄罗斯、斯洛伐克、斯洛文尼亚、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌克兰、乌兹别克斯坦和前南斯拉夫共和国； 2) “法国的法律”，适用于阿尔及利亚、贝宁、布基纳法索、喀麦隆、佛得角、中非共和国、乍得、科摩罗群岛、刚果共和国、吉布提、刚果民主共和国、赤道几内亚、法属圭亚那、法属波利尼西亚、加蓬、赞比亚、几内亚、几内亚比绍、象牙海岸、黎巴嫩、马达加斯加、马里、毛里塔尼亚、毛里求斯、马约特岛、摩洛哥、新喀里多尼亚、尼日尔、留尼旺、塞内加尔、塞舌尔、多哥、突尼斯、瓦努阿图，以及瓦利斯和富图纳群岛； 3) “芬兰的法律”，适用于爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛； 4) “英国的法律”，适用于安哥拉、巴林、博茨瓦纳、布隆迪、埃及、厄立特里亚、埃塞俄比亚、加纳、约旦、肯尼亚、科威特、利比里亚、马拉维、马耳他、莫桑比克、尼日利亚、阿曼、巴基斯坦、卡塔尔、卢旺达、圣多美、沙特阿拉伯、塞拉利昂、索马里、坦桑尼亚、乌干达、阿拉伯联合酋长国、英国、约旦河西岸 / 加沙、也门、赞比亚和津巴布韦；以及 5) “南非的法律”，适用于南非、纳米比亚、莱索托和斯威士兰。

管辖区域: 本部分添加以下例外:

1) 在奥地利, 由本有限保证声明引起的或与之相关的所有争议, 可选择奥地利维也纳(内城)的法律所规定的法院管辖; 2) 在安哥拉、巴林、博茨瓦纳、布隆迪、埃及、厄立特里亚、埃塞俄比亚、加纳、约旦、肯尼亚、科威特、利比里亚、马拉维、马耳他、莫桑比克、尼日利亚、阿曼、巴基斯坦、卡塔尔、卢旺达、圣多美、沙特阿拉伯、塞拉利昂、索马里、坦桑尼亚、乌干达、阿拉伯联合酋长国、约旦河西岸 / 加沙、也门、赞比亚和津巴布韦, 由本有限保证声明引起的或与之相关的所有争议, 包括即席审理, 都将交由英国法院独家审理管辖; 3) 在比利时和卢森堡, 对于起因于本“有限保证声明”或与其解释或执行有关的所有争议, 将仅限于由贵公司注册地和/或商业活动所在地的国家的首都城市的法院根据本国的法律主管审理; 4) 在法国、阿尔及利亚、贝宁、布基纳法索、喀麦隆、佛得角、中非共和国、乍得、科摩罗群岛、刚果共和国、吉布提、刚果民主共和国、赤道几内亚、法属圭亚那、法属波利尼西亚、加蓬、冈比亚、几内亚、几内亚比绍、象牙海岸、黎巴嫩、马达加斯加、马里、毛里塔尼亚、毛里求斯、马约特岛、摩洛哥、新喀里多尼亚、尼日尔、留尼旺、塞内加尔、塞舌尔、多哥、突尼斯、瓦努阿图, 以及瓦利斯和富图纳群岛, 由本有限保证声明引起或与其违反或执行有关的所有争议, 包括即席审理, 将由巴黎商事法庭独家审理; 5) 在俄罗斯, 由本有限保证声明引起或与其解释、违反、终止、执行的无效相关的所有争议, 将由莫斯科仲裁法庭负责调解; 6) 在南非、纳米比亚、莱索托和斯威士兰, 双方同意将与本有限保证声明有关的所有争议提交由约翰内斯堡高级法院管辖; 7) 在土耳其, 由本有限保证声明引起的或与之相关的所有争议, 将由土耳其共和国 Istanbul Central (Sultanahmet) Courts 和 Execution Directorates of Istanbul 解决; 8) 在以下任一指定国家中, 由本有限保证声明引起的所有法律诉讼, 将提交并由以下城市的主管法庭独家审理: a) 雅典(希腊), b) 特拉维夫-雅法(以色列), c) 米兰(意大利), d) 里斯本(葡萄牙, 以及 e) 马德里(西班牙); 并且 9) 在英国, 双方同意将与本有限保证声明有关的所有争议提交由英国法庭管辖。

仲裁: 本标题下添加以下内容:

在阿尔巴尼亚、亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、波斯尼亚和黑塞哥维那、保加利亚、克罗地亚、格鲁吉亚、匈牙利、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、前南斯拉夫马其顿共和国、摩尔多瓦共和国、波兰、罗马尼亚、俄罗斯、斯洛伐克、斯洛文尼亚、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌克兰、乌兹别克斯坦和前南斯拉夫共和国, 所有由本有限保证声明引起或与其违反、终止或无效相关的争议, 将依据维也纳联邦经济会国际仲裁中心仲裁和调解规则(维也纳规则)由三名依据此规则指定的仲裁人最终审理解决。仲裁将在奥地利维也纳进行, 仲裁程序的官方语言为英语。该仲裁裁决为最终结果并约束双方。所以, 根据奥地利民法典第 598 (2) 段, 双方明确声明放弃该法典第 595 (1) 段第7条的适用。但是, Lenovo 可以在安装国中具有管辖权的法院提起仲裁。

在爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛, 由本有限保证声明引起的所有争议将在芬兰的赫尔辛基根据当时有效的芬兰仲裁法最终裁决。双方将各指定一名仲裁人。指定的仲裁人将共同指定主席。如果仲裁人不能在指定主席上达成一致, 则赫尔辛基的中央商会将指定主席。

欧盟 (EU)

以下条款适用于所有欧盟国家:

对在欧盟国家获得的机器的保修条款在所有欧盟国家均有效和适用，前提是机器已在这些国家发布并供货。

如何获得保修服务: 本部分添加以下内容:

在欧盟国家要从 IBM 技术支持获取保修服务，请参阅第三部分 - 保修信息中的电话列表。

您可以通过以下地址与 IBM 联系:

IBM Warranty & Service Quality Dept.

PO Box 30

Spango Valley

Greenock

Scotland PA16 0AH

消费者

消费者拥有管辖消费品销售的适用的本国法律所规定的合法权利。本有限保证声明提供的保证不影响此类权利。

奥地利、丹麦、芬兰、希腊、意大利、荷兰、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典和瑞士

责任限制: 以下内容替换本部分的所有条款:

除非强制性法律另行规定:

1. 对于因 Lenovo 履行其在本有限保证声明下的义务引起的或与之相关的 Lenovo 责任、或因任何其他与本有限保证声明有关的原因引起的 Lenovo 责任，Lenovo 仅限于赔偿经证实的、实际因未履行此类义务（如果 Lenovo 违约）或因此类原因直接造成的那些损害和损失，最高额为您为机器所支付的费用。

上述限制不适用于 Lenovo 应依法负责的人身伤害（包括死亡）赔偿以及对不动产和有形动产的损害赔偿。

2. 在任何情形下，即使已获知发生以下情况的可能性，Lenovo 及其供应商、经销商或服务供应商对以下任何情况亦概不负责：**1)** 数据的丢失或损坏；**2)** 附带的或间接的损害或任何后果性经济损害；**3)** 利润损失，即使该情况是发生此类损害的事件的直接后果；或**4)** 业务中断、收入、商誉或预期可节省金额的损失。

法国和比利时

责任限制: 以下内容替换本部分的所有条款:

除非强制性法律另行规定:

1. 对于因 Lenovo 履行其在本有限保证声明下的义务引起的或与之相关的 Lenovo 责任，Lenovo 仅限于赔偿经证实的、实际因未履行此类义务（如果 Lenovo 违约）或因此类原因直接造成的那些损害和损失，最高额为您为机器所支付的费用。

上述限制不适用于 Lenovo 应依法负责的人身伤害（包括死亡）赔偿以及对不动产和有形动产的损害赔偿。

2. 在任何情形下，即使已获知发生以下情况的可能性，Lenovo 及其供应商、经销商或服务供应商对以下任何情况亦概不负责：**1)** 数据的丢失或损坏；**2)** 附

带的或间接的损害或任何后果性经济损害；**3**）利润损失，即使该情况是发生此类损害的事件的直接后果；或**4**）业务中断、收入、商誉或预期可节省金额的损失。

以下条款适用于指定的国家或地区：

奥地利

本有限保证声明的规定替换任何适用的法定保证。

保证范围：以下内容替换本部分的第一段第一句：

Lenovo 机器的保证涵盖了其正常使用的功能以及机器与其规格的一致性。

本部分添加以下段落：

如违反保证，消费者的诉讼限期是法定的最短期限。如果您的服务供应商无法维修 Lenovo 机器，您可以要求获得部分退款，最高额由不能修复的机器的价值决定，您也可以要求取消与该机器相应的协议并获得退款。

第二段不适用。

Lenovo 的解决措施：本部分添加以下内容：

在保修期内，Lenovo 将偿付您将出故障的机器运送至 IBM 服务中心的运输费。

责任限制：本部分添加以下段落：

本有限保证声明中规定的限制和排除不适用于因 Lenovo 的欺诈或严重疏忽而引起的损害赔偿，也不适用于明示保证。

下句添加到第 2 项末尾：

据此条款，Lenovo 的责任仅限于在一般过失情形下因违背合同基本条款而导致的损害赔偿。

埃及

责任限制：以下内容替换本部分中的第 2 项：

对于任何其他实际发生的直接损害，Lenovo 的责任仅限于您为索赔涉及的机器所支付的总费用。

供应商、经销商和服务供应商的适用性（未改动）。

法国

责任限制：以下内容替换本部分第一段的第二句：

在这些情况下，不论您是以何种依据获得向 Lenovo 索赔损失的权利，Lenovo 的责任仅限于：（第 1、2 项未改动）

德国

保证范围：以下内容替换本部分的第一段第一句：

Lenovo 机器的保证涵盖了其正常使用的功能以及机器与其规格的一致性。

本部分添加以下段落:

机器的最短保修期是 12 个月。如果您的服务供应商无法维修 Lenovo 机器，您可以要求获得部分退款，最高额由不能修复的机器降低的价值决定，您也可以要求取消与该机器相应的协议并获得退款。

第二段不适用。

Lenovo 的解决措施: 本部分添加以下内容:

在保修期内，将出故障的机器运送至 IBM 服务中心的运输费由 Lenovo 承担。

责任限制: 本部分添加以下段落:

本有限保证声明中规定的限制和排除不适用于因 Lenovo 的欺诈或严重疏忽而引起的损害赔偿，也不适用于明示保证。

下句添加到第 2 项末尾:

据此条款，Lenovo 的责任仅限于在一般过失情形下因违背合同基本条款而导致的损害赔偿。

匈牙利

责任限制: 本部分的末尾添加以下内容:

本文规定的限制和排除不适用于因故意、重大过失或犯罪行为造成危害生命、身体健康的合同违约。

由于购买价格以及由当前有限保证声明带来的其他好处平衡了该责任限制，所以双方接受该责任限制为有效的规定，并声明适用匈牙利民法典第 314.(2) 节。

爱尔兰

保证范围: 本部分添加以下内容:

除这些条款和条件的明确规定外，特此排除所有法定条件，包括所有暗含的保证，但不影响由 1893 年 Sale of Goods Act 或 1980 年 Sale of Goods and Supply of Services Act 所暗含的前述保证的通用性。

责任限制: 以下内容替换本部分中的所有条款:

对于本部分而言，“违约”指与 Lenovo 应依法对您负责的本有限保证声明的主体有关的，无论是因合同还是侵权引起的 Lenovo 方的任何行为、声明、忽略或过失。多次违约一起造成实质相同的损失或损害将视为发生在最后一次违约之日的一（1）次违约。

可能会发生因 Lenovo 违约，您有权要求 Lenovo 赔偿损失的情况。

本部分规定 Lenovo 的责任范围和您的唯一补偿。

1. 对于由 Lenovo 过失引起的死亡或人身伤害，Lenovo 将承担无限责任。
2. 通常情况下适用以下“**Lenovo 不承担责任的事项**”的规定，但对于由 Lenovo 的过失引起的您的有形动产的实际损害，Lenovo 将承担无限责任。
3. 除上述第 1 项和第 2 项的规定外，对于任何违约引起的实际损害，Lenovo 的全部责任无论如何都不超过您为该违约直接相关的机器所支付的金额的 125%。

Lenovo 不承担责任的事项

除上述第 1 项规定的所有责任外，在任何情形下，即使已获知发生以下情况的可能性，Lenovo 及其供应商、经销商或服务供应商对以下任何情况亦概不负责：

1. 数据的丢失或损坏；
2. 特别的、间接的或附带损失；或
3. 利润、业务、收入、商誉或预期可节省金额的损失。

斯洛伐克

责任限制：本部分的末尾添加以下内容：

这些限制在斯洛伐克商法典 §§ 373-386 不加限制的范围内适用。

南非、纳米比亚、博茨瓦纳、莱索托和斯威士兰

责任限制：本部分添加以下内容：

对于所有情况下，包括 Lenovo 未依据此保证声明的主体履行而引起的任何其他实际损失，Lenovo 的全部责任将仅限于赔偿您为索赔涉及的单个 Lenovo 机器所付费用。

英国

责任限制：以下内容替换本部分中的所有条款：

对于本部分而言，“违约”指与 Lenovo 应依法对您负责的本有限保证声明的主体有关的，无论是因合同还是侵权引起的 Lenovo 方的任何行为、声明、忽略或过失。多次违约一起造成实质相同的损失或损害将视为一（1）次违约。

可能会发生因 Lenovo 违约，您有权要求 Lenovo 赔偿损失的情况。

本部分规定 Lenovo 的责任范围和您的唯一补偿。

1. 对于以下各项，Lenovo 将承担无限责任：
 - a. 对于由 Lenovo 过失引起的死亡或人身伤害；以及
 - b. Lenovo 对 1979 年 Sale of Goods Act 的第 12 节或 1982 年 Supply of Goods and Services Act 的第 2 节，或这两节的任何法定修改或重新制定所暗含的责任的违约。
2. 通常情况下适用以下“**Lenovo 不承担责任的事项**”的规定，但对于由 Lenovo 的过失引起的您的有形动产的实际损害，Lenovo 将承担无限责任。
3. 除上述第 1 项和第 2 项的规定外，对于任何违约引起的实际损害，Lenovo 的全部责任无论如何都不超过您为该违约直接相关的机器购买价格或所支付的金额的 125%。

这些限制同样适用于 Lenovo 的供应商、经销商和服务供应商。这些限制说明 Lenovo 及其供应商、经销商和服务供应商共同负责的最大限额。

Lenovo 不承担责任的事项

除上述第 1 项规定的所有责任外，在任何情形下，即使已获知发生以下情况的可能性，Lenovo 及任何其供应商、经销商或服务供应商对以下任何情况亦概不负责：

1. 数据的丢失或损坏；
2. 特别的、间接的或附带损失；或

3. 利润、业务、收入、商誉或预期可节省金额的损失。

第三部分 - 保修信息

该第三部分提供有关适用于您的机器的保修信息，包括 Lenovo 提供的保修期和保修服务类型。

保修期

保修期可能因国家或地区而异，并在下表中规定。注意：“地区”指中华人民共和国香港或澳门特别行政区。

零部件三年保修期和人力一年保修期意味着 Lenovo 提供以下保修服务而不收取费用：

- a. 在保修期第一年，免费提供零部件和人力；以及
- b. 在保修期第二年和第三年，仅免费更换零部件。对于在保修期的第二年和第三年进行修理或更换时提供的任何人力，您的服务供应商都将向您收取费用。

机器类型	购买的国家或地区	保修期	保修服务类型
8104	美国、加拿大、拉丁美洲、阿根廷、欧洲、中东、非洲、日本、澳大利亚、新西兰、孟加拉、印度、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、斯里兰卡、越南、文莱、泰国、韩国、中华人民共和国、中国香港特别行政区和台湾	零部件和人力 - 3 年	5
8105	美国、加拿大、拉丁美洲、阿根廷、澳大利亚、新西兰、孟加拉、印度、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、斯里兰卡、越南、文莱、泰国、韩国、中华人民共和国、中国香港特别行政区和台湾	零部件和人力 - 1 年	5
8106	美国、加拿大、拉丁美洲、阿根廷、欧洲、中东、非洲、日本、澳大利亚、新西兰、孟加拉、印度、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、斯里兰卡、越南、文莱、泰国、韩国、中华人民共和国、中国香港特别行政区和台湾	零部件和人力 - 3 年	5

机器类型	购买的国家或地区	保修期	保修服务类型
8107	美国、加拿大、拉丁美洲、阿根廷、澳大利亚、新西兰、孟加拉、印度、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、斯里兰卡、越南、文莱、泰国、韩国、中华人民共和国、中国香港特别行政区和台湾	零部件和人力 - 3 年	5
8108	拉丁美洲、阿根廷、澳大利亚、新西兰、孟加拉、印度、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、斯里兰卡、越南、文莱、泰国、韩国、中华人民共和国、中国香港特别行政区和台湾	零部件和人力 - 1 年	5
8109	澳大利亚和新西兰	零部件和人力 - 3 年	1
	拉丁美洲	零部件 - 3 年	7
		人力 - 1 年	
	孟加拉、印度、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、斯里兰卡、越南、文莱、泰国、中华人民共和国、中国香港特别行政区和台湾	零部件 - 3 年	5
		人力 - 1 年	
	欧洲、中东和非洲	零部件和人力 - 1 年	7
8117	美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、孟加拉、印度、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、斯里兰卡、越南、文莱、泰国、韩国、中华人民共和国、中国香港特别行政区和台湾	零部件和人力 - 1 年	5
	拉丁美洲和阿根廷	零部件和人力 - 1 年	7
8118	欧洲、中东和非洲	零部件和人力 - 3 年	5
	澳大利亚和新西兰	零部件和人力 - 3 年	1
	拉丁美洲、孟加拉、印度、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、斯里兰卡、越南、文莱、泰国、中华人民共和国、中国香港特别行政区和台湾	零部件 - 3 年	5
		人力 - 1 年	
	日本	零部件和人力 - 3 年	6

机器类型	购买的国家或地区	保修期	保修服务类型
8119	澳大利亚和新西兰	零部件和人力 - 3 年	1
	拉丁美洲	零部件 - 3 年	7
		人力 - 1 年	
	孟加拉、印度、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、斯里兰卡、越南、文莱、泰国、中华人民共和国、中国香港特别行政区和台湾	零部件 - 3 年	5
8120	美国、加拿大、拉丁美洲、阿根廷、欧洲、中东、非洲、日本、澳大利亚、新西兰、孟加拉、印度、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、斯里兰卡、越南、文莱、泰国、韩国、中华人民共和国、中国香港特别行政区和台湾	零部件和人力 - 4 年	5
8121	美国、加拿大、拉丁美洲、阿根廷、欧洲、中东、非洲、澳大利亚、新西兰、孟加拉、印度、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、斯里兰卡、越南、文莱、泰国、韩国、中华人民共和国、中国香港特别行政区和台湾	零部件和人力 - 3 年	5

保修服务类型

如果需要，您的服务供应商将根据上表规定的您机器的保修服务类型，并提供下文所述的维修或更换服务。服务安排视您来电的时间而定，并取决于是否有可用的零部件。回复时间视服务级别而定，并且不做保证。可能不在全球所有地点都提供指定级别的保修服务，服务供应商的常规服务区域外可能要收取额外费用，请与您的服务供应商业务代表或经销商联系以获取特定于国家或地区及地点的信息。

1. 客户可更换零部件（“CRU”）服务

Lenovo 将向您提供 CRU 以便您自行安装。CRU 的信息和更换说明是与您的机器一起提供的，并且 Lenovo 可以根据您的要求随时提供这些信息和说明。根据您的机器所享有的保修服务类型，您可以请求服务供应商为您安装 CRU，而不需额外收取费用。Lenovo 在与 CRU 更换件一起提供的资料中会有明确的说明，指示原先有故障的 CRU 是否需要退还给 Lenovo。如果需要退还，1) 随 CRU 更换件一起提供退还说明和容器，并且如果在您收到更换件后 30 天内 Lenovo 未收到替换下来的有故障的 CRU，则 Lenovo 将向您收取 CRU 更换件的费用。

2. 现场服务

您的服务供应商将在现场修理或更换出故障的机器，并验证其运行情况。您必须提供适当的工作场所以便拆装 Lenovo 机器。该工作场所必须干净、照明良好并且适合此项工作。对于有些机器，可能需要将机器送往指定的服务中心方能进行某些修理。

3. 专人送取服务*

您需断开故障的机器的连接，以便您的服务供应商安排取件。您将会收到装运箱以便您可以将机器退还到指定的服务中心。快递人员将收取您的机器并它交付到指定的服务中心。在修理或更换后，服务中心将安排把机器发还到您的所在地。您将负责机器的安装和验证。

4. 客户送修服务

根据您的服务供应商的指示，您将把合理装箱的出故障的机器托运或邮寄（请先预付讫运费或邮资，除非另行规定）到指定的地点。机器修理或更换之后，将安排您前来收取。如果是邮寄类型的送修服务，Lenovo 将出资把机器发还给您，除非您的服务供应商另行规定。您将负责机器的后续安装和验证。

5. CRU 和现场服务

这类保修服务综合了第 1 类和第 2 类保修服务（参见上文）。

6. CRU 和专人送取服务

这类保修服务综合了第 1 类和第 3 类保修服务（参见上文）。

7. CRU 和客户送修服务

这类保修服务综合了第 1 类和第 4 类保修服务（参见上文）。

如果列有第 5、第 6 或第 7 类保修服务，您的服务供应商将决定修理适用于哪类保修服务。

* 在某些国家或地区，这类服务被称为 ThinkPad EasyServ 或 EasyServ。

要获取保修服务，请联系服务供应商。在加拿大或美国，请致电 1-800-IBM-SERV (426-7378)。在其他国家或地区，请参见以下电话号码。

全球电话列表

电话号码如有更改，恕不另行通知。要获得最新的电话号码，请转至 <http://www.lenovo.com/support/phone>。

国家或地区	电话号码
非洲	非洲: +44 (0)1475-555-055 南部非洲: +27-11-3028888 和 0800110756 中部非洲: 请就近联系 Lenovo 业务合作伙伴
阿根廷	0800-288-5366 (西班牙语)
澳大利亚	131-426 (英语)
奥地利	不间断技术支持: 01-24592-5901 保修服务和技术支持: 01-211-454-610 (德语)
比利时	不间断技术支持: 02-210-9820 (荷兰语) 不间断技术支持: 02-210-9800 (法语) 保修服务和技术支持: 02-225-3611 (荷兰语, 法语)
玻利维亚	0800-0189 (西班牙语)

国家或地区	电话号码
巴西	圣保罗地区: (11) 3889-8986 圣保罗地区以外: 0800-701-4815 (巴西葡萄牙语)
加拿大	多伦多: 416-383-3344 多伦多以外: 1-800-565-3344 (英语、法语)
智利	免费电话: 1230-020-1130 (西班牙语)
中国	800-990-8888 (普通话)
中国 (中国香港特别行政区)	ThinkPad (技术咨询热线): 852-2516-3939 ThinkPad 服务中心: 852-2825-6580 ThinkCentre 商用 PC: 8205-0333 多媒体家用 PC: 800-938-228 (广东话、英语、普通话)
中国 (中国澳门特别行政区)	ThinkPad (技术咨询热线): 0800-839 ThinkCentre (技术咨询热线): 0800-336 (广东话、英语、普通话)
哥伦比亚	01-800-952-0466 (西班牙语)
哥斯达黎加	800-011-1029 (西班牙语)
克罗地亚	0800-0426
塞浦路斯	+357-22-841100
捷克共和国	+420-2-7213-1316
丹麦	不间断技术支持: 4520-8200 保修服务和技术支持: 7010-5150 (丹麦语)
多米尼加共和国	免费电话: 1-866-434-2080 (西班牙语)
厄瓜多尔	1-800-426911 (西班牙语)
萨尔瓦多	800-6264 (西班牙语)
爱沙尼亚	+386-61-1796-699
芬兰	不间断技术支持: 09-459-6960 保修服务和技术支持: +358-800-1-4260 (芬兰语)
法语	不间断技术支持: 0238-557-450 保修服务和技术支持 (硬件): 0810-631-213 保修服务和技术支持 (软件): 0810-631-020 (法语)
德国	不间断技术支持: 07032-15-49201 保修服务和技术支持: 01805-25-35-58 (德语)
希腊	+30-210-680-1700
危地马拉	1800-624-0051 (西班牙语)

国家或地区	电话号码
洪都拉斯	特古西加尔巴: 232-4222 圣佩得鲁苏拉: 552-2234 (西班牙语)
匈牙利	+36-1-382-5720
印度	1800-425-6666 +91-80-2678-8970 (英语)
印度尼西亚	800-140-3555 (英语) 62-21-251-2955 (印度尼西亚语)
爱尔兰	不间断技术支持: 01-815-9202 保修服务和技术支持: 01-881-1444 (英语)
以色列	Givat Shmuel 服务中心: +972-3-531-3900 Haifa 服务中心: +972-4-849-4608 (希伯来语、英语)
意大利	不间断技术支持: 02-7031-6101 保修服务和技术支持: +39-800-820094 (意大利语)
日本	免费电话: 0120-20-5550 国际长途: +81-46-266-4716 您若拨打上述电话号码, 将听到日语语音提示的应答。要获得英语版本的电话技术支持, 请等日语语音提示结束, 将由接线员人工应答。请讲: “English support please”, 就会将您的电话转至英语接线员。 计算机软件: 0120-558-695 海外呼叫: +81-44-200-8666 (日语)
韩国	1588-5801 (韩国语)
拉脱维亚	+386-61-1796-699
立陶宛	+386-61-1796-699
卢森堡	+352-298-977-5063 (法语)
马来西亚	1800-88-8558 (英语、马来语)
马耳他	+356-23-4175
墨西哥	01-800-123-1632 (西班牙语)
中东	+44 (0)1475-555-055
荷兰	+31-20-514-5770 (荷兰语)
新西兰	0800-733-222 (英语)
尼加拉瓜	001-800-220-1830 (西班牙语)

国家或地区	电话号码
挪威	不间断技术支持: 6681-1100 保修服务和技术支持: 8152-1550 (挪威语)
巴拿马	001-866-434-2080 (免费电话) (西班牙语)
秘鲁	0-800-00-966 (西班牙语)
菲律宾	1800-1888-1426 (英语) 63-2-995-8420 (菲律宾语)
波兰	+48-22-878-6999
葡萄牙	+351-21-892-7147 (葡萄牙语)
罗马尼亚	+4-021-224-4015
俄罗斯联邦	+7-495-940-2000 (俄语)
新加坡	1800-3172-888 (英语、 马来语)
斯洛伐克	+421-2-4954-1217
斯洛文尼亚	+386-1-4796-699
西班牙	91-714-7983 0901-100-000 (西班牙语)
斯里兰卡	+94-11-2448-442 (英语)
瑞典	不间断技术支持: 08-477-4420 保修服务和技术支持: 077-117-1040 (瑞典语)
瑞士	不间断技术支持: 058-333-0900 保修服务和技术支持: 0800-55-54-54 (德语, 法语, 意大利语)
台湾	886-2-8723-9799 0800-000-700 (普通话)
泰国	1-800-299-229 (泰语)
土耳其	00800-4463-2041 (土耳其语)
英国	不间断技术支持: 01475-555-055 保修服务: 08705-500-900 (英语)
美国	1-800-426-7378 (英语)
乌拉圭	000-411-005-6649 (西班牙语)
委内瑞拉	0-800-100-5722 (西班牙语)
越南	北部地区和河内: 84-4-843-6675 南部地区和胡志明市: 84-8-829-5160 (英语, 越南语)

附录 B. 客户可更换部件 (CRU)

您可以根据机器类型在以下图表列出的某个参考资料中找到更换 CRU 的说明。

注：仅使用 **Lenovo** 提供的部件。

8104、8105、8106、8107、8108、8109、8117、8118、8119、8120、8121			
	快速参考	《用户指南》	《硬件更换指南》
1 类 CRU			
键盘	X		X
鼠标	X		X

如果您无法访问这些说明或者更换 CRU 时遇到困难，则可以使用以下任何一个附加参考资料：

- 可在您计算机的 Online Books 文件夹中获得《硬件更换指南》。单击所有程序
-> **Online Books** 以查找《硬件更换指南》。
- 还可以从 Lenovo 支持 Web 站点 <http://www.lenovo.com/think/support> 获得《在线硬件更换指南》。您将需要输入您的机器类型信息，并查看出版物以查找相应的《硬件更换指南》。

附录 C. 声明

Lenovo 可能不在所有国家或地区提供本文档中讨论的产品、服务或功能特性。有关您当前所在地区的产品和服务的信息，请向您当地的 Lenovo 代表咨询。任何对 Lenovo 产品、程序或服务的引用并非意在明示或暗示只能使用 Lenovo 的产品、程序或服务。只要不侵犯 Lenovo 的知识产权，任何同等功能的产品、程序或服务，都可以代替 Lenovo 产品、程序或服务。但是，评估和验证任何其他产品、程序或服务，则由用户自行负责。

Lenovo 公司可能已拥有或正在申请与本文档内容有关的各项专利。提供本文档并未授予用户使用这些专利的任何许可。您可以用书面方式将许可查询寄往：

*Lenovo (United States), Inc.
500 Park Offices Drive, Hwy. 54
Research Triangle Park, NC 27709
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing*

LENOVO GROUP LTD. “按现状”提供本出版物，不附有任何种类的（无论是明示的还是暗含的）保证，包括但不限于暗含的有关非侵权、适销和适用于某种特定用途的保证。某些管辖区域在某些事务中不允许免除明示或暗含的保证，因此本条款可能不适用于您。

本信息中可能包含技术方面不够准确的地方或印刷错误。此处的信息将定期更改；这些更改将编入本出版物的新版本中。Lenovo 可以随时对本出版物中描述的产品和 / 或程序进行改进和 / 或更改，而不另行通知。

本文档中描述的产品并非旨在用于移植或其他生命支持的应用，在这些应用中的故障可能导致人身伤害或死亡。本文档中包含的信息并不影响或更改 Lenovo 产品规格或保修。本文档中的任何内容都不能作为 Lenovo 或第三方的知识产权下的明示或暗含的许可或保证。本文档中包含的所有信息都在特定的环境下获得并且作为说明提供。在其他操作环境中获得的结果可能不同。

Lenovo 可以按它认为适当的任何方式使用或分发您所提供的任何信息而无须对您承担任何责任。

本出版物中对非 Lenovo Web 站点的任何引用都只是为了方便起见才提供的，不以任何方式充当对那些 Web 站点的保证。那些 Web 站点中的资料不是 Lenovo 产品资料的一部分，使用那些 Web 站点带来的风险将由您自行承担。

该处包含的任何性能数据都是在受控环境中测得的。因此，在其他操作环境中获得的结果可能会有明显的不同。有些评估可能是在开发级的系统上进行的，因此不保证与通常使用的系统上进行的评估结果相同。此外，有些评估是通过推算而估计的。实际结果可能会有差异。本文档的用户应当验证其特定环境的适用数据。

电视输出声明

以下声明适用于具有出厂安装的电视输出功能部件的型号。

该产品包含版权保护技术，该技术受特定美国专利的方法申明以及 Macrovision Corporation 和其他权力所有者所拥有的其他知识产权保护。使用本版权保护技术必须得到 Macrovision Corporation 的授权，而且除非得到 Macrovision Corporation 另外的授权，否则本技术仅限用于家庭和其他有限观看的场合使用。严禁对本产品进行反向设计或反汇编。

商标

以下术语是 Lenovo 在美国和 / 或其他国家或地区的商标：

Lenovo
Rescue and Recovery
ThinkCentre
ThinkPad

下列术语是 International Business Machines Corporation 在美国和 / 或其他国家或地区的商标：

1-2-3
Approach
Domino
Freelance Graphics
IBM

Microsoft、Windows 和 Windows 徽标是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他国家或地区的商标。

其他公司、产品或服务名称可能是其他公司的商标或者服务标记。

电子辐射声明

下列信息涉及的机器型号：

8104、8105、8106、8107、8108、8109、8117、8118、8119、8120 以及 8121。

联邦通信委员会 (FCC) 一致性声明

依据 FCC 规则的第 15 部分，本设备经过测试，符合 B 类数字设备的限制。这些限制用于对在住宅安装中的有害干扰提供合理的保护。本设备生成、使用并可辐射射频能量，并且如果不按照说明进行安装和使用，可能会对无线电通信产生有害干扰。然而，不保证在特定的安装中将不会发生干扰。如果本设备确实对无线电或者电视机接收导致有害的干扰，该干扰可以通过将设备关闭并打开来确定，则推荐用户通过一种或多种以下措施来尝试消除该干扰：

- 重新定向或重新定位接收天线。
- 增加设备和接收器之间的间隔。


- 将设备接入电路的插座中，该电路不同于连接接收器的电路。
- 向授权经销商或者服务代表咨询以获得帮助。

因使用非推荐的电缆或连接器，或者对此设备进行未经授权的更改或改动而导致的任何无线电或电视干扰，Lenovo 概不负责。未经授权的更改或改动可能使用户操作该设备的权限无效。

该设备符合 FCC 规则的第 15 部分。操作该设备应符合以下两个条件：(1) 此设备应不会导致有害干扰，并且 (2) 此设备必须能承受接收到的任何干扰，包括可能导致非期望操作的干扰。

责任方：

Lenovo (United States) Inc.
One Manhattanville Road
Purchase, New York 10577
Telephone: (919) 254-0532



加拿大工业部 B 类辐射标准的一致性声明

该 B 类数字设备符合加拿大 ICES-003 标准。

欧盟 EMC 指令一致性声明

依据各成员国有关电磁兼容性的相近法律，本产品符合欧盟委员会指令 89/336/EEC 中的保护要求。Lenovo 对因擅自改动本产品（包括安装其他厂商的选件卡）而导致无法满足保护要求所产生的任何后果概不负责。

本产品经过测试并且符合根据 CISPR 22/European Standard EN 55022 的 B 类信息技术设备的限制。B 类设备限制旨在使典型的住宅环境能够提供合理的保护，以免对经许可的通信设备产生干扰。

韩语 B 类声明

이 기기는 가정용으로 전자파 적합등록을 한 기기로서
주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

日语 VCCI B 类声明

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

小于或等于每相位 20A 的产品的日语一致性声明

高調波电流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

台湾 **Lenovo** 产品服务中心信息

台灣 **Lenovo** 產品服務資訊如下：
荷蘭商思惟電腦產品股份有限公司台灣分公司
台北市信義區信義路五段七號十九樓之一
服務電話: 0800-000-700

联邦通信委员会 (FCC) 和电话公司要求

1. 该设备符合 FCC 规则的第 68 部分。该设备贴有标签，其中包括该设备的 FCC 注册号、USOC 和振铃等效装置数 (REN)。如果需要这些编号，请将该信息提供给电话公司。

注：如果该设备是内置调制解调器，则还提供第二个 FCC 注册标签。您应该将该标签贴在安装 Lenovo 调制解调器的计算机外部；或者如果有 DAA 的话，也应该将该标签贴在外部 DAA 上。如果需要向电话公司提供该标签信息，请将该标签贴在容易看到的位置。

2. REN 用于确定可以连到电话线上的设备的数量；当有人拨打您的号码时，仍能使这些设备发出振铃。在大多数（但不是所有）地区，所有设备的 REN 的总和不应超过五（5）个。要确定可以连接到线路上的设备的数目（即由 REN 确定），您应该致电当地的电话公司以确定您所在的呼叫区域的最大 REN。
3. 如果该设备影响了电话网络，则电话公司将会暂时停止您的服务。如果可能，他们会提前通知您；如果不能提前进行通知，事后他们也会尽快地通知您。他们会告知您，您有权向 FCC 投诉。

4. 您的电话公司会对其设施、设备、运行或过程做出更改，这些更改可能会影响您的设备的正常运行。如果进行更改，他们会提前进行通知，以便您有机会保持服务不被中断。
5. 如果在使用本产品时出现了问题，请与授权的经销商联系或致电客户支持中心。在美国，请致电 **1-800-426-7378**。在加拿大，请致电 **1-800-565-3344**。您需要提供购货凭证。
电话公司会要求您断开设备与网络的连接，直到问题得以纠正或您能够确保设备是没有故障的。
6. 设备没有需要客户维修的部分。如果在使用设备时出现问题，请与授权的经销商联系或参阅本手册的『诊断』一节，以获得信息。
7. 该设备不能用于电话公司提供的投币服务。在与合用线连接时应按州的税率缴纳税费。请与州公用事业委员会或公司委员会联系以获得信息。
8. 从本地交换电信局订购网络接口 (NI) 服务时，请指定服务安排 USOC RJ11C。

加拿大通信部认证标签

声明: 加拿大工业部标签标识了已认证的设备。该认证意味着该设备符合相应的“终端设备技术要求”文档中所规定的电信网络保护、运行和安全要求。通信部不保证设备的运行会使用用户满意。

安装该设备前，用户应确保它被允许与本地电信公司的设备连接。该设备还必须使用可接受的连接方法来安装。客户应该意识到，符合上述条件并不能防止某些时候服务性能的降低。对已认证设备的维修应由供应商指定的代表来负责协调。如果用户对该设备进行维修或更改，或设备发生故障，则电信公司会要求用户断开设备的连接。

为了保护自身的安全，用户应确保供电设施、电话线和内部金属水管系统（如果存在）的电接地应连接在一起。在农村地区，该预防措施应该尤为重要。

警告: 用户不得自行试图进行上述连接，而应该根据相应的情况联系合适的电气检查部门或电气技师。

声明: 分配给每一个终端设备的振铃等效装置数 (REN) 提供了允许连接到电话接口上的终端的最大数目。接口上的终端可以由任意设备组合而成，只要所有设备的振铃等效装置数的总和没有超过 5 个即可。

电源线声明

为了您的安全，Lenovo 提供了带有接地连接插头的电源线与本产品配套使用。为避免电击，请始终将此电源线和插头同正确接地的插座配套使用。

在美国和加拿大提供的电源线都由“保险商实验室 (Underwriter's Laboratories, UL)”列出，并经“加拿大标准协会 (Canadian Standards Association, CSA)”认证。

对于准备在 115 伏电压下使用的设备：请使用 UL列出并经 CSA 认证的电线套件。套件包括一条至少 18 AWG、SVT 或 SJT 型、最长不超过 15 英尺的三芯线和一个额定电流 15 安培、额定电压 125 伏、平行式扁平插脚、接地型连接插头。

对于准备在 230 伏电压下使用（在美国使用）的设备：请使用 UL列出并经 CSA 认证的电线套件。套件包括一条至少 18 AWG、SVT 或 SJT 型、最长不超过 15 英尺的三芯线和一个额定电流 15 安培、额定电压 250 伏、斜列式扁平插脚、接地型连接插头。

对于准备在 230 伏电压下使用（在美国以外使用）的设备：请使用带有接地型连接插头的电线套件。电线套件应获得设备安装所在国家或地区相应的安全批准。

Lenovo 提供的针对某一特定国家或地区的电源线通常仅在该国家或地区可用。

对于准备在德国使用的设备：电源线应获得安全批准。对于德国，它应该是 H05VV-F、3G、0.75 mm²或者更好。对于其他国家，应该根据适用的类型而定。

对于准备在丹麦使用的设备：请使用带有接地型连接插头的电线套件。电线套件应获得设备安装所在国家或地区相应的安全批准。

对于准备在挪威、瑞典和芬兰使用的设备：请使用带有两线连接插头的电线套件。电线套件应获得设备安装所在国家或地区相应的安全批准。

电源线部件号	在以下国家和地区使用
39M5080	安提瓜岛和巴布达、阿鲁巴、巴哈马群岛、巴巴多斯岛、伯利兹、百慕大群岛、玻利维亚、特克斯和凯科斯群岛、加拿大、开曼群岛、哥斯达黎加、哥伦比亚、古巴、多米尼加共和国、厄瓜多尔、萨尔瓦多、关岛、危地马拉、海地、洪都拉斯、牙买加、墨西哥、密克罗尼西亚（联邦州）、荷属安地列斯群岛、尼加拉瓜、巴拿马、秘鲁、菲律宾、沙特阿拉伯、泰国、台湾、美国、委内瑞拉

电源线部件号	在以下国家和地区使用
39M5122	阿富汗、阿尔巴尼亚、阿尔及利亚、安道尔共和国、安哥拉、亚美尼亚城、奥地利、阿塞拜疆、白俄罗斯、比利时、贝宁湾、波斯尼亚 - 黑塞哥维亚、保加利亚、布基纳法索、布隆迪、柬埔寨、喀麦隆、佛得角、中非共和国、乍得、科摩罗群岛、刚果（民主共和国）、刚果（共和国）、科特迪瓦（象牙海岸）、克罗地亚（共和国）、捷克共和国、达荷美、吉布提、埃及、赤道几内亚、厄立特里亚、爱沙尼亚、埃塞俄比亚、芬兰、法国、法属圭亚那、法属波利尼西亚、加蓬、格鲁吉亚、德国、希腊、瓜德罗普、几内亚、几内亚比绍、匈牙利、冰岛、印度尼西亚、伊朗、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、老挝（人民民主共和国）、拉脱维亚、黎巴嫩、立陶宛、卢森堡、马其顿（前南斯拉夫共和国）、马达加斯加、马里、马提尼克岛、毛里塔尼亚、毛里求斯、梅奥特、摩尔多瓦（共和国）、摩纳哥、蒙古、摩洛哥、莫桑比克、荷兰、新喀里多尼亚、尼日尔、挪威、波兰、葡萄牙、留尼旺岛、罗马尼亚、俄罗斯联邦、卢旺达、圣多美和普林西比、沙特阿拉伯、塞内加尔、塞尔维亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚（共和国）、索马里、西班牙、苏里南、瑞典、叙利亚阿拉伯共和国、塔吉克斯坦、塔希提、多哥、突尼斯、土耳其、土库曼斯坦、乌克兰、布基纳法索、乌兹别克斯坦、瓦努阿图、越南、瓦利斯群岛和福图纳、南斯拉夫（联邦共和国）、扎伊尔
39M5129	丹麦
39M5157	列支敦士登、瑞士
39M5171	以色列
39M5164	智利、意大利、阿拉伯利比亚民众国
39M5143	孟加拉国、莱索托、中国澳门特别行政区、马尔代夫、纳米比亚、尼泊尔、巴基斯坦、萨摩亚、南非、斯里兰卡、斯威士兰、乌干达
39M5150	阿布扎比、巴林、博茨瓦纳、文莱达鲁萨兰国、海峡群岛、塞浦路斯、多米尼加、冈比亚、加纳、格林纳达、圭亚那、中国香港特别行政区、伊拉克、爱尔兰、约旦、肯尼亚、科威特、利比里亚、马拉维、马来西亚、马耳他、缅甸（缅甸）、尼日利亚、阿曼、卡塔尔、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯、塞舌尔、塞拉利昂、新加坡、苏丹、坦桑尼亚（联合共和国）、特立尼达和多巴哥、阿拉伯联合酋长国（迪拜）、英国、也门、赞比亚、津巴布韦、澳大利亚、斐济、基里巴斯、瑙鲁、新西兰、巴布亚新几内亚
39M5212	朝鲜（民主主义人民共和国）、韩国
39M5193	日本
39M5004	印度
39M5205	中国
39M5232	巴西
39M5067	阿根廷、巴拉圭、乌拉圭

聚氯乙烯 (PVC) 电缆和电线声明

警告: 处理该产品的电缆或者与该产品一起出售的附件相关的电缆将使您易受铅的伤害, 铅是一种化学物质, 在加利福尼亚州已知它会导致癌症、生殖缺陷或其他生殖伤害。处理后要洗手。

废弃电气和电子设备 (WEEE) 声明

Lenovo 鼓励信息技术 (IT) 设备的所有者回收他们不再使用的设备。为此, Lenovo 提供了各种程序和服务来帮助设备所有者回收其 IT 产品。您可以在 Lenovo 的因特网站点:

<http://www.pc.ibm.com/ww/lenovo/about/environment/> 上找到有关产品回收的信息。

欧盟 (EU) WEEE 声明

WEEE 标记仅适用于欧盟国家 (EU) 和挪威。所标注的设备符合关于废弃电气和电子设备 (WEEE) 的欧洲指令 2002/96/EC。该指令确定适用于欧盟范围内返回和回收旧设备的过程。该标签适用于各种产品, 表明不要丢弃该产品, 而应在其生命期结束时根据该指令将其回收。

根据 WEEE 指令附录 IV 标有 WEEE 标记的电子电气设备 (EEE) 的用户不得将生命期结束后的 EEE 作为未分类的城市垃圾进行处理, 而应使用用户可用的收集过程来返回、回收和收回 WEEE 并将 EEE 因存在有害物质而对环境和人体健康产生的潜在影响降至最小。有关其他 WEEE 信息, 请转至:

<http://www.lenovo.com/lenovo/environment>。

日本回收声明

收集和回收废弃的 Lenovo 计算机或显示器

如果您是公司的一名雇员, 当您需要处理一台属于公司财产的计算机或显示器时, 必须遵循促进资源再生利用法。计算机和显示器属于工业废品类, 应由当地政府认可的工业废品处理承包商来进行正确的处理。依照促进资源再生利用法, 日本 Lenovo 通过其 PC 收集和回收服务提供对废弃计算机和显示器的收集、再利用和回收。详情请访问 Lenovo Web 站点, 网址为:

www.ibm.com/jp/pc/service/recycle/pcrecycle/。

依照促进资源再生利用法, 从 2003 年 10 月 1 日开始已经由厂商负责收集和回收家用计算机和显示器。对于 2003 年 10 月 1 日以后售出的家用计算机, 免费提供此项服务。详情请访问 **Lenovo Web** 站点, 网址为:

www.ibm.com/jp/pc/service/recycle/personal/。

处理 Lenovo 计算机组件

某些在日本销售的 Lenovo 计算机产品可能有包含重金属或其他环境敏感物质的组件。要正确地处理废弃的组件 (如, 印制的电路板或驱动器), 请使用上述收集和回收废弃计算机或显示器的方法。

处理 Lenovo 计算机中的废弃锂电池

您 Lenovo 计算机主板上安装有一个纽扣形锂电池，可以在计算机关闭或断电时给计算机时钟供电。如果要更换一块新电池，请联系产品销售商或与 Lenovo 的维修服务人员联系。如果您自己更换了电池，并且想要处理该废弃的锂电池，请用聚氯乙烯绝缘带将它隔离并联系产品销售商，然后遵循其指示来处理。如果您是在家中使用 Lenovo 计算机并且需要处理锂电池，则必须遵照当地的法令和条例来处理。

ThinkCentre

部件号: 30R4655

中国印刷

(1P) P/N: 30R4655

