

ThinkCentre™



Brze upute

Unutra

- **Važne sigurnosne informacije**
- **Jamstvo i druge napomene**
- **Postavljanje računala**
- **Obnavljanje softvera**
- **Rješavanje problema i dijagnostika**
- **IBM pomoć i servis**
- **Ponuda IBM Lotus softvera**

ThinkCentre™



Brze upute

Napomena

Prije upotrebe ovih informacija i proizvoda na koje se one odnose, svakako pročitajte sljedeće:

- “Napomene o sigurnosti” na stranici v
- Dodatak B, “IBM Izjava o ograničenom jamstvu Z125-4753-07 11/2002”, na stranici 31
- Dodatak C, “Napomene”, na stranici 53

Sadržaj

Napomene o sigurnosti	v
Napomena za litijum bateriju	vi
Sigurnosne informacije za modem	vii
Izjava o laserskoj sukladnosti	viii
Dodatna pomoć	xi
Poglavlje 1. Uređivanje radnog prostora	1
Udobnost	1
Poglavlje 2. Podešavanje vašeg računala	3
Uključivanje napajanja	6
Završavanje instalacije softvera	7
Obavljanje važnih zadataka	7
Ažuriranje vašeg operativnog sistema	7
Instaliranje drugih operativnih sistema	8
Pokretanje IBM Setup Utility-a	8
Zatvaranje računala	8
Zapisivanje podataka o vašem računalu	8
Poglavlje 3. Obnavljanje softvera	11
Izvođenje obnavljanja softvera	11
Obnavljanje ili instaliranje pogonitelja uređaja	12
Poglavlje 4. Otkrivanje problema i dijagnostika	15
Osnovno otkrivanje i rješavanje problema	15
IBM Proširena dijagnostika	17
Šifre grešaka	18
POST zvučne šifre	20
Poglavlje 5. Dobivanje korisničke podrške i servisa	23
Dobivanje informacija	23
Dobivanje pomoći i servisa	23
Kupovina dodatnih usluga	26
Dodatak A. Ponuda za IBM Lotus softver	27
Dodatak B. IBM Izjava o ograničenom jamstvu Z125-4753-07 11/2002	31
Dio 1 - Opći uvjeti	31
Dio 2 - Uvjeti za pojedine zemlje	34
Dio 3 - Informacije o jamstvu	45
Dodatak jamstvu za Meksiko	51

Dodatak C. Napomene	53
Zaštitni znaci	54
Napomene o elektroničkom isijavanju	54
Napomena o naponskoj žici	58
Napomena za polivinil kloridni (PVC) kabel i žicu	59

Napomene o sigurnosti

OPASNOST

Električna struja u kablovima za napajanje, telefon i komunikacije je opasna.

Da izbjegnete opasnost od strujnog udara:

- Ne spajajte i ne odspajajte kablove i ne izvodite instalacije, održavanje ili rekonfiguriranje ovog proizvoda za vrijeme grmljavinske oluje.
- Spojite sve električne kablove na propisno uzemljenu električnu utičnicu.
- Spojite na ispravne utičnice svu opremu koja će biti pripojena na ovaj proizvod.
- Kad je to moguće, koristite jednu ruku da spojite ili odspojite signalne kablove.
- Nikad ne uključujte nikakvu opremu kad je evidentna vatra, šteta od vode ili strukturno oštećenje opreme.
- Odskopite priključene električne kablove, telekomunikacijske sisteme, mreže i modeme prije otvaranja poklopaca uređaja, osim ako niste dobili drukčiju uputu u instalacijskim i konfiguracijskim procedurama.
- Spajajte i odspajajte kablove kako je opisano u sljedećoj tablici, prilikom instaliranja, premještanja ili otvaranja poklopaca ovog proizvoda ili priključenih uređaja.

Za spajanje:	Za odspajanje:
<ol style="list-style-type: none">1. Sve isključite.2. Najprije, priključite sve kablove na uređaje.3. Priklučite signalne kablove na konektore.4. Priklučite strujnu žicu u utičnicu.5. Uključite uređaj.	<ol style="list-style-type: none">1. Sve isključite.2. Najprije, izvadite strujnu žicu iz utičnice.3. Uklonite signalne kablove iz konektora.4. Uklonite sve kablove iz uređaja.

DANGER

Le courant électrique provenant de l'alimentation, du téléphone et des câbles de transmission peut présenter un danger.

Pour éviter tout risque de choc électrique :

- Ne manipulez aucun câble et n'effectuez aucune opération d'installation, d'entretien ou de reconfiguration de ce produit au cours d'un orage.
- Branchez tous les cordons d'alimentation sur un socle de prise de courant correctement câblé et mis à la terre.
- Branchez sur des socles de prise de courant correctement câblés tout équipement connecté à ce produit.

- Lorsque cela est possible, n'utilisez qu'une seule main pour connecter ou déconnecter les câbles d'interface.;
- Ne mettez jamais un équipement sous tension en cas d'incendie ou d'inondation, ou en présence de dommages matériels.
- Avant de retirer les carters de l'unité, mettez celle-ci hors tension et déconnectez ses cordons d'alimentation, ainsi que les câbles qui la relient aux réseaux, aux systèmes de télécommunication et aux modems (sauf instruction contraire mentionnée dans les procédures d'installation et de configuration).
- Lorsque vous installez, que vous déplacez, ou que vous manipulez le présent produit ou des périphériques qui lui sont raccordés, reportez-vous aux instructions ci-dessous pour connecter et déconnecter les différents cordons.

Connexion:	Déconnexion:
<p>1. Mettez les unités hors tension.</p> <p>2. Commencez par brancher tous les cordons sur les unités.</p> <p>3. Branchez les câbles d'interface sur des connecteurs.</p> <p>4. Branchez les cordons d'alimentation sur des prises.</p> <p>5. Mettez les unités sous tension.</p>	<p>1. Mettez les unités hors tension.</p> <p>2. Débranchez les cordons d'alimentation des prises.</p> <p>3. Débranchez les câbles d'interface des connecteurs.</p> <p>4. Débranchez tous les câbles des unités.</p>

Napomena za litijum bateriju

Pozor:

Ako se baterija nepropisno zamjenjuje postoji opasnost od eksplozije.

Kod zamjene baterije koristiti samo IBM Part Number 33F8354 ili ekvivalentni tip baterije koji preporuča proizvođač. Baterija sadrži litij i može eksplodirati ako se nepropisno koristi, rukuje ili zbrinjava.

Nemojte:

- Bacati i uranjati u vodu
- Zagrijavati na više od 100°C (212°F)
- Popravljati i rastavljati bateriju

Zbrinite bateriju sukladno mjesnim uredbama i propisima.

ATTENTION

Danger d'explosion en cas de remplacement incorrect de la batterie.

Remplacer uniquement par une batterie IBM de type ou d'un type équivalent recommandé par le fabricant. La batterie contient du lithium et peut exploser en cas de mauvaise utilisation, de mauvaise manipulation ou de mise au rebut inappropriée.

Ne pas :

- Lancer ou plonger dans l'eau
- Chauffer à plus de 100°C (212°F)
- Réparer ou désassembler

Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux règlements locaux.

Sigurnosne informacije za modem

Radi smanjenja opasnosti od strujnog udara ili ozljede ili požara pri upotrebi telefonske opreme, uvijek se pridržavajte osnovne predostrožnosti kao što je:

- Nikad ne instalirajte telefonske žice za vrijeme grmljavinske oluje.
- Nikad ne instalirajte telefonske utikače u vlažnim lokacijama, osim ako utikač nije posebno oblikovan za vlažne lokacije.
- Nikad ne dotičite neizolirane telefonske žice ili terminalne osim ako telefonska linija nije iskopčana iz mreže.
- Budite oprezni prilikom instaliranja ili preinake telefonskih linija.
- Izbjegavajte korištenje telefona (koji nisu bežični) za vrijeme električne oluje. Postoji mogućnost strujnog udara od munje.
- Ne koristite telefon da prijavite curenje plina u blizini tog curenja plina.

Consignes de sécurité relatives au modem

Lors de l'utilisation de votre matériel téléphonique, il est important de respecter les consignes ci-après afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et d'autres blessures :

- N'installez jamais de cordons téléphoniques durant un orage.
- Les prises téléphoniques ne doivent pas être installées dans des endroits humides, excepté si le modèle a été conçu à cet effet.
- Ne touchez jamais un cordon téléphonique ou un terminal non isolé avant que la ligne ait été déconnectée du réseau téléphonique.
- Soyez toujours prudent lorsque vous procédez à l'installation ou à la modification de lignes téléphoniques.
- Si vous devez téléphoner pendant un orage, pour éviter tout risque de choc électrique, utilisez toujours un téléphone sans fil.
- En cas de fuite de gaz, n'utilisez jamais un téléphone situé à proximité de la fuite.

Izjava o laserskoj sukladnosti

Neki IBM PC modeli su tvornički opremljeni s CD-ROM pogonom ili DVD-ROM pogonom. CD-ROM pogoni i DVD-ROM pogoni se također prodaju i odvojeno kao opcije. CD-ROM pogoni i DVD-ROM pogoni su laserski proizvodi. Ovi su pogoni potvrđeni u SAD i u potpunosti odgovaraju zahtjevima Ministarstva zdravstva i socijalnih službi 21 kodeksa saveznih propisa (DHHS 21 CFR) podnaslov J za Klasu 1 laserskih proizvoda. Drugdje, ovi su pogoni potvrđeni u skladu sa zahtjevima Međunarodnog elektrotehničkog odbora (IEC) 825 i CENELEC EN 60 825 za Klasu 1 laserskih proizvoda.

Kad su CD-ROM pogon ili DVD-ROM pogon instalirani, pazite na slijedeće upute za rukovanje.

Pozor:

Upravljanje ili podešavanja ili izvođenje postupaka na način drugačiji nego što je ovdje navedeno može izazvati po zdravlje opasno izlaganje zračenju.

Skidanje poklopca CD-ROM pogona ili DVD-ROM pogona mogu za posljedicu imati izlaganje opasnom laserskom zračenju. U CD-ROM pogonu ili DVD-ROM pogonu nema dijelova koji se mogu servisirati. **Ne skidajte poklopce s pogona.**

Neki CD-ROM pogoni i DVD-ROM pogoni sadrže ugrađenu lasersku diodu Klase 3A ili Klase 3B. Obratite pažnju na sljedeću napomenu.

OPASNOST

Lasersko zračenje kod otvaranja. Ne gledajte u zraku, ne promatrajte izravno s optičkim instrumentima i izbjegavajte izravno izlaganje zrakama.

DANGER:

Certains modèles d'ordinateurs personnels sont équipés d'origine d'une unité de CD-ROM ou de DVD-ROM. Mais ces unités sont également vendues séparément en tant qu'options. L'unité de CD-ROM/DVD-ROM est un appareil à laser. Aux États-Unis, l'unité de CD-ROM/DVD-ROM est certifiée conforme aux normes indiquées dans le sous-chapitre J du DHHS 21 CFR relatif aux produits à laser de classe 1. Dans les autres pays, elle est certifiée être un produit à laser de classe 1 conforme aux normes CEI 825 et CENELEC EN 60 825.

Lorsqu'une unité de CD-ROM/DVD-ROM est installée, tenez compte des remarques suivantes:

ATTENTION: Pour éviter tout risque d'exposition au rayon laser, respectez les consignes de réglage et d'utilisation des commandes, ainsi que les procédures décrites.

L'ouverture de l'unité de CD-ROM/DVD-ROM peut entraîner un risque d'exposition au rayon laser. Pour toute intervention, faites appel à du personnel qualifié.

Certaines unités de CD-ROM/DVD-ROM peuvent contenir une diode à laser de classe 3A ou 3B. Tenez compte de la consigne qui suit:

DANGER

Rayonnement laser lorsque le carter est ouvert. Évitez toute exposition directe des yeux au rayon laser. Évitez de regarder fixement le faisceau ou de l'observer à l'aide d'instruments optiques.

Dodatna pomoć

Ove *Brze upute* sadrže informacije za instaliranje vašeg IBM® računala i za pokretanje operativnog sistema. Ova publikacija također uključuje osnovne informacije za otkrivanje i rješavanje problema, procedure za obnavljanje softvera, informacije za pomoći i za servis i informacije o jamstvu.

Vodič za korisnike za vaše računalo ima informacije o instaliranju opcionskog hardvera. Ova Portable Document Format (PDF) datoteka je dostupna kroz Pritstup IBM-u na desktopu vašeg računala. Upotrebite Adobe Acrobat Reader da pročitate i ispišete vaš *Vodič za korisnike* za upotrebu kod instaliranja opcionskog hardvera.

Pristup IBM-u je na vašem desktopu ili kliknite **Start → Pritstup IBM-u** da naučite detaljnije o sljedećim poglavljima:

- Upotreba vašeg računala
- Instaliranje hardverskih opcija
- Spajanje komunikacijskih kablova
- Otkrivanje i rješavanje uobičajenih problema
- Registriranje vašeg računala

Ako imate pristup Internetu, na World Wide Webu možete doći do najsvježijih savjeta, natuknica, Često postavljanih pitanja i diskusioneih foruma, kao i do *Vodiča za korisnike* za vaše računalo. Tehničarima za servis računala je također dostupan i *Priručnik za održavanje hardvera*. Da pristupite tim informacijama, usmjerite vaš pretražitelj na <http://www.ibm.com/pc/support/>.

Upišite tip stroja i broj modela u polje **Quick Path** i kliknite **Go**.

Poglavlje 1. Uređivanje radnog prostora


Ako želite iz računala izvući maksimum, rasporedite opremu koju koristite i radno područje tako da odgovaraju vašim potrebama i vrsti posla kojeg obavljate. Ugodan osjećaj u radu je od najveće važnosti, ali i izvori svjetla, cirkulacija zraka i položaj strujnih utičnica također mogu utjecati na to kako ćete raspoređiti radni prostor.

Udobnost

Iako nijedan radni položaj nije idealan za svakoga, upute koje slijede će vam pomoći da pronađete položaj koji vam najbolje odgovara.

Sjedenje u istom položaju za dulje vrijeme može uzrokovati umor. Dobra stolica može napraviti veliku razliku. Naslon i sjedalo se trebaju dati podešavati odvojeno i osigurati dobar oslonac. Sjedalo bi trebalo imati zaobljen prednji dio da bi se smanjio pritisak na bedra. Podesite sjedalo tako da vaša bedra budu paralelna s podom, a stopala ili ravno na podu ili na podlošku za noge.

Kad koristite tipkovnicu neka vam podlaktice budu paralelne s podom, a ručni zglobovi u neutralnom, ugodnom položaju. Nastojte lagano dodirivati tipkovnicu, a ruke i prsti neka budu opušteni. Kut pod kojim je tipkovnica možete mijenjati podešavanjem položaja nožica tipkovnice.



Podesite monitor tako da vrh ekrana bude u, ili malo ispod razine očiju. Monitor smjestite na udaljenost koja pruža dobar pregled, obično 51 do 61 cm (20 do 24 in.) i namjestite ga tako da ga možete promatrati bez pomicanja ili okretanja tijela. Drugu opremu koju redovito koristite, kao što su telefon ili miš, također smjestite tako da je lako dohvatiljiva.

Blještanje i osvjetljenje

Namjestite monitor tako da blještanje i odsjaje svjetla odozgora, s prozora i od drugih izvora svjetla smanjite na minimum. Čak i odsjaji svjetla s nekih sjajnih površina mogu uzrokovati neugodno blještanje na ekranu vašeg monitora. Smjestite monitor pod pravim kutom u odnosu na prozore i druge izvore svjetla kad god je to moguće. Smanjite

osvjetljenje odozgora, ako treba, tako da ugasite svjetla ili koristite slabije žarulje. Ako postavljate monitor blizu prozora, koristite zavjese ili rolete kao prepreku sunčevoj svjetlosti. Možda ćete trebati podesiti svjetlost i kontrast na monitoru, ovisno o tomu kako se osvjetljenje u prostoru mijenja za vrijeme dana.

Tamo gdje nije moguće izbjegići refleksije ili podesiti osvjetljenje, postavite na ekran zaštitni filter protiv blještanja. Međutim, ovi filteri mogu utjecati na jasnoću slike na ekranu; pokušajte s njima tek kad iscrpite sve ostale načine smanjenja blještanja.

Naslage prašine stvaraju probleme vezane uz blještanje. Redovno čistite ekran mekom tkaninom navlaženom u tekuće sredstvo za čišćenje stakla koje ne stvara ogrebotine.

Cirkulacija zraka

Vaše računalo i monitor proizvode toplinu. Računalo ima ventilator koji uvlači svježi zrak i izbacuje vrući zrak. Monitor ispušta vrući zrak kroz otvore. Blokirani odvodi zraka mogu uzrokovati pregrijavanje koje može izazvati smetnje ili oštećenje. Računalo i monitor smjestite tako da se ničim ne mogu blokirati odvodi; obično je 51 mm (2 in.) zračnog prostora dovoljno. Također, pazite da ispuhanii zrak ne puše u nekoga.

Električne utičnice i dužine kablova

Lokacija električnih utičnica i dužina električnih kablova i kablova koji se spajaju na monitor, pisač i druge uređaje, mogu odrediti konačni položaj vašeg računala.

Kad uređujete svoj radni prostor:

- Izbjegavajte upotrebu produžnih kablova. Kad god je moguće, utaknite električni kabel računala direktno u električnu utičnicu.
- Strujni kablovi i žice trebaju biti izvan prostora u kojem se hoda ili mjesto gdje bi netko mogao slučajno za njih zapeti.

Za više informacija o strujnim žicama, pogledajte "Napomena o naponskoj žici" na stranici 58 u ovoj knjizi.


Poglavlje 2. Podešavanje vašeg računala

Bilješka: Vaše računalo možda neće imati sve konektore koji su opisani u ovom poglavlju.


Koristite sljedeće upute kod podešavanja vašeg računala. Potražite male ikone na stražnjoj strani vašeg računala.

Ako kablovi vašeg računala i panel konektora imaju konektore šifrirane s bojom, uparite boju na kraju kabla s bojom konektora. Na primjer, uparite kabel s plavim krajem sa plavim konektorom, crveni kraj kabla s crvenim konektorom.


1. Provjerite položaj prekidača za izbor napona na stražnjoj strani računala. Ako je potrebno, olovkom namjestite klizni prekidač.
 - Ako je strujni napon u rasponu 90–137 V izmj.str. postavite prekidač na 115 V.
 - Ako je strujni napon u rasponu 180–265 V izmj.str. postavite prekidač na 230 V.



2. Kabel vaše tipkovnice može imati standardni konektor za tipkovnicu **1** ili Universal Serial Bus (USB) konektor **2**. Spojite kabel tipkovnice na odgovarajući konektor za tipkovnicu.




3. Kabel vašeg miša može imati standardni konektor za miša **1** ili USB konektor **2**. Spojite kabel miša na odgovarajući konektor za miša.




4. Spojite kabel monitora na konektor monitora na računalu.
 - Ako imate Standard Video Graphics Array (SVGA) monitor, spojite kabel na konektor kako je pokazano.


Bilješka: Ako vaš model ima dva konektora za monitor, pazite da upotrebite konektor na accelerated graphics port (AGP) adaptoru.




- Ako imate digital video interface (DVI) monitor, spojite kabel na konektor kako je pokazano.



5. Ako imate modem, spojite modem koristeći sljedeće upute.




- 1 Upotrebite ovo duplo povezivanje na stražnjoj strani računala da postavite vaš modem.
 - 2 Spojite jedan kraj telefonskog kabla na telefon, a drugi kraj na konektor telefona na stražnjoj strani računala. Spojite jedan kraj kabla za modem na konektor modema na stražnjoj strani računala, a drugi kraj na telefonsku utičnicu.
 - 3 U nekim slučajevima je potreban razdjelnik ili pretvarač za spajanje kablova na telefonsku utičnicu, kako je pokazano na vrhu ove slike. Razdjelnik možete koristiti i bez telefona, kao što je pokazano na dnu slike.
6. Ako imate audio uređaje, spojite ih sljedeći ove upute. Za detaljnije informacije o zvučnicima, pogledajte korake 7 i 8 na stranici 5.




- 1** Audio line-in Ovaj konektor prima audio signale iz nekog eksternog audio uređaja, kao što je stereo sistem.
- 2** Audio line-out Ovaj konektor šalje audio signale iz računala na eksterne uređaje, kao što su napajani stereo zvučnici.
- 3** Mikrofon Upotrebite ovaj konektor da spojite mikrofon na vaše računalo kad želite snimati zvuk ili ako koristite softver koji prepoznaće govor.
- 4** Slušalice Upotrebite ovaj konektor da spojite slušalice na vaše računalo kad želite slušati glazbu ili druge zvukove bez ometanja bilo koga. Ovaj konektor može biti smješten na prednjoj strani računala.


7. Ako imate zvučnike s *napajanjem* sa ac adaptorom, koristite sljedeće upute.



- Spojite kabel koji ide između zvučnika, ako je potrebno. Na nekim zvučnicima, kabel je trajno pričvršćen.
 - Spojite kabel ac adaptora na zvučnik.
 - Spojite zvučnike na računalo.
 - Spojite ac adaptor na izvor ac napona.
8. Ako imate *nenačinjene* zvučnike bez ac adaptora, upotrebite sljedeće upute.



- Spojite kabel koji ide između zvučnika, ako je potrebno. Na nekim zvučnicima, kabel je trajno pričvršćen.
 - Spojite zvučnike na računalo.
9. Priklučite dodatne uređaje koje imate. Vaše računalo možda nema sve pokazane konektore.




- 1** USB
- Upotrebite ove konektore da spojite uređaj koji zahtijeva Universal Serial Bus (USB) povezivanje, kao što su miš, skener, pisač ili osobni digitalni asistent (PDA).
- 2** Serijski
- Upotrebite ovaj konektor da spojite eksterni modem, serijski pisač ili drugi uređaj koji koristi 9-pinski serijski konektor.
- 3** S-video
- Upotrebite ovaj konektor da spojite televizijski prijemnik koji ima S-video konektor. Ovaj konektor je prisutan na nekim video adaptorima visokih performansi.
- 4** Paralelni
- Upotrebite ovaj konektor da spojite paralelni pisač ili neki drugi uređaj koji zahtijeva 25-pinsko paralelno povezivanje.
- 5** Ethernet
- Upotrebite ovaj konektor da spojite računalo na mrežu lokalnog područja Ethernet tipa ili na kablirani modem.

Važno

Da bi računalo radilo unutar FCC granica prilikom spajanja na Ethernet mrežu, koristite Ethernet kabel kategorije 5.

- 6** MIDI/palica za igru
- Upotrebite ovaj konektor da spojite palicu za igru, podlogu za igru ili uređaj digitalnog medusklopa za glazbeni instrument (MIDI) kao što je MIDI tipkovnica.
- 7** IEEE 1394
- Ovaj konektor se ponekad naziva Vatrena žica zato što brzo prenosi podatke. Postoje dva tipa IEEE 1394 konektora: 4-pinski i 6-pinski. IEEE 1394 nudi povezivanje na nekoliko tipova potrošne elektronike, uključujući digitalne audio uređaje i skenere.

10. Spojite naponske žice na ispravno uzemljene električne utičnice.



Bilješka: Za više informacija o konektorima, pogledajte Pristup IBM-u na vašem desktopu.

Uključivanje napajanja

Najprije uključite monitor i druge vanjske uređaje, a zatim uključite računalo. Kad se završi samo-testiranje (POST), zatvorit će se prozor s IBM logom. Ako vaše računalo ima predinstalirani softver, pokrenut će se program za instalaciju softvera.

Ako nađete na probleme za vrijeme pokretanja, pogledajte Poglavlje 4, "Otkrivanje problema i dijagnostika", na stranici 15 i Poglavlje 5, "Dobivanje korisničke podrške i servisa", na stranici 23.

Završavanje instalacije softvera

Važno

Pažljivo pročitajte ugovore o licenci prije korištenja programa na ovom računalu. Ti ugovori detaljiziraju vaša prava, obaveze i jamstva za softver na ovom računalu. Upotrebom programa, vi prihvataćete uvjete ovih ugovora. Ako ne prihvataćete ugovore, nemojte koristiti programe. U tom slučaju odmah vratite sistem radi potpunog refundiranja.

Nakon što pokrenete računalo po prvi put, slijedite upute na ekranu da završite instalaciju softvera. Ako ne završite instalaciju softvera kod prvog uključivanja računala, mogu se desiti neočekivani rezultati. Kad je instalacija završena, kliknite **Pristup IBM-u** na vašem desktopu da naučite više o vašem računalu.

Obavljanje važnih zadataka

Nakon što ste podešili vaše računalo, izvedite sljedeće zadatke što će vam kasnije uštedjeti vrijeme i rješiti vas problema:

- Kreirajte disketu za *Proširenu dijagnostiku*. Alat Proširena dijagnostika može izolirati hardverske probleme, a postoji kao dio Programa za obnavljanje proizvoda. Pravljenje diskete za *Proširenu dijagnostiku* unaprijed, vam omogućuje korištenje alata Proširena dijagnostika u slučaju da Program za obnavljanje proizvoda postane nedostupan. Pogledajte “Kreiranje diskete s IBM Proširenom dijagnostikom” na stranici 18.
- Zapišite za vaše računalo tip stroja, model i serijski broj. U slučaju da zatrebate servis ili tehničku podršku, vjerojatno će vas pitati za te informacije. Pogledajte “Zapisivanje podataka o vašem računalu” na stranici 8.

Čuvajte ove *Brze upute* na sigurnom mjestu. To je jedina publikacija koja ima važne informacije o reinstaliranju tvornički instaliranog softvera. Poglavlje 3, “Obnavljanje softvera”, na stranici 11 sadrži informacije o obnavljanju tvornički instaliranog softvera.

Ažuriranje vašeg operativnog sistema

Microsoft® osigurava nadogradnje za različite operativne sisteme preko Microsoft Windows Update Web stranice. Web stranica automatski određuje koje Windows nadogradnje su dostupne za vaše specifično računalo i ispisuje samo te nadogradnje. Nadogradnje mogu uključivati popravke sigurnosti, nove verzije Windows komponenata (kao što je media player), popravke za druge dijelove Windows operativnog sistema, ili poboljšanja.

Za detalje o ažuriranju vašeg operativnog sistema, otidite na **Pristup IBM-u**.

Instaliranje drugih operativnih sistema

Ako instalirate vaš vlastiti operativni sistem, slijedite upute koje dolaze s CD-ovima ili disketama vašeg operativnog sistema. Zapamtite da instalirate sve pogonitelje uređaja nakon što instalirate vaš operativni sistem. Upute za instalaciju se obično isporučuju zajedno s pogoniteljima uređaja.

Pokretanje IBM Setup Utility-a

IBM Setup Utility vam omogućuje da pogledate, postavite ili promijenite BIOS konfiguracijske postavke i lozinke. Taj pomoći program se pokreće pristupom Predesktop području Pristupa IBM-u.

1. Zatvorite operativni sistem i isključite računalo.
 2. Uključite računalo i potražite sljedeći prompt na ekranu za prijavu:
(To interrupt normal startup, press Enter)
- Pritisnite Enter kad vidite taj prompt.
3. Kad se prikaže Predesktop područje Pristupa IBM-u, dva puta kliknite **Start setup utility**.

Bilješka: Ako je postavljena lozinka administratora, programski izbornik od IBM Setup Utility-a se neće prikazati dok ne upišete vašu lozinku. Za više informacija o IBM Setup Utility programu pogledajte vaš *Vodič za korisnike*.

Zatvaranje računala

Kad ste spremni isključiti računalo, uvijek slijedite postupak zatvaranja za vaš operativni sistem. To spričava gubitak nespremljenih podataka ili štetu na vašim softverskim programima. Da zatvorite Microsoft Windows® operativni sistem izaberite Shut down ili Turn off computer.

Zapisivanje podataka o vašem računalu

Zapisivanje podataka o vašem računalu može biti od pomoći ako vam zatreba servisiranje računala. Tehničar za servis će vjerojatno trebati te informacije.

Tip stroja, model i serijski broj su na naljepnici na vašem računalu. Upotrebite sljedeću tablicu da zapišete te podatke.

Ime proizvoda	_____
Tip stroja i model	_____
Serijski broj (S/N)	_____

Datum kupovine

Registrirajte vaše računalo preko Interneta kad prvi puta posjetite IBM Web stranicu. Kad registirate vaše računalo kod IBM-a, dobit ćete sljedeće pogodnosti:

- Brži servis kad nazovete IBM radi pomoći
- Automatsko obavještavanje o besplatnom softveru i specijalnim promotivnim ponudama

Otidite na <http://www.ibm.com/pc/register/> i slijedite upute na ekranu. Pogledajte Pristup IBM-u za više informacija o tome kako da registrirate vaše računalo.

Poglavlje 3. Obnavljanje softvera

Predesktop područje Pristupa IBM-u je područje za lansiranje pomoćnih programa za obnavljanje koji se nalaze na tvrdom disku vašeg računala. Ti programi su oblikovani tako da se izvode nezavisno od Windows operativnog sistema. Primarna svrha Predesktop područja Pristupa IBM-u je osiguravanje lako upotrebljivog okruženja za pomoć u rješavanju problema koji bi mogli dovesti vaše računalo u nefunkcionalno stanje.

Za otvaranje Predesktop područja Pristupa IBM-u pogledajte "Izvođenje obnavljanja softvera".

Predesktop područje Pristupa IBM-u osigurava sljedeće opcije obnavljanja:

- **Vraćanje sigurnosnih kopija** - Ova opcija obnavljanja je dostupna samo ako ste instalirali IBM Rapid Restore Ultra program. Ta opcija obnavljanja vraća tvrdi disk na prethodno spremljeno stanje koje ste kreirali pomoću Rapid Restore operacije sigurnosnog kopiranja. Za više informacija o IBM Rapid Restore Ultra programu, pogledajte Pristup IBM-u.
- **Tvornički sadržaj** - Ova opcija obnavljanja lansira IBM Program za obnavljanje proizvoda koji reformatira primarnu particiju tvrdog diska (pogon C); nakon toga reinstalira vaš operativni sistem, pogonitelje uređaja i tvornički-instalirani softver.

Program za obnavljanje proizvoda se nalazi na particiji koja je odvojena od operativnog sistema i izvodi se nezavisno od operativnog sistema. U slučaju kvara tvrdog diska ili slučajnog brisanja Programa za obnavljanje proizvoda s tvrdog diska ili njegovog oštećenja, obnavljanje možete izvesti s CD-a za obnavljanje proizvoda, koji se može po hitnom postupku naručiti od IBM-a.

Općenito, obnavljanje na Tvornički sadržaj izvedite kao zadnje rješenje, nakon što ste pokušali popravak operativnog sistema sa svim drugim metodama. Kad izvodite proces obnavljanja na Tvornički sadržaj, sve informacije koje su spremljene na primarnoj particiji (pogon C) se brišu s operacijom formatiranja, prije ponovnog instaliranja operativnog sistema i ostalog softvera. Osobne postavke, datoteke koje ste kreirali i softver koji ste instalirali nakon kupovine računala će biti izgubljeni.

Izvođenje obnavljanja softvera

Da izvedete obnavljanje softvera, upotrebite sljedeću proceduru:

1. Napravite sigurnosne kopije datoteka s podacima, ako je moguće. Bilo koje datoteke na tvrdom disku koje ne budu kopirane, će biti izgubljene za vrijeme obnavljanja.
2. Na isključenom računalu pritisnite i držite tipku Enter; tada uključite računalo.
3. Kad se pojavi ekran za prijavu otpustite tipku Enter. Otvorit će se Predesktop područje Pristupa IBM-u.

4. Izaberite ili **Recover to factory contents** ili **Restore your backups**.
5. Slijedite upute na ekranu.

Napomene:

1. Nakon obnavljanja, možda ćete trebati ponovo instalirati pogonitelje uređaja za neke uređaje. Ako trebate ponovo instalirati pogonitelje uređaja, pogledajte "Obnavljanje ili instaliranje pogonitelja uređaja".
2. Neka računala dolaze s predinstaliranim Microsoft Office-om ili Microsoft Works-om. Ako trebate obnoviti vaše Microsoft Office ili Microsoft Works aplikacije, morate upotrebiti *Microsoft Office CD* ili *Microsoft Works CD*. Ti CD-ovi se isporučuju samo s računalima koja imaju predinstaliran Microsoft Office ili Microsoft Works.
3. Vaše računalo će se možda nekoliko puta ponovo pokrenuti za vrijeme procesa obnavljanja. Kad se proces obnavljanja završi, računalo će prikazati poruku o tome da je obnavljanje završeno.
4. Ako je originalni tvrdi disk zamijenjen, Predesktop područje Pristupa IBM-u nije dostupno na novom tvrdom disku. Ako ne možete pristupiti Predesktop području Pristupa IBM-u, IBM će vam dostaviti CD za obnavljanje proizvoda. Pogledajte Poglavlje 5, "Dobivanje korisničke podrške i servisa", na stranici 23 za informacije o tome kako kontaktirati IBM.

Obnavljanje ili instaliranje pogonitelja uređaja

Prije nego što ćete moći obnoviti ili instalirati pogonitelje uređaja, na računalu mora biti instaliran operativni sistem. Provjerite da li imate dokumentaciju i medij sa softverom za uređaj.

Pogonitelji uređaja za IBM-instalirane uređaje se nalaze na tvrdom disku računala (obično na C disku) u ibmtools\drivers folderu. U ibmtools/drivers folderu se također nalaze i upute za instaliranje pogonitelja uređaja (readme.txt). Ostali pogonitelji uređaja su na softverskom mediju koji je došao s pojedinačnim uređajem.

Najnoviji pogonitelji uređaja za IBM-instalirane uređaje su također dostupni na World Wide Webu na <http://www.ibm.com/pc/support/>.

Da obnovite pogonitelj uređaja za IBM-instalirani uređaj, upotrebite sljedeću proceduru:

1. Pokrenite vaše računalo i operativni sistem.
2. Upotrebite Windows Explorer ili My Computer da prikažete strukturu direktorija vašeg tvrdog diska.
3. Otvorite C:\IBMTOOLS folder.
4. Otvorite drivers folder. Ispod drivers foldera se nalazi nekoliko podfoldera s imenima prema različitim uređajima koji su instalirani u vašem računalu (na primjer, audio, video i tako dalje).
5. Otvorite odgovarajući podfolder.

6. Upotrebite jedan od sljedećih načina da obnovite pogonitelj uređaja:
 - U podfolderu za uređaj, potražite readme.txt datoteku ili drugu datoteku s .txt ekstenzijom koja sadrži informacije o ponovnom instaliranju pogonitelja uređaja. Ponekad se ova datoteka naziva i prema operativnom sistemu, na primjer win98.txt. Tekst datoteka sadrži informacije o tome kako ponovo instalirati pogonitelj uređaja.
 - Ako podfolder uređaja sadrži datoteku s ekstenzijom .inf, možete koristiti Add New Hardware program (smješten u Windows Control panelu) da ponovo instalirate pogonitelj uređaja. S ovim programom se ne mogu ponovo instalirati svi pogonitelji uređaja. Kad u programu Add New Hardware, dobijete prompt za izbor pogonitelja uređaja koji želite instalirati kliknite **Have Disk** i **Browse**. Tada izaberite odgovarajući pogonitelj uređaja iz podfoldera uređaja.
 - U podfolderu uređaja potražite setup.exe datoteku. Dva puta kliknite na **SETUP.EXE** i slijedite upute na ekranu.

Poglavlje 4. Otkrivanje problema i dijagnostika

Ovo poglavlje opisuje neke osnovne alate za otkrivanje i rješavanje problema i za dijagnostiku. Ako vaš problem nije ovdje opisan, pogledajte Pristup IBM-u radi detaljnijih informacija o otkrivanju i rješavanju problema.

Osnovno otkrivanje i rješavanje problema

Simptom	Postupak
Računalo se ne pokrene kad pritisnete prekidač za napajanje.	<p>Provjerite da je:</p> <ul style="list-style-type: none">Naponska žica računala ukopčana u stražnji dio računala i u ispravnu utičnicu.Ako vaše računalo ima drugi prekidač napajanja na stražnjoj strani računala, provjerite da li je on uključen. Provjerite indikator napajanja na prednjoj strani računala da vidite ima li napajanja. <p>Ako ne možete riješiti problem, dajte računalo na popravak u servis.</p>
Monitor ispušta vrući zrak kroz otvore.	<p>Provjerite da je:</p> <ul style="list-style-type: none">Kabel monitora čvrsto spojen na stražnju stranu monitora i na stražnju stranu računala.Naponska žica monitora ukopčana u monitor i u ispravnu utičnicu.Monitor uključen i da su osvjetljenje i kontrast ispravno podešeni.Signalni kabel monitora sigurno spojen na monitor i na konektor monitora na računalu. <p>Bilješka: Ako vaše računalo ima dva monitorska konektora, provjerite da li je monitor spojen na konektor u prorezu za AGP opciju, a ne u onaj na stražnjoj strani sistemske ploče. Pogledajte korak 4 na stranici 3.</p> <p>Ako ne možete riješiti problem, dajte računalo na popravak u servis.</p>
Tipkovnica ne radi. Računalo ne odgovara na tipkovnicu.	<p>Provjerite da je:</p> <ul style="list-style-type: none">Monitor i računalo uključeni i da su osvjetljenje i kontrast ispravno podešeni.Tipkovnica čvrsto spojena na konektor tipkovnice na računalu.Nema zaglavljenih tipaka. <p>Ako ne možete riješiti problem, dajte računalo na popravak u servis.</p>

Simptom	Postupak
Rapid Access III tipkovnica ne radi	<p>Provjerite da je:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Računalo uključeno. • Tipkovnica čvrsto spojena na USB konektor otvara na računalu. • Nema zaglavljenih tipaka. <p>Ako ne možete riješiti problem, dajte računalo na popravak u servis.</p>
Miš ne radi. Računalo ne odgovara na miš. Bilješka: Ovo se odnosi samo na mehaničkog miša.	<p>Očistite miša. Provjerite da je:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitor i računalo uključeni i da su osvjetljenje i kontrast ispravno podešeni. • Miš čvrsto spojen na konektor miša na računalu. <p>Ako ne možete riješiti problem, dajte računalo na popravak u servis.</p>
Operativni sistem se ne pokreće.	<p>Provjerite da je:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nema diskete u disketnom pogonu. • Redoslijed pokretanja uključuje uređaj gdje se nalazi operativni sistem. U većini slučajeva, operativni sistem je na tvrdom disku. Za vrijeme pokretanja, pogledajte na prompt za pokretanje IBM Setup Utility programa. Pritisnite funkciju tipku koja je navedena. <p>Provjerite redoslijed podizanja u IBM Setup Utility programu.</p> <p>Ako ne možete riješiti problem, dajte računalo na popravak u servis.</p>
Prikazuje se poruka o grešci prije pokretanja operativnog sistema.	Zapišite broj šifre i pogledajte "Šifre grešaka" na stranici 18.
Računalo nekoliko puta daje zvučni signal prije nego što se operativni sistem pokrene.	<p>Provjerite da nema zaglavljenih tipaka.</p> <p>Ako ne možete riješiti problem, dajte računalo na popravak u servis.</p>

Simptom	Postupak
Ne možete pristupiti Predesktop područje Pristupa IBM-u.	<p>Skriveno, zaštićeno područje je ili uklonjeno ili oštećeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ako trebate pristupiti Setup Utility-u, učinite sljedeće: <ol style="list-style-type: none"> 1. Isključite vaše računalo. 2. Pritisnite i držite F1 tipku dok uključujete računalo. 3. Kad se pojavi ekran za prijavu otpustite tipku F1. 4. Pojavit će se glavni izbornik od Setup Utility-a. • Ako imate instaliran Rapid Restore Ultra program i trebate izvesti operaciju vraćanja, učinite sljedeće: <ol style="list-style-type: none"> 1. Isključite vaše računalo. 2. Pritisnite i držite F11 tipku dok uključujete računalo. 3. Kad se pojavi ekran za prijavu otpustite tipku F11. 4. Pojavit će se izbornik od Rapid Restore Ultra. • Ako trebate izabrati privremeni uređaj za pokretanje učinite sljedeće: <ol style="list-style-type: none"> 1. Isključite vaše računalo. 2. Pritisnite i držite Enter tipku dok uključujete računalo. 3. Prikazat će se Startup Interrupt izbornik. 4. Pritisnite F12 i s popisa izaberite željeni uređaj za pokretanje.

IBM Proširena dijagnostika

Program IBM Proširena dijagnostika program izvodi se neovisno o operativnom sistemu. Ovaj program možete koristiti za testiranje hardverskih komponenti vašeg računala. Taj program možete koristiti kada druge metode nisu dostupne ili nisu uspješne u izoliranju problema za kojeg se sumnja da se odnosi na hardver.

IBM Proširenu dijagnostiku možete izvesti iz Predesktop područja Pristupa IBM-u na vašem tvrdom disku. Alternativno, možete kreirati disketu za podizanje *IBM Proširene dijagnostike* iz Predesktop područja Pristupa IBM-u.

Najnoviju verziju programa za Proširenu dijagnostiku možete također spustiti s <http://www.ibm.com/pc/support/> na World Wide Webu. Upišite tip vašeg stroja i broj modela u polje **Quick Path** da nađete sputne datoteke koje su specifične za vaše računalo.

Izvođenje IBM Proširene dijagnostike iz Predesktop područja Pristupa IBM-u

Za otvaranje Predesktop područja Pristupa IBM-u učinite sljedeće:

1. Na isključenom računalu pritisnite i držite tipku Enter; tada uključite računalo.
2. Kad se pojavi ekran za prijavu otpustite tipku Enter.
3. Otvorit će se Predesktop područje Pristupa IBM-u.
4. Izaberite **Run diagnostics** iz izbornika Utilities.
5. Slijedite upute na ekranu.

Kreiranje diskete s IBM Proširenom dijagnostikom

Da kreirate disketu *IBM Proširena dijagnostika* iz Predesktop područja Pristupa IBM-u slijedite ove korake:

Za otvaranje Predesktop područja Pristupa IBM-u učinite sljedeće:

1. Na isključenom računalu pritisnite i držite tipku Enter; tada uključite računalo.
2. Kad se pojavi ekran za prijavu otpustite tipku Enter.
3. Otvorit će se Predesktop područje Pristupa IBM-u.
4. Izaberite **Create diagnostics disk** iz izbornika Utilities.
5. Slijedite upute na ekranu.

Napomene:

1. Najnoviju verziju programa za dijagnostiku možete također spustiti s <http://www.ibm.com/pc/support/> na World Wide Webu. U polje **Quick Path**, upišite tip vašeg stroja da pronadete datoteke za spuštanje koje su specifične za vaše računalo.
2. .iso slika od dijagnostičkog programa se može spustiti s <http://www.ibm.com/pc/support> na World Wide Webu za podršku sistemima bez disketnog pogona.

Izvođenje diskete s IBM Proširenom dijagnostikom

Upotrebite sljedeće korake da izvedete disketu *IBM Proširena dijagnostika*:

1. Zatvorite operativni sistem i isključite računalo.
2. Umetnite disketu *IBM Proširena dijagnostika* u disketni uređaj.
3. Uključite računalo.
4. Slijedite upute koje se pojavljuju na ekranu. Za pomoć pritisnite F1.
5. Kad program završi, uklonite disketu iz disketnog pogona.
6. Uključite ili ponovo pokrenite računalo.

Šifre grešaka

Sljedeća tablica uključuje neke od češće prikazanih šifara grešaka koje se mogu prikazati kad vaše računalo izvodi samo-testiranje kod uključivanja (POST).

- Zapišite šifre grešaka koje se prikažu. Ako budete zvali za servis, pitat će vas za šifre grešaka.
- Ako dobijete više šifara grešaka, uvijek rješavajte problem u redoslijedu u kojem su šifre grešaka prikazane. Najčešće će rješavanje prve šifre greške, riješiti i sve preostale.
- Ako šifra greške nije u sljedećoj tablici, zahtijeva se detaljnije otkrivanje problema.
 - Ako se operativni sistem pokreće kad uključite vaše računalo, pogledajte "IBM Proširena dijagnostika" na stranici 17 da izvedete dijagnostiku. Također, upotrebite Pristup IBM-u za više informacija o rješavanju problema.

- Ako se operativni sistem neće pokrenuti, dajte računalo na popravak.

Šifra	Opis	Postupak
135	Kvar ventilatora	Dajte računalo na popravak.
162	Došlo je do promjene u konfiguraciji uređaja.	<p>Provjerite da su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Svi vanjski uredaji uključeni. • Svi uredaji pravilno instalirani i čvrsto spojeni. <p>Ponovno napunite default konfiguracijske postavke pomoću IBM Setup Utility-a.</p> <p>Ako ne možete riješiti problem, dajte računalo na popravak u servis.</p>
164	Veličina sistemske memorije je manja od očekivane.	<p>Dodajte još memorije u računalo ili upotrebite IBM Setup Utility da prihvate novu količinu memorije.</p> <p>Ako ne možete riješiti problem, dajte računalo na popravak u servis.</p>
210 ili 211	Desila se greška tipkovnice.	<p>Provjerite da je:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipkovnica pravilno spojena. • Nema zaglavljenih tipaka. <p>Ako ne možete riješiti problem, dajte računalo na popravak u servis.</p>
250	Baterija je neispravna.	Zamijenite bateriju. Pogledajte proceduru za zamjenu baterije u vašem online <i>Vodiču za korisnike</i> do kojeg se može doći kroz Pristup IBM-u.
270 ili 271	Greška sata realnog vremena	<p>Postavite datum i vrijeme, pomoću IBM Setup Utility-a.</p> <p>Ako ne možete riješiti problem, dajte računalo na popravak u servis.</p>
662	Došlo je do promjene u konfiguraciji.	<p>Disketni pogon je dodan ili uklonjen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vratite originalni hardver. Ili • Prihvate novu konfiguraciju pomoću IBM Setup Utility-a. <p>Ako ne možete riješiti problem, dajte računalo na popravak u servis.</p>

Šifra	Opis	Postupak
1762	Došlo je do promjene u konfiguraciji.	<p>Pogon tvrdog diska je dodan ili uklonjen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vratite originalni hardver. • Prihvivate novu konfiguraciju pomoću IBM Setup Utility-a. <p>Ako ne možete riješiti problem, dajte računalo na popravak u servis.</p>
1962	Nije nađen operativni sistem ili niti jedan uređaj u redoslijedu podizanja nema važeći slog za podizanje.	<p>Promijenite redoslijed podizanja pomoću IBM Setup Utility-a.</p> <p>Ako ne možete riješiti problem, dajte računalo na popravak u servis.</p>
5962	Došlo je do promjene u konfiguraciji.	<p>ATAPI uređaj je dodan ili uklonjen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vratite originalni hardver. • Prihvivate novu konfiguraciju pomoću IBM Setup Utility-a. <p>Ako ne možete riješiti problem, dajte računalo na popravak u servis.</p>
8603	<p>Greška uređaja za pokazivanje</p> <p>Nije otkriven miš.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Instalirajte miša. • Postavite ispravnu opciju miša, pomoću IBM Setup Utility-a. <p>Ako ne možete riješiti problem, dajte računalo na popravak u servis.</p>

POST zvučne šifre

Drugi način na koji vas POST može obavijestiti o greškama je preko serije zvučnih signala. Uzorak zvukova predstavlja numeričke vrijednosti i daje dodatne informacije o lokaciji mogućeg problema.

Sljedeće su najčešće POST zvučne greške koje možete čuti kod pokretanja računala.

Uzorak zvukova	Opis	Postupak
1 dugi i 2 kratka zvuka	Nema poruke na ekranu. Zvuci se dešavaju prije inicijalizacije videa.	<p>Uklonite i reinstalirajte dvojne inline memoriske module (DIMM-ove).</p> <p>Ako se problem nastavi, dajte računalo na popravak u servis.</p>

Uzorak zvukova	Opis	Postupak
1 dugi zvuk i iza njega serija kratkih zvukova	Greška eksternog ROM-a (kao što je VGA)	Ako se problem nastavi, dajte računalo na popravak u servis.
2 kratka zvuka	Desila se POST greška.	Ako ste promijenili konfiguraciju hardvera, otidite u IBM Setup Utility i izadite da spremite postavku. Inače, pogledajte odjeljak sa šiframa grešaka radi rješavanja greške.
1 kratki - 3 kratka - 3 kratka - 1 kratki	Nema memorije ili nema konfiguracijske memorije	Reinstalirajte memoriju. Ako se problem nastavi, zamjenite memoriju.
4 skupa od 4 kratka zvuka	POV smetanje; POV povezujuće informacije se ne slažu.	Povjerite da je originalna POV kartica ispravno smještena u utičnicu.

Ovdje su neke općenite upute za rad s POST zvučnim signalima:

- Zapišite uzorak signala koje čujete. Ako ćete zvati servis, pitat će vas za taj uzorak signala.
- Ako uzorak signala nije opisan u ovoj knjizi, potrebna je detaljnija analiza greške.
 - Ako se operativni sistem pokrene kad uključite računalo, upotrebite Pristup IBM-u da naučite kako izvesti IBM Proširenu dijagnostiku i da pogledate cijelu online proceduru za otkrivanje i rješavanje problema.
 - Ako se operativni sistem neće pokrenuti, dajte računalo na popravak.

Poglavlje 5. Dobivanje korisničke podrške i servisa

Ako vam treba pomoć, servis ili tehnička podrška ili naprosto želite više informacija o IBM proizvodima, na raspolaganju vam je mnoštvo izvora koje vam IBM stavlja na raspolaganje za pomoć. Ovo poglavlje sadrži informacije o tome gdje potražiti dodatne informacije o IBM-u i IBM proizvodima, što učiniti ako imate problem s vašim računalom i koga zvati radi servisa ako je potreban.

Dobivanje informacija

Informacije o vašem IBM računalu i predinstaliranom softveru, ako postoji, su dostupne u dokumentaciji koja dolazi s računalom. Ta dokumentacija uključuje tiskane knjige, online knjige, README datoteke i datoteke za pomoć. Dodatno, informacije o IBM proizvodima se mogu naći na World Wide Webu.

Na World Wide Webu postoji stranica za IBM osobno računalstvo s ažurnim informacijama o IBM PC proizvodima i podrški. Adresa za početnu stranicu za IBM osobno računalstvo je <http://www.ibm.com/pc/>.

Informacije za podršku za vaše IBM proizvode, uključujući i podržane opcije, se mogu naći na: <http://www.ibm.com/pc/support/>.

Ako kliknete na **Profile** sa stranice za podršku, možete kreirati prilagodenu stranicu za podršku, koja će biti specifična za vaš hardver, zajedno sa Često postavljanim pitanjima, Informacijama o dijelovima, Tehničkim natuknicama i savjetima i sa Spustivim datotekama. Uz to, možete izabrati da primate e-mail obavijesti svaki puta kad se pojave nove informacije o vašim registriranim proizvodima.

Publikacije možete naručiti pomoću IBM Publications Ordering System na <http://www.elink.ibmlink.ibm.com/public/applications/publications/cgibin/pbi.cgi>.

Dobivanje pomoći i servisa

Ako imate problem s vašim računalom, naći ćete mnoštvo različitih izvora koji su vam dostupni za pomoć.

Upotreba dokumentacije i dijagnostičkih programa

Mnogi problemi računala se mogu riješiti bez pomoći izvana. Ako nađete na problem s vašim računalom, prvo mjesto gdje trebate početi otkrivati i rješavati problem su informacije o tome u dokumentaciji vašeg računala. Ako sumnjate na softverski problem, pogledajte dokumentaciju, uključujući README datoteke i online pomoć, koja dolazi s operativnim sistemom ili aplikativnim programom.

Većina IBM računala i poslužitelja dolazi sa dijagnostičkim programima koje možete koristiti kao pomoć u identifikaciji hardverskih problema. Pogledajte informacije o otkrivanju problema u dokumentaciji vašeg računala, radi uputa o upotrebi dijagnostičkih programa.

Informacije o otkrivanju problema ili dijagnostički programi vam mogu reći da su vam potrebni dodatni ili ažurirani pogonitelji uređaja ili drugi softver. IBM održava stranice na World Wide Webu na kojima možete dobiti najnovije tehničke podatke i spustiti pogonitelje uređaja i dopune. Da pristupite tim stranicama, otidite na <http://www.ibm.com/pc/support> i slijedite upute.

Pozivanje servisa

Ako ste sami pokušali ispraviti problem, a ipak i dalje trebate pomoć, za vrijeme jamstvenog perioda, pomoć i informacije možete dobiti telefonom preko IBM PC HelpCenter-a®. Za vrijeme jamstvenog roka osigurane su slijedeće usluge:

- **Određivanje problema** - Na raspolaganju je školovano osoblje koje će vam pomoći oko određivanja da li imate hardverski problem i odlučivanju o akciji koja je potrebna za ispravljanje problema.
- **Popravak IBM hardvera** - Ako se utvrdi da je problem uzrokovani IBM hardverom koji je pod jamstvom, školovano osoblje vam je na raspolaganju i spremno pružiti odgovarajuću razinu usluge.
- **Vodenje tehničkih promjena** - Povremeno, dolazi do promjena koje su nužne nakon što je proizvod prodan. IBM ili vaš prodavač, ako je ovlašten od IBM-a, će napraviti odabrane tehničke promjene koje se odnose na vaš hardver.

Slijedeće nije pokriveno jamstvom:

- Zamjena ili upotreba ne-IBM dijelova ili IBM dijelova koji nemaju jamstvo. Svi dijelovi s jamstvom imaju 7-znakovnu identifikaciju u obliku IBM FRU XXXXXXX.
- Identifikacija izvora softverskih problema.
- Konfiguracija BIOS-a kao dio neke instalacije ili nadogradnje.
- Promjene, modifikacije ili nadogradnje pogonitelja uređaja.
- Instalacija i održavanje mrežnih operativnih sistema (NOS).
- Instalacija i održavanje aplikativnih programa.

Pogledajte IBM Izjavu o ograničenom jamstvu radi potpunog objašnjenja uvjeta IBM jamstva. Sačuvajte dokaz o kupnji kako biste imali pravo na popravak u jamstvenom roku.

U SAD i Kanadi su ove usluge dostupne 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. U Ujedinjenom Kraljevstvu, ove usluge su dostupne od ponedjeljka do petka, od 9:00 do 18:00.

Bilješka: Vrijeme odgovora varira, mogu biti isključeni neki praznici.

Ako je moguće, budite uz računalo kad nazivate. Molimo pripremite sljedeće informacije:

- Tip stroja i model
- Serijske brojeve vaših IBM hardverskih proizvoda
- Opis problema
- Točan tekst poruka o greškama
- Podatke o konfiguraciji hardvera i softvera

Telefonski brojevi

Telefonski brojevi se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti. Za ažurne telefonske brojeve otidite na <http://www.ibm.com/pc/support> i kliknite **Support Phone List**.

Zemlja		Telefonski broj
Austrija	Österreich	01-24 592 5901
Belgija - nizozemski	Belgie	02-210 9820
Belgija - francuski	Belgique	02-210 9800
Kanada	samo Toronto	416-383-3344
Kanada	Kanada - svi ostali	1-800-565-3344
Danska	Danmark	45 20 82 00
Finska	Suomi	09-459 6960
Francuska	Francuska	02 38 55 74 50
Njemačka	Deutschland	07032-1549 201
Irska	Irska	01-815 9200
Italija	Italia	02-7031 6101
Luksemburg	Luksemburg	298-977 5063
Nizozemska	Nederland	020-514 5770
Norveška	Norge	66 81 11 00
Portugal	Portugal	21-791 51 47
Španjolska	España	91-662 49 16
Švedska	Sverige	08-477 4420
Švicarska	Schweiz/Suisse/Svizzera	058-333 0900
Ujedinjeno Kraljevstvo	Ujedinjeno Kraljevstvo	01475-555 055
SAD i Portoriko	SAD i Portoriko	1-800-772-2227

U svim drugim državama obratite se svom IBM trgovcu ili IBM tržišnom predstavniku.

Ostali servisi

IBM Update Connector™ je udaljeni komunikacijski alat koji možete koristiti s nekim IBM računalima za komunikaciju sa HelpCenter-om. Update Connector vam omogućuje da primate i učitavate nadogradnje za neke softvere koji su došli s vašim računalom.

Ako putujete s računalom ili se selite u drugu državu u kojoj se prodaje tip vašeg ThinkCentre stroja, za vaše računalo je dostupan Međunarodni jamstveni servis, koji vam daje pravo na dobivanje jamstvenog servisa za vrijeme jamstvenog perioda. Servis će napraviti IBM ili IBM partner koji je ovlašten za izvođenje jamstvenog servisa.

Servisne procedure se razlikuju prema zemljama, i neke usluge i dijelovi možda neće biti dostupni u svim zemljama. Međunarodni jamstveni servis se ostvaruje na nekoliko načina (kao što su u skladištu, u servisu ili na lokaciji), zavisno od pojedine zemlje. Servisni centri u nekim zemljama možda neće moći servisirati sve modele određenog tipa stroja. U nekim zemljama se mogu primjenjivati naknade i ograničenja u vrijeme servisa.

Da odredite da li vaše računalo podliježe Međunarodnom jamstvenom servisu i da pogledate popis zemalja gdje je servis dostupan, otidite na <http://www.ibm.com/pc/support/> i kliknite **Warranty Lookup**. Takva IBM računala su označena s njihovim četiri-znamenkastim tipom stroja. Za više informacija o Međunarodnom jamstvenom servisu, pogledajte Service Announcement 601-034 na <http://www.ibm.com/>. Kliknite **Support & downloads**, kliknite **Announcement letters** i kliknite **Announcements search**. U polje **Search by letter number only** upišite 601-034 i kliknite **Search**.

IBM Integrated Technology Services nudi široki raspon servisa za podršku za tehničke informacije, uvođenje i upravljanje. Za više informacija o tim servisima, pogledajte Integrated Technology Services Web stranicu na <http://www.ibm.com/services/its/>.

Za tehničku pomoć kod instalacije ili za pitanja koja se odnose na Service Pack-ove za vaš predinstalirani Microsoft Windows proizvod, pogledajte Microsoft Product Support Services Web stranicu na <http://support.microsoft.com/directory/>, ili možete kontaktirati IBM HelpCenter. Možda ćete trebati nešto platiti.

Kupovina dodatnih usluga

Za vrijeme i nakon jamstvenog roka možete kupiti dodatne usluge kao što su podrška za IBM i ne-IBM hardver, operativne sisteme i aplikativne programe, postav i konfiguraciju mreže, usluge popravka nadogradjenog ili proširenog hardvera, i prilagodene instalacije. Naziv i raspoloživost usluga mogu se razlikovati ovisno o zemlji.

Za više informacija o tim servisima, pogledajte online informacije.

Dodatak A. Ponuda za IBM Lotus softver

O ponudi: Vi kao kvalificirani kupac IBM osobnog računala, dobivate licencu za Lotus Notes Standalone Client i Lotus SmartSuite softver. Ta licenca vam daje pravo da instalirate i koristite taj softver na vašem novom IBM osobnom računalu s upotrebotom sljedećih opcija:

- **Medij za taj softver nije uključen u ovu ponudu. Ako već nemate odgovarajući medij s Lotus Notes Client ili Lotus SmartSuite softverom,** možete naručiti CD i instalirati softver na vaše računalo.** Za narudžbu upotrebite jednu od metoda koje su napisane na sljedećoj stranici.
- **Ako već imate licencu kopiju softvera,** imate pravo napraviti i koristiti jednu dodatnu kopiju softvera koji imate.

O IBM Lotus Notesu: S vašim Notes Standalone klijentom, možete integrirati vaše vrijedne poruke, resurse za upravljanje skupnim i osobnim informacijama (PIM) —kao što su e-pošta, kalendar, popis zadataka — uz mogućnost pristupa do tih informacija i za vrijeme povezanosti ili nepovezanosti na vašu mrežu. Za više informacija posjetite <http://www.lotus.com/notes>

O IBM Lotus SmartSuite: Lotus SmartSuite sadrži snažne aplikacije s funkcijama za uštedu vremena, koje vam daju polazište u radu i vode vas kroz pojedinačne zadatke.

- Lotus Word Pro – Procesor riječi
- Lotus 1-2-3 – Tablični kalkulator
- Lotus Freelance Graphics – Grafika za prezentacije
- Lotus Approach – Baza podataka
- Lotus Organizer – Upravitelj vremena, kontakata i informacija
- Lotus FastSite – Web izdavač
- Lotus SmartCenter – Upravitelj Internet informacija

Korisnička podrška: Za informacije o podršci i telefonske brojeve za pomoć kod početne instalacije softvera, posjetite <http://www.pc.ibm.com/support>. Da bi kupili širu tehničku podršku, izvan ove početne instalacijske podrške, posjetite <http://www.lotus.com/passport>.

Međunarodni ugovor o licenci: Softver za koji dobijete licencu po ovoj ponudi ne sadrži nadogradnje softvera ili tehničku podršku i podložan je uvjetima i terminima IBM Međunarodnog ugovora za programske licence (IPLA) koji je pridružen ovom softveru. Vaše korištenje Lotus SmartSuite i Lotus Notes programa koji su opisani u ovoj ponudi podrazumijeva prihvatanje uvjeta od ove Ponude i od IPLA. Za dodatne informacije koje se tiču IBM PLA, posjetite <http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf>. Ti programi nisu za preprodaju.

Dokaz o vlasništvu: Dokaz o kupovini vašeg IBM osobnog računala, kao i ova Ponuda se moraju čuvati, jer predstavljaju vaš dokaz o vlasništvu.

Kupovanje nadogradnji, dodatnih licenci i tehničke podrške

Nadogradnje softvera i tehnička podrška se mogu nabaviti, uz nadoknadu, preko programa IBM Preporučene prednosti. Za informacije o kupovini dodatnih licenci za Notes, SmartSuite ili druge Lotus proizvode, posjetite <http://www.ibm.com> or <http://www.lotus.com/passport> Ovisno o određenim kvalifikacijama, licence za pristup klijenata se mogu kupiti pomoću licence Konkurentnih nadogradnji.

Za naručivanje CD-a:

****Važno:** Prema ovoj Ponudi, možete naručiti jedan CD medij po licenci. Trebat će dostaviti 7-znamenkasti serijski broj novog IBM osobnog računala koje ste kupili. CD se dostavlja besplatno; međutim, mogu postojati troškovi zbog otpreme, carine i poreza, ovisno o lokalnim propisima. Molimo dozvolite 10 do 20 radnih dana od primitka vašeg zahtjeva za isporuku.

- U SAD ili Kanadi:**

Nazovite 800-690-3899

- U zemljama Latinske Amerike:**

- Preko Interneta: <http://smartsuite.modusmedia.com>

- Poštanska adresa:

- IBM - Lotus Notes and SmartSuite Program

- Modus Media International

- 501 Innovation Avenue

- Morrisville, NC, USA 27560

Faks: 919-405-4495

Da bi se rasipitali o narudžbi, kontaktirajte:

Smartsuite_ibm@modusmedia.com

- U zemljama Evrope:**

- Preko Interneta: <http://ibm.modusmedia.co.uk>

- Poštanska adresa:

- IBM - Lotus Notes and SmartSuite Program

- P.O. Box 3118

- Cumbernauld, Scotland, G68 9JX

Da bi se rasipitali o narudžbi, kontaktirajte:

ibm_smartsuite@modusmedia.com

- **U zemljama Pacifičke Azije:**

- Preko Interneta: <http://smartsuite.modusmedia.com>
- Poštanska adresa:
IBM - Lotus Notes and SmartSuite Program
Modus Media International
eFulfillment Solution Center
750 Chai Chee Road
#03-10/14, Technopark at Chai Chee,
Singapore 469000

Faks: +65 6448 5830

Da bi se raspitali o narudžbi, kontaktirajte:

Smartsuiteapac@modusmedia.com

Dodatak B. IBM Izjava o ograničenom jamstvu Z125-4753-07 11/2002

Dio 1 - Opći uvjeti

Ova Izjava o ograničenom jamstvu obuhvaća Dio 1 - Opće uvjete, Dio 2 - Uvjete specifične za pojedinu zemlju i Dio 3 - Informacije o jamstvu. Uvjeti iz Dijela 2 zamjenjuju ili mijenjaju one iz Dijela 1. Jamstva koja pruža IBM u ovoj Izjavi o ograničenom jamstvu odnose se samo na strojeve koje kupite za vašu upotrebu, a ne za daljnju prodaju. Pojam "Stroj" znači IBM stroj, njegova svojstva, preinake, dogradnje, elemente ili pribor ili bilo koja kombinacija toga. Pojam "Stroj" ne uključuje nikakve softverske programe, bilo predinstalirane sa Strojem, instalirane naknadno ili na neki drugi način. **Ništa u ovoj Izjavi o ograničenom jamstvu ne utječe na zakonska prava potrošača koja ne mogu biti ograničena ili pobijena s ugovorom.**

Što ovo Jamstvo pokriva

IBM jamči da je svaki Stroj 1) u besprijeckornom stanju glede materijala i izrade, i 2) u skladu sa službeno objavljenim specifikacijama IBM-a ("Specifikacije") koje su dostupne na zahtjev. Jamstveni period za Stroj počinje na originalni datum instalacije i naveden je u Dijelu 3 - Informacije o jamstvu. Datum na računu ili prodajnoj primki je Datum instalacije, osim ako vas IBM ili prodavač ne obavijeste drukčije. Kod mnogih komponenti, konverzija ili dogradnji potrebno je zamijeniti dijelove i stare vratiti IBM-u. Dio koji zamjenjuje skinuti dio dobiva jamstveni status skinutog dijela. Ako IBM ne odredi drukčije, ova jamstva važe samo u zemlji ili regiji u kojoj ste nabavili Stroj.

OVA JAMSTVA SU VAŠA ISKLJUČIVA JAMSTVA I ZAMJENJUJU SVA DRUGA JAMSTVA ILI UVJETE, IZRAVNE ILI POSREDNE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, JAMSTVA ILI UVJETE PRODAJE NA TRŽIŠTU I PRIKLADNOSTI ZA NEKU ODREĐENU SVRHU. U NEKIM PODRUČJIMA ILI DRŽAVAMA NIJE DOPUŠTENO IZDVAJANJE IZRIJEKOM ILI POSREDNO DANIH JAMSTAVA, PA SE GORNJE IZUZEĆE NE MORA ODNOSTITI I NA VAS. U TOM SLUČAJU, TAKVA JAMSTVA SU OGRANIČENA TRAJANJEM NA JAMSTVENI ROK. NAKON TOG ROKA NE PRIZNAJU SE NIKAKVA JAMSTVA. NEKA ZAKONODAVSTVA ILI DRŽAVE NE DOPUŠTAJU OGRANIČAVANJE TRAJANJA POSREDNIH JAMSTAVA, PA SE GORNJE OGRANIČENJE NE MORA ODNOSTITI NA VAS.

Što ovo Jamstvo ne pokriva

Ovo jamstvo ne pokriva sljedeće:

- bilo koje softverske programe, predinstalirane ili isporučene sa Strojem, ili instalirane naknadno;
- kvarove proizašle iz pogrešne upotrebe (uključujući, ali ne ograničavajući se na upotrebu bilo kojeg kapaciteta ili sposobnosti Stroja koja nije pismeno odobrena od IBM-a), nesreće, modifikacija, neprikladnog fizičkog ili radnog okruženja ili vašeg neispravnog održavanja;
- kvarove uzrokovane proizvodom za koji IBM nije odgovoran; i

- bilo koje ne-IBM proizvode, uključujući one koje IBM možda dobavlja sa ili integrirane u neki IBM Stroj, na vaš zahtjev.

Jamstvo prestaje skidanjem ili promjenom identifikacijskih oznaka na Stroju ili njegovim dijelovima.

IBM ne jamči neprekidan i bespriječoran rad Stroja.

Svaka tehnička ili druga podrška koja se pruža za Stroj pod jamstvom, kao što je pomoć putem telefona s pitanjima "kako da" i onima koja se odnose na podešavanje i instalaciju Stroja, će biti pružena **BEZ JAMSTVA BILO KOJE VRSTE**.

Kako dobiti Jamstveni servis

Ako Stroj ne funkcioniра kako je zajamčeno za vrijeme jamstvenog perioda, kontaktirajte IBM ili vašeg prodavača radi dobivanja jamstvenog servisa. Ako ne registrirate Stroj kod IBM-a, možda će se od vas tražiti dokaz o kupovini kao potvrda vaših prava na jamstveni servis.

Što će IBM učiniti da ispravi probleme

Kad nazovete radi servisa, morate slijediti procedure za određivanje i rješavanje problema koje IBM navede. Tehničar će pokušati napraviti početnu dijagnozu vašeg problema i pomoći vam da ga riješite putem telefona.

Tip jamstvenog servisa koji vrijedi za vaš Stroj je naveden u Dijelu 3 - Informacije o jamstvu.

Vi ste odgovorni za spuštanje i instaliranje namjenskog Strojnog Koda (mikrokod, osnovni ulazno/izlazni sistemski kod (nazvan "BIOS"), pomoćnih programa, pogonitelja uređaja i dijagnostike, isporučenih s nekim IBM Strojem) i drugih nadogradnji softvera, s IBM Internet Web stranica ili iz drugih elektroničkih medija, uz poštivanje uputa koje daje IBM.

Ako vaš problem može biti riješen s Korisnički zamjenjivom jedinicom ("CRU") (napr. tipkovnica, miš, zvučnik, memorija, pogon tvrdog diska i drugi lako zamjenjivi dijelovi), IBM će vam dostaviti te dijelove da ih sami zamjenite.

Ako Stroj za vrijeme jamstvenog perioda ne funkcioniра kako je zajamčeno i vaš problem se ne može riješiti telefonom, pomoću aplikacije za nadogradnju Strojnog Koda ili softvera, ili pomoću CRU-a, IBM ili vaš prodavač će prema vlastitom nahodenju, uz odobrenje od IBM-a, ili 1) popraviti Stroj tako da funkcioniра kako je zajamčeno, ili 2) zamijeniti ga s drugim Strojem najmanje iste funkcionalnosti. Ako IBM ne može učiniti ništa od ovog, možete vratiti Stroj na mjestu kupovine i novac će vam biti vraćen.

IBM ili vaš prodavač će također obaviti instalaciju odabranih tehničkih promjena koje se odnose na Stroj.

Zamjena Stroja ili Dijela

Tamo gdje jamstvo obuhvaća zamjenu Stroja ili dijela, zamijenjeni predmet postaje vlasništvo IBM-a ili prodavača, a zamjena postaje vaše vlasništvo. Vi se očitujuete da su svi skinuti dijelovi originalni i nepromijenjeni. Zamjena ne mora biti nova, ali će biti u dobrom radnom stanju i funkcionalno barem jednaka zamijenjenom dijelu. Zamjena dobiva jamstveni status zamijenjenog dijela.

Vaše dodatne odgovornosti

Prije nego što IBM ili prodavač zamijeni Stroj ili dio, sporazumno ste ukloniti sve dodatke, dijelove, opcije, promjene i priključke koji nisu pod jamstvom.

Također se slažete da čete:

1. osigurati da je Stroj slobodan od zakonskih opterećenja ili ograničenja koja sprečavaju zamjenu;
2. pribaviti ovlaštenje od vlasnika da IBM ili prodavač mogu servisirati Stroj koji nije u vašem vlasništvu; i
3. gdje je to moguće, prije pružanja usluge:
 - a. slijediti postupke zahtjeva za servisom koje pruža IBM ili prodavač;
 - b. kopirati ili zaštititi sve programe, podatke i sredstva pohranjena u Stroju;
 - c. osigurati i pružiti IBM-u ili prodavatelju slobodan i siguran pristup vašim pogonima i objektima kako biste im dopustili da ispune svoje obvezе; i
 - d. obavijestiti IBM ili trgovca o promjenama smještaja Stroja.
4. (a) osigurati da sve informacije o prepoznatlim ili prepoznatljivim pojedincima (Osobni podaci) budu izbrisane sa Stroja (do tehnički mogućeg opsega), (b) dozvoliti IBM-u, vašem prodavaču ili IBM dobavljaču da u vaše ime obradi bilo koje preostale Osobne podatke, onako kako IBM ili vaš prodavač smatraju za potrebno radi ispunjenja njihovih obaveza prema ovoj Izjavi o ograničenom jamstvu (što može uključiti i otpremu Stroja radi takve obrade na druge IBM servisne lokacije širom svijeta), te (c) osigurati da je takvo obrađivanje u skladu s bilo kojim primjenjivim pravom za takve Osobne podatke.

Ograničenje odgovornosti

IBM je odgovoran za gubitak ili štetu na vašem Stroju samo dok je on 1) u posjedu IBM-a ili 2) u tranzitu u onim slučajevima kad je IBM odgovoran za transportne troškove.

Ni IBM niti prodavač nisu odgovorni za povjerljive, vlasničke ili osobne podatke na Stroju koji vraćate IBM-u iz bilo kojeg razloga. Sve takve podatke trebate ukloniti sa Stroja prije vraćanja.

U nekim slučajevima, zbog kašnjenja krivnjom IBM-a ili nekog drugog potraživanja, imate pravo na odštetu od IBM-a. U svakom takvom slučaju, bez obzira na osnovu po kojoj steknete pravo na potraživanje naknade štete od IBM-a (uključujući i nepoštivanje osnovnih odredbi ugovora, nehat, pogrešno predstavljanje ili druga potraživanja prema ugovoru ili zbog prekršaja), IBM je odgovoran samo za štete nastale kao posljedica

1. štete zbog tjelesne ozljede (uključujući i smrt) i štete na fizičkoj svojini i materijalnoj osobnoj imovini; i
2. iznos ostalih stvarnih izravnih šteta ili gubitka, do troškova (ako se ponavlja, uvažavaju se troškovi za 12 mjeseci) za Stroj koji je predmetom ovog potraživanja. U svrhu tumačenja ovog stavka, pojam "Stroj" uključuje Strojni Kod i Licencni Interni Kod.

Ovo ograničenje važi i za IBM-ove dobavljače i vašeg prodavača. To je najviše za što su IBM, njegovi dobavljači i ovlašteni prodavač kolektivno odgovorni.

IBM, NJEGOVI DOBAVLJAČI ILI PREPRODAVAČI NIJE NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA ODGOVORAN ZA SLJEDEĆE: 1) POTRAŽIVANJA TREĆIH

OSOBA OD VAS ZBOG NASTALE ŠTETE (OSIM ONE POD TOČKOM JEDAN GORE); 2) GUBITAK ILI OŠTEĆENJE PODATAKA; 3) POSEBNE, SLUČAJNE ILI NEIZRAVNE ŠTETE ILI POSLJEDIČNE GOSPODARSKE ŠTETE; ILI 4) IZGUBLJENU ZARADU, POSLOVNI PRIHOD, DOBAR GLAS ILI OČEKIVANE UŠTEDE. NEKA ZAKONODAVSTVA ILI DRŽAVE NE DOPUŠTAJU IZUZIMANJE ILI OGRANIČAVANJE SLUČAJNIH ILI POSLJEDIČNIH ŠTETA, PA SE GORNJE OGRANIČENJE NE MORA NUŽNO ODNOSTITI NA VAS. NEKA ZAKONODAVSTVA ILI DRŽAVE NE DOPUŠTAJU OGRANIČAVANJE TRAJANJA POSREDNIH JAMSTAVA, PA SE GORNJE OGRANIČENJE NE MORA ODNOSTITI NA VAS.

Primjenjivo pravo

I vi i IBM se slažete da se primjenjuje pravo zemlje u kojoj ste nabavili Stroj i da se prema tom pravu ravnaju, tumače i osiguravaju sva vaša i IBM-ova prava, dužnosti i obaveze koje proističu iz ili se odnose u bilo kojem obliku na određeni dio ove Izjave o ograničenom jamstvu, bez obzira na odredbe važećeg zakona o rješavanju sukoba zakona.

OVA VAM JAMSTVA DAJU POSEBNA ZAKONSKA PRAVA, A MOŽETE IMATI I DRUGA PRAVA KOJA SE RAZLIKUJU OD PODRUČJA DO PODRUČJA.

Područje sudske vlasti

Sva naša prava, dužnosti i obaveze su podložne sudovima zemlje u kojoj ste nabavili Stroj.

Dio 2 - Uvjeti za pojedine zemlje

AMERIKE

ARGENTINA

Primjenjivo pravo: *Sljedeće se dodaje nakon prve rečenice:*

Bilo koji spor koji nastane iz ove Izjave o ograničenom jamstvu će biti poravnat isključivo na Ordinary Commercial sudu u Buenos Airesu.

BRAZIL

Primjenjivo pravo: *Sljedeće se dodaje nakon prve rečenice:*

Bilo koji spor koji nastane po ovom Ugovoru će biti riješavan isključivo na sudu u Rio de Janeiru, RJ.

PERU

Ograničenje odgovornosti: *Sljedeće se dodaje na kraj ovog odlomka:*

U skladu s Člankom 1328 Peruanskog civilnog koda, ograničenja i izuzeci koji su navedeni u ovom odlomku se neće primijeniti na štete uzrokovane svjesnom pogreškom IBM-a ("dolo") ili grubim nemarom ("culpa inexcusable").

SJEVERNA AMERIKA

Kako dobiti Jamstveni servis: *Sljedeće se dodaje ovom odjeljku:*

Radi dobivanja jamstvenog servisa od IBM-a u Kanadi ili Sjedinjenim Državama, nazovite 1-800-IBM-SERV (426-7378).

KANADA

Ograničenje odgovornosti: *Sljedeće zamjenjuje stavak 1 ovog odjeljka:*

1. štete zbog tjelesne ozljede (uključujući i smrt) ili štete na fizičkoj svojini i materijalnoj osobnoj imovini uzrokovane IBM-ovim nemarom; i

Primjenjivo pravo: *Sljedeće zamjenjuje "zakone države u kojoj ste nabavili Stroj" u prvoj rečenici:*

zakoni Provincije Ontario.

SJEDINJENE DRŽAVE

Primjenjivo pravo: *Sljedeće zamjenjuje "zakone države u kojoj ste nabavili Stroj" u prvoj rečenici:*

pravo Države New York.

AZIJA TIHI OCEAN

AUSTRALIJA

Što ovo Jamstvo pokriva: *Sljedeći paragraf se dodaje ovom odjeljku:*

Jamstva navedena u paragrafu su dodatak pravima koje imate prema Zakonu o trgovackim odnosima iz 1974 ili drugim zakonskim propisima i ograničena su samo u opsegu dopuštenom važećim zakonima.

Ograničenje odgovornosti: *Sljedeće se dodaje ovom odlomku:*

Kad IBM krši uvjete jamstva odredene Zakonom o trgovackim odnosima iz 1974. ili drugim sličnim zakonima, odgovornost IBM-a je ograničena na popravak ili zamjenu dobara ili isporuku odgovarajućih dobara. Tamo gdje je taj uvjet jamstva u vezi s pravom na prodaju, tiko posjedovanje ili jasnog nositelja, ili je roba od vrste koja se redovno pribavlja za osobnu, kućnu ili domaću upotrebu ili potrošnju, onda se ne primjenjuje nijedno ograničenje u ovom članku.

Važeće pravo: *Sljedeće zamjenjuje "zakone države u kojoj ste nabavili Stroj" u prvoj rečenici:*

zakoni Države ili Teritorija.

KAMBODŽA, LAOS I VIJETNAM

Važeće pravo: *Sljedeće zamjenjuje "zakone države u kojoj ste nabavili Stroj" u prvoj rečenici:*

pravo države New York, Sjedinjene Američke Države.

KAMBODŽA, INDONEZIJA, LAOS I VIJETNAM

Arbitraža: *Sljedeće se dodaje pod ovim naslovom:*

Nesporazumi koji proizađu iz ili u vezi s ovom Izjavom o ograničenom jamstvu će

konačno biti poravnati arbitražom koja će se održati u Singapuru u skladu s Pravilima arbitraže od Singapore International Arbitration centra ("SIAC pravila"), koja tada budu na snazi. Ishod arbitraže će biti konačan i obavezujući za stranke, bez prava na žalbu i biti će u pismenom obliku i uskladen s činjenicama i zaključcima zakona.

Broj arbitara će biti tri, s tim da svaka stranka u raspravi ima pravo imenovati jednog arbitra. Dva arbitra imenovana od stranaka će odrediti trećeg arbitra koji će biti predsjedavajući u nastavku postupka. Odsutnost glavnog arbitra će nadomjestiti predsjednik SIAC-a. Ostale odsutne će nadomještati osobe imenovane od pojedine stranke. Rasprave će se nastaviti od mjesta na kojem su bile prekinute u trenutku odsutnosti.

Ako jedna od stranaka ne imenuje ili ne odredi arbitra u roku od 30 dana od dana kad je druga stranka imenovala svog, prvi imenovani arbitar će biti jedini arbitar, uz uvjet da je izabran na važeći i ispravan način.

Sve parnice će biti vođene, uključujući i sve predstavljene dokumente u takvim parnicama, na engleskom jeziku. Engleska jezična verzija ove Izjave o ograničenom jamstvu je ispred bilo koje druge jezične verzije.

HONG KONG S.A.R. KINA I MAKAO S.A.R. KINA

Primjenjivo pravo: *Sljedeće zamjenjuje "zakone države u kojoj ste nabavili Stroj" u prvoj rečenici:*
pravo posebne Upravne oblasti Hong Kong, Kina.

INDIJA

Ograničenje odgovornosti: *Sljedeće zamjenjuje stavke 1 i 2 ovog odjeljka:*

1. odgovornost za tjelesno oštećenje (i smrt) ili štetu na stvarnoj imovini i materijalnoj osobnoj imovini se ograničava samo na ono što je uzrokovan nemarom IBM-a; i
2. što se tiče drugih stvarnih šteta proizašlih u bilo kojoj situaciji zbog neizvršavanja obveze od strane IBM-a sukladno ili na bilo koji način u vezi s predmetom ove Izjave o ograničenom jamstvu, trošak koji ste platili za pojedini Stroj koji je predmet potraživanja. Za svrhe ovog stavka, pojam "Stroj" uključuje Strojni Kod i Licencni Interni Kod ("LIC").

Arbitraža: *Sljedeće se dodaje pod ovim naslovom:*

Nesporazumi koji proizađu iz ili u vezi s ovom Izjavom o ograničenom jamstvu će konačno biti poravnati arbitražom koja će se održati u Bangaloreu, Indija u skladu sa zakonima Indije koji tada budu na snazi. Ishod arbitraže će biti konačan i obavezujući za stranke, bez prava na žalbu i biti će u pismenom obliku i uskladen s činjenicama i zaključcima zakona.

Broj arbitara će biti tri, s tim da svaka stranka u raspravi ima pravo imenovati jednog arbitra. Dva arbitra imenovana od stranaka će odrediti trećeg arbitra koji će biti predsjedavajući u nastavku postupka. Odsutnost glavnog arbitra će nadomjestiti predsjednik Odvjetničke komore Indije. Ostale odsutne će nadomještati osobe imenovane od pojedine stranke. Rasprave će se nastaviti od mjesta na kojem su bile prekinute u trenutku odsutnosti.

Ako jedna od stranaka ne imenuje ili ne odredi arbitra u roku od 30 dana od dana kad je druga stranka imenovala svog, prvi imenovani arbitar će biti jedini arbitar, uz uvjet da je izabran na važeći i ispravan način.

Sve parnice će biti vođene, uključujući i sve predstavljene dokumente u takvim parnicama, na engleskom jeziku. Engleska jezična verzija ove Izjave o ograničenom jamstvu je ispred bilo koje druge jezične verzije.

JAPAN

Primjenjivo pravo: *Sljedeća rečenica se dodaje ovom odjeljku:*

Bilo koji problem u vezi s ovim Ugovorom će se najprije pokušati riješiti između nas u dobroj vjeri i u skladu s principima uzajamnog povjerenja.

MALEZIJA

Ograničenje odgovornosti: Riječ "SPECIJALNO" u stavku 3 petog paragrafa se briše.

NOVI ZELAND

Što ovo Jamstvo pokriva: *Sljedeći paragraf se dodaje ovom odjeljku:*

Jamstva navedena u ovom dijelu su dodatak svim pravima koja imate prema Zakonu o potrošačkim jamstvima iz 1993. ili drugim zakonskim propisima, a koja se ne mogu isključiti ili ograničiti. Zakon o potrošačkim jamstvima iz 1993 neće se primjenjivati na robu koju isporučuje IBM, ako tražite tu robu u svrhu poslovne djelatnosti kako je određeno u Zakonu.

Ograničenje odgovornosti: *Sljedeće se dodaje ovom odlomku:*

Tamo gdje Strojevi nisu pribavljeni u svrhu poslovanja kako je određeno Zakonom o potrošačkim jamstvima iz 1993., ograničenja ovog paragrafa podlježe ograničenjima u tom Zakonu.

NARODNA REPUBLIKA KINA (NRK)

Primjenjivo pravo: *Sljedeće zamjenjuje "pravo zemlje u kojoj ste nabavili Stroj" u prvoj rečenici:*

pravo države New York, Sjedinjene Američke Države (osim ako lokalno pravo ne zahtijeva drukčije).

FILIPINI

Ograničenje odgovornosti: *Stavak 3 u petom paragrafu se zamjenjuje sa sljedećim:*

SPECIJALNE (UKLJUČUJUĆI NOMINALNE I TIPIČNE ŠTETE), MORALNE,

SLUČAJNE ILI NEIZRAVNE ŠTETE ZA BILO KOJE POSLJEDIĆNE

GOSPODARSTVENE ŠTETE; ILI

Arbitraža: Sljedeće se dodaje pod ovim naslovom

Nesporazumi koji proizadu iz ili u vezi s ovom Izjavom o ograničenom jamstvu će konačno biti poravnati arbitražom koja će se održati u Metro Manila, Filipini u skladu sa zakonima Filipina koji tada budu na snazi. Ishod arbitraže će biti konačan i obavezujući za stranke, bez prava na žalbu i biti će u pismenom obliku i usklađen s činjenicama i zaključcima zakona.

Broj arbitara će biti tri, s tim da svaka stranka u raspravi ima pravo imenovati jednog arbitra. Dva arbitra imenovana od stranaka će odrediti trećeg arbitra koji će biti predsjedavajući u nastavku postupka. Odsutnost glavnog arbitra će nadomjestiti predsjednik od Philippine Dispute Resolution Center, Inc.. Ostale odsutne će nadomještati osobe imenovane od pojedine stranke. Rasprave će se nastaviti od mjesta na

kojem su bile prekinute u trenutku odsutnosti.

Ako jedna od stranaka ne imenuje ili ne odredi arbitra u roku od 30 dana od dana kad je druga stranka imenovala svog, prvi imenovani arbitar će biti jedini arbitar, uz uvjet da je izabran na važeći i ispravan način.

Sve parnice će biti vođene, uključujući i sve predstavljene dokumente u takvim parnicama, na engleskom jeziku. Engleska jezična verzija ove Izjave o ograničenom jamstvu je ispred bilo koje druge jezične verzije.

SINGAPUR

Ograničenje odgovornosti: *Riječi "SPECIJALNE" i "GOSPODARSTVENE" u stavku 3 petog paragrafa se brišu.*

EUROPA, SREDNJI ISTOK, AFRIKA (EMEA)

SLJEDEĆI UVJETI SE ODNOSE NA SVE EMEA ZEMLJE:

Uvjeti ove Izjave o ograničenom jamstvu se primjenjuju na Strojeve kupljene od IBM-a ili IBM prodavača.

Kako dobiti Jamstveni servis:

Ako kupite Stroj u Austriji, Belgiji, Cipru, Danskoj, Estoniji, Finskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Grčkoj, Islandu, Irskoj, Italiji, Latviji, Lihtenštajnu, Litvi, Luksemburgu, Monaku, Nizozemskoj, Norveškoj, Portugalu, Španjolskoj, San Marinu, Švedskoj, Švicarskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu ili Državi Vatikan, jamstvo za servis za Stroj u tim zemljama možete dobiti ili (1) od IBM prodavača ovlaštenog za servis u jamstvenom roku, ili (2) od IBM-a, uz uvjet da je Stroj objavljen i dostupan u zemlji u kojoj želite dobiti servis. Ako ste kupili PC Stroj u Albaniji, Armeniji, Bjelorusiji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj Republici, Gruziji, Madarskoj, Kazhstanu, Kirgiziji, SR Jugoslaviji, BJR Makedoniji, Moldovi, Poljskoj, Rumunjskoj, Rusiji, Slovačkoj, Sloveniji ili Ukrajini, jamstveni servis za kupljeni Stroj možete dobiti u tim zemljama ili (1) od IBM prodavača ovlaštenog za izvođenje jamstvenog servisa, ili (2) od IBM-a.

Ako ste kupili IBM Stroj u zemlji Bliskog istoka ili Afrike, možete dobiti jamstveni servis za taj Stroj od IBM-a u zemlji kupovine, ako taj IBM daje usluge jamstvenog servisa u toj zemlji, ili od IBM prodavača, koji je ovlašten od IBM-a za obavljanje jamstvenog servisa na takvim Strojevima u toj zemlji. Jamstveni servis u Africi je dostupan u krugu od 50 kilometara od ovlaštenog IBM servisa. Vi ste odgovorni za transportne troškove za Strojeve koji se nalaze dalje od 50 kilometara od ovlaštenog IBM servisa.

Dodajte sljedeći paragraf u Zapadna Europa (Austrija, Belgija, Cipar, Danska, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Island, Irsko, Italija, Lihtenštajn, Luksemburg, Monako, Nizozemska, Norveška, Portugal, Španjolska, San Marino, Švedska, Švicarska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Država Vatikan):

Jamstvo za Strojeve nabavljenе u zapadnoj Evropi će važiti i primjenjivati se u svim zapadno evropskim zemljama uz uvjet da su Strojevi objavljeni i dostupni u tim zemljama.

Primjenjivo pravo:

Rečenica "pravo zemlje u kojoj ste nabavili Stroj" se zamjenjuje sa:

1) "pravo Austrije" u Albaniji, Armeniji, Azerbejdžanu, Bjelorusiji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Gruziji, Madarskoj, Kazahstanu, Kirgistanu, BJR Makedoniji, Moldovi, Poljskoj, Rumunjskoj, Rusiji, Slovačkoj, Sloveniji, Tadžikistanu, Turkmenistanu, Ukrajini, Uzbekistanu i SR Jugoslaviji; 2) "pravo Francuske" u Alžiru, Beninu, Burkini Faso, Kamerunu, Zelenortskim otocima, Centralno Afričkoj Republici, Čadu, Komorima, Republici Kongo, DŽibutiju, Demokratskoj Republici Kongo, Ekvatorijalnoj Gvineji, Francuskoj Gijani, Francuskoj Polineziji, Gabonu, Gambiji, Gvineji, Gvineji-Bisao, Obali slonovače, Libanonu, Madagaskaru, Maliju, Mauretaniji, Mauricijusu, Majoteu, Maroku, Novoj Kaledoniji, Nigeru, Reunionu, Senegalu, Sejšelima, Togou, Tunisu, Vanuatu i Wallis & Futuni; 3) "pravo Finske" u Estoniji, Latviji i Litvi; 4) "pravo Engleske" u Angoli, Bahreinu, Botswani, Burundiju, Egiptu, Eritreji, Etiopiji, Gani, Jordanu, Keniji, Kuvajtu, Liberiji, Malaviju, Malti, Mozambiku, Nigeriji, Omanu, Pakistanu, Kataru, Ruandi, Sao Tomeu, Saudijskoj Arabiji, Sijera Leoneu, Somaliji, Tanzaniji, Ugandi, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Ujedinjenom Kraljevstvu, Zapadnoj obali/Gazi, Jemenu, Zambiji i Zimbabveu; i 5) "pravo Južne Afrike" u Južnoj Africi, Namibiji, Lesotu i Svazilendu.

Sudska vlast: *Sljedeći izuzeci se dodaju ovom odjeljku:*

1) U Austriji izbor sudske vlasti za sve nesporazume koji nastanu iz ove Izjave o ograničenom jamstvu i koji se na nju odnose, uključujući i njeno postojanje, će biti nadležni sud u Beču, Austrija (Inner-City); 2) u Angoli, Bahreinu, Bočvani, Burundiju, Egiptu, Eritreji, Etiopiji, Gani, Jordanu, Keniji, Kuvajtu, Liberiji, Malaviju, Malti, Mozambiku, Nigeriji, Omanu, Pakistanu, Kataru, Ruandi, Sao Tomeu, Saudijskoj Arabiji, Sijera Leoneu, Somaliji, Tanzaniji, Ugandi, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Ujedinjenom Kraljevstvu, Zapadnoj obali/Gazi, Jemenu, Zambiji i Zimbabveu svi nesporazumi koji nastanu iz ove Izjave o ograničenom jamstvu ili se odnose na njenu provedbu, uključujući zaključne postupke, će biti predani u isključivu nadležnost engleskih sudova; 3) u Belgiji i Luksemburgu, za sve nesporazume koji nastanu iz ove Izjave o ograničenom jamstvu ili se odnose na njeno tumačenje ili provedbu, će biti nadležno pravo i sudovi glavnog grada zemlje u kojoj je smješten vaš registrirani ured i/ili komercijalno predstveništvo; 4) u Francuskoj, Alžiru, Beninu, Burkini Faso, Kamerunu, Zelenortskim otocima, Centralno Afričkoj Republici, Čadu, Komorima, Republici Kongo, DŽibutiju, Demokratskoj Republici Kongo, Ekvatorijalnoj Gvineji, Francuskoj Gijani, Francuskoj Polineziji, Gabonu, Gambiji, Gvineji, Gvineji-Bisao, Obali slonovače, Libanonu, Madagaskaru, Maliju, Mauretaniji, Mauricijusu, Majoteu, Maroku, Novoj Kaledoniji, Nigeru, Reunionu, Senegalu, Sejšelima, Togou, Tunisu, Vanuatu i Wallis & Futuni svi nesporazumi koji nastanu iz ove Izjave o ograničenom jamstvu ili se odnose na njeno kršenje ili provedbu, uključujući zaključne postupke, će biti poravnati isključivo na Trgovačkom sudu u Parizu; 5) u Rusiji, svi nesporazumu koji nastanu iz ili u odnosu na tumačenje, kršenje, prekid, izostanak provedbe ove

Izjave o ograničenom jamstvu će biti poravnati na Arbitražnom sudu u Moskvi; 6) u Južnoj Africi, Namibiji, Lesotu i Svazilendu, mi se slažemo da ćemo predati sve nesporazume koji se odnose na ovu Izjavu o ograničenom jamstvu u nadležnost Visokog suda u Johanesburgu; 7) u Turskoj svi nesporazumi koji nastanu iz ili u vezi s ovom Izjavom o ograničenom jamstvu će biti riješeni u Istanbul Central (Sultanahmet) sudovima i Execution Directorates of Istanbul, Republika Turska; 8) u svakoj od sljedećih navedenih zemalja, bilo koja pravna potraživanja koja nastanu iz ove Izjave o ograničenom jamstvu će biti predočena i poravnata isključivo na nadležnom sudu u a) Ateni za Grčku, b) Tel Avivu-Jafi za Izrael, c) Milana Italiju, d) Lisabonu za Portugal i e) Madridu za Španjolsku; i 9) u Ujedinjenom Kraljevstvu, mi se oboje slažemo da ćemo predati sve nesporazume u vezi ove Izjave o ograničenom jamstvu u nadležnost engleskih sudova.

Arbitraža: *Sljedeće se dodaje pod ovim naslovom:*

U Albaniji, Armeniji, Azerbejdžanu, Bjelorusiji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Gruziji, Madarskoj, Kazahstanu, Kirgistanu, BJR Makedoniji, Moldovi, Poljskoj, Rumunjskoj, Rusiji, Slovačkoj, Sloveniji, Tadžikistanu, Turkmenistanu, Ukrajini, Uzbekistanu i SR Jugoslaviji svi nesporazumi koji nastanu iz ove Izjave o ograničenom jamstvu ili se odnose na njeno kršenje, prekid ili neizvršavanje će biti konačno poravnati prema pravilima arbitraže i poravnjanja od Međunarodnog arbitražnog centra Savezne privredne komore u Beču (Bečka pravila) s tri arbitra imenovana u skladu s tim pravilima. Arbitraža će se održati u Beču, Austrija i službeni jezik za rasprave će biti engleski. Odluka arbitara će biti konačna i obavezujuća za obje stranke. Prema tome, u skladu s paragrafom 598 (2) od Austrian Code of Civil Procedure, stranke se izričito odriču primjene paragrafa 595 (1) točka 7 tog Koda. IBM međutim može uspostaviti rasprave na nadležnom sudu u zemlji instalacije.

U Estoniji, Latviji i Litvi svi nesporazumi koji nastanu u vezi s ovom Izjavom o ograničenom jamstvu će konačno biti poravnati arbitražom koja će se održati u Helsinkiju, Finska u skladu s arbitražnim zakonima Finske koji tada budu na snazi. Svaka stranka će imenovati jednog arbitra. Arbitri će zajedno imenovati predsjedavajućeg. Ako se arbitri ne mogu složiti oko predsjednika, tada će Centralna trgovačka komora u Helsinkiju imenovati predsjednika.

EUROPSKA UNIJA (EU)

SLJEDEĆI UVJETI SE PRIMJENJUJU NA SVE EU ZEMLJE:

Potrošači imaju zakonska prava prema primjenjivom nacionalnom zakonodavstvu koje uređuje prodaju potrošačkih dobara. Na ta prava ne utječu jamstva koja se daju u ovoj Izjavi o ograničenom jamstvu.

Kako dobiti Jamstveni servis: *Sljedeće se dodaje ovom odjeljku:*

Za dobivanje jamstvenog servisa od IBM-a u EU zemljama, pogledajte ispis telefona u Dijelu 3 - Informacije o jamstvu.

IBM možete kontaktirati na sljedećoj adresi:

IBM Warranty & Service Quality Dept.

PO Box 30
Spango Valley
Greenock
Scotland PA16 0AH

AUSTRIJA, DANSKA, FINSKA, GRČKA, ITALIJA, NIZOZEMSKA, NORVEŠKA, PORTUGAL, ŠPANJOLSKA, ŠVEDSKA I ŠVICARSKA

Ograničenje odgovornosti: *Sljedeće zamjenjuje uvjete ovog odjeljka u cijelosti:*

Osim kako je inače predviđeno obaveznim pravom:

1. IBM-ova odgovornost za bilo koje štete i gubitke koji mogu nastati kao posljedica neispunjavanja njegovih obaveza prema ili u vezi s ovom Izjavom o ograničenom jamstvu ili zbog bilo kojeg drugog razloga koji se odnosi na ovu Izjavu o ograničenom jamstvu, je ograničena na kompenzaciju samo onih šteta i gubitaka za koje je dokazano da su nastale kao neposredna i izravna posljedica neispunjavanja tih obaveza (ako je IBM kriv), ili zbog takvog razloga, za iznos koji je najviše jednak troškovima koje ste platili za Stroj. Za svrhe ovog stavka, pojam "Stroj" uključuje Strojni Kod i Licencni Interni Kod ("LIC").
Gornje ograničenje se neće primijeniti na štete za tjelesne ozljede (uključujući i smrt) ili štete na stvarnom vlasništvu ili osobnom vlasništvu za koje je IBM zakonski odgovoran.
2. **IBM, NJEGOVI DOBAVLJAČI ILI PREPRODAVAČI NIJE NI POD KOJIM OKOLNSTIMA ODGOVORAN ZA SLJEDEĆE ČAK I AKO JE INFORMIRAN O NJIHOVIM MOGUĆNOSTIMA: 1) GUBITAK ILI ŠTETE NA PODACIMA; 2) SLUČAJNE ILI NEIZRAVNE ŠTETE ILI POSLJEDIČNE GOSPODARSKE ŠTETE; ILI 3) IZGUBLJENU ZARADU, ČAK I AKO TO NASTANE KAO NEPOSREDNA POSLJEDICA DOGAĐAJA KOJI JE UZROKOVAO ŠTETU; ILI 4) GUBITAK POSLOVA, PRIHODA, DOBROG GLASA ILI OČEKIVANIH UŠTEDA.**

FRANCUSKA I BELGIJA

Ograničenje odgovornosti: *Sljedeće zamjenjuje uvjete ovog odjeljka u cijelosti:*

Osim kako je inače predviđeno obaveznim pravom:

1. IBM-ova odgovornost za bilo koje štete i gubitke koji mogu nastati kao posljedica neispunjavanja njegovih obaveza prema ili u vezi s ovom Izjavom o ograničenom jamstvu, je ograničena na kompenzaciju samo onih šteta i gubitaka za koje je dokazano da su nastale kao neposredna i izravna posljedica neispunjavanja tih obaveza (ako je IBM kriv), ili zbog takvog razloga, za iznos koji je najviše jednak troškovima koje ste platili za Stroj. Za svrhe ovog stavka, pojam "Stroj" uključuje Strojni Kod i Licencni Interni Kod ("LIC").
Gornje ograničenje se neće primijeniti na štete za tjelesne ozljede (uključujući i smrt) ili štete na stvarnom vlasništvu ili osobnom vlasništvu za koje je IBM zakonski odgovoran.
2. **IBM, NJEGOVI DOBAVLJAČI ILI PREPRODAVAČI NIJE NI POD KOJIM OKOLNSTIMA ODGOVORAN ZA SLJEDEĆE ČAK I AKO JE INFORMIRAN O NJIHOVIM MOGUĆNOSTIMA: 1) GUBITAK ILI ŠTETE NA PODACIMA; 2) SLUČAJNE ILI NEIZRAVNE ŠTETE ILI POSLJEDIČNE GOSPODARSKE ŠTETE; ILI 3) IZGUBLJENU ZARADU,**

ČAK I AKO TO NASTANE KAO NEPOSREDNA POSLJEDICA DOGAĐAJA KOJI JE UZROKOVAO ŠTETU; ILI 4) GUBITAK POSLOVA, PRIHODA, DOBROG GLASA ILI OČEKIVANIH UŠTEDA.

SLJEDEĆI UVJETI SE PRIMJENJUJU NA NAVEDENE ZEMLJE:

AUSTRIJA

Što ovo jamstvo pokriva: *Sljedeće zamjenjuje prvu rečenicu prvog paragrafa ovog odjeljka:*

Jamstvo za neki IBM Stroj pokriva funkcionalnost Stroja u njegovoj normalnoj upotrebi i usklađenost Stroja s njegovim Specifikacijama.

Sljedeći paragrafi se dodaju ovom odjeljku:

Jamstveni period za Strojeve je 12 mjeseci od datuma isporuke. Ograničavajući period za korisnike koji prekrše jamstvo je najmanje zakonski period. U slučaju da IBM ili prodavač nisu u stanju popraviti neki IBM Stroj, u zamjenu možete zatražiti djelomičnu naknadu dok je to opravdano smanjenom vrijednošću Stroja ili zatražiti poništenje dotičnog sporazuma za takav Stroj i dobiti povrat svog novca.

Drugi paragraf se ne primjenjuje.

Što će IBM učiniti da ispravi probleme: *Sljedeće se dodaje ovom odjeljku:*

Za vrijeme jamstvenog roka, prijevoz Stroja u kvaru do IBM servisa ide na trošak IBM-a.

Ograničenje odgovornosti: *Sljedeći paragraf se dodaje ovom odjeljku:*

Ograničenja i izuzeci navedeni u Izjavi o jamstvu se neće primjenjivati na štete koje prouzroči IBM prijevarom ili teškim nehatom i na izričita jamstva.

Sljedeća rečenica se dodaje na kraj stavka 2:

IBM-ova odgovornost u ovom stavku ograničena je samo za slučaj kršenja ugovornih obaveza zbog grubog nehata.

EGIPAT

Ograničenje odgovornosti: *Sljedeće zamjenjuje stavak 2 u ovom odjeljku:*

što se tiče drugih izravnih šteta, odgovornost IBM-a je ograničena na ukupni iznos koji ste platili za Stroj koji je predmetom potraživanja. Za svrhe ovog stavka, pojam "Stroj" uključuje Strojni Kod i Licencni Interni Kod ("LIC").

Primjenjivost na dobavljače i trgovce (nepromijenjeno).

FRANCUSKA

Ograničenje odgovornosti: *Sljedeće zamjenjuje drugu rečenicu prvog paragrafa ovog odjeljka:*

U takvima slučajevima, bez obzira na osnovu po kojoj imate pravo na potraživanje odštete od IBM-a, IBM nije odgovoran za ništa drugo osim: (stavak 1 i 2 ostaju nepromijenjeni).

NJEMAČKA

Što ovo jamstvo pokriva: *Sljedeće zamjenjuje prvu rečenicu prvog paragrafa ovog odjeljka:*

Jamstvo za IBM Stroj pokriva funkcionalnost Stroja kod normalne upotrebe i sukladnost

Stroja s njegovim tehničkim specifikacijama.

Sljedeći paragrafi se dodaju ovom odjeljku:

Najkraći jamstveni period za Strojeve je dvanaest mjeseci. U slučaju da IBM ili prodavač nisu u stanju popraviti neki IBM Stroj, u zamjenu možete zatražiti djelomičnu naknadu dok je to opravdano smanjenom vrijednošću Stroja ili zatražiti poništenje dotičnog sporazuma za takav Stroj i dobiti povrat svog novca.

Drugi paragraf se ne primjenjuje.

Što će IBM učiniti da ispravi probleme: *Sljedeće se dodaje ovom odjeljku:*

Za vrijeme jamstvenog roka, prijevoz Stroja u kvaru do IBM servisa ide na trošak IBM-a.

Ograničenje odgovornosti: *Sljedeći paragraf se dodaje ovom odjeljku:*

Ograničenja i izuzeci navedeni u Izjavi o jamstvu se neće primjenjivati na štete koje prouzroči IBM prijevarom ili teškim nehatom i na izričita jamstva.

Sljedeća rečenica se dodaje na kraj stavka 2:

IBM-ova odgovornost u ovom stavku ograničena je samo za slučaj kršenja ugovornih obaveza zbog grubog nehata.

MAĐARSKA

Ograničenje odgovornosti: *Sljedeće se dodaje na kraj ovog odlomka:*

Ograničenje i izuzetak koji su ovdje navedeni se neće primjeniti na odgovornost za kršenje ugovora sa štetom po život, fizičku dobrobit ili zdravlje koja je uzrokovana namjerno, grubim nemarom ili kriminalnim činom.

Stranke prihvataju ograničenja od odgovornosti kao važeće odredbe i izjavljuju da se Odjeljak 314.(2) od Hungarian Civil Code-a primjenjuje kao cijena nabave kao i druge prednosti koje proisteknu iz prisutne Izjave o ograničenom jamstvu uravnotežuju ovo ograničenje od odgovornosti.

IRSKA

Što ovo Jamstvo pokriva: *Sljedeće se dodaje ovom odjeljku:*

Osim izričito spomenutih prava u ovim općim uvjetima isključuju se svi zakonski uvjeti, čak i jamstva koje se ne podrazumijevaju, ali ne odričući prava na jamstva koja proizilaze iz "Sale of Goods Act 1893" i "Sale of Goods and Supply of Services Act 1980".

Ograničenje odgovornosti: *Sljedeće zamjenjuje uvjete ovog odjeljka u cijelosti:*

Za svrhe ovog odjeljka, "Default" znači bilo koji čin, izjavu, propust ili nemar na strani IBM-a u vezi sa, ili u odnosu na, predmet ove Izjave o ograničenom jamstvu, u odnosu na ono za što je IBM zakonski odgovoran prema vama, bilo u ugovoru ili krivnji. Broj Defaulta koji zajedno rezultiraju, ili pridonose, praktički istom gubitku ili šteti će se tretirati kao jedan Default koji se desio na dan dešavanja zadnjeg takvog Defaulta.

U nekim slučajevima, zbog Defaulta, imate pravo na odštetu od IBM-a.

Ovaj odjeljak postavlja opseg IBM-ove odgovornosti i vaš pravni lijek.

1. će prihvatiti neograničenu odgovornost za smrt ili osobne ozljede uzrokovane nemarom IBM-a.
2. Uvijek prema donjim **Stavkama za koje IBM nije odgovoran**, IBM će prihvatiti neograničenu odgovornost za fizičku štetu na vašem materijalnom vlasništvu koja je nastala nemarom IBM-a.

- Osim onog navedenog u stavkama 1 i 2 gore, IBM-ova potpuna odgovornost za stvarne štete za bilo koji Default neće ni u kojem slučaju premašiti iznos od 1) EUR 125.000, ili 2) 125% od iznosa koji ste platili za Stroj koji se izravno odnosi na Default.

Stavke za koje IBM nije odgovoran

Osim u odnosu na odgovornost koja se spominje u stavku 1 gore, IBM, njegovi dobavljači ili preprodavači nisu niti pod kojim uvjetima odgovorni za bilo što od sljedećeg, čak i ako je IBM ili oni informirani o mogućnosti takvih gubitaka:

- gubitak ili štetu na podacima;
- specijalne, neizravne ili posljedične gubitke; ili
- gubitak profita, posla, prihoda, dobrog glasa ili očekivanih ušteda.

SLOVAČKA

Ograničenje odgovornosti: *Sljedeće se dodaje na kraj zadnjeg paragrafa:*

Ograničenja se primjenjuju do opsega u kojem nisu zabranjena prema §§ 373-386 od Slovak Commercial Code-a.

JUŽNA AFRIKA, NAMIBIJA, BOTSWANA, LESOTO I SWAZILAND

Ograničenje odgovornosti: *Sljedeće se dodaje ovom odjeljku:*

Sva odgovornost IBM-a prema vama zbog stvarnih šteta proizašlih u svim situacijama neizvršavanja obveze od strane IBM-a u odnosu na predmetnu stvar ove Izjave o jamstvu bit će ograničena na troškove koje ste platili za pojedini Stroj koji je predmet potraživanja od IBM-a.

UJEDINJENO KRALJEVSTVO

Ograničenje odgovornosti: *Sljedeće zamjenjuje uvjete ovog odjeljka u cijelosti:*

Za svrhe ovog odjeljka, "Default" znači bilo koji čin, izjavu, propust ili nemar na strani IBM-a u vezi sa, ili u odnosu na, predmet ove Izjave o ograničenom jamstvu, u odnosu na ono za što je IBM zakonski odgovoran prema vama, bilo u ugovoru ili krivnji. Broj Defaulta koji zajedno rezultiraju, ili pridonose, praktički istom gubitku ili šteti će se tretirati kao jedan Default.

U nekim slučajevima, zbog Defaulta, imate pravo na odštetu od IBM-a.

Ovaj odjeljak postavlja opseg IBM-ove odgovornosti i vaš pravni lijek.

- IBM će prihvatići neograničenu odgovornost za:
 - smrt ili osobne ozljede uzrokovane nemarom IBM-a; i
 - kršenje IBM-ovih obveza prema Odjeljku 12 Zakona o Prodaji dobara iz 1979. ili Odjeljku 2 Zakona o Isporuci roba i usluga iz 1982., ili prema bilo kojoj zakonskoj promjeni zakonskoj odredbi bilo kojeg od tih Odjeljaka.
- IBM će prihvatići neograničenu odgovornost, uvjek podložnu Stavkama za koje IBM nije odgovoran dolje, za fizičku štetu na vašem materijalnom vlasništvu nastalu zbog nemara IBM-a.
- IBM-ova potpuna odgovornost za stvarne štete za bilo koji Default, neće niti u kojem slučaju, osim kako je navedeno u stavkama 1 i 2 gore, premašiti iznos od 1) funti sterlinga 75.000, ili 2) 125% od ukupne plaćene prodajne cijene ili troškova za Stroj koji se izravno odnose na Default.

Ta ograničenja se također primjenjuju na IBM dobavljače i preprodavače. Ona izražavaju maksimum za koji su IBM i takvi dobavljači i preprodavači kolektivno odgovorni.

Stavke za koje IBM nije odgovoran

Osim u odnosu na odgovornost koja se spominje u stavku 1 gore, IBM, njegovi dobavljači ili preprodavači nisu niti pod kojim uvjetima odgovorni za bilo što od sljedećeg, čak i ako je IBM ili oni informirani o mogućnosti takvih gubitaka:

1. gubitak ili štetu na podacima;
2. specijalne, neizravne ili posljedične gubitke; ili
3. gubitak profita, posla, prihoda, dobrog glasa ili očekivanih ušteda.

Dio 3 - Informacije o jamstvu

Ovaj Dio 3 sadrži informacije koje se odnose na jamstvo za vaš Stroj, uključujući jamstveni period i tip jamstvenog servisa koji pruža IBM.

Jamstveni period

Jamstveni period se može razlikovati u različitim zemljama ili regijama i naveden je u donjoj tablici. NAPOMENA: "Regija" znači ili Hong Kong ili Makao Posebna Upravna oblast Kine.

Tip stroja	Zemlja ili regija kupovine	Jamstveni period	Tipovi jamstvenog servisa
8183	Sjedinjene Države, Latinska Amerika, Kanada, Europa, Srednji Istok i Afrika	Dijelovi i rad - 3 godine	1 i 5
	PRC (Kina)	Dijelovi i rad - 3 godine	1 i 7
	Australija, Novi Zeland, Bangladeš, Indija, Indonezija, Malezija, Filipini, Singapur, Šri Lanka, Vijetnam, Brunej, Tajland, Kina (Hong Kong S.A.R.) i Tajvan	Dijelovi i rad - 3 godine	
		Rad - prva godina	1 i 5
		Rad - druga i treća godina	1
8184	Japan	Dijelovi i rad - 1 godina	1 i 6
	Sve zemlje i regije	Dijelovi i rad - 3 godine	1 i 5
8185	Sjedinjene Države, Kanada, Europa, Srednji Istok i Afrika	Dijelovi i rad - 3 godine	1 i 2
	NRK (Kina)	Dijelovi i rad - 3 godine	1 i 4
	Latinska Amerika, Australija, Novi Zeland, Bangladeš, Indija, Indonezija, Malezija, Filipini, Singapur, Šri Lanka, Vijetnam, Brunej, Tajland, Kina (Hong Kong S.A.R.) i Tajvan	Dijelovi - 3 godine	Zamjena dijelova
		Rad - 1 godina	1 i 2
	Japan	Dijelovi i rad - 1 godina	1 i 3
8186	Sve zemlje i regije	Dijelovi i rad - 3 godine	1 i 2

Tip stroja	Zemlja ili regija kupovine	Jamstveni period	Tipovi jamstvenog servisa
8187	Sjedinjene Države, Kanada, Europa, Srednji Istok i Afrika	Dijelovi i rad - 3 godine	1 i 2
	NRK (Kina)	Dijelovi i rad - 3 godine	1 i 4
	Latinska Amerika, Australija, Novi Zeland, Bangladeš, Indija, Indonezija, Malezija, Filipini, Singapur, Šri Lanka, Vijetnam, Brunej, Tajland, Kina (Hong Kong S.A.R.) i Tajvan	Dijelovi - 3 godine	Zamjena dijelova
		Rad - 1 godina	1 i 2
	Japan	Dijelovi i rad - 1 godina	1 i 3
8188	Sve zemlje i regije	Dijelovi i rad - 3 godine	1 i 2
8189	Sjedinjene Države, Kanada, Europa, Srednji Istok i Afrika	Dijelovi i rad - 3 godine	1 i 2
	NRK (Kina)	Dijelovi i rad - 3 godine	1 i 4
	Latinska Amerika, Australija, Novi Zeland, Bangladeš, Indija, Indonezija, Malezija, Filipini, Singapur, Šri Lanka, Vijetnam, Brunej, Tajland, Kina (Hong Kong S.A.R.) i Tajvan	Dijelovi - 3 godine	Zamjena dijelova
		Rad - 1 godina	1 i 2
	Japan	Dijelovi i rad - 1 godina	1 i 3
8190	Sve zemlje i regije	Dijelovi i rad - 3 godine	1 i 2
8192 8193 8194	Europa, Srednji Istok, Afrika i Kina (NRK)	Dijelovi i rad - 3 godine	1 i 4
8195	Sjedinjene Države, Kanada, Australija, Novi Zeland, Kina (Hong Kong S.A.R.) i Tajvan	Dijelovi - 3 godine	Zamjena dijelova
		Rad - 1 godina	1 i 2
8196	Sjedinjene Države	Dijelovi i rad - 1 godina	1 i 2
	Knada, Latinska Amerika, Australija, Novi Zeland, Bangladeš, Indija, Indonezija, Malezija, Filipini, Singapur, Šri Lanka, Vijetnam, Brunej, Tajland, Kina (Hong Kong S.A.R.) i Tajvan	Dijelovi i rad - 1 godina	1 i 4
	Japan	Dijelovi i rad - 1 godina	1 i 3
8196	Bangladeš, Indija, Indonezija, Malezija, Filipini, Singapur, Sri Lanka, Vijetnam, Brunej, Tajland i NRK (Kina)	Dijelovi i rad - 3 godine	1 i 4
	Australija, Novi Zeland, Kina (Hong Kong S.A.R.) i Tajvan	Dijelovi - 3 godine	Zamjena dijelova
		Rad - 1 godina	1 i 2

Tip stroja	Zemlja ili regija kupovine	Jamstveni period	Tipovi jamstvenog servisa
8197	NRK (Kina)	Dijelovi i rad - 3 godine	1 i 4
	Australija, Novi Zeland, Bangladeš, Indija, Indonezija, Malezija, Filipini, Singapur, Šri Lanka, Vijetnam, Brunej, Tajland, Kina (Hong Kong S.A.R.) i Tajvan	Dijelovi i rad - 1 godina	1 i 4
8320	Europa, Srednji Istok, Afrika i Kina (NRK)	Dijelovi i rad - 3 godine	1 i 7
	Australija, Novi Zeland i Tajvan	Dijelovi - 3 godine	
		Rad - prva godina	1 i 5
		Rad - druga i treća godina	1
	Sjedinjene Države, Bangladeš, Indija, Indonezija, Malezija, Filipini, Singapur, Sri Lanka, Vijetnam, Brunej i Tajland	Dijelovi i rad - 1 godina	1 i 5
	Kina (Hong Kong S.A.R.)	Dijelovi i rad - 1 godina	1 i 7
	Japan	Dijelovi i rad - 1 godina	1 i 6
8416	Sve zemlje i regije	Dijelovi i rad - 4 godine	1 i 5
8417	Sjedinjene Države	Dijelovi i rad - 3 godine	1
8418	Sjedinjene Države i Latinska Amerika	Dijelovi i rad - 1 godina	1 i 5
	Europa, Srednji Istok i Afrika	Dijelovi i rad - 1 godina	1

Jamstveni period od 3 godine za dijelove i 1 godine za rad znači da će IBM osigurati jamstveni servis bez naplate za:

1. dijelove i rad za vrijeme prve godine jamstvenog roka; i
2. samo dijelove, na bazi zamjene, u drugoj i trećoj godini jamstvenog roka. IBM će zaračunati svaki rad koji je izvršen radi popravka ili zamjena u drugoj i trećoj godini jamstvenog perioda.

Kad je ispisano više od jednog tipa jamstvenog servisa, IBM će odrediti koji tip jamstvenog servisa je prikladan za popravak.

Tipovi jamstvenog servisa

Ako je potrebno, IBM pruža servis za popravak ili zamjenu zavisno o tipu jamstvenog servisa koji je naveden za vaš Stroj u gornjoj tablici i kako je dolje opisano. Jamstveni servis može dati vaš preprodavač ako ga IBM ovlasti za izvođenje jamstvenog servisa. Rasporeda servisa će zavisiti o vremenu vašeg poziva i dostupnosti dijelova. Na razine servisa utječe vrijeme odgovora i one nisu zajamčene. Navedena razina jamstvenog servisa može biti nedostupna na nekim lokacijama u svijetu i mogu biti zatražene dodatne naknade kod servisa izvan IBM-ovog normalnog područja servisiranja, kontaktirajte

vašeg lokalnog IBM predstavnika ili vašeg prodavača radi podataka koji su specifični za vašu zemlju ili lokaciju.

1. Servis s Korisnički zamjenjivim jedinicama ("CRU")

IBM će vam otpremiti CRU dijelove da ih sami zamijenite. Ako vam IBM da upute da vratite zamijenjeni CRU, vi ste odgovorni za njegovo vraćanje IBM-u u skladu s IBM-ovim uputama. Ako ne vratite pokvareni CRU, a IBM je to zatražio, unutar 30 dana od primitka zamjenskog CRU-a, IBM vam može zaračunati za zamjenu.

2. Servis na licu mjesta

IBM ili vaš prodavač će ili popraviti ili zamijeniti pokvareni Stroj na vašoj lokaciji i provjeriti će njegov rad. Vi morate osigurati prikladan radni prostor da bi se IBM Stroj mogao rastaviti i ponovno sastaviti. Prostor mora biti čist, dobro osvijetljen i prikladan za tu svrhu. **Za neke Strojeve, može biti potrebno radi određenih popravaka slati Stroj u IBM servisni centar.**

3. Kurirski ili skladišni servis

Pokvareni Stroj trebate odspojiti da bi se mogao odnijeti u IBM organizaciji. IBM će vam osigurati spremnik za otpremu u kojem možete vratiti vaš Stroj u određeni servisni centar. Kurir će podignuti vaš Stroj i isporučiti ga u određeni servisni centar. Nakon njegovog popravka ili zamjene, IBM će organizirati povratnu isporuku Stroja na vašu lokaciju. Vi ste odgovorni za njegovu instalaciju i provjeru. Ovaj tip servisa se naziva ThinkPad EasyServ ili EasyServ u nekim zemljama.

4. Korisnička dostava ili Poštanski servis

Vi trebate isporučiti ili poslati poštom na način kako IBM specificira (unaprijed plaćeno ukoliko IBM ne navede drukčije) pokvareni Stroj, prikladno zapakiran, na lokaciju koju odredi IBM. Nakon što IBM popravi ili zamijeni Stroj, IBM će ga pripremiti tako da ga vi možete podignuti, ili kod Poštanskog servisa, IBM će vam ga vratiti na vlastiti trošak, ukoliko IBM ne odredi drukčije. Vi ste odgovorni za kasniju instalaciju i provjeru Stroja.

5. Ograničeni servis na licu mjesta za izabrane CRU-ove

IBM ili vaš prodavač će napraviti popravak izabralih CRU-ova na vaš zahtjev samo za sljedeće dijelove: dovod napona, mikroprocesor, odvod topline i sistemska ploča. IBM ili vaš prodavač će obaviti popravak na vašoj lokaciji i provjeriti rad Stroja. Vi morate osigurati prikladan radni prostor da bi se IBM Stroj mogao rastaviti i ponovno sastaviti. Prostor mora biti čist, dobro osvijetljen i prikladan za tu svrhu. **Za neke Strojeve, može biti potrebno radi određenih popravaka slati Stroj u IBM servisni centar.**

6. Ograničeni Kurirski ili Poštanski servis za izabrane CRU-ove

U slučaju kvara dovoda napona, mikroprocesora, odvoda topline ili sistemske ploče na vašem IBM Stroju, vi trebate odspojiti pokvareni Stroj da bi se mogao odvesti u organizaciji IBM-a. IBM će vam osigurati spremnik za otpremu u kojem možete vratiti vaš Stroj u određeni servisni centar. Kurir će podignuti vaš Stroj i isporučiti ga u određeni servisni centar. Nakon njegovog popravka, IBM će organizirati povratnu isporuku Stroja na vašu lokaciju. Vi ste odgovorni za njegovu instalaciju i provjeru. Ovaj tip servisa se naziva ThinkPad EasyServ ili EasyServ u nekim zemljama.

7. Ograničeni Korisnička dostava ili Poštanski servis za izabrane CRU-ove

U slučaju kvara dovoda napona, mikroprocesora, odvoda topline ili sistemske ploče na vašem IBM Stroju, vi trebate isporučiti ili poslati poštom prikladno zapakirani pokvareni Stroj, na način kako odredi IBM (unaprijed plaćeno osim ako IBM ne odredi drukčije), na lokaciju koju odredi IBM. Nakon što IBM popravi Stroj, IBM će ga pripremiti tako da ga vi možete podignuti, ili kod Poštanskog servisa, IBM će vam ga vratiti na vlastiti trošak, ukoliko IBM ne odredi drukčije. Vi ste odgovorni za kasniju instalaciju i provjeru Stroja.

Web stranica za IBM jamstvo za strojeve širom svijeta na http://www.ibm.com/servers/support/machine_warranties/ sadrži pregled IBM-ovog ograničenog jamstva za Strojeve za cijeli svijet, Pojmovnik IBM definicija, Često postavljana pitanja (FAQ-ove) i Podršku po proizvodu (Stroju) s vezama na stranice za podršku proizvoda. **IBM Izjava o ograničenom jamstvu je također dostupna na ovoj stranicu na 29 jezika.**

Da bi dobili jamstveni servis kontaktirajte IBM ili vašeg IBM prodavača.

Telefonski brojevi HelpCenter-a

Telefonski brojevi se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti.

Zemlja ili regija	Telefonski broj	Zemlja ili regija	Telefonski broj
Argentina	0800-666-0011	Malezija	03-7727-7800
Australija	1300-130-426	Meksiko	001-866-434-2080
Austrija	01-24592-5901	Nizozemska	020-514 5770
Belgija	nizozemski 02-210 9820 francuski 02-210 9800	Novi Zeland	0800-446-149
Bolivija	0800-0189	Norveška	66 81 11 00
Brazil	55-11-3889-8986	Peru	0-800-50-866
Kanada	1-800-565-3344 Toronto 416-383-3344	Filipini	632-995-2225
Čile	800-224-488	Portugal	21-791 51 47
Kina (NRK)	800-810-1818	Rusija	095-940-2000
Kina (Hong Kong S.A.R.)	852-2825-7799	Singapur	1800-840-9911
Kolumbija	980-912-3021	Španjolska	91-662 49 16
Danska	45 20 82 00	Švedska	08-477 4420
Ekvador	1-800-426911 (opcija #4)	Švicarska	058-333-09-00
Finska	09-459 69 60	Tajvan	886-2-2725-9799
Francuska	02 38 55 74 50	Tajland	66-2-273-4000
Njemačka	07032-1549 201	Turska	00-800-446-32-041
Indonezija	021-523-8535	Ujedinjeno Kraljevstvo	0-1475-555 055
Irska	01-815-9202	Sjedinjene Države	1-800-772-2227
Italija	02-7031-6101	Urugvaj	000-411-005-6649
Japan	Potrošački korisnici 0120-887-870 Poslovni korisnici 0120-887-874	Venezuela	0-800-100-2011
Luksemburg	298-977 5063	Vijetnam	848-8295-160

Dodatak jamstvu za Meksiko

Ovaj dodatak predstavlja dio IBM-ove Izjave o ograničenom jamstvu i imat će učinka samo i isključivo za proizvode koji se distribuiraju i prodaju unutar teritorija Sjedinjenih Meksičkih Država. U slučaju sukoba, primjenjuju se uvjeti iz ovog dodatka.

Svi pred-napunjeni softverski programi u opremi će imati jamstvo od samo trideset - (30) dana na instalacijske greške, od datuma kupovine. IBM nije odgovoran za informacije u takvim softverskim programima i/ili bilo kojim dodatnim softverskim programima koje ste vi instalirali ili su instalirani nakon kupovine proizvoda.

Nenaplativi servisi prema jamstvu će biti naplaćeni konačnom korisniku, prije autorizacije.

Ako je potreban popravak pod jamstvom molimo nazovite Help Center na 001-866-434-2080, gdje ćete biti upućeni na najbliži Ovlašteni servisni centar. Ako u vašem gradu, lokaciji ili unutar 80 km udaljenosti od vašeg grada ili lokacije ne postoji Ovlašteni servisni centar, jamstvo uključuje razumne troškove isporuke koji se odnose na transport proizvoda do našeg najbližeg Ovlaštenog servisnog centra. Molimo nazovite najbliži Ovlašteni servisni centar da dobijete potrebna odobrenja ili informacije koje se tiču otpreme proizvoda i adrese za otpremu.

Da dobijete listu Ovlaštenih servisnih centara, molimo posjetite:http://www.pc.ibm.com/la/centros_de_servicio/servicio_mexico/servicio_mex.ico.html

**IBM de México, Manufactura y Tecnología, S. A. de C. V.
Camino a El Castillo 2200
El Salto, Jalisco
C.P. 45680,
Tel. 01-800-3676900**

Dodatak C. Napomene

IBM ne mora proizvode, usluge i funkcije opisane u ovom dokumentu ponuditi u svim državama. Posavjetujte se s lokalnim IBM predstavnikom u vezi informacija o proizvodima i uslugama koje se mogu nabaviti u vašem području. Nijedno upućivanje ili pozivanje na neki IBM proizvod, program ili uslugu ne znači da se mogu koristiti samo IBM proizvodi, programi ili usluge. Bilo koji funkcionalno ekvivalentan proizvod, program ili usluga se mogu koristiti, ako ne povređuju neko IBM-ovo intelektualno pravo vlasništva. Dakako, korisnikova je odgovornost da procijeni i provjeri operacije za svaki ne-IBM proizvod, program ili uslugu.

IBM može imati patente ili zahtjeve koji čekaju na patent, a koji pokrivaju materijal opisan u ovom dokumentu. Posjedovanje ovog dokumenta ne daje vam nikakvu dozvolu za korištenje tih patenata. Upite o licenci možete poslati, u pismenom obliku, na:

*IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.*

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION DOSTAVLJA OVU PUBLIKACIJU "KAKVA JE" BEZ BILO KAKVOG JAMSTVA, IZRAVNOG ILI NEIZRAVNOG, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, OGRANIČENA JAMSTVA O TRGOVANJU ILI PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU. Neke države ne dozvoljavaju odricanje od izričitih ili impliciranih jamstava u određenim transakcijama, stoga se ova izjava možda ne odnosi na vas.

U ovoj publikaciji su moguće tehničke netočnosti i tiskarske pogreške. Promjene se periodično rade za ove informacije; te promjene će biti uključene u nova izdanja publikacije. IBM može u bilo koje vrijeme napraviti poboljšanja i/ili promjene na proizvodu(ima) i/ili programu(ima) opisanim u ovoj publikaciji, bez prethodne obavijesti.

Proizvodi opisani u ovom dokumentu nisu namijenjeni za primjenu u aplikacijama za održavanje života gdje bi kvar mogao uzrokovati ozljede ili smrt osoba. Informacije sadržane u ovom dokumentu ne utječu na niti ne mijenjaju specifikacije ili jamstva za IBM proizvode. Ništa u ovom dokumentu ne predstavlja izravnu ili uključenu licencu ili osiguranje od šteta prema pravima nad intelektualnim vlasništvom od IBM-a ili trećih stranaka. Sve informacije sadržane u ovom dokumentu su dobivene u specifičnim okruženjima i predstavljene su kao ilustracija. Rezultati dobiveni u drugim operativnim okruženjima mogu varirati.

IBM može koristiti ili distribuirati bilo koju informaciju koju vi dobavite, na bilo koji način koji on smatra prikladnim, bez obveze prema vama.

Svako pozivanje u ovom izdanju na ne-IBM Web stranice je u svrhu boljeg informiranja i pomoći korisniku i ni na koji način ne služi u svrhu promicanja tih Web stranica. Materijali na tim Web stranicama nisu dio materijala sadržanih u ovom IBM proizvodu, a upotreba tih Web stranica je isključivo vaša odgovornost.

Zaštitni znaci

IBM logo i sljedeći pojmovi su zaštitni znaci od IBM korporacije u Sjedinjenim Državama, drugim zemljama ili oboje:

HelpCenter
IBM
Lotus
Lotus 1-2-3
Lotus Approach
Lotus FastSite
Lotus Freelance Graphics
Lotus Notes
Lotus Organizer
Lotus SmartCenter
Lotus SmartSuite
Lotus Word Pro
ThinkCentre
Update Connector

Microsoft, Windows i Windows NT su zaštitni znakovi Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama, drugim zemljama ili oboje.

PC Direct je zaštitni znak od Ziff Communications Company u Sjedinjenim Državama, drugim zemljama ili oboje i koristi ga IBM Corporation pod licencom.

Ostala imena tvrtki, proizvoda ili usluga su trgovački ili zaštitni znaci ili oznake usluga drugih.

Napomene o električkom isijavanju

Sljedeći paragraf se odnosi na tipove strojeva 8183, 8184, 8185, 8186, 8187, 8188, 8189, 8190, 8192, 8193, 8194, 8195, 8196, 8197, 8320, 8416, 8417 i 8418.

Federal Communications Commission (FCC) izjava

Napomena: Ova oprema je ispitana i odgovara ograničenjima za digitalne uređaje Klase B, u skladu s Dijelom 15 FCC Pravilnika. Ta ograničenja su postavljena radi razumne zaštite od štetnih interferencija u stambenim okruženjima. Ova oprema generira, koristi i može emitirati radio frekventnu energiju i, ako se ne instalira i koristi u skladu s uputstvima, može uzrokovati štetne interferencije u radio komunikacijama. Međutim, nema jamstva da interferencije neće nastati u određenim instalacijama. Ako ova oprema

uzrokuje štetne smetnje radio ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi tako da se oprema isključi i ponovo uključi, korisnik može otkloniti smetnje tako što će poduzeti jednu ili više od navedenih mjera:

- Reorijentirati ili premjestiti prijemnu antenu.
- Povećati udaljenost između opreme i prijemnika.
- Spojiti opremu u utičnicu na drukčijem strujnom krugu od onog na koji je spojen prijemnik.
- Posavjetovati se s ovlaštenim prodavačem IBM-a ili predstavnikom IBM servisa oko pomoći.

Da bi se radilo u skladu s FCC ograničenjima za emitiranje, moraju se koristiti ispravno izolirani i uzemljeni kablovi i konektori. Odgovarajući kablovi i konektori se mogu nabaviti od ovlaštenih IBM prodavača. IBM nije odgovoran za bilo koje radio ili televizijske interferencije koje su uzrokovane upotrebom drugih, nepreporučenih kablova i konektora ili su uzrokovane neovlaštenim promjenama i preinakama na opremi. Neovlaštene promjene ili preinake mogu poništiti ovlaštenje korisnika za rad s opremom.

Ovaj uređaj je u skladu s Dijelom 15 FCC Pravilnika. Rad je podložan sljedećim dvama uvjetima: (1) ovaj uređaj ne može izazvati štetne interferencije i (2) ovaj uređaj mora prihvati bilo koje primljene interferencije, uključujući interferencije koje mogu uzrokovati neželjene operacije.

Odgovorna stranka:

International Business Machines Corporation
New Orchard Road
Armonk, NY 10504
Telefon: 1-919-543-2193



Izjava o sukladnosti za emitiranje Klase B od Industry Canada

Ovaj digitalni aparat Klase B je u skladu s kanadskim ICES-003.

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

European Union EMC Directive izjava o sukladnosti

Ovaj je proizvod u skladu s mjerama zaštite koje je utvrdilo Vijeće Europske Unije u uputi 89/336/EEC o usklajivanju zakona država članica koji se odnose na elektromagnetsku kompatibilnost. IBM ne može preuzeti odgovornost za propuste u

ispunjavanju zahtjeva za zaštitom koji mogu biti posljedica modifikacije proizvoda suprotno preporukama, uključujući i opremanje s ne-IBM opcijskim karticama.

Ovaj proizvod je testiran i odgovara granicama za Class B Information Technology Equipment u skladu s CISPR 22/European Standard EN 55022. Granice za Class B opremu su izvedene za tipična rezidencijalna okruženja da bi osigurale razumnu zaštitu od interferencija s licenciranom opremom za komunikacije.

Zahtjevi od Federal Communications Commission (FCC) i telefonske kompanije

1. Ovaj uređaj je u skladu s odjeljkom 68 FCC pravila. Na uređaj je pričvršćena oznaka koja sadrži, između ostalog, FCC registracijski broj, USOC i Ringer Equivalency Number (REN) za ovu opremu. Ako se ti brojevi traže, dostavite ih svojoj telefonskoj kompaniji.

Bilješka: Ako je uređaj interni modem, osiguran je i drugi FCC registracijski broj. Etiketu možete pričvrstiti na vanjski dio računala u koje instalirate IBM modem ili ju možete pričvrstiti na eksterni DAA, ako ga imate. Oznaku stavite na mjesto koje je lako pristupačno tako da telefonskoj kompaniji možete pružiti traženu informaciju ako to zatreba.

2. REN je koristan za određivanje količine uređaja koje možete spojiti na vašu telefonsku liniju, a da ti uređaji zvone kad se vaš broj pozove. U većini, ali ne i svim područjima, zbroj REN-a svih uređaja ne bi smio biti veći od pet (5). Kako biste bili sigurni koliko uređaja možete spojiti na svoju telefonsku liniju, onako kako to određuje REN, nazovite lokalnu telefonsku kompaniju i saznajte maksimalni REN za vaše pozivno područje.
 3. Ako uređaj smeta telefonskoj mreži, telefonska kompanija može privremeno prekinuti pružanje usluge. Ako je to moguće, obavijestit će vas unaprijed; ako obavijest unaprijed nije praktična, obavijestit će vas čim prije mogu. Dobit ćete informaciju o vašem pravu za ulaganje žalbe kod FCC.
 4. Vaša telefonska kompanija može napraviti promjene u svojim uređajima, opremi, radu ili procedurama koje mogu utjecati na ispravan rad vaše opreme. Ako to učine, bit ćete obaviješteni unaprijed kako biste imali priliku održati uslugu bez prekida.
 5. Ako nađete na teškoće s proizvodom, obratite se svom lokalnom ovlaštenom prodavaču ili nazovite IBM. U SAD, nazovite IBM na **1-800-772-2227**. U Kanadi, nazovite IBM na **1-800-565-3344**. Od vas se može tražiti da predložite dokaz o kupnji.
- Telefonska kompanija može od vas zatražiti da iskopčate uređaj s mreže sve dok se problem ne riješi ili dok ne budete sigurni da uređaj ispravno funkcioniра.
6. Korisnik ne može ništa popravljati na uređaju. Ako imate teškoća s vašim uređajem, kontaktirajte vašeg ovlaštenog prodavača ili potražite informaciju u poglavljju Dijagnoza u ovom priručniku.

7. Ovaj se uređaj ne može koristiti na kovanice za usluge koje pruža telefonska kompanija. Spajanje na dvojnika podliježe državnim tarifama. Obratite se svom povjerenstvu za javne komunalne usluge ili odboru korporacije radi informacija.
8. Kod naručivanja usluge mrežnog povezivanja (NI) od lokalne telefonske centrale navedite ugovor o usluzi USOC RJ11C.

Oznaka s potvrdom kanadskog Ministarstva za veze

NAPOMENA: Industry Canada labela identificira potvrđenu opremu. Ova potvrda znači da oprema zadovoljava zaštitne, operativne i sigurnosne zahtjeve telekomunikacione mreže, kako je propisano u odgovarajućim Terminal Equipment Technical Requirements dokumentima. Odjel ne jamči da će oprema raditi na korisničko zadovoljstvo.

Prije instaliranja ove opreme, korisnici trebaju provjeriti je li dopušteno spajanje na objekte lokalne telekomunikacijske kompanije. Oprema treba biti instalirana koristeći se prihvatljivim načinom spajanja. Korisnik treba biti svjestan da pridržavanje gornjih uvjeta ne mora spriječiti pogoršanje usluge u nekim situacijama. Popravke na atestiranoj opremi trebaju izvoditi predstavnici određeni od dobavljača. Svi popravci ili izmjene koje korisnik napravi na opremi, ili loše funkcioniranje opreme, mogu telekomunikacijskom centru biti povodom da od korisnika zatraži da iskopča opremu.

Radi svoje vlastite zaštite, korisnici bi trebali osigurati da uzemljenja struje, telefonskih linija i unutarnjih metalnih ejevodata, ako postoje, budu spojena zajedno. Ova predostrožnost je od posebne važnosti u ruralnim područjima.

Oprez: Korisnici ne smiju sami izvoditi takve spojeve, nego se obratiti odgovarajućem inspekcijskom tijelu ili električaru.

NAPOMENA: Ringer Equivalence Number (REN) dodijeljen svakom terminalskom uređaju daje indikaciju maksimalnog broja terminala koji se smije povezati na telefonsku mrežu. Završetak čvora može se sastojati od proizvoljne kombinacije uređaja uz uvjet da suma Ringer Equivalence Numbers-a svih uređaja ne prelazi 5.

Étiquette d'homologation du ministère des Communications du Canada

AVIS : L'étiquette d'Industrie Canada identifie le matériel homologué. Cette étiquette certifie que le matériel est conforme aux normes de protection, d'exploitation et de sécurité des réseaux de télécommunications, comme le prescrivent les documents concernant les exigences techniques relatives au matériel terminal. Le ministère n'assure toutefois pas que le matériel fonctionnera à la satisfaction de l'utilisateur.

Avant d'installer ce matériel, l'utilisateur doit s'assurer qu'il est permis de le raccorder aux installations de l'entreprise locale de télécommunications. Le matériel doit également être installé en suivant une méthode acceptée de raccordement. L'abonné ne doit pas oublier qu'il est possible que la conformité aux conditions énoncées ci-dessus n'empêche pas la dégradation du service dans certaines situations.

Les réparations de matériel homologué doivent être coordonnées par un représentant désigné par le fournisseur. L'entreprise de télécommunications peut demander à l'utilisateur de débrancher un appareil à la suite de réparations ou de modifications effectuées par l'utilisateur ou à cause de mauvais fonctionnement.

Pour sa propre protection, l'utilisateur doit s'assurer que tous les fils de mise à la terre de la source d'énergie électrique, des lignes téléphoniques et des canalisations d'eau métalliques, s'il y en a, sont raccordés ensemble. Cette précaution est particulièrement importante dans les régions rurales.

Avertissement : L'utilisateur ne doit pas tenter de faire ces raccordements lui-même; il doit avoir recours à un service d'inspection des installations électriques ou à un électricien, selon le cas.

AVIS : L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) assigné à chaque dispositif terminal indique le nombre maximal de terminaux qui peuvent être raccordés à une interface. La terminaison d'une interface téléphonique peut consister en une combinaison de quelques dispositifs, à la seule condition que la somme d'indices d'équivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n'excède pas 5.

Napomena o naponskoj žici

Zbog vaše sigurnosti, IBM isporučuje električni kabel s uzemljenim utikačem za koristenje s ovim IBM-ovim proizvodom. Radi izbjegavanja električnog udara uvijek koristite strujni kabel i utikač na pravilno uzemljenoj utičnici.

IBM kablovi za napajanje koji se koriste u SAD i Kanadi nalaze se na popisu Underwriter's Laboratories (UL) i potvrđeni su od strane Canadian Standards Association (CSA).

Za uređaje koji rade na 115 volti: Koristite kabelski set s popisa UL i potvrđen od CSA koji se sastoji od minimalno 18 AWG tip SVT ili SJT žice s tri vodiča maksimalne duljine 15 stopa (5 m) i paralelnog utikača s uzemljenjem od 15 ampera, 125 volti.

Za uređaje koji rade na 230 volti: Koristite kabelski set s popisa UL i potvrđen od CSA koji se sastoji od minimalno 18 AWG tip SVT ili SJT žice s tri vodiča maksimalne duljine 15 stopa (5 m) i tandem utikača s uzemljenjem od 15 ampera, 250 volti.

Za uređaje koji rade na 230 volti (izvan SAD): Koristite komplet kablova s uzemljenim utikačem. Kabel mora imati odgovarajuće sigurnosne ateste zemlje u kojoj se oprema instalira.

IBM strujni kablovi za neku određenu zemlju ili regiju se obično mogu nabaviti samo u toj zemlji ili regiji.

Kataloški broj IBM-ovog električnog kabla	Koristi se u ovim zemljama i regijama
13F9940	Argentina, Australija, Kina (NRK), Novi Zeland, Papua Nova Gvineja, Paragvaj, Urugvaj, Zapadna Samoa
13F9979	Afganistan, Alžir, Andora, Angola, Austrija, Belgija, Benin, Bugarska, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Centralnoafrička Republika, Čad, Kina (Makao S.A.R.), Češka Republika, Egipat, Finska, Francuska, Francuska Gvajana, Njemačka, Grčka, Gvineja, Madarska, Island, Indonezija, Iran, Obala slonovače, Jordan, Libanon, Luksemburg, Malagasy, Mali, Martinik, Mauritanija, Mauricijus, Monako, Maroko, Mozambik, Nizozemska, Nova Kaledonija, Niger, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunjska, Senegal, Slovačka, Španjolska, Sudan, Švedska, Sirija, Togo, Tunis, Turska, bivši SSSR, Vijetnam, bivša Jugoslavija, Zair, Zimbabve
13F9997	Danska
14F0015	Bangladeš, Burma, Pakistan, Južna Afrika, Sri Lanka
14F0033	Antigua, Bahrein, Brunej, Kanalski otoci, Kina (Hong Kong S.A.R.), Cipar, Dubai, Fidži, Gana, Indija, Irak, Irska, Kenija, Kuvajt, Malawi, Malezija, Malta, Nepal, Nigerija, Polinezija, Katar, Siera Leone, Singapur, Tanzanija, Uganda, Ujedinjeno Kraljevstvo, Jemen, Zambija
14F0051	Liechtenstein, Švicarska
14F0069	Čile, Etiopija, Italija, Libija, Somalija
14F0087	Izrael
1838574	Tajland
6952301	Bahami, Barbados, Bermuda, Bolivija, Brazil, Kanada, Caymanski otoci, Kolumbija, Kostarika, Dominikanska republika, Ekvador, El Salvador, Guatemaala, Gijana, Haiti, Honduras, Jamaika, Japan, Koreja (južna), Liberija, Meksiko, Nizozemske Antile, Nikaragva, Panama, Peru, Filipini, Saudijska Arabija, Surinam, Tajvan, Trinidad (Zapadna Indija), Sjedinjene američke države, Venecuela

Napomena za polivinil kloridni (PVC) kabel i žicu

UPOZORENJE: Rukovanje sa žicom na ovom proizvodu ili sa žicama koje se nalaze uz pribor koji se prodaje s ovim proizvodom će vas izložiti olovu, kemikaliji za koju se u Kaliforniji zna da uzrokuje rak, malformacije ploda i druge reproduktivne štete. **Operite ruke nakon rada.**



Broj dijela: 59P7757

Tiskano u Hrvatskoj

(1P) P/N: 59P7757

