


IBM

1



セットアップ・ガイド

Aptiva

電波障害自主規制届出装置の記述

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

高調波自主規制届出装置の記述

モデル2188は「高調波ガイドライン適合品」です。

重　要

IBM Aptivaは、日本国内でのみご使用ください。

第1版 1999年9月

資料番号 GA88-0137-00

このマニュアルは、製品の改良その他により適宜改訂されます。

本書に関するご意見、ご感想は、下記のホームページで承っております。

<http://www.infocr.co.jp/ifc/survey/>

© Copyright International Business Machines Corporation 1999. All rights reserved.

はじめに

このたびは、IBM® Aptiva®（アプティバ）をお買い上げいただき、ありがとうございます。

本書では、Aptiva のセットアップの手順を説明しています。

本書をお読みいただくと、次のようなことがわかります。

- マニュアルを読む順序
- 装置のセットアップの手順
- Windows98® のセットアップの手順
- パソコンの使いやすい置き方

「はじめにお読みください」は、もうご覧になりましたか？

「はじめにお読みください」をご覧になってから、本書をお読みになり、セットアップを進めてください。

本書中のイラストおよび画面は、実物と多少異なる場合があります。

特記事項

本書において、日本では発表されていないIBM製品(機械およびプログラム) プログラミングまたはサービスについて言及または説明する場合があります。しかし、このことは、弊社がこのような IBM 製品、プログラミング、またはサービスを、日本で発表する意図があることを必ずしも示すものではありません。本書で、IBM ライセンス・プログラムまたは他の IBM 製品に言及している部分があっても、このことは当該プログラムまたは製品のみが使用可能であることを意味するものではありません。これらのプログラムまたは製品に代えて、IBM の知的所有権を侵害することのない機能的に同等な他社のプログラム、製品、またはサービスを使用することができます。ただし、IBM によって明示的に指定されたものを除き、これらのプログラムまたは製品に関連する稼動の評価および検査はお客様の責任で行っていただきます。

IBM および他社は、本書で説明する主題に関する特許権(特許出願を含む) 商標権、または著作権を所有している場合があります。本書は、これらの特許権、商標権、および著作権について、本書で明示されている場合を除き、実施権、使用権等を許諾することを意味するものではありません。実施権、使用権等の許諾については、下記の宛先に、書面にてご照会ください。

〒106-0032
東京都港区六本木 3 丁目 2 - 31
AP 事業所
IBM World Trade Asia Corporation
Intellectual Property Law & Licensing

商標

IBM、Aptiva は、IBM Corporation の米国、その他の国における商標です。
"Microsoft" "Windows" および "Windows" ロゴは Microsoft Corporation の登録商標です。

目次

はじめに	3
特記事項	4
商標	4
安全に正しくお使いいただくために	6
お問い合わせのときには	10
1. マニュアルを上手に使いましょう	11
セットアップの流れとマニュアルを読む順序	11
その他のマニュアル	13
2. セットアップしましょう	14
設置場所について	14
装置の名称	15
スタンドを取り付ける	16
TFT ディスプレイを接続する	17
CRT ディスプレイ、スピーカーを接続する	18
キーボード、マウス、プリンターを接続する	19
ヘッドセット・マイクを接続する	20
電話ケーブル、電話を接続する	21
電源コードを接続する	22
ケーブル類の接続を確認する	23
電話回線に接続する	25
電源に接続する	26
快適にコンピューターを使用するために	28
3. Aptiva を起動しましょう	30
Aptiva の電源を入れる	30
Aptiva が起動しないときは	31
Windows 98 をセットアップする	32
インフォメーション CD を見る	41
付録	
入出力コネクターの名称	43
5	

安全に正しくお使いいただくために

本書には、本製品を安全に正しくお使いいただくために安全表示が記述されています。

本書を保管して、必要に応じて参照してください。

絵表示について

本書および製品への安全表示については、製品を正しくお使いいただいて、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、次の絵表示を使用しています。その表示と意味は次のようになっています。

△! 危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性がある危険が存在する内容を示しています。
△! 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

危険 / 注意ラベルの表示について

この製品の外部または内部に、黄色地に黒文字で表示されているラベルがある場合は、安全上に関しての、危険または注意ラベルです。必ず表示の指示に従ってください。

本書に記述されている以外に、危険または注意ラベルによる表示がある場合は（たとえば製品上）必ずそのラベルの表示による指示に従ってください。

△! 危険

- 本製品のディスプレイのカバーは開けないでください。内部には高電圧部分があり危険です。
- この機器の中にある電源のカバーは開けないでください。内部には高電圧部分があり危険です。
- この機器を改造しないでください。火災、感電のおそれがあります。
- 表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。タコ足配線をしないでください。火災、感電のおそれがあります。
- 付属の電源コードまたは接地端子付き電源プラグ以外は使用しないでください。また、付属の電源コードまたは接地端子付き電源プラグを他の機器には使用しないでください。火災、感電のおそれがあります。

- 電源コードの3ピン電源プラグが設置場所の接地端子付きコンセントに合う場合は、付属の接地端子付き電源プラグは使用しないで、3ピン電源プラグをそのままコンセントに差し込んでください。接地端子付き電源プラグは廃棄してください。3ピン電源プラグが設置場所のコンセントに合わない場合は、付属の接地端子付き電源プラグをお使いください。緑色の線はアース用です。端子の絶縁物を外して専門の電気技術者によって施行されたアース端子に接続してください。ガス管への接続および、コンセントへの差し込みはたいへん危険ですので絶対にしないでください。アース線をアース端子に接続することにより、安全にご使用いただけます。
- 電源スイッチやその他の制御部分をぬらさないでください。湿気があるとこれらの部品は壊れることがあり、電気による危険を招くことがあります。
- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電のおそれがあります。
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また重い物を載せたり、引っ張ったり、束ねたり、無理に曲げたりすると電源コードを破損し、火災、感電のおそれがあります。
- コンピューターの構成に電話ケーブル接続、通信ケーブル接続、およびテレビのアンテナ線接続が含まれている場合、付近に雷が発生しているときは、それらのケーブルに触れないようにしてください。
- 万一、発熱していたり、煙が出ている、へんな臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災、感電のおそれがあります。すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから必ず抜いて、販売店または保守サービス会社にご連絡ください。
- 万一、異物（金属片、水、液体）が機器の内部に入った場合は、すぐにその機器の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから必ず抜いて、販売店または保守サービス会社にご連絡ください。そのまま使用すると火災、感電のおそれがあります。
- 電池について
本製品はシステム・ボード上にリチウム電池が使われています。電池の交換方法を誤ると、発熱、発火、破裂のおそれがあります。電池の交換には、IBM 部品番号33F8354の電池またはメーカー推奨の同等の電池を使用してください。交換用電池の購入については、お買い求めの販売店または弊社の営業担当までお問い合わせください。
電池は幼児の手の届かない所に置いてください。万一、幼児が電池を飲み込んだ場合は、直ちに医師と相談してください。
次の行為は絶対にしないでください。
 - 水にぬらすこと
 - 100 以上の過熱や焼却
 - 分解や充電


電池は、地方自治体の条例または規則に従って破棄してください。



危険

CD-ROM / DVD-ROM ドライブを開けるとレーザーが照射されます。光線を見つめたり、光学器械を使って直接見たりしないでください。

- CD-ROM / DVD-ROM ドライブを開けるとレーザーが照射されます。光線を見つめたり、光学器械を使って直接見たりしないでください。
- ケーブル類の取り付け、取り外し順序。
電源コード、電話ケーブル、通信ケーブルからの電流は身体に危険を及ぼします。設置、移動、または製品のカバーを開けたり装置を接続したりするには、下記のようにケーブルの接続、取り外しを行ってください。



電話ケーブル、通信ケーブル、またはテレビのアンテナ線を接続する製品は、雷の発生時にはケーブルの接続および取り外しをしないでください。

重要

17インチ・ディスプレイの重量は約18kgです。持ち運ぶ場合は、必ず2人以上でお持ちください。

△注意

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。(必ずプラグを持って抜いてください。)
- 使用環境については、28ページの "快適にコンピューターを使用するため"をご参照ください。
- 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災、感電の原因となることがあります。
- この機器の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。
- コンピューターまたはディスプレイを持ち上げたり、配置を変えたり、移動したりするときは、思わぬけがをしないように注意してください。重すぎる場合は、ほかの人の応援を頼んでください。
- 連休などで長期間使わないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

重要

CD-ROM / DVD-ROM ドライブの内部には、修理の対象となる部品は一切ありませんので、絶対に開けないでください。

CD-ROM / DVD-ROM ドライブを安全にお使いいただくために**レーザーの安全情報**

CD-ROM / DVD-ROM ドライブはレーザー製品であり、Class 1 レーザー製品について規定している米国の Department of Health and Human Services 21 Code of Federal Regulations(DHHS 21 CFR)Subchapter J for Class 1 laser products (保健社会福祉省 連邦規則 21 Class 1 のための副章 J)に準拠しています。それ以外にも、ドライブは、Class 1 レーザー製品の規格である国際電気標準会議(IEC)およびCENELEC EN60 825に準拠しています。

お問い合わせのときには

お客様のコンピューターについて疑問や問題が生じた場合は、代理店または販売店にお問い合わせください。

お問い合わせの場合は、エラー・コードと、モデル番号および製造番号をお知らせください。モデル番号および製造番号は、本体前面のドライブ・カバーを開けると右下に表記してありますが、以下に記入しておくと便利です。

モデル番号 (Model)

製造番号 (S/N)

1. マニュアルを上手に使いましょう

セットアップの流れとマニュアルを読む順序

Aptiva の箱を開けてから、Aptiva を使うまで、どのマニュアルを読めばよいのかをご紹介します。

1 まず、箱の中身を確認します

Aptiva 本体の箱の中には、ケーブルやマニュアルがたくさん入っています。

①「はじめにお読みください」

「箱の中身を確認しましょう」(チェックリスト)




2 Aptiva を接続します

本書を見ながら、一つひとつ付属品のケーブルをつなぎます。

②「セットアップ・ガイド」(本書)

「2. セットアップしましょう」(P.14)



3 Aptiva の電源を入れます

Aptivaをご購入後はじめて電源を入れたときは、Windows 98 のセットアップが画面に表示されます。本書を見ながら Windows 98 をセットアップしましょう。また、「Aptiva インフォメーション CD」を使って、どういう情報がどこにあるかを見てみましょう。

●「セットアップ・ガイド」(本書)

「3. Aptiva を起動しましょう」(P.30)



4 使ってみましょう

Aptiva 画面のセットアップが完了すれば、すぐに Aptiva が使えます。

●「はじめよう Aptiva」



●「Windows 98 ファーストステップガイド」

その他のマニュアル

その他の情報については、次のマニュアルを参照してください。

カラー・ディスプレイ ユーザーズ・ガイド

または

カラー液晶表示装置 ユーザーズ・ガイド

ディスプレイの画面の調節のしかたについて説明しています。

このマニュアルは、ディスプレイに付属しています。

Product Recovery CD/Software Library CD/Information CDご使用の手引き

Aptivaに付属しているCDの使い方について説明しています。個別にインストールの方法が書かれたマニュアルが付属しているアプリケーションは、そのマニュアルを参照してください。

Aptiva ハードウェア・ハンドブック

Aptivaのカバーの取り付けと取り外し、システム・ボード・コンポーネントの説明、および問題の解決方法などについて説明しています。

IBM サービスのご案内

IBM のさまざまなサポート、サービスに関する情報がこの小冊子に入っています。

- どんなサービスがあるの？
- パソコンが故障したときは？
- 保証期間後の保守サービスについて
- パソコン教室に入りたい
- サービスや製品の最新情報が知りたい
- 個人向けの会員制サービスについて

インフォメーション CD

Information CD-ROMには、Aptivaをお使いになるときに必要とする情報がどこにあるかをガイドしています。また、付属しているマニュアルのPDFファイルやアプリケーション・ソフトウェアのオンライン・マニュアル、インターネットに関する情報なども収録しています。

2. セットアップしましょう

設置場所について


セットアップを始める前に、作業用のスペースを十分に取ってあり、電源コンセントと電話のモジュラー・ジャックが近くにあることを確認してください。

Aptiva の設置場所を決めるときに検討しておくとよい点をいくつか説明します。詳しくは、「快適にコンピューターを使用するために」(P.28) を参照してください。


- Aptivaを設置するとき、使用者の真正面にディスプレイ、キーボードを設置できる場所を選んでください。また、マニュアルや CD、電話などを置くスペースを十分とってください。
- マウスはキーボードと同じ平面上に置き、マウスを使うときに体を反らしたり前かがみになるないようにしてください。
- スピーカーは、つまみがある方を右側に置いてください。
- 座ったときに快適な姿勢を保つことができ、足が床または足台に楽に着くような椅子を選んでください。
- Aptiva には、内部の温度が上がりすぎないように通風孔が設けられています。Aptiva本体とディスプレイのそれぞれの背面と側面は、壁などから 5cm 以上離してください。また、ディスプレイの上に物を載せたりして通風孔をふさぐことがないようにしてください。

装置の名称

液晶型ディスプレイ（以後、TFTディスプレイと呼びます。）




テレビ型ディスプレイ（以後、CRTディスプレイと呼びます。）



スタンドを取り付ける

セットアップをはじめる前に、本体にスタンドを取り付けます。スタンドを取り付けることで、本体内の通気を適正に保って温度の上がり過ぎを防いだり、転倒を防止することができます。



取り外す場合は、タブを指ではさみながらスタンドを持ち上げます。

- 1 本体を机などの平らな面に、電源スイッチが下側になるように静かに立てて置きます
- 2 スタンドに付いているタブを本体の通気孔に合わせて押し込みます
- 3 本体を注意して持ち上げ、取り付けたスタンドが下になるようにして机の上に立てて置きます



危険


必ず付属のスタンドを本体に取り付けてください。スタンドを取り付けないと、空気孔がふさがれ火災や故障の原因になったり、転倒して怪我や事故の原因にもなります。

TFTディスプレイを接続する

重要



TFTディスプレイには、スピーカーが組み込まれています。



重要



コネクターには向きがありますので、形をよく確かめて差し込んでください。

- 1 ディスプレイ・コネクターを マークが付いているコネクターに差し込みます

重要




次に進む前に、ケーブルがしっかりと差し込まれていることを確認してください。

- 2 短いケーブル・コネクター(黒色)を DC OUT と書かれているコネクターに差し込みます
短いケーブル・コネクター(黒色)は、TFTディスプレイ用電源コネクターです

- 3 長いケーブル・コネクター(黄緑色)を マークが付いているコネクターに差し込みます
長いケーブル・コネクター(黄緑色)は、TFTディスプレイ用スピーカー・コネクターです

CRTディスプレイ、スピーカーを接続する



重要

コネクターには向きがありますので、形をよく確かめて差し込んでください。

- 1 ディスプレイ・コネクターを本体の青い色のコネクターに差し込みます

重要

次に進む前に、ケーブルがしっかりと差し込まれてお
り、ねじが固く締まっていることを確認してください。

- 2 コネクターのねじ2本を固く締めます

重要


電源アダプターを壁面のコンセントには、まだ差し込
まないでください。(すべての設置が完了してから、差
し込みます。)

- 3 左スピーカーのケーブル・コネクター(水色)を右スピーカーのコネクター(水色)に差し込みます

- 4 右スピーカーのケーブル・コネクターを本体のマークが付いてい
るコネクターに差し込みます

- 5 スピーカー用電源アダプター・ケーブルを右スピーカーのDC 9Vのコネクターに差し込みます

キーボード、マウス、プリンターを接続する




重要



コネクターには向きがありますので、形をよく確かめて差し込んでください。
次に進む前に、すべてのケーブルがしっかりと差し込まれてあり、ねじが付いているケーブルはねじが固く締まっていることを確認してください。

- 1 キーボード・ケーブルを マーク(紫色)が付いているコネクターに差し込みます
- 2 マウス・ケーブルを マーク(緑色)が付いているコネクターに差し込みます
- 3 プリンターをお持ちの場合は、プリンター・ケーブルを マークが付いているコネクターに差し込み、ねじを締めます


ヘッドセット・マイクを接続する



- 1 ヘッドセット・マイクのコネクターを本体前面の マークが付いて
いるコネクターに差し込みます

電話ケーブル、電話を接続する

Aptivaにはモデム・カードが取り付けられており、電話回線を使った通信を行うことができます。通信を行わない場合は、この接続は必要ありません。



注意

一部の会社、学校、建造物では、デジタル構内交換(PBX)システムなどのデジタル電話システムを使用しています。これらのシステムでAptivaを使用することはできません。デジタル電話システムにAptivaを接続しないでください。Aptivaやデジタル交換機が損傷することがあります。

1 電話機のプラグBを壁面のモジュラー・ジャック(電話ジャック)から取り外します

2 電話機を使用する場合は、電話機のプラグBをPHONE ジャックにカチッと差し込みます

電話を使用しない場合は、電話機の接続は必要ありません。この場合でもモデムは使用できます。


3 Aptivaに付属の電話ケーブルのプラグAをLINE ジャックにカチッと差し込みます

重要



電話ケーブルを壁面のモジュラー・ジャックには、まだ差し込まないでください。(すべての設置が完了してから、差し込みます。)

電源コードを接続する



重要



壁面のコンセントには、まだ差し込まないでください。

- 付属の電源コードを本体の電源入力コネクターに差し込みます

- 電源スイッチの側が押されていることを確認します

重要




電源プラグを壁面のコンセントには、まだ差し込まないでください。(すべての設置が完了してから、差し込みます。)

- CRTディスプレイの場合、付属の電源コードをディスプレイの電源入力コネクターに差し込みます


ケーブル類の接続を確認する

次の図を見て、Aptiva が正しく接続されているかどうか確認してください。


TFTディスプレイ



CRT ディスプレイ



電話回線に接続する




危険

電話回線には、とくに雷雨のときなど、過度の電圧が発生することがあります。雷雨のときには、電話ケーブルを含むすべてのケーブルの取り付け、取り外しをしないでください。


- 1 電話ケーブルのプラグAを壁面のモジュラー・ジャックに差し込みます

電源に接続する

TFTディスプレイ



CRTディスプレイ



危険



電源コードを接続する前に、「安全に正しくお使いいただくために」(P.6)を必ずお読みください。

- 1 スピーカー用電源アダプターをAC100Vのコンセントに差し込みます
(スピーカーを接続している場合)
- 2 本体の電源プラグをAC100Vのコンセントに差し込みます
- 3 CRTディスプレイの電源プラグをAC100Vのコンセントに差し込みます

これで、ハードウェアのセットアップは完了しました。

重要

本書に記載のないオプションのセットアップについては、オプションに付属のマニュアルをお読みください。




快適にコンピューターを使用するために

ここではコンピューターを配置するときに検討しておくとよい点をいくつか説明します。

正しい姿勢

次の図のような位置で使用してください。



作業場所

コンピューターを配置するとき、ディスプレイ、キーボードは使用者の真正面に置いてください。マウスはキーボードの近くに置いてください。本体は、通常机の下か机の横に置きます。作業場所には、マニュアル、ノート、ディスクケット・ホルダー、CD-ROM ホルダーなどを置くスペースをとることも忘れないでください。

椅子

- 背中がきちんと支えられる椅子を使ってください。
- 座ったとき、ももが床に平行になるようにし、足が床または足台に楽に着くようにします。

ディスプレイ

- ディスプレイは、見やすい距離をとって配置してください。通常50 ~ 60センチ離しておきます。

- 画面の最上部が目の高さになるか、または目の高さよりやや少し下になるようにディスプレイを配置してください。
- 頭上の照明、窓、その他の光源ができるだけディスプレイ画面に映りこまないように、装置の角度や向きを調節してください。必要に応じて、照明を消したり、ワット数の低い電球にして頭上の照明を暗くしてください。窓の近くに装置を置くときは、カーテンかブラインドをして、日光を遮ってください。
- 画面の輝度とコントラストを調節してください。
- 画面を長時間見ると、目が疲れます。頻繁に休憩をとったり、定期的に上を見上げたり、遠くにある物を見たりしてください。

キーボード

- キーボードの高さはタイプしやすい位置にしてください。
- タイプするとき、両下腕が床と平行になるように保ち、上腕は力を抜いた状態にしてください。軽いタッチで、両手と指から力を抜いた状態でタイプしてください。


マウス

- マウスはキーボードと同じ平面上に置き、マウスとキーボードが同じ高さの位置になるようにします。マウスを使うときに、体を反らしたり前かがみになることがないよう、十分なスペースをとってください。
- マウスは5本の指で軽く握り、軽くクリックします。マウスは手首だけで動かすのではなく、腕を使って動かします。また、マウスを動かすときには手首やひじを机に置かないようにしてください。

マウスの使い方については、付属の「はじめよう Aptiva」をお読みください。

3. Aptiva を起動しましょう

Aptiva の電源を入れる



次の手順で電源を入れてください。

1 CRTディスプレイの電源スイッチを押します(CRTディスプレイの場合)

ランプが点灯したことを確認してください。



電源の切り方については、付属の「はじめよう Aptiva」を参照してください。

2 本体の電源スイッチを押します

ランプが点灯したことを確認してください。

3 スピーカーの電源を入れます (CRTディスプレイの場合)

ディスプレイの輝度とコントラストは、工場出荷時に調節してあります。工場出荷時の状態から変更する場合は、ディスプレイの輝度とコントラストの調節ボタンで調節します。ディスプレイの使い方について詳しくは、付属の「カラー・ディスプレイ ユーザーズ・ガイド」を参照してください。

Aptiva が起動しないときは

電源を入れても Aptiva が起動しないときは、次の手順に従ってください。

- 1 Aptiva と、Aptiva に接続されているすべての装置の電源を切り、すべての装置の電源コードをコンセントから抜きます
- 2 電話ケーブルのプラグを壁面のモジュラー・ジャックから抜きます
- 3 すべてのケーブルが正しいコネクターにしっかりと差し込まれていることを確認します（P.23、24）
- 4 電話ケーブルのプラグをモジュラー・ジャックに差し込みます（P.25）
- 5 すべての電源コードを電源コンセントに差し込みます（P.26）
- 6 電源コンセントのブレーカーが切れていないことを確認します
- 7 ディスプレイの電源を入れ、電源ランプが点灯することを確認します（CRT ディスプレイ）（P.30）
- 8 本体の電源を入れ、電源ランプが点灯することを確認します（P.30）
- 9 ディスプレイの画面に何も表示されない場合は、輝度とコントラストが正しく調節されているかどうかを確認します

ディスプレイの使い方については、付属の「カラー・ディスプレイ ユーザーズ・ガイド」または「カラー液晶表示装置 ユーザーズ・ガイド」を参照してください。

上記の手順を試してみても Aptiva が起動しない場合には、付属の「ハードウェア・ハンドブック」で問題判別に関する詳細情報を調べてください。

Windows 98 をセットアップする

Aptivaを箱から出してセットアップし、電源を入れるところまでできました。続いて、Windows 98 をセットアップ（設定）します。

セットアップではマウスを使用します。マウスの使い方については、付属の「はじめよう Aptiva」を参照してください。

1 「ユーザー情報」を入力します



重要



「ユーザー情報」のウィンドウが表示されるまで数分かかります。

ヒント



必要に応じて、ディスプレイの輝度とコントラストを調節してください。ディスプレイの使い方について詳しくは、付属の「カラーディスプレイ ユーザーズ・ガイド」を参照してください。

重要



会社名は、入力しなくてもセットアップを続けられます。

会社名を入力しない場合は、そのまま[次へ]をクリックしてください。

電源を入れて、しばらくすると Windows 98 セットアップウィザードが起動し、「ユーザー情報」というウィンドウが表示されます。

1) 名前を入力します。

通常はローマ字入力で日本語が入力できるようになっています。ローマ字入力の方法がわからない場合は、付属の「はじめよう Aptiva」をお読みください。また、キーボードからの文字入力に慣れていない場合は、画面上に「ソフトキーボード」を表示させて文字を入力することができます。使い方は次ページをお読みください。

カタカナを入力する場合は、ディスプレイの画面の右下に表示されているツールバーの「あ」をクリックしてリストの「全角カタカナ」をクリックし、「カ」に変更します。英数字を入力する場合は、リストの「全角英数」をクリックし、「A」に変更します。

2) 次に、必要なら会社名を入力します。

[Tab] キーを押すとカーソル (|) が会社名欄に移動するので、そこで会社名を入力します。文字は、この点滅するカーソル部分に入力されます。

- 3) [次へ] をマウスでクリックします。

キーボードからのローマ字入力が初めての場合は

キーボードからの文字入力に慣れていない場合は、画面上に「ソフトキーボード」を表示させて文字を入力することができます。

- 1) 画面右下のツールバーの「IME パッド」ボタン(左から3番目)をクリックします。



「ソフトキー」が表示されます。



- 2) 入力したい文字をクリックします。

一つずつ順にクリックしていきます。

- 3) 変換して漢字にする場合は [変換] をクリックします。

ひらがなのままでよい場合は、4) に進んでください。

一度で正しく変換されなかった場合は、何度か[変換]をクリックしてください。変換候補が表示されたらその中から正しいものを選んでマウスでクリックします。

- 4) [Enter] をクリックして文字を確定します。

- 5) すべて入力し終わったら、ソフトキーの右上の [X](閉じる)ボタンをクリックします。

入力を間違えたときは

カーソル(|)の左側の1文字を消す(1文字戻って消す)場合は[BS]を、カーソル(|)の右側の1文字を消す(次の文字を消す)場合は[Del]をクリックします。

カーソルを移動するときは

カーソル(|)を左右に移動するときは[←]または[→]をクリックします。
入力する欄を変えるときは、入力したい欄をクリックします。

小さい文字を入力するときは

[小字] をクリックしてから、入力したい文字をクリックします。

姓と名の間を空けたいときは

姓を入力して [Enter] をクリックして確定してから、[空白] をクリックします。続けて名を入力します。

文字が入力できないときは

入力したい欄でカーソル(|)が点滅していることを確認してください。
入力したい欄をクリックしてカーソルを表示させます。

途中で次の画面に進んでしまったときは

「使用許諾契約書」という画面が表示された場合は、[戻る] をクリックして
「ユーザー情報」の画面に戻ってください。

2 「使用許諾契約書」を確認します



「使用許諾契約書」の内容に同意する場合は、[同意する] の ボタンをク
リックしてから、[次へ] をクリックします。

「プロダクト キー」のウィンドウが表示されます。

3 「プロダクト キー」の入力準備をします

ヒント



プロダクトキーが記載されている個所は、表紙右下のバーコードの上です。小さな文字で記載されています。



Product key番号は
ここに書いてあります。

付属の「Windows 98 ファーストステップガイド」を用意します。
表紙に記載されている Certificate of Authenticity の Product Key 番号を確認します。

4 「プロダクト キー」を入力します



カーソル（点滅している）の位置に Product Key 番号を入力していきます。
番号をすべて入力したら、[次へ] をクリックします。

「入力されたプロダクト キーは無効です。」のメッセージが表示されたら、[OK] をクリックして戻り、入力をやり直してください。

「Windows 98 ファーストステップガイド」は大切に保管してください。リカバリー作業等でWindows 98を再度セットアップするときに必要になります。

キーボードからの入力がよくわからない場合は

- 1) [ヘルプ] をクリックします。
- 2) 「キーボード ヘルパを使用する」をクリックします。
にチェックマークが付きます。
- 3) [OK] をクリックします。
「プロダクト キー」を入力するウィンドウの中央に、入力のための英数字ボタンが表示されます。

- 4) カーソル（点滅している）の位置に、英数字ボタンをクリックして Product Key 番号を入力していきます。
カーソルが表示されていない場合は、最初の入力欄を1回クリックしてから英数字ボタンをクリックしてください。
- 5) 番号をすべて入力したら、[次へ] をクリックします。

5 「ウィザードの開始」を確認します




[完了] をクリックします。

必要なソフトウェアがインストールされます。そのままお待ちください。
インストールが終了すると、次の「日付と時刻のプロパティ」が表示されます。

6 「Windows パスワード」を入力します

ユーザー名を入力します。ユーザー名は名字など自由に入力できます。
パスワードも指定できますが、ここではパスワードは指定せず、ユーザー名のみ（たとえば YAMATO など）を入力し、[OK] をクリックします。



7 「日付と時刻」を確認します



画面左上の「日付と時刻」タブをクリックします。

8 「日付と時刻」を設定します



表示されている日付と時刻が現在の日時と合っているか確認します。

すべて正しい場合 : [閉じる] (または [OK]) をクリックします。


日付が正しくない場合 : 月または日の数字をクリックして、正しい日付を選択します。

年が正しくない場合 : または をクリックして変更します。

時刻が正しくない場合 : 時計の下の時、分、秒の数字をクリックしてから直接数字を入力するか、または をクリックして正しい時刻に変更します。

変更後、[適用] をクリックしてから [OK] をクリックします。

9 「プリンタの追加ウィザード」ウィンドウをキャンセルします




プリンターの設定はここでは行いません。

[キャンセル] をクリックして次に進んでください。

プリンターの設定は、Windows 98 のセットアップ完了後、いつでも行えます。設定方法については、付属の「はじめよう Aptiva」を参照してください。

10 「Windows 98 へようこそ」ウィンドウを終了します



「Windows 98 へようこそ」が表示されます。マウスでウィンドウ右上の[×] (閉じる) をクリックします。

「セットアップ完了」画面




これで Windows 98 のセットアップが完了しました。

このあとは、「インフォメーションCD」を使って、どういう情報がどこにあるかを見てみましょう。


インフォメーション CD を見る

用意するもの：Information CD-ROM


1 CD-ROM をセットします



イジェクト・ボタンを押します。
トレイ(受皿)が出てきます。



CD-ROM のタイトル文字が
書かれている面を左にして、
CD-ROM をトレイの中心に
あるラッチにはめ込みます。



トレイを押して收めます。
注）イジェクト・ボタンを
押してもトレイは收ま
りません。

2 「インフォメーション CD」を起動します



トレイが收まると、自動的に「インフォメーション CD」が起動します。
しばらくすると、最初の画面が表示されます。

はじめに、タイトルの下にある「CDの使い方」をマウスでクリックしましょう。

重要



Aptiva に電源が入っている間に取り出してください。
電源が入っていないときは、
CD-ROMを取り出すことができません。


3 CD-ROMを取り出します

インフォメーション CD を見終わったら、CD-ROM を取り出しておきましょう。

- 1) ウィンドウ右上の [×](閉じる) をクリックします。
インフォメーション CD のプログラムが終了します。
- 2) CD-ROM イジェクト・ボタンを押します。
トレイ（受け皿）が出てきます。
- 3) CD-ROM をトレイから取り出します。
- 4) CD-ROM のトレイを押して閉じます。

付録

入出力コネクターの名称



前面

