

ThinkCentre™



Кратък справочник

Вътре

- **Важна информация за безопасността**
- **Гаранция и други бележки**
- **Настройка на компютъра**
- **Възстановяване на софтуера**
- **Отстраняване на проблеми и диагностика**
- **IBM помощ и сервис**
- **Оферта за софтуер IBM Lotus**

ThinkCentre™



Кратък справочник

Бележка

Преди да използвате тази информация и продукта, за който тя се отнася, задължително прочетете следното:

- “Важна информация за безопасността” на страница v
- Приложение B, “Ограничени гаранционни условия на IBM Z125-4753-07 11/2002”, на страница 37
- Приложение C, “Бележки”, на страница 63

Съдържание

Важна информация за безопасността	v
Условия, които изискват незабавни мерки	v
Общи насоки за безопасност	vi
Допълнителна информация за безопасност	x
Забележка за литиевата батерия	xi
Информация за безопасността на модема	xii
Извявление за съответствие на лазера	xiii
Допълнителна помощ	xv
Глава 1. Подреждане на работното място	1
Удобство	1
Глава 2. Настройка на компютъра	5
Включване на захранването	10
Завършване на инсталацията на софтуера.	10
Изпълнение на важни дейности	10
Обновяване на операционната ви система	11
Инсталиране на други операционни системи.	11
Обновяване на антивирусния ви софтуер	11
Стартиране на IBM Помощна програма за настройка.	12
Изключване на компютъра	12
Записване на информация за компютъра ви	12
Глава 3. Възстановяване на софтуер	15
Изпълняване на възстановяване на софтуера.	15
Разрешаване на проблеми с възстановяването	16
Възстановяване или инсталациране на драйвери на устройства	17
Глава 4. Отстраняване на проблеми и диагностика	19
Основно отстраняване на проблеми	19
IBM Enhanced Diagnostics	21
Кодове на грешки	22
POST кодове на звукови сигнали	25
Глава 5. Получаване на информация, поддръжка и сервис	27
Получаване на информация	27
Получаване на помощ и сервис	27
Закупуване на допълнителни услуги	31
Приложение А. Оферта за софтуер IBM Lotus	33

Приложение В. Ограничени гаранционни условия на IBM	
Z125-4753-07 11/2002.	37
Част 1 - Общи условия	37
Част 2 - Специфични за страната условия.	41
Част 3 - Гаранционна информация	53
Допълнение за гаранция за Мексико	61
Приложение С. Бележки	63
Търговски марки.	64
Бележки за електронно излъчване	65
Бележка за захранващия кабел	69
Бележка за поливинилхлоридни (PVC) кабели	70

Важна информация за безопасността

Тази информация може да ви помогне да използвате безопасно своя IBM® персонален компютър. Следвайте и пазете цялата информация, включена с вашия IBM компютър. Информацията в този документ не променя условията на договора ви за покупка или IBM Договора за ограничени гаранционни условия.

Безопасността на клиента е важна за IBM. Нашите продукти са разработени да бъдат безопасни и ефективни. Персоналните компютри обаче са електронни устройства. Захранващите кабели, захранващите адаптери и други компоненти могат да създават потенциални рискове за безопасността, които могат да доведат до физически наранявания или щети на собствеността, особено при неправилна употреба. За да намалите тези рискове, следвайте осигурените с продукта ви инструкции, следете всички предупреждения на продукта и в инструкциите за употреба, и прегледайте внимателно включената в този документ информация. Като следвате внимателно информацията, съдържаща се в този документ и осигурена с продукта ви, можете да помогнете за предпазването ви от опасности и да създадете по-сигурно обкръжение за работа с компютър.

Бележка: Тази информация включва споменавания на захранващи адаптери и батерии. Като добавка към мобилните персонални компютри, IBM доставя някои продукти (като високоворотни монитори) с външни адаптери на захранване. Ако имате такъв продукт, тази информация е приложима за него. Като добавка, компютърният ви продукт може да съдържа вътрешна батерия с размерите на монета, която осигурява захранване на системния ви часовник, дори когато машината е изключена, така че информацията за безопасност на батерията е приложима за всички компютри.

Условия, които изискват незабавни мерки

Продуктите могат да се повредят вследствие на неправилна употреба или небрежност. Някои повреди на продукта са дотолкова сериозни, че компютърът не трябва да бъде използван отново, докато не бъде прегледан и, ако е необходимо, поправен от оторизиран сервиз.

Както с всяко електронно устройство, отделяйте внимание на продукта, когато е включен. В много редки случаи може да отбележите миризма, облаче дим или искри да изскочат от компютъра ви. Възможно е да чуете и шумове като пукане, тракане или съскане. Тези условия могат просто да означават, че електронен компонент е отказал по безопасен и контролиран начин. Възможно е да индикират и потенциален проблем с безопасността. Не поемайте риска и не опитвайте да диагностицирате ситуацията самостоятелно.

Преглеждайте редовно компютъра си и компонентите му за повреди, износване или опасни знаци. Ако имате съмнения за състоянието на компонент, не използвайте продукта. Свържете се с IBM HelpCenter® или с производителя на продукта за инструкции как да инспектирате, и ако се наложи, да поправите продукта. Телефонните номера за разположението на вашия IBM HelpCenter се намират в раздела "Помощ и сервиз" по-нататък в това ръководство.

В слабовероятния случай да наблюдавате някое от условията, изброени по-долу, или ако имате опасения за безопасността на вашия продукт, спрете да използвате продукта, и го изключете от източника на захранване и телекомуникационните линии, докато се свържете с IBM HelpCenter за по-нататъшни упътвания.

Телефонните номера за разположението на вашия HelpCenter се намират в раздела "Помощ и сервиз" по-нататък в това ръководство.

- Захранващи кабели, щепсели, адаптери на захранване, удължителни кабели, предпазители за токови удари, или захранващи модули, които са напукани, счупени или повредени.
- Следи от прегряване, дим, искри или огън.
- Повреда на батерия (като пукнатини, нащърбвания, гънки), утечка от батерия или отлагания на чужди вещества по батерията.
- Пукащ, съскащ или тракащ звук, или силна миризма, която идва от продукта.
- Следи от разливана течност или паднал предмет върху компютърния продукт, захранващия кабел или адаптера на захранване.
- Компютърният продукт, захранващият кабел или адаптерът на захранване са били излагани на вода.
- Продуктът е изпускан или повреден по някакъв начин.
- Продуктът не работи нормално, когато следвате работните инструкции.

Бележка: Ако забележите тези условия при не-IBM продукт (като удължителен кабел), спрете да използвате този продукт, докато се свържете с производителя му за по-нататъшни инструкции, или докато получите подходящ заместител.

Общи насоки за безопасност

Винаги съблюдавайте следните предпазни мерки, за да намалите риска от наранявания и повреди на собственост.

Обслужване

Не опитвайте да обслужвате сами продукт, освен ако сте инструктирани да го направите от IBM HelpCenter. Използвайте само оторизирани от IBM сервиси, одобрени за поправка на конкретния ви продукт.

Бележка: Някои части могат да бъдат надстройвани или подменяни от клиента. Тези части се наричат Подменяеми от клиента части, или CRU. IBM изрично

идентифицира CRU като такива, и осигурява документация с инструкции, когато е подходящо за клиентите да заменят такива части. Трябва внимателно да следвате всички инструкции при изпълнението на такива замени. Винаги проверявайте дали захранването е изключено и продуктът е изключен от източник на захранване, преди да опитате подмяната. Ако имате въпроси или опасения, свържете се с IBM HelpCenter.

Захранващи кабели и адаптери на захранване

Използвайте само захранващи кабели и адаптери на захранване, доставени от производителя на продукта.

Никога не увивайте захранващ кабел около адаптера на захранване или друг обект. По този начин се причиняват напрежения в кабела, които могат да причинят разнищване, пропукване или пречупване. Това може да представлява опасност.

Винаги поставяйте захранващите кабели така, че да не се настъпват, да не спъват и да не се прищипват от предмети.

Предпазвайте кабела и адаптерите на захранване от течности. В частност, не оставяйте кабела или адаптера на захранване до мивки, вани, тоалетни, или на подове, които се почистват с течности. Течностите могат да причинят късо съединение, особено ако кабелът или адаптерът на захранване са били под натиск поради неправилна употреба. Течностите също могат да причинят постепенна корозия на клемите на захранващите кабели и/или съединители на адаптера, което може да доведе впоследствие до прегряване.

Винаги включвайте захранващите кабели и кабелите за данни в правилния ред и проверявайте дали всички съединители на захранващи кабели са надеждно и напълно включени в контактите.

Не използвайте адаптер на захранване, който показва корозия на входните щифтове за променлив ток и/или следи от прегряване (като деформирана пластмаса) на входа за променлив ток или навсякъде по адаптера.

Не използвайте захранващи кабели, чиито електрически контакти на който и да е край показват следи от корозия или прегряване, или ако захранващият кабел изглежда повреден по какъвто и да било начин.

Удължителни кабели и свързани устройства

Убедете се, че удължителните кабели, предпазителите срещу токов удар, непрекъсваемите захранвания и стабилизаторите на напрежение, които използвате, са оразмерени да поемат електрическите изисквания на продукта. Никога не претоварвайте тези устройства. Ако се използват стабилизатори на напрежение, товарът не трябва да надхвърля входното оразмеряване на

стабилизатора. Консултирайте се с електротехник за повече информация, ако имате въпроси относно стабилизатори на напрежение, изисквания за захранване и входни оразмерявания.

Щепсели и контакти

Ако контакт, който възнамерявате да използвате с компютърното си оборудване, изглежда повреден или кородирал, не използвайте контакта, докато не бъде заменен от квалифициран електротехник.

Не огъвайте и не модифицирайте щепсела. Ако щепселт е повреден, свържете се с производителя за закупуване на заместител.

Някои продукти са екипирани с щепсел с три контактни пластини. Тези щепсели пасват само на заземени електрически контакти. Това е характеристика за безопасност. Не проваляйте тази характеристика за безопасност, като се опитвате да го поставите в незаземен контакт. Ако не можете да поставите щепсела в контакта, свържете се с електротехник за одобрен адаптер за контакта, или за да подмени контакта с такъв, който позволява тази характеристика за безопасност. Никога не претоварвайте електрически контакт. Цялостното системно натоварване не трябва да надхвърля 80 процента от оразмеряването на контакта. Консултирайте се с електротехник за повече информация, ако имате въпроси относно натоварванията и входните оразмерявания на електрическите контакти.

Убедете се, че контактът, който използвате, е правилно свързан, леснодостъпен и разположен близо до оборудването. Не опъвайте напълно захранващите кабели по начин, който ги поставя под напрежение.

Включвате и изключвате внимателно електрическото оборудване от контакта

Батерии

Всички IBM персонални компютри съдържат непрезареждаема клетъчна батерия с размери на монета, която осигурява захранване на системния часовник. В добавка много мобилни продукти като Thinkpad преносимите персонални компютри използват презареждаем батериен модул за осигуряване на захранването на системата в режим на пренасяне. Батерии, доставени от IBM за използване с вашия продукт, са тествани за съвместимост, и трябва да бъдат подменяни само с одобрени от IBM части.

Никога не опитвайте да отворите или обслужите батерия. Не смачквайте, не пробивайте и не палете батерии, и не затваряйте накъсо металните контакти. Не излагайте батерията на вода или други течности. Презареждайте батерийния модул само в стриктно съответствие с инструкциите, включени в документацията на продукта.

Злоупотребата или неправилната употреба на батерия могат да причинят прегряване, което да предизвика "изхвърляне" на газ или пламъци от батерийния модул или батерията с размер на монета. Ако батерията ви е повредена, или ако забележите утечка от батерията, или натрупване на чужди материали на контактите на батерията, спрете да я използвате и придобийте подмяна от производителя на батерията.

Батерииите могат да деградират при продължително неизползване. За някои презареждаеми батерии (в частност, литиево-йонните батерии), оставянето на неизползвана батерия в незаредено състояние може да увеличи риска от късо съединение на батерията, което може да скъси живота на батерията и да създаде заплаха за безопасността. Не оставяйте презареждаеми литиево-йонни батерии да се изтощят напълно и не ги съхранявайте в изтощено състояние.

Топлина и вентилация на продукта

Компютрите генерираят топлина, когато са включени, и когато се зареждат батерии. преносимите персонални компютри могат да генерираят значително количество топлина поради компактния си размер. Винаги следвайте тези прости предпазни мерки:

- Не оставяйте основата на компютъра си в контакт със скута ви или друга част на тялото ви за продължителен период, когато компютърът функционира, или когато батерията се зарежда. Компютърът ви произвежда топлина при нормална работа. Продължителният контакт с тялото може да причини дискомфорт, или потенциални кожни изгаряния.
- Не работете с компютъра си и не зареждайте батерията в близост до запалими материали или във взрывоопасна среда.
- Вентилационни процепи, вентилатори и радиатори се осигуряват с продукта за безопасност, комфорт и надеждна работа. Тази компоненти могат непреднамерено да бъдат блокирани при поставянето на продукта на легло, диван, килим или други гъвкави повърхности. Не блокирайте, не покривайте и не изключвайте тези компоненти.

Безопасност на CD и DVD устройства

CD и DVD устройствата върят дискове с висока скорост. Ако CD или DVD е напукан, или другояче физически повреден, е възможно диска да се разпадне или дори да се разбие, докато CD устройството се използва. За да се защитите от възможни наранявания в тази ситуация, и за да намалите риска от повреда на машината ви, направете следното:

- Винаги съхранявайте CD/DVD дисковете в оригиналната им опаковка
- Винаги съхранявайте CD/DVD далече от пряка слънчева светлина и преки източници на топлина
- Премахвайте CD/DVD дисковете от компютъра, когато не ги използвате
- Не огъвайте и не сгъвайте CD/DVD дискове, и не ги поставяйте със сила в компютъра или в опаковката им

- Проверявайте CD/DVD дисковете за пукнатини преди всяка употреба. Не използвайте напукани или повредени дискове

Допълнителна информация за безопасност

ОПАСНО

Електрическият ток от захранващите, телефонните и комуникационни кабели е опасен.

За да избегнете риска от електрически удар:

- Не предприемайте каквото и да било действия по свързване на кабели, инсталлиране и преконфигуриране на настоящия продукт по време на гърмотевични бури.
- Включвате всички захранващи кабели към правилно свързани и заземени електрически контакти.
- Включвате чрез правилно свързани контакти всяка апаратура, която ще свържете към този продукт.
- Когато е възможно, включвате и изключвате кабелите за данни само с една ръка.
- Никога не включвате устройство, което показва признаки, че може да се запали, което е навляжнено или е с повредена конструкция.
- Изключете всички свързани захранващи кабели, телекомуникационни системи, мрежи и модеми, преди да отворите капака на устройството, освен ако в инструкцията за инсталационните и конфигурационните процедури не пише друго.
- При инсталлиране, местване или отваряне на капака на този продукт или свързаните към него устройства, свързвайте и разкачайте кабелите, както е указано в следната таблица.

При свързване:	При изключване:
<ol style="list-style-type: none">Изключете всичко.Първо, свържете всички кабели към устройствата.Свържете кабелите за данни към съединителите.Включете захранващите кабели в контактите.Включете устройството.	<ol style="list-style-type: none">Изключете всичко.Първо, изключете захранващите кабели от контактите.Откачете кабелите за данни от съединителите.Откачете всички кабели от устройствата.

DANGER

Le courant électrique provenant de l'alimentation, du téléphone et des câbles de transmission peut présenter un danger.

Pour éviter tout risque de choc électrique :

- Ne manipulez aucun câble et n'effectuez aucune opération d'installation, d'entretien ou de reconfiguration de ce produit au cours d'un orage.
- Branchez tous les cordons d'alimentation sur un socle de prise de courant correctement câblé et mis à la terre.
- Branchez sur des socles de prise de courant correctement câblés tout équipement connecté à ce produit.
- Lorsque cela est possible, n'utilisez qu'une seule main pour connecter ou déconnecter les câbles d'interface.;
- Ne mettez jamais un équipement sous tension en cas d'incendie ou d'inondation, ou en présence de dommages matériels.
- Avant de retirer les carters de l'unité, mettez celle-ci hors tension et déconnectez ses cordons d'alimentation, ainsi que les câbles qui la relient aux réseaux, aux systèmes de télécommunication et aux modems (sauf instruction contraire mentionnée dans les procédures d'installation et de configuration).
- Lorsque vous installez, que vous déplacez, ou que vous manipulez le présent produit ou des périphériques qui lui sont raccordés, reportez-vous aux instructions ci-dessous pour connecter et déconnecter les différents cordons.

Connexion:	Déconnexion:
<ol style="list-style-type: none">1. Mettez les unités hors tension.2. Commencez par brancher tous les cordons sur les unités.3. Branchez les câbles d'interface sur des connecteurs.4. Branchez les cordons d'alimentation sur des prises.5. Mettez les unités sous tension.	<ol style="list-style-type: none">1. Mettez les unités hors tension.2. Débranchez les cordons d'alimentation des prises.3. Débranchez les câbles d'interface des connecteurs.4. Débranchez tous les câbles des unités.

Забележка за литиевата батерия

ВНИМАНИЕ:

Съществува опасност от експлозия, ако батерията не се подменя правилно.

При подмяна на батерията използвайте само батерия с номер 33F8354 за доставка от IBM или еквивалентен тип батерия, която се препоръчва от производителя. Батерията съдържа литий и може да експлодира, ако не се използва правилно или не се изхвърли съгласно правилата.

Батерията не трябва:

- Да се хвърля или потапя във вода
- Да се нагрява до температура по-висока от 100°C (212°F)
- Да се поправя или разглобява

Извхвърляйте батерията съгласно действащите във вашата страна изисквания.

ATTENTION

Danger d'explosion en cas de remplacement incorrect de la batterie.

Remplacer uniquement par une batterie IBM de type ou d'un type équivalent recommandé par le fabricant. La batterie contient du lithium et peut exploser en cas de mauvaise utilisation, de mauvaise manipulation ou de mise au rebut inappropriée.

Ne pas :

- Lancer ou plonger dans l'eau
- Chauffer à plus de 100°C (212°F)
- Réparer ou désassembler

Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux règlements locaux.

Информация за безопасността на модема

За да намалите риска от пожар, токов удар или нараняване при използването на телефонно оборудване, винаги спазвайте основните мерки за сигурност:

- Никога не свързвайте телефон по време на гръмотевична буя.
- Никога не инсталирайте телефонни розетки на мокри места, освен ако те не са специално пригодени за използване в условия на повишена влажност.
- Никога не докосвайте неизолирани телефонни проводници, освен ако телефонната линия не е изключена от мрежата.
- Бъдете предпазливи при инсталација или промяна на телефонни линии.
- Избягвайте използването на телефон (освен безжичен), по време на гръмотевична буя. Съществува потенциална опасност от дистанционен токов удар по време на гръмотевична буя.
- Не използвайте телефон, когато искате да уведомите власти за изтичане на газ, особено когато сте непосредствено до мястото на изтичане.

Consignes de sécurité relatives au modem

Lors de l'utilisation de votre matériel téléphonique, il est important de respecter les consignes ci-après afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et d'autres blessures :

- N'installez jamais de cordons téléphoniques durant un orage.
- Les prises téléphoniques ne doivent pas être installées dans des endroits humides, excepté si le modèle a été conçu à cet effet.
- Ne touchez jamais un cordon téléphonique ou un terminal non isolé avant que la ligne ait été déconnectée du réseau téléphonique.

- Soyez toujours prudent lorsque vous procédez à l'installation ou à la modification de lignes téléphoniques.
- Si vous devez téléphoner pendant un orage, pour éviter tout risque de choc électrique, utilisez toujours un téléphone sans fil.
- En cas de fuite de gaz, n'utilisez jamais un téléphone situé à proximité de la fuite.

Извявление за съответствие на лазера

Някои модели от персоналните компютри на IBM фабрично са снабдени със CD-ROM и DVD-ROM устройства. CD-ROM и DVD-ROM устройствата се предлагат и поотделно. CD-ROM и DVD-ROM устройствата са лазерни продукти. Тези устройства имат издаден сертификат, който потвърждава, че те отговарят на изискванията на Министерството на здравеопазването и човешките ресурси на САЩ, Кодекс 21 на федералните регламенти (DHHS 21 CFR), Глава J за лазерни продукти от Клас 1. В другите страни се издават сертификати за устройствата, които трябва да отговарят на изискванията на Международната електротехническа комисия - International Electrotechnical Commission (IEC) 825 и CENELEC EN 60 825 за лазерни продукти от Клас 1.

Когато е инсталирано CD-ROM или DVD-ROM устройство, вземете предвид следните инструкции за боравене.

ВНИМАНИЕ:

Използването на органи за управление, органи за настройка или изпълняването на действия, които не са в съответствие с посочените тук правила, може да доведе до опасно излагане на радиация.

Свалянето на капака на CD-ROM или DVD-ROM устройството може да доведе до нежелано излагане на лазерна радиация. В CD-ROM и DVD-ROM устройствата няма части, които се обслужват. **Не сваляйте капациите на устройствата.**

Някои CD-ROM и DVD-ROM устройства имат вграден лазерен диод клас 3A или 3B. Вземете предвид следното изявление.

ОПАСНО

Има лазерно излъчване, когато устройството е отворено. Не гледайте директно към лъча, не го наблюдавате с оптични уреди, избягвайте да се подлагате пряко на лъча.

DANGER:

Certains modèles d'ordinateurs personnels sont équipés d'origine d'une unité de CD-ROM ou de DVD-ROM. Mais ces unités sont également vendues séparément en tant qu'options. L'unité de CD-ROM/DVD-ROM est un appareil à laser. Aux États-Unis, l'unité de CD-ROM/DVD-ROM est certifiée conforme aux normes indiquées dans le

sous-chapitre J du DHHS 21 CFR relatif aux produits à laser de classe 1. Dans les autres pays, elle est certifiée être un produit à laser de classe 1 conforme aux normes CEI 825 et CENELEC EN 60 825.

Lorsqu'une unité de CD-ROM/DVD-ROM est installée, tenez compte des remarques suivantes:

ATTENTION: Pour éviter tout risque d'exposition au rayon laser, respectez les consignes de réglage et d'utilisation des commandes, ainsi que les procédures décrites.

L'ouverture de l'unité de CD-ROM/DVD-ROM peut entraîner un risque d'exposition au rayon laser. Pour toute intervention, faites appel à du personnel qualifié.

Certaines unités de CD-ROM/DVD-ROM peuvent contenir une diode à laser de classe 3A ou 3B. Tenez compte de la consigne qui suit:

DANGER

Rayonnement laser lorsque le carter est ouvert. Évitez toute exposition directe des yeux au rayon laser. Évitez de regarder fixement le faisceau ou de l'observer à l'aide d'instruments optiques.

Допълнителна помощ

Този *Кратък справочник* осигурява информацията за инсталациите на вашия IBM® компютър и стартирането на операционната система. Тази публикация включва още информация за основите на отстраняване на проблеми, процедурите по възстановяване на софтуер, помощ и сервизна информация, както и информация за гаранцията.

Ръководството за потребителя за вашия компютър включва информация за добавянето на хардуерни опции. Този Portable Document Format (PDF) файл е достъпен чрез Access IBM на работната площ на вашия компютър. Използвайте Adobe Acrobat Reader, за да прочетете и отпечатате своето *Ръководство за потребителя* за използване при инсталациите на допълнителен хардуер.

Access IBM е на работната ви площ, а можете и да щракнете **Start → Access IBM**, за да научите повече подробности за следните теми:

- Използване на компютъра
- Инсталација на хардуерни компоненти
- Свързване на комуникационни кабели
- Отстраняване на обичайни проблеми
- Регистриране на компютъра

Ако имате достъп до Internet, можете да получите най-актуалните съвети, трикове, FAQ и дискусии, както и *Ръководство за потребителя* за вашия компютър от World Wide Web. За компютърни техники е достъпен също *Наръчник за поддръжка на хардуера*. За да стигнете до някоя от тези информации, насочете браузъра си към <http://www.ibm.com/pc/support/>.

Наберете типа машина и номера на модел в полето **Quick Path** и щракнете **Go**.

Глава 1. Подреждане на работното място


За да извлечете максимума от компютъра си, подредете оборудването, което използвате, и работното си място така, че да подхождат на нуждите ви и типа работа, която извършвате. Удобството ви е от първостепенна важност, но източниците на светлина, въздушната циркулация и разположението на електрическите контакти също могат да повлият на начина, по който подреждате работното си място.

Удобство

Въпреки, че не съществува едно идеално за всеки работно положение, следването на тези насоки може да ви помогне да изберете положение, което да ви подхъжа най-добре.

Седенето в едно и също положение за продължителни периоди може да причини умора. Един добър стол е от голямо значение. Наклонът на облегалката и височината на стола трябва да се настройват отделно и да осигуряват стабилно положение. Седалката трябва да е заоблена отпред, за да не се натоварват бедрата. Настройте седалката така, че бедрата ви да бъдат паралелни на пода, а ходилата ви да стъпят на пода или на специална поставка.

Когато използвате клавиатурата, ръцете ви трябва да са успоредни на пода, а китките в неутрално, удобно положение. Опитвайте се да запазите ръцете и пръстите си отпуснати и да натискате леко клавиатурата. Можете да промените ъгъла на клавиатурата за максимален комфорт, като настроите позицията на крачетата на клавиатурата.



Настройте монитора така, че горният ръб на экрана да бъде на или малко под нивото на очите ви. Поставете монитора на удобно разстояние, обикновено 51 до

61 см (20 до 24 инча), и го разположете така, че да можете да го виждате, без да се налага да извъртате тялото си. Разположете останалото често използвано оборудване, например телефон или мишка, на удобно за достигане място.

Отблъсъци и отражения

Поставете монитора така, че да минимизирате отраженията от осветителни тела, прозорци и други източници на светлина. Дори отразената от лъскави повърхности светлина може да предизвика дразнещи отражения на екрана на монитора ви. Поставете монитора под подходящ ъгъл спрямо прозорци и други светлинни източници, когато е възможно. Ако е необходимо, намалете горното осветление, като изключите лампите или използвайте лампи с ниска мощност. Ако поставите монитора близо до прозорец, използвайте передета или щори, за да блокирате слънчевата светлина. Възможно е да ви се наложи да донастройвате контролите Яркост и Контраст на монитора според промяната на осветлението през деня.

Където е невъзможно да избегнат отблъсъците или да се контролира осветлението, може да ви помогне противоотражателен филтър върху екрана. Вземете предвид обаче, че тези филтри могат да повлият на чистотата на изображението на екрана; опитайте ги едва, след като сте изчерпали всички останали средства за намаляване на отблъсъка.

Праховите отлагания допълват проблемите с отблъсъка. Не забравяйте да почиствате периодично екрана на монитора си с мека кърпа, навлажнена с неабразивна течност за почистване на стъкло.

Въздушна циркулация

Компютърът и мониторът произвеждат топлина. Компютърът има вентилатор, който вкарва свеж въздух и изтласква затопления. Мониторът позволява на гореция въздух да излеза чрез вентилационни отвори. Блокирането на вентилационните отвори може да причини прегряване, което на свой ред може да доведе до неправилно функциониране или повреда. Поставете компютъра и монитора така, че нищо да не блокира достъпа на въздух до вентилационните отвори; това разстояние е обикновено около 51 mm (2 инча) въздушно пространство. Освен това излизаният въздух не трябва да е насочен към някой друг.

Електрически контакти и дължини на кабели

Окончателното местоположение на вашия компютър може да се определи от мястото на електрическите контакти и дължината на захранващите кабели и кабелите, с които се свързват мониторът, принтерът и другите устройства.

Когато подреждате вашето работно пространство:

- Избягвайте използването на удължители и разклонители. Когато е възможно, свържете захранващия кабел на компютъра директно към електрически контакт.
- Разположете захранващите и другите кабели така, че да не се намират на места, където минаващите може случайно да ги ритнат.

За допълнителна информация относно захранващите кабели, вижте “Бележка за захранващия кабел” на страница 69 в тази книга.


Глава 2. Настройка на компютъра

Забележка: Възможно е компютърът ви да няма всички описани в тази глава съединители.


Използвайте следната информация, когато настройвате компютъра си. Потърсете малките символи на различните съединители на гърба на компютъра си.

Ако компютърните кабели и панелът със съединителите имат съединители с цветово обозначение, сравнете цветовете на кабела и конектора. Например, свържете син накрайник към син съединител, а червен накрайник към червен съединител.

1. Проверете положението на превключвателя на захранващото напрежение на гърба на компютъра. Ако е необходимо, променете неговото положение с помощта на химикалка.
 - Ако входното напрежение е в диапазона 90–137 V, поставете превключвателя на 115 V.
 - Ако входното напрежение е в диапазона 180–265 V, поставете превключвателя на 230 V.




2. Кабелът на клавиатурата ви може да бъде със стандартен съединител за клавиатура **1** или Universal Serial Bus (USB) съединител **2**. Свържете кабела на клавиатурата към подходящия съединител.




3. Кабелът на мишката ви може да бъде със стандартен съединител за мишка **1** или с USB съединител **2**. Свържете мишката към подходящия

съединител за мишка.




4. Свържете кабела на монитора към съединителя за монитор на компютъра.
 - Ако имате Standard Video Graphics Array (SVGA) монитор, свържете кабела към съединителя, както е показано.

Забележка: Ако моделът ви има два съединителя за монитор, убедете се, че използвате съединителя на адаптера на ускорения графичен порт (AGP).




- Ако имате монитор с цифров видео интерфейс (DVI), свържете кабела към съединителя, както е показано.

Забележка: Компютърът ви трябва да има инсталиран адаптер, който поддържа DVI монитора.




5. Ако имате модем, свържете го, следвайки тези инструкции.




- 1** Използвайте този двоен съединител на гърба на компютъра ви, за да свържете модема си.
- 2** Свържете единия край на телефонния кабел към телефона, а другия към съединителя за телефон на гърба на компютъра. Свържете единия край на кабела на модема към съединителя за модем на гърба на компютъра, а другия край към телефонна розетка.
- 3** В някои случаи за свързването на кабелите към телефонната розетка е необходим конвертор или разделител, както е показано в горната част на тази илюстрация. Можете да използвате разделителя и без телефон, както е показано в долната част на илюстрацията.

6. Ако имате аудио устройства, свържете ги, следвайки тези инструкции. За повече информация относно високоговорителите, вижте стъпки 7 and 8.




- 1** Входяща аудио линия Този съединител получава аудио сигнали от външно аудио устройство, например, стерео система.
- 2** Изходяща аудио линия Този съединител изпраща аудио сигнали от компютъра към външни устройства, например, активни стерео високоговорители.
- 3** Микрофон Използвайте този съединител, за да свържете микрофон към компютъра си, когато искате да запишете звук или използвате софтуер за разпознаване на реч.
- 4** Слушалки Използвайте този съединител, за да свържете слушалки към компютъра си, за да слушате музика или други звуци, без да беспокоите околните. Този съединител може да бъде разположен на лицевия панел на компютъра ви.


7. Ако имате *активни* високоговорители с адаптер за променлив ток, използвайте следните инструкции.



- Свържете кабела между високоговорителите, ако е необходимо. При някои високоговорители този кабел е неотделим.
 - Свържете кабела на адаптера към високоговорителите.
 - Свържете високоговорителите към компютъра.
 - Свържете адаптера към източник на променлив ток.
8. Ако имате *пасивни* високоговорители без адаптер за променлив ток, използвайте следните инструкции.



- a. Свържете кабела между високоговорителите, ако е необходимо. При някои високоговорители този кабел е неотделим.
 - b. Свържете високоговорителите към компютъра.
9. Свържете всички допълнителни устройства, които имате. Възможно е компютърът ви да няма всички показани съединители.




- 1** USB Използвайте тези съединители, за да свържете устройство, което изиска Universal Serial Bus (USB) свързване, като мишка, скенер, принтер, или цифров помощник (PDA).
- 2** Сериен Използвайте този съединител за свързване на външен modem, сериен принтер или друго устройство, изискващо 9-пинов сериен съединител.
- 3** S-видео Използвайте този съединител, за да свържете телевизионен приемник, който има S-видео съединител. Този съединител присъства на някои високопроизводителни видео адаптери.
- 4** Паралелен Използвайте този съединител, за да свържете паралелен принтер или друго устройство, изискващо 25-пинов паралелен съединител.
- 5** Ethernet Използвайте този съединител, за да свържете компютъра към локална мрежа от тип Ethernet или кабелен modem.

Важно

За да може компютърът ви да работи в рамките на FCC ограниченията при свързването му към Ethernet мрежа, използвайте Ethernet кабел от 5 категория.

- 6** MIDI/джойстик Използвайте този съединител, за да свържете джойстик, геймпад или музикален инструмент с MIDI интерфейс - например MIDI клавиатура.
- 7** IEEE 1394 Този съединител бива наричан понякога Firewire поради бързия пренос на данни. Има два типа IEEE 1394 съединители: 4-пинов и 6-пинов. IEEE 1394 предлага свързване към няколко типа потребителска електроника, включително цифрови аудио устройства и скенери.

10. Свързвайте захранващите кабели към правилно заземени електрически контакти.



Забележка: За повече информация относно съединителите, вижте Access IBM на работната площ на компютъра ви.

Включване на захранването

Включете първо монитора и всички останали външни устройства, а след това компютъра. Когато авто-тестът при стартиране (POST) завърши, прозорецът с логото на IBM се затваря. Ако компютърът ви има предварително инсталиран софтуер, се стартира програмата за настройка.

Ако изпитвате затруднения при стартирането, вижте Глава 4, “Отстраняване на проблеми и диагностика”, на страница 19 и Глава 5, “Получаване на информация, поддръжка и сервис”, на страница 27.

Завършване на инсталацията на софтуера

Важно

Прочетете внимателно лиценznите споразумения, преди да използвате програмите на този компютър. Тези споразумения описват вашите права, задължения и гаранции за софтуера на този компютър. Като използвате програмите, вие приемате условията на споразуменията. Ако не приемате споразуменията, не използвайте програмите. Вместо това, срочно върнете целия компютър и парите ви ще бъдат възстановени.

След като стартирате компютъра си за пръв път, следвайте инструкциите на экрана, за да завършите инсталацията на софтуера. Ако не завършите инсталацията на софтуера при първото стартиране на компютъра, може да получите непредвидими резултати. Когато инсталацията завърши, щракнете на **Access IBM** на работната ви площ, за да научите повече за своя компютър.

Изпълнение на важни дейности

След като сте настроили компютъра си, изпълнете следните дейности, които ще ви спестят време и неприятности по-късно:

- Създайте дискета *Enhanced Diagnostics*. Средството Enhanced Diagnostics може да изолира хардуерни проблеми и е част от програмата Product Recovery. Да направите дискета *Enhanced Diagnostics* предварително ви осигурява използването на средството Enhanced Diagnostics в случай, че програмата Product Recovery стане недостъпна. Вижте “Създаване на дискета IBM Enhanced Diagnostics” на страница 21.
- Запишете типа машина, модела и серийния номер на компютъра си. Ако се нуждате от сервис или техническа поддръжка, вероятно ще бъдете попитани за тази информация. Вижте “Записване на информация за компютъра ви” на страница 12.

Пазете този *Кратък справочник* на сигурно място. Това е единствената публикация, която съдържа важна информация за повторното инсталлиране на фабрично инсталирания софтуер. Глава 3, “Възстановяване на софтуер”, на страница 15 съдържа информацията за възстановяване на фабрично инсталирания софтуер.

Обновяване на операционната ви система

Microsoft® дава достъп до обновления за различни операционни системи чрез Web сайта за обновяване на Microsoft Windows. Web сайтът автоматично определя какви Windows обновления са достъпни за конкретния ви компютър и показва само тези обновления. Обновленията могат да включват защитни поправки, нови версии на компоненти на Windows (като Media player), поправки в други части на Windows операционната система, или подобрения.

За подробности относно обновяването на операционната ви система, идете на Access IBM.

Инсталиране на други операционни системи

Ако инсталирате собствена операционна система, следвайте инструкциите, които се доставят с компакт-дисковете или дискетите на операционната система. Не забравяйте да инсталирате всички драйвери на устройства, след като инсталирате операционната система. Обикновено с драйверите на устройства се осигуряват инструкции за инсталацията им.

Обновяване на антивирусния ви софтуер

Компютърът ви се доставя със софтуера Norton AntiVirus, който можете да използвате за откриване и елиминиране на вируси. Трябва да стартирате приложението LiveUpdate, за да получите последните обновления от Web сайта на Norton AntiVirus. LiveUpdate ще изтегли последния списък с вируси и Norton AntiVirus ще използва новия списък следващия път, когато сканира за вируси компютъра ви.

За подробности относно обновяването на антивирусния софтуер, идете на Access IBM.

Стартиране на IBM Помощна програма за настройка

IBM Помощната програма за настройка ви позволява да преглеждате, настройвате или променяте конфигурационни настройки и пароли в BIOS.

1. Затворете операционната система и изключете компютъра.
2. Включете компютъра и изчакайте следното напомняне на екрана с логото:
(To interrupt normal startup, press Enter)

Натиснете Enter, след като видите напомнянето.

3. Когато се появи менюто за прекъсване на стартирането, натиснете F1.

Забележка: Някои модели може да извеждат Access IBM Predesktop Area. Ако това се случи, щракнете два пъти на **Start setup utility**.

Забележка: Ако е зададена парола на администратор, менюто на IBM Помощната програма за настройка не се извежда, докато не въведете паролата си. За повече информация относно IBM Помощната програма за настройка, вижте своето *Ръководство за потребителя*.

Изключване на компютъра

Когато сте готови да изключите компютъра, следвайте процедурата за спиране на работата на операционната система. Така ще избегнете загубване на незаписани данни или повреждане на софтуерни програми. За да затворите операционната система Microsoft Windows®, изберете Shut down или Turn off computer.

Записване на информация за компютъра ви

Записването на информация за компютъра ви може да бъде полезно в случай, че ви се наложи сервизно обслужване на компютъра. Сервизният техник вероятно ще ви попита за тази информация.

Типът машина, моделът и серийният номер са на етикет на вашия компютър.
Използвайте следната таблица, за да запишете тази информация.

Име на продукта	_____
Тип и модел на машината	_____
Сериен номер (S/N)	_____
Дата на закупуване	_____

Регистрирайте компютъра си чрез Internet, когато посетите за първи път Web сайта на IBM. Когато регистрирате компютъра си към IBM, ще получите следните облаги:

- По-бързо обслужване, когато се обадите на IBM за помощ
- Автоматично уведомяване за безплатен софтуер и специални промоционални оферти

Идете на <http://www.ibm.com/pc/register/> и следвайте инструкциите на экрана.
Вижте Access IBM за повече информация относно регистрациите на компютъра ви.

Глава 3. Възстановяване на софтуер

Програмата Product Recovery ще инсталира отново операционната система и фабрично инсталирания софтуер на компютъра ви. Програмата Product Recovery е разположена на отделен дял на твърдия ви диск. Задължително прочетете важните бележки в “Изпълняване на възстановяване”, преди да използвате програмата Product Recovery. Програмата Product Recovery се изпълнява независимо от операционната система.

Изпълняване на възстановяване на софтуера

Важно

Обмислете следната информация, преди да възстановявате софтуера:

- Изпълнявайте възстановяване само като последно средство, след като сте опитали всички останали средства за диагностика и отстраняване на проблеми.
- Ако е възможно, направете архивни копия на файловете си с данни, преди да започнете процеса по възстановяване. Процесът по възстановяване изтрива всичката информация, съхранявана на първичния дял на твърдия диск (обикновено устройство C).
- Ако програмата Product Recovery не работи или не се стартира, както е описано, вижте “Разрешаване на проблеми с възстановяването” на страница 16.

За да възстановите фабрично инсталирания софтуер, използвайте програмата Product Recovery на твърдия диск.

Забележка: Възможно е за някои модели да се налага да използват Access IBM Predesktop Area, за да изпълнят възстановяване на софтуера.

Този раздел осигурява инструкции за използването на тази програма. Ако имате проблеми с изпълнението на програмата Product Recovery, вижте “Разрешаване на проблеми с възстановяването” на страница 16.

За да изпълните възстановяване на софтуера, използвайте следната процедура:

1. Ако е възможно, направете архивни копия на файловете, съдържащи данни. Всички неархивирани файлове на твърдия диск ще бъдат изгубени при възстановяването.
2. Извключете захранването на компютъра за поне 5 секунди. Натиснете и задръжте клавиша F11 при натиснат бутон на захранването, за да стартирате програмата Product Recovery.

Появи ли се менюто на Product Recovery?

Да. Идете на стъпка 3.

Не. Идете на “Разрешаване на проблеми с възстановяването”.

Забележка: Ако се изведе Access IBM Predesktop Area, изберете **Recover to factory content** или **Restore your backups**.

3. Следвайте инструкциите на екрана. Компютърът ви може да се рестартира при процеса по възстановяване, възможно и повече от веднъж. Когато процесът по възстановяване завърши, се извежда съобщение за завършването. Когато програмата Product Recovery завърши, фабрично инсталираният софтуер е възстановен.

Забележки:

1. Възможно е след възстановяването да ви се наложи да инсталирате повторно драйверите на някои устройства. Ако ви се налага да инсталирате драйвери на устройства, вижте “Възстановяване или инсталiranе на драйвери на устройства” на страница 17.
2. Някои компютри се доставят с предварително инсталирани Microsoft Office или Microsoft Works. Ако трябва да възстановите приложенията от Microsoft Office или Microsoft Works, трябва да използвате компакт-дисковете *Microsoft Office CD* или *Microsoft Works CD*. Тези компакт-дискове се предоставят само с компютри, доставени с предварително инсталирани Microsoft Office или Microsoft Works.
3. Когато оригиналният твърд диск бъде заменен, програмата Product Recovery не е достъпна на новия твърд диск. Вижте Глава 5, “Получаване на информация, поддръжка и сервис”, на страница 27 за информация как да се свържете с IBM.

Разрешаване на проблеми с възстановяването

Ако не можете да достъпите програмата Product Recovery, или програмата Product Recovery е повредена, или има проблем с дяла на твърдия диск, който съдържа програмата Product Recovery. Идете на “Създаване и използване на Recovery Repair дискета”. Ако използването на дискета за поправка не разрешава проблема, IBM ще осигури компакт-диск Product Recovery. Вижте Глава 5, “Получаване на информация, поддръжка и сервис”, на страница 27 за подробности.

Създаване и използване на Recovery Repair дискета

Когато включите компютъра си, се появява напомнянето (*To interrupt normal startup, press Enter*). Ако по никаква причина не виждате напомнянето за F11 (използван за стартиране на възстановяване на продукти), когато натиснете Enter, Recovery Repair дискетата може да бъде използвана за възстановяване на напомнянето.

Създаване на Recovery Repair дискета

Забележка: За да създадете *Recovery Repair* дискета, операционната система трябва да функционира.

За да създадете *Recovery Repair* дискета, използвайте следната процедура:

1. Стартирайте компютъра си и операционната система.
2. Използвайте Windows Explorer или My Computer, за да изведете дървото с директориите на твърдия диск.
3. Отворете папката **ibmtools**, която обикновено е на устройство C.
4. Щракнете два пъти на **RRDISK.BAT** и следвайте инструкциите на екрана.

Използване на Recovery Repair дискета

За да използвате *Recovery Repair* дискета, използвайте следната процедура:

1. Затворете операционната система и изключете компютъра.
2. Поставете *Recovery Repair* дискетата във флопидисковото устройство.
3. Включете компютъра и следвайте инструкциите на екрана

Забележка: Ако операцията по възстановяване завърши без грешка, напомнянето за F11 ще бъде изведено следващия път, когато стартирате компютъра си.

Ако при операцията по възстановяване бъде изведено съобщение за грешка и възстановяването не може да бъде завършено, може да имате проблем с програмата Product Recovery на дяла, който съдържа програмата Product Recovery. Вижте Глава 5, “Получаване на информация, поддръжка и сервис”, на страница 27 за допълнителна информация.

Възстановяване или инсталиране на драйвери на устройства

Преди да инсталирате или възстановявате драйвери на устройства, операционната система трябва да е инсталирана на компютъра. Проверете дали имате необходимата документация и информационни носители за устройството.

Драйверите за инсталираните от IBM устройства са разположени на твърдия диск на компютъра (обикновено устройство C) в папката **ibmtools\drivers**.

Инструкциите за инсталиране на драйвери на устройства (**readme.txt**) също са разположени в папката **ibmtools\drivers**. Драйверите на други устройства са на информационните носители, които се доставят с конкретните устройства.

Последните драйвери за инсталираните от IBM устройства са достъпни и чрез World Wide Web на <http://www.ibm.com/pc/support/>.

За да възстановите драйвер на инсталирано от IBM устройство, използвайте следната процедура:

1. Стаптирайте компютъра си и операционната система.
2. Използвайте Windows Explorer или My Computer, за да изведете дървото с директориите на твърдия диск.
3. Отворете папката C:\IBMTOOLS.
4. Отворете папката drivers. В нея има няколко папки, назовани според инсталираните в компютъра ви устройства (например, audio, video, и т.н.).
5. Отворете съответната папка.
6. Използвайте един от следните методи, за да възстановите драйвер на устройство:
 - В папката на съответното устройство потърсете файл readme.txt или друг файл с разширение .txt, който съдържа информация за преинсталането на драйвера на устройство. Този файл може да бъде назован според операционната система, например win98.txt. Текстовият файл съдържа информация как се инсталира драйверът на устройство.
 - Ако папката на устройство съдържа файл с разширение .inf, можете да използвате програмата Add New Hardware (разположена в Windows Control Panel) за инсталане на драйвера на устройството. Не всички драйвери на устройства могат да бъдат преинсталирани посредством тази програма. В програмата Add New Hardware натиснете, когато ви бъде напомнено да зададете драйвер на устройство, бутона **Have Disk** и **Browse**. После изберете подходящия драйвер за устройство (.inf) от поддиректорията на устройството.
 - В папката на устройството потърсете файл setup.exe. Щракнете два пъти на **SETUP.EXE** и следвайте инструкциите на екрана.

Глава 4. Отстраняване на проблеми и диагностика

Тази глава описва някои основни средства за диагностика и отстраняване на проблеми. Ако проблемът ви не е описан тук, използвайте Access IBM за по-подробна информация за отстраняване на проблеми.

Основно отстраняване на проблеми

Симптом	Действие
Компютърът не стартира, когато натиснете бутона за включване.	<p>Проверете дали:</p> <ul style="list-style-type: none">Захранващият кабел на компютъра е включен в компютъра и в работещ електрически контакт.Ако компютърът ви има вторичен ключ за захранването на гърба на компютъра, проверете дали е включен. Проверете индикатора на захранването на предната част на компютъра, за да се убедите, че е включен. <p>Ако не можете да отстраните проблема, обърнете се към сервис.</p>
Екранът на монитора е празен.	<p>Проверете дали:</p> <ul style="list-style-type: none">Кабелът на монитора е надеждно свързан към гърба на монитора и гърба на компютъра.Захранващият кабел на монитора е включен в монитора и в работещ електрически контакт.Мониторът е включен и яркостта и контрастът са правилно зададени.Кабелът за данни на монитора е включен към монитора и към съединителя за монитор на компютъра. <p>Забележка: Ако компютърът ви има два съединителя за монитор, проверете дали мониторът ви е включен в този на слота на ускорения графичен порт (AGP), вместо в този в задната част на дълната платка. Вижте стъпка 4 на страница 6.</p> <p>Ако не може да отстраните проблема, обърнете се към сервис.</p>
Клавиатурата не работи. Компютърът не реагира на клавиатурата.	<p>Проверете дали:</p> <ul style="list-style-type: none">Компютърът и мониторът са включени и яркостта и контрастът са правилно настроени.Клавиатурата е правилно включена в съединителя за клавиатура на компютъра.Няма потънали клавиши. <p>Ако не можете да отстраните проблема, обърнете се към сервис.</p>

Симптом	Действие
Rapid Access III клавиатурата не работи	<p>Проверете дали:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Компютърът е включен. • Дали клавиатурата е надеждно свързана с USB съединител на гърба на компютъра. • Няма потънали клавиши. <p>Ако не можете да отстраните проблема, обърнете се към сервис.</p>
Мишката не работи. Компютърът не реагира на мишката. Забележка: Това се отнася само за механични мишки.	<p>Почистете мишката. Проверете дали:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Компютърът и мониторът са включени и яркостта и контрастът са правилно настроени. • Мышката е правилно включена в съединителя за мишка на компютъра. <p>Ако не можете да отстраните проблема, обърнете се към сервис.</p>
Операционната система не се стартира.	<p>Проверете дали:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Няма дискета във флопидисковото устройство. • Стартовата последователност включва устройството, на което е инсталирана операционната система. Обикновено операционната система е на твърдия диск. <p>По време на стартиране изчакайте напомнянето за стартиране на IBM Помощната програма за настройка. Натиснете указания функционален клавиц.</p> <p>Проверете стартовата последователност в програмата IBM Setup Utility.</p> <p>Ако не можете да отстраните проблема, обърнете се към сервис.</p>
Преди да се стартира операционната система, се извежда код на грешка.	Запишете номера на кода и вижте “Кодове на грешки” на страница 22.
Компютърът бипка множество пъти, преди да се стартира операционната система.	<p>Проверете дали няма потънали клавиши.</p> <p>Ако не може да отстраните проблема, обърнете се към сервис.</p>

IBM Enhanced Diagnostics

Програмата IBM Enhanced Diagnostics работи независимо от операционната система. Можете да използвате тази програма, за да тествате хардуерните компоненти на компютъра си. Можете да използвате тази програма, когато другите методи не са достъпни или не са били успешни в изолирането на възможен хардуерен проблем.

Можете да стартирате IBM Enhanced Diagnostics посредством програмата Product Recovery на твърдия ви диск. Като алтернатива можете да създадете стартова *IBM Enhanced Diagnostics* дискета от програмата Product Recovery.

Забележка: Възможно е за някои модели да се налага стартирането на програмата IBM Enhanced Diagnostics от Access IBM Predesktop Area. Тези модели също могат да създават стартова *IBM Enhanced Diagnostics* дискета от Access IBM Predesktop Area.

Можете да изтеглите последната версия на програмата Enhanced Diagnostics от <http://www.ibm.com/pc/support/> в World Wide Web. Наберете типа машина и номера на модел в полето **Quick Path**, за да намерите специфични за компютъра ви файлове за изтегляне.

Стартиране на IBM Enhanced Diagnostics от програмата Product Recovery

Използвайте следните стъпки, за да изпълните диагностика от програмата Product Recovery:

1. Затворете операционната система и изключете компютъра.
2. Когато включвате компютъра си, натиснете и задръжте клавиша F11, докато бъде изведено менюто на Product Recovery.
3. В зависимост от операционната ви система, може да ви бъде напомнено да изберете системна настройка. Ако не бъде изведено напомняне, преминете на следващата стъпка.
4. От главното меню изберете **System Utilities**.
5. Изберете **Run diagnostics**. Стартира се програмата IBM Enhanced Diagnostics. Когато завършите с изпълнението на диагностиките, ще бъдете върнати в главното меню на Product Recovery.
6. Рестартирайте компютъра.

Създаване на дискета IBM Enhanced Diagnostics

Следвайте тези стъпки, за да създадете дискета *IBM Enhanced Diagnostics*:

1. Затворете операционната система и изключете компютъра.

2. Когато включвате компютъра си, натиснете и задръжте клавиша F11, докато бъде изведено менюто на Product Recovery.

Забележка: Access IBM Predesktop Area може да се изведе за някои модели.
Ако случаят е такъв, продължете със Стъпка 5.

3. В зависимост от операционната ви система, може да ви бъде напомнено да изберете системна настройка. Ако не бъде изведено напомняне, преминете на следващата стъпка.
4. От главното меню изберете **System Utilities**.
5. Изберете **Create a diagnostics disk** и следвайте инструкциите на екрана.
6. Когато ви бъде напомнено, поставете празна форматирана дискета във флопидисковото устройство и следвайте инструкциите на екрана.

Забележки:

1. Можете да изтеглите последната версия на диагностичната програма от <http://www.ibm.com/pc/support/> в World Wide Web. В полето **Quick Path** наберете типа машина, за да намерите специфичните за компютъра ви файлове за изтегляне.
2. Можете да намерите копие на самостартиращ се компакт-диск за първоначално зареждане (известно като .iso копие) на диагностичната програма на <http://www.ibm.com/pc/support> за поддръжка на системи без флопидисково устройство.

Стартиране на дискета IBM Enhanced Diagnostics

Следвайте тези стъпки, за да стартирате дискетата *IBM Enhanced Diagnostics*:

1. Затворете операционната система и изключете компютъра.
2. Поставете *IBM Enhanced Diagnostics* дискетата във флотито.
3. Включете компютъра.
4. Следвайте инструкциите, изобразявани на екрана. За помощ, натиснете F1.
5. Когато програмата свърши, отстранете дискетата от флотито.
6. Изключете или рестартирайте компютъра си.

Кодове на грешки

Следната таблица включва някои от обичайните кодове на грешки, извеждани, когато компютърът изпълнява автотеста при включване на захранването (POST).

- Запишете кодовете на грешки, които се извеждат. Ако се обадите в сервис, ще бъдете попитани за кодовете на грешки.
- Ако получавате множество кодове на грешки, отстранявайте ги в реда на появяването им на екрана. Обикновено отстраняването на причината за първия код ще разреши и следващите.
- Ако кодът за грешка не е посочен в таблицата, ще ви трябва по-задълбочено отстраняване на проблеми.

- Ако операционната система се стартира при включване на компютъра, вижте “IBM Enhanced Diagnostics” на страница 21 за стартиране на диагностика. Използвайте също Access IBM за повече информация по разрешаването на проблеми.
- Ако операционната система не се стартира, обърнете се към сервис.

Код	Описание	Действие
135	Отказ на вентилатора	Компютърът трябва да се ремонтира.
162	Има изменение в конфигурацията на устройство.	<p>Проверете дали:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Всички външни устройства са включени. • Всички устройства са правилно инсталирани и надеждно свързани. <p>Заредете подразбиращите се конфигурационни настройки, като използвате IBM Помощната програма за настройка.</p> <p>Ако не можете да отстраните проблема, обърнете се към сервис.</p>
164	Обемът на системната памет е по-малък от очаквания.	<p>Добавете памет към компютъра си или използвайте IBM Помощната програма за настройка, за да приемете новия обем на паметта.</p> <p>Ако не можете да отстраните проблема, обърнете се към сервис.</p>
210 или 211	Грешка в клавиатурата.	<p>Проверете дали:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Клавиатурата е правилно свързана. • Няма потънали клавиши. <p>Ако не можете да отстраните проблема, обърнете се към сервис.</p>
250	Батерията е дефектна.	<p>Сменете батерията. Вижте процедурата по подмяна на батерията в електронната публикация <i>Ръководство за потребителя</i>, достъпно чрез Access IBM.</p>
270 или 271	Грешка в часовника за реално време	<p>Настройте датата и часа посредством IBM Помощната програма за настройка.</p> <p>Ако не можете да отстраните проблема, обърнете се към сервис.</p>

Код	Описание	Действие
662	Има изменение в конфигурацията.	<p>Флопидисково устройство е добавено или премахнато.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Възстановете оригиналния хардуер. Или • Приемете новата конфигурация, като използвате IBM Помощната програма за настройка. <p>Ако не можете да отстраните проблема, обърнете се към сервис.</p>
1762	Има изменение в конфигурацията.	<p>Добавен е или е премахнат твърд диск.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Възстановете оригиналния хардуер. Или • Приемете новата конфигурация, като използвате IBM Помощната програма за настройка. <p>Ако не можете да отстраните проблема, обърнете се към сервис.</p>
1962	Не е намерена операционна система или няма устройство в стартовата последователност, което да има валиден запис за първоначално зареждане.	<p>Променете стартовата последователност чрез IBM Помощната програма за настройка.</p> <p>Ако не можете да отстраните проблема, обърнете се към сервис.</p>
5962	Има изменение в конфигурацията.	<p>Добавено е или е премахнато ATAPI устройство.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Възстановете оригиналния хардуер. Или • Приемете новата конфигурация, като използвате IBM Помощната програма за настройка. <p>Ако не можете да отстраните проблема, обърнете се към сервис.</p>
8603	<p>Грешка в посочващото устройство</p> <p>Не е открита мишка.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Инсталирайте мишка. • Настройте правилно опцията за мишка посредством IBM Помощната програма за настройка. <p>Ако не можете да отстраните проблема, обърнете се към сервис.</p>

POST кодови на звукови сигнали

Друг начин на POST да ви информира за грешки е чрез поредици отчетливи звукови сигнали (бипкания). Групата бипкания представя числова стойност и предоставя допълнителна информация за възможния проблем.

Следват най-обичайните кодове на POST бипкания, които можете да чуете при стартиране на компютъра си.

Поредица от бипкания	Описание	Действие
1 дълго и 2 къси бипкания	Не се извежда съобщение на экрана. Бипканията прехождат видео инициализирането.	Отстранете и поставете отново модулите памет (DIMM). Ако проблемът не бъде отстранен, обърнете се към сервис.
1 дълго, следвано от серия къси бипкания	Грешка на външен ROM (например VGA)	Ако проблемът не бъде отстранен, обърнете се към сервис.
2 къси бипкания	Възникнала е POST грешка.	Ако сте променили системната конфигурация, влезте в IBM Помощната програма за настройка и излезте, за да запомните конфигурацията. В противен случай се отнесете към раздела с кодове за грешки, за да изяснете грешката.
1 късо - 3 къси - 3 къси - 1 късо	Няма памет или конфигурирана памет	Инсталирайте отново паметта. Ако проблемът не бъде отстранен, подменете паметта.
4 серии по 4 къси бипкания	Намеса в POV; POV информацията за обвързване не съответства.	Проверете дали оригиналната POV карта е правилно поставена в цокъла си.

Тук са изложени някои общи насоки за работа с кодове на бипкания при POST.

- Запишете всяка последователност от бипкания, която чуете. Ако се обадите в сервис, ще бъдете помолени да посочите последователността.
- Ако последователността отсъства от книгата, се изисква по-задълбочено отстраняване на проблема.
 - Ако операционната система се стартира при включване на компютъра, използвайте Access IBM, за да разберете как да стартирате IBM Enhanced Diagnostics и да видите достъпните процедури по отстраняване на проблеми.
 - Ако операционната система не се стартира, обърнете се към сервис.

Глава 5. Получаване на информация, поддръжка и сервис

Ако ви е необходима помощ, сервис, техническо съдействие или просто се нуждате от допълнителна информация, ще намерите широка гама от източници, предоставени на ваше разположение от IBM. Този раздел съдържа указания накъде да се насочите за допълнителна информация относно IBM и продуктите на IBM, какво да направите, ако изпитвате затруднения с компютъра си и на кого да се обадите, ако се нуждате от сервис.

Получаване на информация

Информация за вашия IBM компютър и предварително инсталирания софтуер, ако има такъв, можете да намерите в документацията, която се доставя с компютъра ви. Тази документация включва печатни книги, електронни книги, README и помощни файлове. Освен това, има достъпна информация относно продуктите на IBM в World Wide Web.

В World Wide Web, Web сайтът на IBM има най-актуалната информация за IBM персонални компютри, продукти и поддръжка. Адресът на заглавната страница на IBM Personal Computing е <http://www.ibm.com/pc/>

Можете да намерите информация за поддръжката на вашите IBM продукти, включително поддържаните опции, на <http://www.ibm.com/pc/support/>.

Ако щракнете върху **Profile** от страницата за поддръжка, можете да създадете персонализирана за вашия хардуер страница, допълнена с често задавани въпроси (FAQ), информация за отделните части, технически съвети и файлове за изтегляне. Може да зададете специална опция и по този начин да получавате e-mail съобщения всеки път, когато бъде въведена нова информация за регистрирания продукт.

Можете да поръчате публикации чрез IBM Publications Ordering System на <http://www.elink.ibmlink.ibm.com/public/applications/publications/cgibin/pbi.cgi>.

Получаване на помощ и сервис

Ако имате проблем с компютъра си, ще откриете обширно множество достъпни източници.

Използване на документацията и диагностичните програми

Много от компютърните проблеми могат да бъдат разрешени без външна намеса. Ако имате проблем с компютъра си, мястото, от което трябва да започнете, е информацията за отстраняване на проблеми в документацията на компютъра ви. Ако смятате, че проблемът е свързан с вашия софтуер, отнесете се към документацията (включително и README файловете), които се доставят с операционната система и приложния софтуер.

Повечето от компютрите и сървърите на IBM се доставят с набор диагностични програми, които можете да използвате за идентифициране на хардуерни проблеми. Вижте информацията за отстраняване на проблеми в документацията на компютъра си за инструкции по използването на диагностичните програми.

Информацията за отстраняване на проблеми или диагностичните програми могат да ви препоръчат допълнителни или обновени драйвери за устройства или друг софтуер. IBM поддържа страници в World Wide Web, откъдето можете да получите последна техническа информация и да изтеглите актуализации и драйвери за устройства. За достъп до тези страници, идете на <http://www.ibm.com/pc/support/> и следвайте инструкциите.

Обръщане към сервис

Ако сте опитвали самостоятелно да отстраните проблема и все още се нуждаете от помощ, по време на гаранционния период можете да получите помощ и информация по телефона чрез IBM PC HelpCenter. По време на гаранционния период може да използвате следните услуги:

- **Откриване на повредата** - група експерти помагат на клиентите при откриването на възникнали проблеми, след което преценяват какви действия е необходимо да се предприемат за тяхното отстраняване.
- **Popравка на IBM хардуер** - Ако се установи, че проблемът е причинен от хардуер на IBM, който е в гаранция, ще ви бъде осигурено подобаващо ниво на възстановителната услуга.
- **Подмяна на части** - Понякога се налага да се правят промени, след като даден продукт бъде продаден. IBM или вашият търговец, ако е оторизиран от IBM, ще извърши промените в конструкцията (Engineering Changes - ECs) на вашия хардуер.

Компонентите и елементите, изброени по-долу, не се покриват от гаранцията:

- Подмяна или използване на части, които не са производство на IBM, или на произведени от IBM части без гаранция. Всички части с гаранция съдържат идентификатор със 7 символа във формат IBM FRU XXXXXXX.
- Идентифициране за източниците на софтуерните проблеми.
- Конфигуриране на BIOS като част от инсталација или обновление.
- Промени, модифициране или обновление на драйверите за устройства.
- Инсталација и поддръжка на мрежова операционна система (NOS).

- Инсталација и поддржка на приложни програми.

Отнесете се към IBM Ограниченните гаранционни условия за пълно обяснение на гаранционните условия на IBM. На всяка цена трябва да пазите документа за покупка, на базата на който може да получите необходимата гаранционна услуга.

В САЩ и Канада тези услуги могат да се използват 24 часа в деновонощето, 7 дни в седмицата. В Обединеното кралство тези услуги са достъпни от понеделник до петък, от 9:00 до 18:00 ч.

Забележка: Времето за реакция варира; възможно е да изключва някои празници.

По възможност бъдете пред компютъра си, когато се обаждате по телефона.
Желателно е да подгответе следната информация:

- Тип и модел на машината
- Серийните номера на хардуерните продукти
- Описание на проблема
- Точните думи на съобщенията за грешки
- Информация за софтуерната и хардуерната конфигурация

Телефонни номера

Телефонните номера подлежат на промяна без предизвестие. За най-актуалните телефонни номера, посетете <http://www.ibm.com/pc/support/> и щракнете **Support Phone List**.

Страна		Телефонен номер
Австрия	Österreich	01-24 592 5901
Белгия - Холандски	Belgie	02-210 9820
Белгия - Френски	Belgique	02-210 9800
Канада	Toronto only	416-383-3344
Канада	Canada - all other	1-800-565-3344
Дания	Danmark	45 20 82 00
Финландия	Suomi	09-459 6960
Франция	France	02 38 55 74 50
Германия	Deutschland	07032-1549 201
Ейре	Ireland	01-815 9200
Италия	Italia	02-7031 6101
Люксембург	Luxembourg	298-977 5063
Холандия	Nederland	020-514 5770
Норвегия	Norge	66 81 11 00
Португалия	Portugal	21-791 51 47
Испания	España	91-662 49 16
Швеция	Sverige	08-477 4420
Швейцария	Schweiz/Suisse/Svizzera	058-333 0900
Обединено Кралство	United Kingdom	01475-555 055
САЩ и Пуерто Рико	U.S.A. and Puerto Rico	1-800-772-2227

За връзка във всички останали страни или региони използвайте своя IBM търговец или маркетинговия представител на IBM.

Други услуги

IBM Update Connector™ е средство за отдалечена комуникация, което можете да използвате с някои IBM компютри за комуникация с HelpCenter. Update Connector ви позволява да получавате и изтегляте обновления за някои от софтуерните продукти, които може да се доставят с компютъра ви.

Ако пътувате с компютъра си или го пренасяте в страна, в която се продава вашият ThinkCentre тип машина, компютърът ви може да подлежи на Международно гаранционно обслужване, което автоматично ви дава право да получите гаранционно обслужване в рамките на гаранционния ви период. Обслужването ще бъде изпълнено от IBM или IBM представители, които са оторизирани да изпълняват гаранционно обслужване.

Методите и процедурите за обслужване варират според страната и някои услуги може да не са достъпни във всички страни. Международното гаранционно обслужване се доставя чрез метода за обслужване (като депо, в сервиза или обслужване на място), който е осигурен в тази страна. Възможно е сервизните центрове в определени страни да не са в състояние да обслужват всички модели на даден тип машина. В някои страни може да се прилагат такси и ограничения в момента на обслужване.

За да определите дали вашият компютър подлежи на Международно гаранционно обслужване и за да прегледате списък на страните, в които обслужването е достъпно, идете на <http://www.ibm.com/pc/support/>, и щракнете **Warranty Lookup**. Подлежащите IBM компютри се идентифицират по техния четирицифрен тип на машина. За повече информация относно Международното гаранционно обслужване, вижте Service Announcement 601-034 на <http://www.ibm.com/>. Щракнете на **Support & downloads**, щракнете на **Announcement letters** и после на **Announcements search**. В полето **Search by letter number only** въведете 601-034 и щракнете **Search**.

IBM Integrated Technology Services предлага широк обхват от информация за технологична поддръжка, реализация и управленически услуги. За повече информация относно тези услуги, вижте Web сайта Integrated Technology Services на <http://www.ibm.com/services/its/>.

За техническо съдействие при инсталацията или въпроси, свързани със Сервизните Пакети за вашия предварително инсталиран Microsoft Windows продукт, се обръщайте към Web сайта на Microsoft Product Support Services на <http://support.microsoft.com/directory/>, или към IBM HelpCenter. Възможно е да се приложи таксуване.

Закупуване на допълнителни услуги

По време и след изтичането на гаранционния срок може да закупите допълнителни услуги, като например поддръжка на хардуер, произведен от IBM или друга компания, поддръжка на операционни системи и допълнителни приложения; настройка на мрежи и конфигурации; обновление и допълнителна поправка на хардуер; стандартно инсталиране. Достъпността и името на услугата може да са различни, в зависимост от страната или региона.

За повече информация относно тези услуги вижте електронните публикации.

Приложение А. Оferта за софтуер IBM Lotus

Относно оферата: Като квалифициран клиент на IBM персонален компютър, получавате лиценз за софтуера Lotus Notes Standalone Client и Lotus SmartSuite. Този лиценз ви дава право да инсталirate и използвате този софтуер на новия си IBM персонален компютър, като използвате една от следните опции:

- **Носителите на този софтуер не са включени в настоящата оферта. Ако нямате вече подходящия носител на софтуера Lotus Notes Client или Lotus SmartSuite,** можете да поръчате компакт-диск и да инсталирате софтуера на компютъра си.** Използвайте един от методите, изброени на следващата страница, за поръчване.
- **Ако вече имате лицензирано копие на този софтуер,** получавате правото да направите и използвате едно допълнително копие на притежавания от вас софтуер.

Относно IBM Lotus Notes: С вашия Notes Standalone client можете да интегрирате най-ценните ви ресурси за съобщения, съвместна работа и управление на личната информация (PIM) —като e-mail, календар, списък с неща за вършени — което ви позволява да ги достъпвате докато сте свързани или не с вашата мрежа. За повече информация посетете <http://www.lotus.com/notes>

Относно IBM Lotus SmartSuite: Lotus SmartSuite съдържа мощни приложения с времеспестяващи характеристики, които ви дават начален тласък в работата и ви водят през отделните задания.

- Lotus Word Pro – текстообработваща програма
- Lotus 1-2-3 – електронна таблица
- Lotus Freelance Graphics – програма за графично презентиране
- Lotus Approach – база данни
- Lotus Organizer – мениджър на ангажименти и информация за контакти
- Lotus FastSite – програма за публикуване в Web
- Lotus SmartCenter – мениджър на Internet информация

Потребителска поддръжка: За информация по поддръжка и телефонни номера, на които да получите помощ за начална инсталация на софтуера, посетете <http://www.pc.ibm.com/support>. За да закупите техническа поддръжка извън началната поддръжка за инсталирането, посетете <http://www.lotus.com/passport>.

Договор за международно лицензиране: Лицензираният софтуер, предлаган с тази оферта, не включва софтуерните обновления или техническа поддръжка и е предмет на условията и сроковете на IBM Договора за международно лицензиране на програми (IPLA), който придружава софтуера. Използването на програмите Lotus SmartSuite и Lotus Notes, описани в тази оферта, означава

приемане на условията на тази Оферта и IPLA. За повече информация относно IBM IPLA, посетете <http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf>. Тези програми не са за препродаване.

Доказателство за правомощие: Доказателството за покупка за вашия квалифициращ IBM персонален компютър, както и документът, който представлява тази оферта, трябва да бъдат запазени като ваши доказателства за правомощие.

Закупуване на надстроявания, допълнителни лицензи и техническа поддръжка
Софтуерните надстроявания и техническата поддръжка са достъпни срещу заплащане по програмата IBM Passport Advantage. За информация относно закупуването на допълнителни лицензи за Notes, SmartSuite, или други Lotus продукти, посетете <http://www.ibm.com> или <http://www.lotus.com/passport> Според определени квалификации, лицензи за клиентски достъп могат да бъдат закупени и посредством лиценз за подмяна с доплащане на конкурентен софтуер.

За да поръчате компакт-диск:

****Важно:** Според настоящата оферта можете да поръчате по един компакт-диск на лиценз. Ще ви бъде поискано да представите 7 цифренния сериен номер на новия IBM персонален компютър, който сте закупили. Компакт-дискът се осигурява без заплащане; възможно е местните власти да наложат заплащане на доставка, мита и такси. Моля, оставете 10 до 20 работни дни от получаването на заявката ви за доставка.

• В САЩ или Канада:

Обадете се на 800-690-3899

• В страните от Латинска Америка:

- Чрез Internet: <http://smartsuite.modusmedia.com>
- Пощенски адрес:
IBM - Lotus Notes and SmartSuite Program
Modus Media International
501 Innovation Avenue
Morrisville, NC, USA 27560

Факс: 919-405-4495

За информация относно поръчване:

Smartsuite_ibm@modusmedia.com

• В европейските страни:

- Чрез Internet: <http://ibm.modusmedia.co.uk>
- Пощенски адрес:
IBM - Lotus Notes and SmartSuite Program
P.O. Box 3118
Cumbernauld, Scotland, G68 9JX

За информация относно поръчване:

ibm_smartsuite@modusmedia.com

- **В страните от Тихоокеанска Азия:**

- Чрез Internet: <http://smartsuite.modusmedia.com>

- Пощенски адрес:

IBM - Lotus Notes and SmartSuite Program

Modus Media International

eFulfillment Solution Center

750 Chai Chee Road

#03-10/14, Technopark at Chai Chee,

Singapore 469000

Факс: +65 6448 5830

За информация относно поръчване:

Smartsuiteapac@modusmedia.com

Приложение В. Ограничени гаранционни условия на IBM Z125-4753-07 11/2002

Част 1 - Общи условия

Тези ограничени гаранционни условия включват Част 1 - Общи условия, Част 2 - Условия, характерни за отделни страни, и Част 3 - Гаранционна информация.

Условията на Част 2 заменят или изменят тези от Част 1. Гаранциите, осигурени от IBM в настоящите Ограничени гаранционни условия, се отнасят само за машини, които сте закупили от IBM или от вашия търговец за лично ползване. Терминът "Машина" означава машина на IBM и включва нейните компоненти, обновления, елементи, допълнителни принадлежности или всяка комбинация от тях.

Терминът "Машина" не включва предварително или впоследствие инсталирани на машината софтуерни продукти. Нищо в настоящите ограничени гаранционни условия не засяга законните права на клиентите, които не могат да бъдат отказани или ограничени с договор.

Какво се покрива от тази гаранция

IBM гарантира, че всяка машина: 1) е без дефекти в материалите и в изработката и 2) съответства на официално издадената спецификация на IBM ("Спецификации"), която е достъпна при поискване. Гаранционният период за Машината започва на оригиналната Дата на инсталациране и е указан в Част 3 - Гаранционна информация. Ако IBM или вашият търговец не ви информират за друго, датата, изписана на фактурата или квитанцията, се счита за дата на инсталациране. Много от компонентите, промените и обновленията са свързани с отстраняването на части и тяхното връщане в IBM. Определена част, която е подменена с друга, автоматично прехвърля своята гаранция върху частта, която е поставена в компютъра. Освен в случаите, в които IBM поставя различни условия, настоящите гаранции важат само за страната или региона, в която е придобита машината.

ТЕЗИ ГАРАНЦИИ СА ВАШИТЕ ЕДИНСТВЕНИ ГАРАНЦИИ И ОТМЕНЯТ ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ, БИЛИ ТЕ ЯВНИ ИЛИ НЕЯВНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, НЕЯВНИТЕ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ПРИЛОЖИМОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. НЯКОИ ДЪРЖАВИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВА НЕ РАЗРЕШАВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ЯВНИТЕ ИЛИ НЕЯВНИТЕ ГАРАНЦИИ, ТАКА ЧЕ ДАДЕНОТО ПО-ГОРЕ ИЗКЛЮЧЕНИЕ МОЖЕ ДА НЕ Е ВАЛИДНО ЗА ВАС. В ТАКЪВ СЛУЧАЙ ПОДОБНИ ГАРАНЦИИ СА ОГРАНИЧЕНИ В ТЕЧЕНИЕ НА ГАРАНЦИОННИЯ СРОК. СЛЕД ТОЗИ СРОК НЕ ВАЖАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ. НЯКОИ ДЪРЖАВИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВА НЕ РАЗРЕШАВАТ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА НЕЯВНИТЕ ГАРАНЦИИ, ТАКА ЧЕ ДАДЕНОТО ПО-ГОРЕ ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕ ДА НЕ Е ВАЛИДНО ЗА ВАС.

Какво не се покрива от тази гаранция

Тази гаранция не покрива следните:

- всяка кофтуерни програми, независимо дали са предварително заредени или доставяни с Машината, или инсталирани впоследствие;
- отказ, причинен от неправилна употреба (включително, но без ограничение до използване на капацитет или възможност на Машината, различни от писмено оторизираните от IBM), инцидент, модификация, неподходяща физическа или работна среда, или неправилна поддръжка от вас;
- отказ, причинен от продукт, за който IBM не носи отговорност; и
- всякако не-IBM продукти, включително тези, които IBM може да доставя и да осигурява с или да интегрира в IBM Машина по ваша заявка.

Гаранцията отпада при премахване или подмяна на идентификационните етикети на Машината или нейни части.

IBM не гарантира непрекъсната или безгрешна работа на машината.

Всякаква техническа или друга помощ, свързана с поправка на машина в гаранция, като например помощ по телефона чрез задаване на въпроси от типа "Как да...?" и такива относно настройката или инсталирането на компютъра, се осигурява **БЕЗ КАКВИТО И ДА БИЛО ГАРАНЦИИ**.

Как да получите гаранционно обслужване

Ако Машината не функционира, както е гарантирано, по време на гаранционния период, свържете се с IBM или с вашия търговец, за да получите гаранционно обслужване. Ако не сте регистрирали Машината си към IBM, може да ви бъде поискано да представите документ за покупка като доказателство за правото ви да получите гаранционно обслужване.

Как ще направи IBM за отстраняване на проблемите

Когато се обаждате за обслужване, трябва да следвате процедурите за определяне и разрешаване на проблеми, указаны от IBM. Техник ще се опита да направи начална диагноза на проблема ви и да ви помогне да го разрешите по телефона.

Типът гаранционно обслужване, приложим за вашата Машина, е посочен в Част 3 - Гаранционна информация.

Вие сте отговорни за изтеглянето и инсталирането на определения Машинен код (микрокод, код на базовата входно/изходна система (наричана "BIOS"), помощни програми, драйвери на устройства и диагностични средства, доставяни с IBM Машина) и други софтуерни обновления от Web сайта на IBM в Internet или от други електронни носители, и за следването на предоставените от IBM инструкции.

Ако проблемът може да бъде разрешен с Подменяема от клиента част ("CRU") (например, клавиатура, мишка, високоговорители, памет, твърд диск или друга леснозаменима част), IBM ще ви достави тези части за подмяна.

Ако Машината не функционира, както е гарантирано, по време на гаранционния период и проблемът ви не може да бъде разрешен по телефона, чрез прилагането на обновления на Машинен код или софтуер или чрез CRU, IBM или вашият дистрибутор, ако е одобрен от IBM за предоставяне на сервисно обслужване, по

свое усмотрение ще 1) поправят машината да функционира, както е гарантирано, или 2) ще я подменят с поне функционално еквивалентна. Ако IBM не може да направи никое от тези, можете да върнете Машината на мястото, откъдето сте я закупили, и парите ви ще бъдат възстановени.

IBM или вашият търговец също управляват и инсталират определени инженерни изменения, които са приложими за вашата Машина.

Подмяна на Машина или част

Когато гаранционният сервис предвижда подмяна на машината или на нейна част, повредената машина или съответната част става собственост на IBM или на вашия търговец, а подменената става ваша собственост. Вие свидетелствате за това, че всички извадени части са оригинални и непроменени. Възможно е подменената част или машина да не е нова, но задължително ще е в добро работно състояние и ще е функционално еквивалентна на първата. Подмяната прехвърля гаранцията върху частта или машината, която е била заменена с друга.

Допълнителни ваши отговорности

Преди IBM или вашият търговец да подмени машина или част, вие давате вашето съгласие за премахването на всички компоненти, части и допълнителни устройства, които не са в гаранция.

Също така се съгласявате:

1. да потвърдите, че машината не подлежи на каквито и да са правни ограничения или условия, които да възпрепятстват нейната подмяна;
2. да изискате оторизация от собственика на машината, ако тя не е ваша собственост, че IBM или вашият търговец могат да я ремонтират; и
3. ако е необходимо, преди да се извърши самата услуга:
 - a. следвайте процедурите за заявка за сервис, осигурени от IBM или вашия търговец;
 - b. архивирайте или защитете всички програми и данни, които се съдържат във вашата машина;
 - c. осигурете на IBM или вашия търговец достатъчен, свободен и безопасен достъп до вашите съоръжения, за да позволите на IBM да изпълни задълженията си; и
 - d. информирайте IBM или вашия търговец за промяна в местонахождението на машината.
4. (a) осигурете цялата информация за идентифицирани или идентифицируеми индивиди (Лични данни) да бъде изтрита от Машината (до технически възможната степен), (b) позволете на IBM, вашия дистрибутор или IBM доставчик да обработи от ваше име всякакви останали Лични данни, както IBM или вашият дистрибутор считат за необходимо, за да изпълнят задълженията си по настоящите Ограничени гаранционни условия (което може да включва доставянето на Машината за такава обработка на други IBM сервиси разположения по света), и (c) осигурете тази обработка да съответства на всякакви закони, приложими към такива Лични данни.

Ограничение на отговорността:

IBM отговаря за загубването или повредата на вашата машина, само докато е 1)

в притежание на IBM или 2) по време на транспортиране в случаите, в които IBM е отговорна за разходите по транспортирането.

IBM и вашият търговец не са отговорни за каквато и да била поверителна, частна или лична информация, която е записана в Машина, върната на IBM по някаква причина. Трябва да премахнете подобна информация, преди да предадете машината.

Възможно е да се появят обстоятелства, при които поради дефектиране на част или на друго основание вие да изискате от IBM възстановяване на щети. Във всеки подобен случай, независимо от основанието, на което предявявате иск пред IBM за възстановяване на щети (включително при основна повреда, небрежност, погрешно представяне или други подобни), освен за отговорности, които не могат да бъдат ограничени от местните закони, IBM отговаря за не повече от

1. телесни повреди (включително смърт), и повреда на недвижима собственост и веществена лична собственост; и
2. стойността на всички останали преки щети до размера (при повтаряемост се прилагат 12 месечни начисления), отнасящи се за машината, която е обект на иска. За целите на тази точка, терминът "Машина" включва Машинния код и Лицензириания микрокод ("LIC").

Това ограничение се отнася също за доставчиците на IBM продукти и за вашия търговец. Това е максимумът, до който IBM, неговите доставчици и вашият търговец са колективно отговорни.

ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА IBM, НЕЙНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ ИЛИ ДИСТРИБУТОРИ НЕ ОТГОВАРЯТ ЗА НИТО ЕДНО ОТ СЛЕДНИТЕ, ДОРИ АКО СА ИНФОРМИРАНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ИМ: 1) ИСКОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ СРЕЩУ ВАС ЗА ВРЕДИ (РАЗЛИЧНИ ОТ ТЕЗИ ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ СПИСЪКА ПО-ГОРЕ); 2) ЗАГУБА ИЛИ ПОВРЕДА НА ДАННИ; 3) СПЕЦИАЛНИ, НЕВОЛНИ, КОСВЕНИ ЩЕТИ ИЛИ КАКВИТО И ДА БИЛО ПОСЛЕДСТВАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЩЕТИ; ИЛИ 4) ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, БИЗНЕС ПРИХОДИ, ДОБРА ВОЛЯ ИЛИ ОЧАКВАНИ СПЕСТЯВАНИЯ. НЯКОИ ДЪРЖАВИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВА НЕ РАЗРЕШАВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕТО НА СЛУЧАЙНИ ИЛИ ЛОГИЧНО ПРОИЗТИЧАЩИ ЩЕТИ, ТАКА ЧЕ ДАДЕНОТО ПО-ГОРЕ ИЗКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕ ДА НЕ Е ВАЛИДНО ЗА ВАС. НЯКОИ ДЪРЖАВИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВА НЕ РАЗРЕШАВАТ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА НЕЯВНИТЕ ГАРАНЦИИ, ТАКА ЧЕ ДАДЕНОТО ПО-ГОРЕ ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕ ДА НЕ Е ВАЛИДНО ЗА ВАС.

Приложим закон

Както вие, така и IBM приемате прилагането на законите на страната, в която сте закупили Машината, за управление, тълкуване и прилагане на всички ваши и на IBM права, дългове и задължения, произлизации от или свързани по какъвто и да било начин с обекта на настоящите Ограничени гаранционни условия, без оглед на конфликти на правните принципи.

**ТЕЗИ ГАРАНЦИИ ВИ ПРЕДОСТАВЯТ ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАКОННИ ПРАВА,
НО ВИЕ МОЖЕ ДА ИМАТЕ И ДРУГИ ПРАВА, КОИТО ВАРИРАТ В
ЗАВИСИМОСТ ОТ ДЪРЖАВАТА И ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО.**

Юрисдикция

Всички права и задължения на страните са подчинени на съдилищата в страната, в която сте закупили Машината.

Част 2 - Специфични за страната условия

ЮЖНА АМЕРИКА

АРЖЕНТИНА

Приложим закон: Следното се добавя след края на първия раздел:

Всяка тъжба, произлизаща от настоящите Ограничени гаранционни условия, ще бъде разрешавана изключително от Търговския съд в град Буенос Айрес.

БРАЗИЛИЯ

Приложим закон: Следното се добавя след първото изречение:

Всякакви тъжби, произлизащи от настоящото споразумение, ще бъдат разрешавани изключително в съда на Рио де Жанейро.

ПЕРУ

Ограничение на отговорността: Следващото се добавя в края на този раздел:

В съответствие с Член 1328 на перуанския граждански кодекс ограниченията и изключенията, посочени в този раздел, няма да се прилагат за щети, причинени от преднамерена злоупотреба на IBM ("dolo") или явна небрежност ("culpa inexcusable").

СЕВЕРНА АМЕРИКА

Как да получите гаранционен сервиз: Следното се добавя към този раздел:

За да получите гаранционно обслужване от IBM в Канада или САЩ, се обадете на 1-800-IBM-SERV (426-7378).

КАНАДА

Ограничение на отговорността: Следното замества точка 1 на този раздел:

1. телесни повреди (включително смърт), или физически щети на недвижима собственост и веществена лична собственост, причинени по небрежност от страна на IBM; и

Приложим закон: Следното замества "законите на страната, в която сте закупили машината" в първото изречение:
законите на провинция Онтарио.

САЩ

Приложим закон: Следното замества "законите на страната, в която сте закупили машината" в първото изречение:
законите на щата Ню Йорк.

АЗИЯ - ТИХООКЕАНСКА ЧАСТ

АВСТРАЛИЯ

Какво се покрива от тази гаранция: Следният параграф се добавя към този раздел:
Гаранциите, посочени в този раздел, са допълнение към правата, които може да имате по Закона за търговската практика от 1974 г. или от други подобни закони, и са ограничени в рамките на допустимото от закона.

Ограничение на отговорността: Следващият текст се добавя към този раздел:
Когато IBM нарушава условията или гаранцията, съобразена с изискванията на Закона за търговската практика от 1974 г. или други подобни законодателни актове, задълженията на IBM се свеждат до поправката или подмяната на дадена стока или доставянето на неин еквивалент. Когато това условие или гаранция се отнася до правото на продажба или стоките са такива, че се придобиват за персонално, вътрешно или домашно използване или консумиране, тогава не важи никакое от ограниченията, посочени в този параграф.

Приложим закон: Следното замества "законите на страната, в която сте закупили машината" в първото изречение:
законите на държавата или територията.

КАМБОДЖА, ЛАОС И ВИЕТНАМ

Приложим закон: Следното замества "законите на страната, в която сте закупили машината" в първото изречение:
законите на щата Ню Йорк, Съединени Американски Щати.

КАМБОДЖА, ИНДОНЕЗИЯ, ЛАОС И ВИЕТНАМ

Арбитраж: Следното се добавя под това заглавие:

Спорове и несъгласия, произлизящи от или във връзка с настоящия договор, ще бъдат окончателно разрешавани в арбитражен съд в Сингапур в съответствие с действащите към момента арбитражни правила на Сингапурския международен арбитражен център ("SIAC правила"). Арбитражното решение е окончателно и задължително за страните, без право на обжалване и ще бъде в писмен вид, според установените факти и правните заключения.

Броят на арбитрите е трима, като всяка от страните има право на назначаване на един арбитър. Двамата арбитри, назначени от страните по делото, ще назначат трети, който ще действа като председател при процеса. При вакантно място на поста на председателя той ще бъде зает от президента на SIAC. Другите вакантни места се заемат по избор на съответната номинираща страна. Процесът продължава от етапа, на който се е появило вакантно място.

Ако някоя от страните откаже или по друг начин пропусне да назначи арбитър до 30 дни след датата, на която другата страна е назначила своя, първият назначен

арбитър ще бъде единственият арбитър, при условие, че е валидно и правилно назначен.

Процесът (включително документацията по него) ще се води на английски език. Версията на настоящите Ограничени гаранционни условия на английски има надмощие над версийте на всички останали езици.

ХОНГ КОНГ С.А.Р. НА КИТАЙ И МАКАО С.А.Р. НА КИТАЙ

Приложим закон: Следното замества "законите на страната, в която сте закупили машината" в първото изречение:
законите на Хонг Конг специалния административен район на Китай.

ИНДИЯ

Ограничение на отговорността: Следното замества точки 1 и 2 на този раздел:

1. отговорността за телесни повреди (включително смърт) или повреда на недвижима собственост и веществена лична собственост се ограничава до нанесените по невнимание от страна на IBM щети; и
2. що се отнася до всякакви действителни щети, произлизации в ситуация, дължаща се на неизпълнение от страна на IBM, или по какъвто и да било начин свързана с предмета на този Договор за ограничени гаранционни условия, разноските, заплатени от вас за отделната Машина, която е предмет на този иск. За целите на тази точка, терминът "Машина" включва Машинния код и Лицензирания микрокод ("LIC").

Арбитраж: Следното се добавя под това заглавие

Спорове и несъгласия, произлизации от или във връзка с настоящия договор, ще бъдат окончателно разрешавани в арбитражен съд в Бангалор, Индия в съответствие с действащите индийски закони. Арбитражното решение е окончателно и задължително за страните, без право на обжалване и ще бъде в писмен вид, според установените факти и правните заключения.

Броят на арбитрите е трима, като всяка от страните има право на назначаване на един арбитър. Двамата арбитри, назначени от страните по делото, ще назначат трети, който ще действа като председател при процеса. При вакантно място на поста на председателя той ще зает от президента на Юридическия съвет на Индия. Другите вакантни места се заемат по избор на страната. Процесът продължава от етапа, на който се е появilo вакантно място.

Ако някоя от страните откаже или по друг начин пропусне да назначи арбитър до 30 дни след датата, на която другата страна е назначила своя, първият назначен арбитър ще бъде единственият арбитър, при условие, че е валидно и правилно назначен.

Процесът (включително документацията по него) ще се води на английски език. Версията на настоящите Ограничени гаранционни условия на английски има надмощие над версийте на всички останали езици.

ЯПОНИЯ

Приложим закон: Следното изречение се добавя към този раздел:

Всички разногласия, засягащи това споразумение, първоначално ще бъдат разрешени между страните искreno и в съответствие с принципите на взаимното доверие.

МАЛАЙЗИЯ

Ограничение на отговорността: Думата "СПЕЦИАЛНИ" в точка 3 на петия параграф се изтрива.

НОВА ЗЕЛАНДИЯ

Какво се покрива от тази гаранция: Следният параграф се добавя към този раздел:
Гаранциите, посочени в този раздел, са допълнение към правата, които може да имате по Закона за гаранции на клиенти от 1993 или други подобни закони, които не могат да бъдат изключвани или ограничавани. Законът за гаранции на клиентите от 1993 г. не се прилага по отношение на стоки или услуги, които IBM предоставя, ако стоките и услугите са ви необходими за целите на бизнеса, както е дефинирано в Закона.

Ограничение на отговорността: Следващият текст се добавя към този раздел:
Ако машините не са закупени за целите на бизнеса, както е уточнено в Закона за гаранциите на клиентите от 1993 г., ограниченията в тази част са обект на ограниченията в закона.

КИТАЙСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА (КНР)

Приложим закон: Следното замества "законите на страната, в която сте закупили Машината" в първото изречение:
законите на щата Ню Йорк, Съединени Американски Щати (освен, когато местното право изисква другояче).

ФИЛИПИНИ

Ограничение на отговорността: Точка 3 в петия параграф се заменя от следното:
**СПЕЦИАЛНИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НОМИНАЛНИ И ПРИМЕРНИ ЩЕТИ),
МОРАЛНИ, ИНЦИДЕНТНИ ИЛИ НЕПРЕКИ ЩЕТИ ЗА ВСЯКАКВИ
ПОСЛЕДВАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЩЕТИ; ИЛИ**

Арбитраж: Следното се добавя под това заглавие

Спорове и несъгласия, произлизящи от или във връзка с настоящия договор, ще бъдат окончателно разрешавани в арбитражен съд в Метро Манила, Филипини в съответствие с действащите филипински закони. Арбитражното решение е окончателно и задължително за страните, без право на обжалване и ще бъде в писмен вид, според установените факти и правните заключения.

Броят на арбитрите е трима, като всяка от страните има право на назначаване на един арбитър. Двамата арбитри, назначени от страните по делото, ще назначат трети, който ще действа като председател при процеса. При вакантно място на поста на председателя той ще зает от президента на Philippine Dispute Resolution Center, Inc.. Другите вакантни места се заемат по избор на страната. Процесът продължава от етапа, на който се е появило вакантно място.

Ако някоя от страните откаже или по друг начин пропусне да назначи арбитър до 30 дни след датата, на която другата страна е назначила своя, първият назначен арбитър ще бъде единственият арбитър, при условие, че е валидно и правилно

назначен.

Процесът (включително документацията по него) ще се води на английски език. Версията на настоящите Ограничени гаранционни условия на английски има надмощие над версийте на всички останали езици.

СИНГАПУР

Ограничение на отговорността: Думите "**СПЕЦИАЛНИ**" и "**ИКОНОМИЧЕСКИ**" в точка 3 на петия параграф се изтриват.

ЕВРОПА, БЛИЗЪК ИЗТОК, АФРИКА (ЕМЕА)

СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ СЕ ПРИЛАГАТ КЪМ ВСИЧКИ СТРАНИ ОТ РЕГИОНА:

Условията на тези Ограничени гаранционни условия се прилагат за машини, закупени от IBM или дистрибутор на IBM.

Как да получите гаранционно обслужване:

Ако закупите Машина в Австрия, Белгия, Кипър, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Исландия, Ейре, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Монако, Холандия, Норвегия, Португалия, Испания, Сан Марино, Швеция, Швейцария, Обединено кралство или Ватиканска държава, можете да получите гаранционно обслужване за тази Машина във всяка от тези страни от (1) IBM дистрибутор, одобрен за изпълнение на гаранционно обслужване или (2) от IBM, при условие, че Машината е обявена и направена достъпна от IBM в страната, в която желаете да получите гаранционно обслужване. Ако сте закупили Машина - персонален компютър в Албания, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Чешка Република, Грузия, Унгария, Казахстан, Киргизстан, Федерална Република Югославия, Бивша Югославска Република Македония (БЮОРМ), Молдова, Полша, Румъния, Русия, Словашка Република, Словения или Украйна, можете да получите гаранционно обслужване за тази Машина от (1) IBM дистрибутор, одобрен за изпълнение на гаранционно обслужване или (2) от IBM.

Ако закупите Машина в страна от Близкия изток или Африка, можете да получите гаранционно обслужване на машината от IBM поделението в страната на покупката, ако това поделение на IBM осигурява гаранционно обслужване в тази страна, или от дистрибутор на IBM, одобрен от IBM за извършването на сервизна дейност на тази машина в тази страна. Гаранционното обслужване в Африка е достъпно в отдалечение до 50 километра от одобрен от IBM сервис. Транспортните разходи за машини, разположени на повече от 50 километра от одобрения от IBM сервис, са за ваша сметка.

Добавете следния параграф в Западна Европа (Австрия, Белгия, Кипър, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Исландия, Ейре, Италия, Лихтенщайн, Люксембург, Монако, Холандия, Норвегия, Португалия, Испания, Сан Марино, Швеция, Швейцария, Обединено Кралство, Ватиканска държава):

Гаранцията за Машини, закупени в Западна Европа, ще бъде валидна и приложима в цяла Западна Европа, при условия, че Машините са обявени и направени достъпни в тези страни.

Приложим закон:

Фразата "законите на страната, в която сте закупили Машината" се замества от:

1) "законите на Австрия" в Албания, Армения, Азербайджан, Беларус, Босна-Херцеговина, България, Хърватска, Грузия, Унгария, Казахстан, Киргизстан, БЮР Македония, Молдова, Полша, Румъния, Русия, Словакия, Словения, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан и ФР Юgosлавия 2) "законите на Франция" в Алжир, Бенин, Буркина Фасо, Камерун, Кабо Верде, Централно-Африканска Република, Чад, Комори, Република Конго, Джибути, Демократична Република Конго, Екваториална Гвинея, Френска Гвиана, Френска Полинезия, Габон, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кот д'Ивоар, Ливан, Мадагаскар, Мали, Мавритания, Мавриций, Мейот, Мароко, Нова Кaledония, Нигер, Реюнион, Сенегал, Сейшелски острови, Того, Тунис, Вануату, и Уолис & Футуна; 3) "законите на Финландия" в Естония, Латвия и Литва; 4) "законите на Англия" в Ангола, Бахрейн, Ботсвана, Бурунди, Египет, Еритрея, Етиопия, Гана, Йордания, Кения, Кувейт, Либерия, Малави, Малта, Мозамбик, Нигерия, Оман, Пакистан, Катар, Руанда, Сао Томе, Саудитска Арабия, Сиера Леоне, Сомалия, Танзания, Уганда, Обединени Арабски Емирства, Обединено Кралство, Западен Бряг/Газа, Йемен, Замбия и Зимбабве; и 5) "законите на Южна Африка" в Южна Африка, Намибия, Лесото и Свазиленд.

Юрисдикция: Следните изключения се добавят към този раздел:

1) В Австрия изборът на юрисдикция за всички спорове, произтичащи от и свързани с настоящите Ограничени гаранционни условия, включително съществуването им, ще бъде компетентният съд във Виена, Австрия (вътрешен град); 2) в Ангола, Бахрейн, Ботсвана, Бурунди, Египет, Еритрея, Етиопия, Гана, Йордания, Кения, Кувейт, Либерия, Малави, Малта, Мозамбик, Нигерия, Оман, Пакистан, Катар, Руанда, Сао Томе, Саудитска Арабия, Сиера Леоне, Сомалия, Танзания, Уганда, Обединени Арабски Емирства, Западен бряг/Газа, Йемен, Замбия и Зимбабве всички спорове, произтичащи от настоящите Ограничени гаранционни условия и свързани със съществуването им, включително процеси по съкратена процедура, ще бъдат разглеждани изключително в английски съдилища; 3) в Белгия и Люксембург, за всички спорове, произтичащи от настоящите Ограничени гаранционни условия и свързани със съществуването им, включително интерпретацията или изпълнението им, са компетентни само законът и съдилищата на столицата на страната, в която е регистриран офисът ви и/или е разположен търговският ви обект; 4) във Франция, Алжир, Бенин, Буркина Фасо, Камерун, Кабо Верде, Централна Африканска Република, Чад, Комори, Република Конго, Джибути, Демократична Република Конго, Екваториална Гвинея, Френска Гвиана, Френска Полинезия, Габон, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кот д'Ивоар, Ливан, Мадагаскар, Мали, Мавритания, Мавриций, Мейот, Мароко, Нова Кaledония, Нигер, Реюнион, Сенегал, Сейшелски острови, Того, Тунис, Вануату и Уолис & Футуна всички спорове, възникващи от настоящите Ограничени гаранционни условия или във връзка с интерпретацията, нарушаването, или изпълнението им, включително

процеси по съкратената процедура, ще бъдат разрешавани изключително от Търговския съд в Париж; 5) в **Русия**, всички спорове, произлизащи от настоящите Ограничени гаранционни условия или във връзка с интерпретацията, нарушаването, прекратяването или анулирането им, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд в Москва; 6) в **Южна Африка, Намибия, Лесото и Свазиленд**, и двете страни се съгласяват да отнасят всички спорове, свързани с настоящото Споразумение към юрисдикцията на Върховния съд в Йоханесбург; 7) в **Турция** всички спорове, произлизащи от или във връзка с настоящото Заявление за Ограничени гаранционни условия, ще бъдат разрешавани от Истанбулските главни (Султанахмет) Съдилища и Изпълнителни дирекции на Истанбул, Република Турция; 8) във всяка от следните посочени страни, всякакви юридически искове, произлизащи от настоящото Заявление за Ограничени гаранционни условия, ще бъдат отнесени пред и разрешени изключително от компетентния съд на а) Атина за **Гърция**, б) Тел Авив/Хайфа за **Израел**, с) Милано за **Италия**, д) Лисабон за **Португалия** и е) Мадрид за **Испания**; и 9) в **Обединеното Кралство**, и двете страни приемат да отнесат всички спорове, свързани с настоящите Ограничени гаранционни условия, пред юрисдикцията на Английските съдилища.

Арбитраж: Следното се добавя под това заглавие:

В Албания, Армения, Азербайджан, Беларус, Босна-Херцеговина, България, Хърватска, Грузия, Унгария, Казахстан, Киргизстан, БЮР Македония, Молдова, Полша, Румъния, Русия, Словакия, Словения, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан и ФР Югославия всички спорове, произтичащи от настоящите Ограничени гаранционни условия или свързани с нарушаването, прекратяването или анулирането им, ще бъдат окончателно разрешавани според Арбитражните правила и помиряване на Международния арбитражен Център на Федералната икономическа камара във Виена (Виенски правила) от трима арбитри, назначени в съответствие с тези правила. Арбитражът ще бъде държан във Виена, Австрия, и официалният език на процеса ще бъде английският. Решението на арбитрите ще бъде окончателно и обвързващо и за двете страни. Следователно, според параграф 598 (2) от австрийския Кодекс за граждански процедури, страните изрично ще откажат прилагането на параграф 595 (1) точка 7 от Кодекса. IBM може обаче да учреди процеси в компетентен съд в страната на инсталацията.

В Естония, Латвия и Литва всички спорове, произтичащи от настоящите Ограничени гаранционни условия, ще бъдат окончателно разрешавани чрез арбитраж, който ще бъде държан в Хелзинки, Финландия, в съответствие с действащите към момента арбитражни закони на Финландия. Всяка страна ще назначи един арбитър. Арбитрите съвместно ще назначат председател. Ако арбитрите не могат да постигнат съгласие за председателя, Централната търговска камара в Хелзинки ще назначи такъв.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС)

СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ СЕ ПРИЛАГАТ КЪМ ВСИЧКИ СТРАНИ ОТ ЕС:

Потребителите имат законови права според приложимото законодателство, управляващо продажбата на потребителски стоки. Тези права не се засягат от гарантите, предоставени в настоящите Ограничени гаранционни условия.

Как да получите гаранционен сервис: *Следното се добавя към този раздел:*

За да получите гаранционно обслужване от IBM в страни от ЕС, вижте списъка с телефонни номера в Часть 3 - Гаранционна информация.

Можете да се свържете с IBM на следния адрес:

IBM Warranty & Service Quality Dept.

PO Box 30

Spango Valley

Greenock

Scotland PA16 0AH

АВСТРИЯ, ДАНИЯ, ФИНЛАНДИЯ, ГЪРЦИЯ, ИТАЛИЯ, ХОЛАНДИЯ, НОРВЕГИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, ИСПАНИЯ, ШВЕЦИЯ И ШВЕЙЦАРИЯ

Ограничение на отговорността: *Следното замества условията на този раздел в тяхната цялост:*

Освен както е другояче указано в задължителен закон:

1. Отговорността на IBM за всякакви загуби и щети, които могат да произлязат като последица от изпълнението на задълженията или във връзка с настоящите Ограничени гаранционни условия или поради каквато и да е причина, свързана с Ограничени гаранционни условия, се ограничава до компенсация само на тези щети и загуби, които са доказани и действително произлизат като незабавна и пряка последица от неизпълнението на тези задължения (ако грешката е на IBM) или поради такава причина, за максималния обем, равен на разходите, заплатени от вас за Машината. За целите на тази точка, терминът "Машина" включва Машинния код и Лицензирания микрокод ("LIC").

Горното ограничение не се прилага за щети като телесни повреди (включително смърт), и щети на недвижимо имущество и веществена собственост, за които IBM е законово отговорна.

2. **ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА IBM, НЕЙНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ
ИЛИ ДИСТРИБУТОРИ НЕ ОТГОVARЯТ ЗА НИТО ЕДНО ОТ
СЛЕДНИТЕ, ДОРИ АКО СА ИНФОРМИРАНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА
ИМ: 1) ЗАГУБА ИЛИ ПОВРЕДИ НА ДАННИ; 2) ИНЦИДЕНТНИ ИЛИ
НЕПРЕКИЩЕТИ ИЛИ ВСЯКАКВИ ПОСЛЕДВАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЩЕТИ; 3) ПРОПУСНАТИ ПЕЧАЛБИ, ДОРИ АКО ПРОИЗЛИЗАТ КАТО
НЕЗАБАВНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ СЪБИТИЕТО, КОЕТО Е ПРИЧИНИЛО
ЩЕТИТЕ; ИЛИ 4) ЗАГУБА НА БИЗНЕС, ПРИХОДИ, ДОБРА ВОЛА ИЛИ
ОЧАКВАНИ СПЕСТЯВАНИЯ.**

ФРАНЦИЯ И БЕЛГИЯ

Ограничение на отговорността: *Следното замества условията на този раздел в тяхната цялост:*

Освен както е другояче указано в задължителен закон:

1. Отговорността на IBM за всякакви загуби и щети, които могат да произлязат като последица от изпълнението на задълженията или във връзка с настоящите Ограничени гаранционни условия, се ограничава до компенсация само на тези щети и загуби, които са доказани и действително произлизат като незабавна и пряка последица от неизпълнението на тези задължения (ако грешката е на IBM), за максималния обем, равен на разходите, заплатени от вас за Машината, причинила щетите. За целите на тази точка, терминът "Машина" включва Машинния код и Лицензирания микрокод ("LIC"). Горното ограничение не се прилага за щети като телесни повреди (включително смърт), и щети на недвижимо имущество и веществена собственост, за които IBM е законово отговорна.
2. **ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА IBM, НЕЙНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ ИЛИ ДИСТРИБУТОРИ НЕ ОТГОВАРЯТ ЗА НИТО ЕДНО ОТ СЛЕДНИТЕ, ДОРИ АКО СА ИНФОРМИРАНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ИМ: 1) ЗАГУБА ИЛИ ПОВРЕДИ НА ДАННИ; 2) ИНЦИДЕНТНИ ИЛИ НЕПРЕКИ ЩЕТИ ИЛИ ВСЯКАКВИ ПОСЛЕДВАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЩЕТИ; 3) ПРОПУСНАТИ ПЕЧАЛБИ, ДОРИ АКО ПРОИЗЛИЗАТ КАТО НЕЗАБАВНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ СЪБИТИЕТО, КОЕТО Е ПРИЧИНИЛО ЩЕТИТЕ; ИЛИ 4) ЗАГУБА НА БИЗНЕС, ПРИХОДИ, ДОБРА ВОЛА ИЛИ ОЧАКВАНИ СПЕСТЯВАНИЯ.**

СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ СЕ ПРИЛАГАТ КЪМ ПОСОЧЕННИТЕ СТРАНИ:

АВСТРИЯ

Какво се покрива от тази гаранция: Следващото замества първото изречение от първия параграф на този раздел:

Гаранцията на машина на IBM покрива функционалността на машината при нейното нормално използване, и съответствието на машината с нейните спецификации.

Следните параграфи се прибавят към този раздел:

Гаранционният период за Машини е 12 месеца от датата на доставка.

Гаранционният период за потребители в действие за нарушение на гаранцията е като минимум установеният със закон. В случай, че IBM или Вашият дистрибутор не са в състояние да поправят машина на IBM, Вие можете като алтернатива да поискате частична компенсация, основана на намалената стойност на непоправената машина, или да поискате анулиране на съответния договор за тази машина и да получите парите си обратно.

Вторият параграф не се прилага.

Какво ще направи IBM за отстраняване на проблемите: Следващото се добавя към този раздел:

По време на гаранционния срок разходите по транспортирането на повредената машина до IBM са за сметка на IBM.

Ограничение на отговорността: Следващият параграф се добавя към този раздел: Ограниченията и изключенията, определени в Ограниченните гаранционни условия, няма да се прилагат за вреди, причинени от IBM с измама или груба

небрежност, както и за специални гаранции.

Следното изречение се добавя към края на точка 2:

Отговорността на IBM по тази точка е ограничена до нарушаване на съществени договорни условия в случаите на обикновена небрежност.

ЕГИПЕТ

Ограничение на отговорността: *Точка 2 от този раздел се замества със следния текст:*

както при всички други действителни преки вреди, отговорността на IBM се ограничава до общата сума, която Вие сте заплатили за машината, която е обект на рекламирането. За целите на тази точка, терминът "Машина" включва Машинния код и Лицензирания микрокод ("LIC").

Прилага се за доставчици и дистрибутори (непроменено).

ФРАНЦИЯ

Ограничение на отговорността: *Следващото замества второто изречение от първия параграф на този раздел:*

В такива случаи, без оглед на основанието, на което Вие предявявате претенции за вреди, IBM е отговорна за не повече от (точки 1 и 2 не се променят).

ГЕРМАНИЯ

Какво се покрива от тази гаранция: *Следващото замества първото изречение от първия параграф на този раздел:*

Гаранцията на машина на IBM покрива функционалността на машината при нейното нормално използване, и съответствието на машината с нейните спецификации.

Следните параграфи се прибавят към този раздел:

Минималният гаранционен срок за Машини е дванадесет месеца. В случай, че IBM или Вашият дистрибутор не са в състояние да поправят машина на IBM, Вие можете като алтернатива да поискате частична компенсация, основана на намалената стойност на непоправената машина, или да поискате анулиране на съответния договор за тази машина и да получите парите си обратно.

Вторият параграф не се прилага.

Какво ще направи IBM за отстраняване на проблемите: *Следващото се добавя към този раздел:*

По време на гаранционния срок разходите по транспортирането на повредената машина до IBM са за сметка на IBM.

Ограничение на отговорността: *Следващият параграф се добавя към този раздел:* Ограниченията и изключенията, определени в Ограниченияте гаранционни условия, няма да се прилагат за вреди, причинени от IBM с измама или груба небрежност, както и за специални гаранции.

Следното изречение се добавя към края на точка 2:

Отговорността на IBM по тази точка е ограничена до нарушаване на съществени договорни условия в случаите на обикновена небрежност.

УНГАРИЯ

Ограничение на отговорността: *Следващото се добавя в края на този раздел:*

Указаните тук ограничение и изключение не се прилагат за отговорност за нарушение на договор, увреждащо живот, физическо благосъстояние, или собственост, което е причинени преднамерено, от явна небрежност или като криминално действие.

Страните приемат ограничението на отговорността като валидни условия и заявяват, че раздел 314.(2) от унгарския граждански кодекс се прилага като цена на придобиване, като други предимства, произлизящи от настоящите Ограничени гаранционни условия балансират това ограничение на отговорността.

ЕЙРЕ

Какво се покрива от тази гаранция: Следното се добавя към този раздел:

Освен в случаите, явно посочени в тези условия и изисквания, всички установени със закон условия, включително всички подразбиращи се гаранции, но без намаляване на всички важащи гаранции, подразбиращи се от Закона за продажба на стоки от 1893 г. или от Закона за продажба на стоки и доставка на услуги от 1980 г., по този начин се изключват.

Ограничение на отговорността: Следното замества условията на раздела в тяхната цялост:

За целите на този раздел, "Пропуск" означава всяко действие, заявление, пропуск или небрежност от страна на IBM във връзка с или в зависимост с предмета на настоящите Ограничени гаранционни условия, по отношение на които IBM е законово отговорна пред вас, независимо дали е в договорни отношения или в правонарушение. Няколко пропуска, които заедно водят до или допринасят по същността си за същата загуба или щета, ще бъдат считани за един Пропуск, възникнал на датата на последния такъв Пропуск.

Възможно е да възникнат обстоятелства, при които поради Пропуск придобивате право на възмездяване на щети от IBM.

Този раздел установява степента на отговорност на IBM и и вашето изключително обезщетение.

- ще приеме неограничена отговорност за смърт или телесни повреди, причинени от небрежност на IBM.
- Винаги подчинено на **Точки, за които IBM не е виновна** по-долу, IBM ще приеме неограничена отговорност за физически щети на веществена собственост, произлизящи от небрежност на IBM.
- Освен както е посочено в точки 1 и 2 по-горе, цялата отговорност на IBM за действителни щети за всеки един Пропуск при никакви обстоятелства няма да надхвърли 1) EUR 125,000, или 2) 125% от сумата, заплатена за Машината, пряко свързана с Пропуска.

Точки, за които IBM не е отговорна

Освен със зачитането на указаните в точка 1 по-горе отговорности, при никакви обстоятелства IBM, нейните доставчици или дистрибутори няма да бъдат отговорни за всяко от следните, дори ако IBM или те са били информирани за възможността за такива загуби:

- загуба или повреда на данни;
- специални, непреки или последстващи загуби; или

- загуби на печалби, бизнес, приход, добра воля или очаквани спестявания.

СЛОВАКИЯ

Ограничение на отговорността: Следващият текст се добавя към последния параграф:

Ограниченията се прилагат до степента, до която не са забранени под §§ 373-386 от словашкия Търговски кодекс.

ЮЖНА АФРИКА, НАМИБИЯ, БОТСВАНА, ЛЕСОТО И СВАЗИЛЕНД

Ограничение на отговорността: Следващият текст се добавя към този раздел:

Цялостната отговорност на IBM към вас за нанесени реални щети, възникнали в каквато и да било ситуация, включително при неизпълнение на условията от страна на IBM, или по някакъв начин свързани с предмета на гаранцията, се ограничава до възстановяването на размера на заплатената от вас сума за машината, която е обект на отправения иск.

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

Ограничение на отговорността: Следното замества условията на този раздел в тяхната цялост:

За целите на този раздел, "Пропуск" означава всяко действие, заявление, пропуск или небрежност от страна на IBM във връзка с или в зависимост с предмета на настоящите Ограничени гаранционни условия, по отношение на които IBM е законово отговорна пред вас, независимо дали е в договорни отношения или в правонарушение. Няколко пропуска, които заедно водят до или допринасят по същността си за същата загуба или щета, ще бъдат считани за един Пропуск. Възможно е да възникнат обстоятелства, при които поради Пропуск придобивате право на възмездяване на щети от IBM.

Този раздел установява степента на отговорност на IBM и и вашето исклучително обезщетение.

- IBM ще приеме неограничена отговорност за:
 - смърт или телесни повреди, причинени от небрежност на IBM; и
 - всяко нарушение на задълженията, заложени в Част 12 на Закона за продажба на стоки от 1979 или Част 2 от Закона за доставка на стоки и услуги от 1982, или всяка законова модификация или повторно прокарване на такава Част.
- IBM ще приеме неограничена отговорност, винаги в подчинение на Точки, за които IBM не е отговорна по-долу, за физически щети на веществена собственост, произлизящи от небрежност на IBM.
- Цялата отговорност на IBM за действителни щети за един Пропуск в никакъв случай, освен както е посочено в точки 1 и 2 по-горе, няма да надвишава 1) 75,000 паунда стерлинги, или 2) 125% от общата цена на закупуване, или разходите за Машината, пряко свързана с Пропуска.

Тези ограничения се отнасят също за IBM доставчиците и дистрибуторите. Те указват максимума, за който IBM и такива доставчици и дистрибутори са колективно отговорни.

Точки, за които IBM не е отговорна

Освен със зачитането на указаните в точка 1 по-горе отговорности, при никакви обстоятелства IBM, нейните доставчици или дистрибутори няма да бъдат отговорни за всяко от следните, дори ако IBM или те са били информирани за възможността за такива загуби:

1. загуба или повреда на данни;
2. специални, непреки или последстващи загуби; или
3. загуби на печалби, бизнес, приход, добра воля или очаквани спестявания.

Част 3 - Гаранционна информация

Тази Част 3 осигурява информация относно приложимата за вашата Машина Гаранция, включително гаранционния период и типа на предоставяното от IBM гаранционно обслужване.

Гаранционен период

Гаранционният период може да варира според страната или региона и е посочен в таблицата по-долу. БЕЛЕЖКА: "Регион" означава Хонг Конг или Макао Специални административни региони на Китай.

Тип машина	Страна или регион на покупка	Гаранционен период	Типове гаранционно обслужване
2296	КНР (Китай)	За части и работа - 3 години	1 и 4
	Тайван	За части - 3 години	Подмяна на части
		За работа - 1 година	1 и 4
	Австралия, Нова Зеландия, Бангладеш, Шри Ланка, Бруней, Виетнам, Филипини, Индонезия, Индия, Малайзия, Сингапур, Тайланд, Китай (Хонг Конг С.А.Р.)	За части и работа - 1 година	1 и 4
8183	САЩ, Латинска Америка, Канада, Европа, Близък Изток и Африка	За части и работа - 3 години	1 и 5
	КНР (Китай)	За части и работа - 3 години	1 и 7
	Австралия, Нова Зеландия, Бангладеш, Индия, Индонезия, Малайзия, Филипини, Сингапур, Шри Ланка, Виетнам, Бруней, Тайланд, Китай (Хонг Конг С.А.Р.) и Тайван	За части и работа - 3 години	
		За работа - 1 ^{ва} година	1 и 5
		За работа - 2 ^{ра} и 3 ^{ра} години	1
	Япония	За части и работа - 1 година	1 и 6

Тип машина	Страна или регион на покупка	Гаранционен период	Типове гаранционно обслужване
8184	Всички страни и региони	За части и работа - 3 години	1 и 5
8185	САЩ, Канада, Европа, Близък Изток и Африка	За части и работа - 3 години	1 и 2
	КНР (Китай)	За части и работа - 3 години	1 и 4
	Латинска Америка, Австралия, Нова Зеландия, Бангладеш, Индия, Индонезия, Малайзия, Филипини, Сингапур, Шри Ланка, Виетнам, Бруней, Тайланд, Китай (Хонг Конг С.А.Р.) и Тайван	За части - 3 години	Подмяна на части
	Япония	За работа - 1 година	1 и 2
8186	Всички страни и региони	За части и работа - 3 години	1 и 2
8187	САЩ, Канада, Европа, Близък Изток и Африка	За части и работа - 3 години	1 и 2
	КНР (Китай)	За части и работа - 3 години	1 и 4
	Латинска Америка, Австралия, Нова Зеландия, Бангладеш, Индия, Индонезия, Малайзия, Филипини, Сингапур, Шри Ланка, Виетнам, Бруней, Тайланд, Китай (Хонг Конг С.А.Р.) и Тайван	За части - 3 години	Подмяна на части
	Япония	За работа - 1 година	1 и 2
	Япония	За части и работа - 1 година	1 и 3
8188	Всички страни и региони	За части и работа - 3 години	1 и 2
8189	САЩ, Канада, Европа, Близък Изток и Африка	За части и работа - 3 години	1 и 2
	КНР (Китай)	За части и работа - 3 години	1 и 4
	Латинска Америка, Австралия, Нова Зеландия, Бангладеш, Индия, Индонезия, Малайзия, Филипини, Сингапур, Шри Ланка, Виетнам, Бруней, Тайланд, Китай (Хонг Конг С.А.Р.) и Тайван	За части - 3 години	Подмяна на части
	Япония	За работа - 1 година	1 и 2
	Япония	За части и работа - 1 година	1 и 3

Тип машина	Страна или регион на покупка	Гаранционен период	Типове гаранционно обслужване
8190	Всички страни и региони	За части и работа - 3 години	1 и 2
8191	Европа, Близък Изток, Африка и КНР (Китай)	За части и работа - 3 години	1 и 4
	САЩ, Канада, Латинска Америка, Австралия, Нова Зеландия, Бангладеш, Шри Ланка, Бруней, Виетнам, Филипини, Индонезия, Индия, Малайзия, Сингапур, Тайланд, Китай (Хонг Конг С.А.Р.) и Тайван	За части - 3 години За работа - 1 година	Подмяна на части 1 и 2
8192	Европа, Близък Изток, Африка и КНР (Китай)	За части и работа - 3 години	1 и 4
	САЩ, Канада, Австралия, Нова Зеландия, Бангладеш, Индия, Индонезия, Малайзия, Филипини, Сингапур, Шри Ланка, Виетнам, Бруней, Тайланд и Тайван	За части - 3 години За работа - 1 година	Подмяна на части 1 и 2
	Китай (Хонг Конг С.А.Р.)	За части и работа - 1 година	1 и 4
8193	Европа, Близък Изток, Африка и КНР (Китай)	За части и работа - 3 години	1 и 4
8194	САЩ, Канада, Австралия, Нова Зеландия, Бангладеш, Индия, Индонезия, Малайзия, Филипини, Сингапур, Шри Ланка, Виетнам, Бруней, Тайланд, Китай (Хонг Конг С.А.Р.) и Тайван	За части - 3 години За работа - 1 година	Подмяна на части 1 и 2
8195	КНР (Китай)	За части и работа - 3 години	1 и 4
	Бангладеш, Индия, Индонезия, Малайзия, Филипини, Сингапур, Шри Ланка, Виетнам, Бруней и Тайланд	За части - 3 години За работа - 1 година	Подмяна на части 1 и 2
	САЩ	За части и работа - 1 година	1 и 2
	Канада, Латинска Америка, Австралия, Нова Зеландия, Китай (Хонг Конг С.А.Р.) и Тайван	За части и работа - 1 година	1 и 4
	Япония	За части и работа - 1 година	1 и 3

Тип машина	Страна или регион на покупка	Гаранционен период	Типове гараниционно обслужване
8196	КНР (Китай)	За части и работа - 3 години	1 и 4
	Австралия, Нова Зеландия, Бангладеш, Индия, Индонезия, Малайзия, Филипини, Сингапур, Шри Ланка, Виетнам, Бруней, Тайланд, Китай (Хонг Конг С.А.Р.) и Тайван	За части - 3 години	Подмяна на части
		За работа - 1 година	1 и 2
8197	КНР (Китай)	За части и работа - 3 години	1 и 4
	Тайван	За части - 3 години	Подмяна на части
		За работа - 1 година	1 и 4
8198	Европа, Близък Изток, Африка и КНР (Китай)	За части и работа - 3 години	1 и 4
	Латинска Америка, Австралия, Нова Зеландия, Бангладеш, Шри Ланка, Бруней, Виетнам, Филипини, Индонезия, Индия, Малайзия, Сингапур, Тайланд, Китай (Хонг Конг С.А.Р.) и Тайван	За части - 3 години	Подмяна на части
		За работа - 1 година	1 и 2
	САЩ и Канада	За части и работа - 1 година	1 и 2
8199	КНР (Китай)	За части и работа - 3 години	1 и 4
	Бангладеш, Шри Ланка, Бруней, Виетнам, Филипини, Индонезия, Индия, Малайзия, Сингапур и Тайланд	За части - 3 години	Подмяна на части
		За работа - 1 година	1 и 2
	Латинска Америка, Австралия, Нова Зеландия, Китай (Хонг Конг С.А.Р.) и Тайван	За части и работа - 1 година	1 и 4
	САЩ и Канада	За части и работа - 1 година	1 и 2
	Япония	За части и работа - 1 година	1 и 3

Тип машина	Страна или регион на покупка	Гаранционен период	Типове гаранционно обслужване
8316	Европа, Близък Изток, Африка и КНР (Китай)	За части и работа - 3 години	1 и 4
	САЩ, Канада, Австралия, Нова Зеландия, Бангладеш, Шри Ланка, Бруней, Виетнам, Филипини, Индонезия, Индия, Малайзия, Сингапур, Тайланд и Тайван	За части - 3 години	Подмяна на части
		За работа - 1 година	1 и 2
	Китай (Хонг Конг С.А.Р.)	За части и работа - 1 година	1 и 4
8320	Европа, Близък Изток, Африка и КНР (Китай)	За части и работа - 3 години	1 и 7
	Австралия, Нова Зеландия, Бангладеш, Индия, Индонезия, Малайзия, Филипини, Сингапур, Шри Ланка, Виетнам, Бруней, Тайланд и Тайван	За части и работа - 3 години	
		За работа - 1 ^{ва} година	1 и 5
		За работа - 2 ^{ра} и 3 ^{та} години	1
	САЩ и Латинска Америка	За части и работа - 1 година	1 и 5
	Китай (Хонг Конг С.А.Р.)	За части и работа - 1 година	1 и 7
	Япония	За части и работа - 1 година	1 и 6
8416	Всички страни и региони	За части и работа - 4 години	1 и 5
8417	Европа, Близък Изток и Африка	За части и работа - 3 години	1 и 7
	САЩ	За части и работа - 3 години	1
8418	САЩ и Латинска Америка	За части и работа - 1 година	1 и 5
	Европа, Близък Изток и Африка	За части и работа - 1 година	1
8419	САЩ	За части и работа - 3 години	
		За работа - 1 ^{ва} година	1 и 5
		За работа - 2 ^{ра} и 3 ^{та} години	1
8429	Всички страни и региони	За части и работа - 3 години	1 и 2

Тип машина	Страна или регион на покупка	Гаранционен период	Типове гаранционно обслужване
8432	САЩ	За части - 3 години	Подмяна на части
		За работа - 1 година	1 и 2
8433	САЩ	За части и работа - 1 година	1 и 2
8434	КНР (Китай)	За части и работа - 3 години	1 и 4
	Австралия, Нова Зеландия, Бангладеш, Шри Ланка, Бруней, Виетнам, Филипини, Индонезия, Индия, Малайзия, Сингапур, Тайланд, Тайван и Китай (Хонг Конг С.А.Р.)	За части - 3 години	Подмяна на части
		За работа - 1 година	1 и 2
	Корея	За части и работа - 1 година	1 и 4

Гаранционен период от 3 години за части и 1 година за работа означава, че IBM осигурява гаранционно обслужване без заплащане за:

1. части и работа за първата година на гаранционния период; и
2. само части, на обменни начала, по време на втората и третата години от гаранционния срок. IBM ще ви таксува за всяка работа, осигурена за изпълнението на поправката или подмяната(подмените) през втората или третата година на гаранционния период.

Когато е посочен повече от един тип гаранционно обслужване, IBM ще определи кой тип гаранционно обслужване е подходящ за поправката.

Типове гаранционно обслужване

Ако е необходимо, IBM осигурява поправка или услуга за подмяна, в зависимост от типа гаранционно обслужване, указано за вашата Машина в горната таблица и както е описано по-долу. Гаранционното обслужване може да бъде предоставено от дистрибутора ви, ако е одобрен от IBM за изпълнение на гаранционно обслужване. Насрочването на обслужване ще зависи от времето на обаждането ви и от наличността на частите. Нивата на обслужване са пожелателни времена за реакция и не са гарантирани. Посоченото ниво на гаранционно обслужване може да не е достъпно за всички разположения по света, и извън нормалните сервисни области на IBM може да се прилага допълнително таксуване, свържете се с местния си IBM представител или дистрибутор за специфична за страната и разположението информация.

1. Услуга Подменяяни от клиента части ("CRU")

IBM ще ви достави CRU частите за подмяна от вас. Ако IBM ви инструктира да върнете подменената CRU, вие сте отговорни за връщането ѝ на IBM в съответствие с инструкциите на IBM. Ако не върнете дефектиралата CRU, а сте инструктирани от IBM да го направите, до 30 дни от получаването на CRU за подмяна, IBM може да ви таксува за подмяната.

2. Обслужване на място

IBM или вашият търговец ще поправят или подменят отказалата Машина на вашето разположение и ще проверят работата ѝ. Вие трябва да осигурите подходящо работно място, за да позволите разглабянето и слобобяването на IBM Машината. Мястото трябва да бъде чисто, добре осветено и подходящо за целта. **За някои Машини определени поправки могат да наложат изпращането на Машината на IBM сервизен център.**

3. Куриерски или депо услуги

Ще изключите отказалата Машина за събиране, уредено от IBM. IBM ще ви осигури контейнер за доставяне за връщането на Машината в посочения сервизен център. Куриер ще вземе Машината ви и ще я достави в посочения сервизен център. След поправката или подмяната, IBM ще уреди обратната доставка на Машината на вашето разположение. Вие сте отговорни за инсталацията и проверката. Този тип обслужване се нарича ThinkPad EasyServ или EasyServ в някои страни.

4. Обслужване с доставяне от клиента или по пощата

Ще доставите или изпратите по пощата, според указаното от IBM (предплатено, освен ако е другояче указано от IBM), подходящо пакетирана отказалата Машина, до разположение, означеното от IBM. След като IBM поправи или подмени Машината, IBM ще я направи достъпна за прибиране или, за обслужване по пощата, IBM ще ви я върне за сметка на IBM, освен ако IBM укаже друго. Вие сте отговорни за последващата инсталация и проверка на Машината.

5. Ограничено обслужване на място за избрани CRU

IBM или вашият търговец ще изпълнят подбрани CRU поправки по ваша заявка само на следните части: захранване, микропроцесор, радиатор и системна платка. IBM или вашият дистрибутор ще изпълнят поправката на вашето разположение и ще проверят работата на Машината. Вие трябва да осигурите подходящо работно място, за да позволите разглабянето и слобобяването на IBM Машината. Мястото трябва да бъде чисто, добре осветено и подходящо за целта. **За някои Машини определени поправки могат да наложат изпращането на Машината на IBM сервизен център.**

6. Ограничено куриерско или депо обслужване за избрани CRU

В случай на отказ на захранване, микропроцесор, радиатор или системна платка на вашата IBM Машина, ще изключите отказалата Машина за събиране, уредено от IBM. IBM ще ви осигури контейнер за доставяне за връщането на Машината в посочения сервизен център. Куриер ще вземе Машината ви и ще я достави в посочения сервизен център. След поправката, IBM ще уреди обратната доставка на Машината на вашето разположение. Вие

сте отговорни за инсталацията и проверката. Този тип обслужване се нарича ThinkPad EasyServ или EasyServ в някои страни.

7. Ограничено обслужване с доставяне от клиента или по пощата за избрани CRU

В случай на отказ на захранване, микропроцесор, радиатор или системна платка на вашата IBM Машина, ще доставите или изпратите по пощата, според указаното от IBM (предплатено, освен ако е другояче указано от IBM), подходящо пакетирана отказалата Машина, до разположение, означеното от IBM. След като IBM поправи Машината, IBM ще я направи достъпна за прибиране или, за обслужване по пощата, IBM ще ви я върне за сметка на IBM, освен ако IBM укаже друго. Вие сте отговорни за последващата инсталация и проверка на Машината.

Web сайтът за цял свят на IBM гаранцията за Машини на http://www.ibm.com/servers/support/machine_warranties/ осигурява за цял свят преглед на Ограниченните гаранции на IBM за Машини, Терминологичен речник на IBM определенията, Често задавани въпроси (FAQs) и поддръжка по Продукт (Машина) с връзки към страниците за Поддръжка на продукти. **Ограниченните гаранционни условия на IBM са също достъпни на този сайт на 29 езика.** За да получите гаранционно обслужване, свържете се с IBM или с вашия IBM дистрибутор.

Телефонни номера на HelpCenter

Телефонните номера подлежат на промяна без предизвестие.

Страна или регион	Телефонен номер	Страна или регион	Телефонен номер
Аржентина	0800-666-0011	Малайзия	03-7727-7800
Австралия	1300-130-426	Мексико	001-866-434-2080
Австрия	01-24592-5901	Холандия	020-514 5770
Белгия	Холандски 02-210 9820 Френски 02-210 9800	Нова Зеландия	0800-446-149
Боливия	0800-0189	Норвегия	66 81 11 00
Бразилия	55-11-3889-8986	Перу	0-800-50-866
Канада	1-800-565-3344 Торонто 416-383-3344	Филипини	632-995-2225
Чили	800-224-488	Португалия	21-791 51 47
Китай (КНР)	800-810-1818	Русия	095-940-2000
Китай (Хонг Конг С.А.Р.)	852-2825-7799	Сингапур	1800-840-9911
Колумбия	980-912-3021	Испания	91-662 49 16
Дания	45 20 82 00	Швеция	08-477 4420
Еквадор	1-800-426911 (опция #4)	Швейцария	058-333-09-00
Финландия	09-459 69 60	Тайван	886-2-2725-9799
France	02 38 55 74 50	Тайланд	66-2-273-4000
Германия	07032-1549 201	Турция	00-800-446-32-041
Индонезия	021-523-8535	Обединено кралство	0-1475-555 055
Ейре	01-815-9202	САЩ	1-800-772-2227
Италия	02-7031-6101	Уругвай	000-411-005-6649
Япония	Потребители клиенти 0120-887-870 Бизнес клиенти 0120-887-874	Венецуела	0-800-100-2011
Люксембург	298-977 5063	Виетнам	848-8295-160

Допълнение за гаранция за Мексико

Това допълнение се счита за част от Ограниченните гаранционни условия на IBM и ще бъде в сила само и изключително за продукти разпространявани и продавани на територията на Мексиканските Съединени Щати. В случай на конфликт, ще се прилагат условията на това допълнение.

Всички софтуерни програми, фабрично инсталирани в апаратурата, имат тридесет (30) дни гаранция за инсталационни дефекти от датата на закупуване. IBM не е отговорна за информацията в такива софтуерни програми и/или всякакви допълнителни софтуерни програми, инсталирани от вас или инсталирани след закупуването на продукта.

Услугите, които не се таксуват на гаранта, ще бъдат таксувани на крайния потребител, преди оторизация.

В случай, че е необходима гаранционна поправка, моля, обадете се на Help Center на

001-866-434-2080, където ще бъдете насочени към най-близкия Оторизиран сервизен център. В случай, че във вашия град, разположение или в околност от 50 мили от вашия град или разположение не съществува Оторизиран сервизен център, гарантът включва всички разумни разходи за доставка, свързани с транспортирането на продукта до най-близкия Оторизиран сервизен център. Моля, обадете се на най-близкия Оторизиран сервизен център, за да получите необходимите одобрения или информация, засягаща доставката на продукта и адреса на доставка.

За да получите списък на Оторизираните сервизни центрове, моля, посетете:
[http://www.pc.ibm.com/la/centros_de_servicio/servicio_mexico/
servicio_mex.ico.html](http://www.pc.ibm.com/la/centros_de_servicio/servicio_mexico/servicio_mex.ico.html)

IBM de México, Manufactura y Tecnología, S. A. de C. V.
Camino a El Castillo 2200
El Salto, Jalisco
C.P. 45680,
Tel. 01-800-3676900

Приложение С. Бележки

Възможно е IBM да не предлага споменатите в този документ продукти, услуги или компоненти във всички страни. За информация, свързана с продуктите, услугите и компонентите, разпространявани в района, където се намирате, се консултирайте с местния представител на IBM. Споменаването на продукт, програма или услуга на IBM не е предназначено да твърди или внушава, че само този продукт, програма или услуга на IBM могат да бъдат използвани. Всеки функционално еквивалентен продукт, програма или услуга, които не нарушият правата върху интелектуалната собственост на IBM, може да бъдат използвани вместо продукта, програмата или услугата на IBM. Трябва да се има предвид, че отговорност на потребителя е да оцени и провери действието на всеки продукт, програма или услуга, които не са на IBM.

Възможно е IBM да има патенти или заявки за патенти относно обекти, споменати в този документ. Предоставянето на този документ не дава право на никакъв лиценз върху тези патенти. Може да изпращате писмени запитвания за патенти на адрес

*IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.*

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION ПРЕДОСТАВЯ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ “ТАКАВА, КАКВАТО Е”, БЕЗ КАКВАТО И ДА БИЛО ГАРАНЦИЯ, БИЛА ТЯ ЯВНА ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩА СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧЕНА САМО ДО ПОДРАЗБИРАЩА СЕ ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ЗА ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ. Някои юрисдикции не позволяват отричането на явните и подразбиращите се гаранции при определени транзакции, затова настоящето твърдение би могло да не се отнася за вас.

Възможно е настоящата информация да включва технически неточности и печатни грешки. В посочената тук информация периодично се правят промени; те ще бъдат добавени в едно ново издание на публикацията. IBM може да прави подобрения и/или изменения в продукта(-ите) и/или програмата(-ите), описани в тази публикация, по всяко време и без предизвестие.

Продуктите, описани в този документ, не са предназначени за използване при имплантиране или за други животоподдържащи приложения, където функционален отказ може да доведе до нараняване или смърт. Информацията, съдържаща се в този документ не засяга или променя IBM спецификациите на продукти или гаранции. Нищо в този документ не действа като пряк или непряк

лиценз или обезпечение на правата за интелектуална собственост на IBM или на трети страни. Цялата съдържаща се в този документ информация е получена в специфични обкръжения и е представена като илюстрация. Резултатите, получени в различни работни обкръжения, могат да се различават.

IBM може да използва или да разпространява информацията, получена от вас, както сметне за необходимо, без от това да възникнат никакви задължения към вас.

Споменаването в настоящата публикация на Web сайтове, които не са свързани с IBM, е направено за ваше удобство, но в никакъв случай не служи като гаранция за информацията, предоставена в тези Web сайтове. Материалите в тези уеб-сайтове не са част от документацията на този продукт на IBM и тяхното използване е на ваша отговорност.

Търговски марки

Логото на IBM и следните термини са търговски марки на IBM Corporation в САЩ, в други страни, или и двете:

HelpCenter

IBM

Lotus

Lotus 1-2-3

Lotus Approach

Lotus FastSite

Lotus Freelance Graphics

Lotus Notes

Lotus Organizer

Lotus SmartCenter

Lotus SmartSuite

Lotus Word Pro

ThinkCentre

Update Connector

Microsoft, Windows и Windows NT са търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ, други страни, или и двете.

PC Direct е търговска марка на Ziff Communications Company в САЩ, в други страни или и двете, и се използва от IBM Corporation под лиценз.

Други имена на компании, продукти или услуги могат да бъдат търговски марки или сервисни марки на други.

Бележки за електронно излъчване

Следният параграф се отнася за машини от типове 2296, 8183, 8184, 8185, 8186, 8187, 8188, 8189, 8190, 8191, 8192, 8193, 8194, 8195, 8196, 8197, 8198, 8199, 8316, 8320, 8416, 8417, 8418, 8419, 8432, 8433 и 8434.

Декларация на Федералната комисия за комуникации (FCC)

Забележка: Това оборудване е изпитано и съответства на ограниченията за цифрови устройства от клас В, съобразно Част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са разработени, за да се осигури приемлива защита срещу вредни въздействия при инсталация в жилище. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не се инсталира и използва съгласно инструкциите, може да причини вредни смущения на радиокомуникациите. При все това, не може да се гарантира, че при определена инсталация няма да възникне такова смущение. Ако това оборудване причинява вредни смущения при приемането на радио- или телевизионен сигнал, което може да се определи посредством включване и изключване на оборудването, потребителят се може да се опита да премахне смущението, като приложи една или няколко от следните мерки:

- Преориентиране или преместване на антената на приемника.
- Увеличаване на разстоянието между оборудването и антената.
- Свързване на оборудването към контакт от верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- Консултирайте се с оторизиран дилър или сервизен представител на IBM за помощ.


За да се покрият ограниченията за излъчвания на FCC, трябва да се използват правилно екранирани и заземени кабели и съединители. Подходящи кабели и съединители може да закупите от оторизираните дилъри на IBM. IBM не е отговорна за всякакви радио- и телевизионни смущения, причинени от използването на различни от препоръчаните кабели и съединители или от неоторизирани модификации или изменения на това оборудване. Неоторизирани промени или изменения може да анулират пълномощията на потребителя да използва оборудването.

Това устройство е съобразено с Част 15 от правилата на FCC. Функционирането му се подчинява на следните две условия: (1) това устройство не може да причини вредно въздействие, и (2) това устройство трябва да приема всяко получено въздействие, включително такова, което може да причини нежелано действие.

Отговорна страна:

International Business Machines Corporation
New Orchard Road
Armonk, NY 10504

Telephone: 1-919-543-2193



Декларация за съответствие с изискванията за излъчване клас В на Industry Canada

Цифровите апарати клас В са съобразени с изискванията на канадските норми ICES-003.

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Извявление за съответствие с EMC Директивата на Европейския съюз

Този продукт е в съответствие с изискванията на Директива 89/336/EEC на Съвета на Европейската общност за хармонизиране на законите за електромагнитната съвместимост на страните членки. IBM не може да носи отговорност за неуспех при задоволяването на изискванията за защита, който неуспех е следствие от направени непропоръчителни промени върху продукта, включително и монтаж на платки, които не са производство на IBM.

Този продукт е изпитан и съответства на ограниченията за апаратура за информационни технологии от клас В в съответствие със стандарта CISPR 22, resp. с европейския стандарт EN 55022. Ограниченията за апаратура от клас В са различни за типични местни условия, за да се осигури съответна защита срещу влияние върху лицензирана свързочна апаратура.

Федерална комисия за комуникации (FCC) и изисквания на телефонните компании (отнася се за САЩ - бел. на прев.)

1. Това устройство е съобразено с Част 68 от правилата на FCC. Към устройството е прикрепен етикет, на който, освен другата информация, е изписан и регистрационният номер, USOC и REN (Ringer Equivalent Number) за това оборудване. Ако ви бъде изискана подобна информация, предоставете я на вашата телефонна компания.

Забележка: Ако устройството е вътрешен модем, ще намерите втори регистрационен етикет на FCC. Може да прикрепите етикета върху външната част на компютъра, в който е инсталиран модема, или върху външния DAA (ако имате такъв). Поставете

етикета в положение, от което може лесно да бъде видян, в случай че се наложи да предоставите информацията, която той съдържа, на телефонната компания.

2. REN е полезен, когато искате да разберете колко допълнителни устройства може да свържете към телефонната линия, без това да пречи на устройствата да звънят, когато вашия номер е избран. В повечето, но не във всички региони, броят на REN на всичките устройства не трябва да надхвърля пет (5). За да бъдете сигурни колко устройства може да свържете към телефонната линия според указанията на REN, трябва да се обадите в районната телефонна компания, за да ви бъде уточнен максималният брой на REN за съответния район.
3. Ако устройствата по някаква причина вредят на телефонната мрежа, телефонната компания е в правото си временно да преустанови осигуряваната услуга. Ако е възможно, ще бъдете уведомени предварително; в противен случай ще бъдете уведомени при първа възможност. Ще бъдете уведомени за правата, на базата на които може да подадете жалба срещу FCC.
4. Телефонната компания би могла да промени своето техническо оборудване, което от своя страна би могло да попречи на правилното функциониране на вашите устройства. Ако това се наложи, ще получите предварително предизвестие, за да имате възможност да поддържате услугата без прекъсване.
5. Ако се сблъскате с даден проблем при използването на този продукт, обадете се на оторизирания риселър на IBM или директно на IBM. В САЩ се обадете на IBM на телефон **1-800-772-2227**. В Канада се обадете на IBM на **1-800-565-3344**. Възможно е да ви бъде поискан документът за покупката. Телефонната компания би могла да ви помоли да оставите устройството разкачено от телефонната линия, докато проблемът бъде отстранен или докато се уверите, че устройството функционира.
6. Не е позволено клиентите да поправят сами това устройство. Ако при използването на устройството се сблъскате с проблем, свържете се с оторизирания представител или за повече информация погледнете раздела за диагностика в приложеното ръководство.
7. Устройството не може да се използва на принципа на монетните услуги, осигурявани от телефонната компания. Свързването към частни линии е обект на щатски тарифи. За повече информация се свържете с вашата State public utility commission (SPUC) или с корпорационната комисия.
8. Когато поръчвате услуга от местния телекомуникационен доставчик, свързана с мрежов интерфейс, уточнете споразумението за услуги USOC RJ11C.

Означение за сертификат от Канадското министерство на комуникациите

ЗАБЕЛЕЖКА: Етикетът Industry Canada означава, че оборудването е сертифицирано. Сертифицирането означава, че оборудването отговаря на изискванията за защита, функционалност и безопасност на телекомуникационни

мрежи така, както са описани в съответните документи за технически изисквания към терминалното оборудване. Министерството не гарантира, че оборудването ще работи според специфичните изисквания на клиента’.

Преди да инсталирате тези уреди, е необходимо да проверите дали е позволено свързването на подобна техника към мрежата на местната телекомуникационна компания. Уредите трябва да бъдат инсталирани, като се използват позволени методи за свързване. Потребителите трябва да са наясно, че при гореспоменатите условия не е изключено да настъпи прекъсване на услугата в даден момент. Поправките на сертифицирано оборудване трябва да бъдат координирани от представител, назначен от доставчика. Отстраняването на повреди или извършването на промени върху уредите от страна на потребителите дава право на телекомуникационната компания да иска от потребителя да разкачи своите уреди от мрежата.

За своя лична безопасност потребителите трябва да проверят дали захранването, телефонните линии и други подобни са правилно свързани. Тези предпазни мерки са особено важни за селските региони.

Внимание: Не е желателно потребителите да извършват свързването сами. Препоръчваме да извикате компетентно лице.

ЗАБЕЛЕЖКА: Параметърът REN за всяко терминално устройство дава информация за максималния брой терминали, които може да се свържат към телефонния интерфейс. Линията може да поддържа всяка комбинация от устройства, но така, че сумата от REN параметрите им да не надвиши 5.

Étiquette d'homologation du ministère des Communications du Canada

AVIS : L'étiquette d'Industrie Canada identifie le matériel homologué. Cette étiquette certifie que le matériel est conforme aux normes de protection, d'exploitation et de sécurité des réseaux de télécommunications, comme le prescrivent les documents concernant les exigences techniques relatives au matériel terminal. Le ministère n'assure toutefois pas que le matériel fonctionnera à la satisfaction de l'utilisateur.

Avant d'installer ce matériel, l'utilisateur doit s'assurer qu'il est permis de le raccorder aux installations de l'entreprise locale de télécommunications. Le matériel doit également être installé en suivant une méthode acceptée de raccordement. L'abonné ne doit pas oublier qu'il est possible que la conformité aux conditions énoncées ci-dessus n'empêche pas la dégradation du service dans certaines situations.

Les réparations de matériel homologué doivent être coordonnées par un représentant désigné par le fournisseur. L'entreprise de télécommunications peut demander à l'utilisateur de débrancher un appareil à la suite de réparations ou de modifications effectuées par l'utilisateur ou à cause de mauvais fonctionnement.

Pour sa propre protection, l'utilisateur doit s'assurer que tous les fils de mise à la terre de la source d'énergie électrique, des lignes téléphoniques et des canalisations d'eau métalliques, s'il y en a, sont raccordés ensemble. Cette précaution est particulièrement importante dans les régions rurales.

Avertissement : L'utilisateur ne doit pas tenter de faire ces raccordements lui-même; il doit avoir recours à un service d'inspection des installations électriques ou à un électricien, selon le cas.

AVIS : L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) assigné à chaque dispositif terminal indique le nombre maximal de terminaux qui peuvent être raccordés à une interface. La terminaison d'une interface téléphonique peut consister en une combinaison de quelques dispositifs, à la seule condition que la somme d'indices d'équivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n'excède pas 5.

Бележка за захранващия кабел

За вашата безопасност, IBM ви предоставя кабел за захранването с извод за заземяване, предназначен за използване с този продукт на IBM. За да предотвратите риска от токов удар, винаги включвайте кабела за захранването в правилно заземен контакт.

Кабелите за захранване на IBM, използвани в САЩ и Канада, са поставени в списъка на Underwriter's Laboratories (UL) и имат сертификат от Канадската асоциация за стандарти.

За продукти, предназначени за работа при 115 V: Използвайте кабел, който е включен в списъка на UL, има сертификат от CSA, съдържа минимум 18 AWG, от тип SVT или SJT, трижилен кабел, който е максимум 15 фута дълъг, с щепсел с извод за заземяване, издържащ на 15 A при 125 V.

За продукти, предназначени за работа в САЩ при 230 V, използвайте кабел, който е включен в списъка на UL, има сертификат от CSA, съдържа минимум 18 AWG, от тип SVT или SJT, трижилен кабел, който е максимум 15 фута дълъг, с щепсел с извод за заземяване, издържащ на 15 A при 250 V.

За уреди, които работят при 230 V (извън САЩ): Използвайте кабел с щепсел за заземяване. Кабелът трябва да бъде съобразен с изискванията за безопасност на страната, в която уредът ще бъде инсталзиран.

Кабелите на IBM за продукти, използвани в дадена страна, обикновено може да намерите само в съответната страна.

Номер за доставка на захранващ кабел на IBM	Използван в следните страни и региони
13F9940	Аржентина, Австралия, Китай (КНР), Нова Зеландия, Папуа Нова Гвинея, Парагвай, Уругвай, Западно Самоа
13F9979	Афганистан, Алжир, Андора, Ангола, Австрия, Белгия, Бенин, България, Буркина Фасо, Бурунди, Камерун, Централно-Африканска Република, Чад, Китай (Макао С.А.Р.), Чешка република, Египет, Финландия, Франция, Френска Гвиана, Германия, Гърция, Гвинея, Унгария, Исландия, Индонезия, Иран, Кот д'Ивоар, Йордания, Ливан, Люксембург, Малагашка република, Мали, Мартиника, Мавритания, Мавриций, Монако, Мароко, Мозамбик, Холандия, Нова Кaledония, Нигерия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Сенегал, Словакия, Испания, Судан, Швеция, Сирия, Того, Тунис, Турция, бивш СССР, Виетнам, бивша Югославия, Заир, Зимбабве
13F9997	Дания
14F0015	Бангладеш, Бирма, Пакистан, Южна Африка, Шри Ланка
14F0033	Антигуа, Бахрейн, Бруней, Англо-нормандските острови, Китай (Хонг Конг С.А.Р.), Кипър, Дубай, Фиджи, Гана, Индия, Ирак, Ирландия, Кения, Кувейт, Малаите, Малайзия, Малта, Непал, Нигерия, Полинезия, Катар, Сиера Леоне, Сингапур, Танзания, Уганда, Великобритания, Йемен, Замбия
14F0051	Лихтенщайн, Швейцария
14F0069	Чили, Етиопия, Италия, Либия, Сомалия
14F0087	Израел
1838574	Тайланд
6952301	Бахамски острови, Барбадос, Бермудски острови, Боливия, Бразилия, Канада, Кайманови острови, Колумбия, Коста Рика, Доминиканска Република, Еквадор, Салвадор, Гватемала, Гана, Хаити, Хондурас, Ямайка, Япония, Корея (Южна), Либия, Мексико, Холандски Антили, Никарагуа, Панама, Перу, Филипини, Саудитска Арабия, Суринам, Тайван, Тринидад (Антилски острови), САЩ, Венецуела

Бележка за поливинилхлоридни (PVC) кабели

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Боравенето с кабела на този продукт или кабели, свързани с продаваните с този продукт аксесоари ще ви изложи на контакт с олово, вещества, признато в щата Калифорния за причиняващо рак, родилни увреждания или други вреди на възпроизвдителната система. *Измийте ръцете след работа.*



Номер: 13R9169

Отпечатано в САЩ

(1P) P/N: 13R9169

